

5 Bequeme Aufnahme (Vollautomatikmodus)

Halten der Kamera

Bringen Sie das Motiv in die Mitte des Fokussierrahmens.

1 Modus wählen.

Standbild (Vollautomatikmodus):

Wählen Sie

Film:

Wählen Sie

Verwendung der Steuertaste

Überprüfen des zuletzt aufgenommenen Bilds (Quick Review)

Verwenden des Sitzes für Standbild

Nahaufnahmen (Makro)

Selbstauslöseraufnahmen

Überprüfen des zuletzt aufgenommenen Standbilds (Quick Review)

Drücken Sie (Review) der Steuertaste.
Zum Aufheben der Funktion drücken Sie erneut.
• Das Bild kann unmittelbar nach Beginn der Wiedergabe grob aussuchen.
• Um das Bild zu löschen, drücken Sie / (Löschen), wählen Sie dann [Löschen] mit der Steuertaste, und drücken Sie .

Auswählen des Blitzmodus für Standbildaufnahme

Bevor Sie Schritt 2 ausführen, drücken Sie (Z) der Steuertaste mehrmals, bis der gewünschte Modus angezeigt wird.

Keine Anzeige

Der Blitz wird bei Dunkelheit oder Gegenlicht ausgelöst (Standardeinstellung)

Zwangsbilz

Langzeit-Synchronisierung (Zwangsbilz)

An dunklen Orten wird eine lange Verschlusszeit verwendet, so dass der außerhalb der Blitzreichweite liegende Hintergrund klar aufgenommen wird.

Blitzsperre

- Blitzreichweite (bei Einstellung von [ISO] auf [Auto])
W-Seite: Ca. 0,2 bis 4,5 m
T-Seite: Ca. 0,5 bis 2,5 m
- Der Blitz zündet zweimal. Die erste Zündung dient zum Einstellen der Lichtmenge.

Nahaufnahmen (Makro)

Bevor Sie Schritt 2 ausführen, drücken Sie (Z) der Steuertaste.
Zum Aufheben der Funktion drücken Sie erneut.
• Es wird empfohlen, den Zoom auf den W-Anschlag einzustellen.
• Die Schärfentiefe verringert sich, und möglicherweise wird nicht das ganze Motiv scharf abgebildet.
• Die AF-Geschwindigkeit fällt ab.

Kleinste Aufnahmeentfernung ab der Frontlinse

Einstellung auf W-Anschlag: ca. 10 cm
Einstellung auf T-Anschlag: ca. 50 cm

Selbstauslöseraufnahmen

Bevor Sie Schritt 2 ausführen, drücken Sie (Z) der Steuertaste.
Nach dem Drücken des Auslösers blinkt die Selbstauslöserlampe, und ein Piepton ertönt bis zur Verschlussauslösung (ca. 10 Sekunden später).

Standbildaufnahme (Szenenwahl)

1 Wählen Sie den gewünschten Szenenauswahlmodus ().

• Einzelheiten zu den Modi finden Sie weiter unten.

2 Zum Aufnehmen den Auslöser drücken.

So heben Sie die Szenenwahl auf

Stellen Sie den Moduswahlknopf auf einen anderen Modus als Szenenwahl.

2 Zum Aufnehmen den Auslöser drücken.

Standbild:

Zum Fokussieren halb gedrückt halten

AE/AF-Speicheranzeige Blinken → Leuchten/Piepton

Ganz niederdrücken Das Verschlussgeräusch ertönt.

Film:

Ganz niederdrücken

Um die Aufnahme zu stoppen, drücken Sie den Auslöser erneut ganz durch.

Verwendung der Zoomfunktion

Zoomwippe

• Bei Filmaufnahmen kann der Zoomfaktor nicht verändert werden.

• Wenn der Zoomfaktor 3x überschritten wird, verwendet die Kamera [Digitalzoom]. Einzelheiten zu [Digitalzoom]-Einstellungen und Bildqualität → „Bedienungsanleitung/Störungsbehebung“ (Seite 45)

Bei Standbildaufnahmen von schwer scharfzustellenden Motiven

- Wenn das Motiv näher als ca. 50 cm ist, verwenden Sie den Makromodus (linke Spalte).
- Wenn die Kamera das Motiv nicht automatisch scharfstellen kann, wechselt die AE/AF-Speicheranzeige auf langsames Blinken, und der Piepton ertönt nicht. Legen Sie den Bildausschnitt neu fest, und fokussieren Sie erneut.

Schwer scharfzustellende Motive:

– Weit von der Kamera entfernte und dunkle Motive

– Schnell bewegte Objekte

– Reflektierende oder glänzende Objekte

– Blinken

– Gegenlicht

So identifizieren Sie Monitoranzeigen

→ „Bedienungsanleitung/Störungsbehebung“ (Seite 16)

So schalten Sie den LCD-Monitor aus

Drücken Sie (Display/LCD ein/aus) mehrmals. Benutzen Sie den Sucher, um den Akku zu schonen, oder um zu fotografieren, wenn der LCD-Monitor schlecht ablesbar ist.

Szenenwahlmodi

Die folgenden Modi sind auf bestimmte Aufnahmebedingungen vorabgestimmt.

Dämmerung*

Damit können Sie entfernte Nachtszenen aufnehmen, ohne die dunkle Atmosphäre der Umgebung einzubüßen.

Strand

Damit können Sie Meeres- oder Seestrande mit Betonung der blauen Farbe des Wassers aufnehmen.

Dämmerungs-Porträt*

Damit können Sie Porträts an dunklen Orten aufnehmen.

Landschaft

Damit können Sie Landschaften usw. durch Fokussieren auf ein entferntes Objekt aufnehmen.

Kerzenlicht*

Damit können Sie Kerzenlichtszenen aufnehmen, ohne die Atmosphäre zu ruinieren.

Weichzeichner-Effekt

Damit können Sie Porträts, Blumen usw. mit sanfter Atmosphäre aufnehmen.

Schnee

Damit können Sie Szenen mit hohem Weißanteil klar aufnehmen.

* Da die Kamera eine längere Belichtungszeit wählt, ist die Verwendung eines Stativs zu empfehlen.

So benutzen Sie die mit der Steuertaste eingestellten Funktionen zusammen mit der Szenenwahl

Bevor Sie in Schritt 2 aufnehmen, wählen Sie die Einstellungen mit der Steuertaste aus. Manche Funktionen sind je nach dem Szenenwahlmodus nicht verfügbar. Wenn Sie die Taste drücken, um Funktionen auszuwählen, die nicht mit Szenenwahl kombiniert werden können, ertönt ein Piepton. → „Bedienungsanleitung/Störungsbehebung“ (Seite 26)

6 Betrachten/Löschen von Bildern

1 wählen.

2 Ein Bild mit auswählen.

Standbild: Die Bildgröße wird angezeigt
Film: wird angezeigt

Film:

Um einen Film wiederzugeben, drücken Sie .

Wiedergabe-
balken

Rückspulen/Vorspulen: (Umschalten auf Normalwiedergabe: Lautstärke: Wiedergabe stoppen:

• Filme des Bildformats [160] werden eine Größe kleiner angezeigt.

So löschen Sie Bilder

- 1 Zeigen Sie das zu löschende Bild an, und drücken Sie / (Löschen).
- 2 Wählen Sie [Löschen] mit und drücken Sie dann .

So brechen Sie die Löschung ab
Wählen Sie [Beenden], und drücken Sie dann .

So vergrößern Sie das Wiedergabebild (Wiedergabezoom)

Drücken Sie während der Standbildwiedergabe, um das Bild zu vergrößern.
Um das Bild zu verkleinern, drücken Sie .

Einstellen des Bildausschnitts: / (Löschen).
Aufheben von Wiedergabezoom: .
So speichern Sie vergrößerte Bilder: [Trimmen] → „Bedienungsanleitung/Störungsbehebung“ (Seite 43)

Betrachten der Index-Anzeige

Drücken Sie (Index), und wählen Sie dann ein Bild mit / aus.
Um auf die Einzelbild-Anzeige zurückzuschalten, drücken Sie . Um die nächste (vorhergehende) Index-Seite anzuzeigen, drücken Sie .

Wenn Sie die Taste erneut drücken, wird der Index-Bildschirm für 16 Bilder angezeigt.

So löschen Sie Bilder im Indexmodus

- 1 Drücken Sie / (Löschen) während der Index-Anzeige, wählen Sie dann [Wählen] mit der Steuertaste, und drücken Sie .
- 2 Wählen Sie das zu löschende Bild mit / aus, und drücken Sie dann . Um das Symbol (Löschen) auf dem ausgewählten Bild anzuzeigen.

So annullieren Sie eine Wahl
Wählen Sie das vorher zum Löschen ausgewählte Bild aus, und drücken Sie dann . Um das Symbol vom Bild zu entfernen.

- 3 Drücken Sie / (Löschen).
- 4 Wählen Sie [OK] mit und drücken Sie dann .
- Um alle Bilder im Index zu löschen, wählen Sie [Alle im Index] mit in Schritt 1 anstelle von [Wählen], und drücken Sie dann .

5 Beelden eenvoudig opnemen (Automatische instelfunctie)

De camera vasthouden

Plaats het onderwerp in het midden van het scherpstellingsframe.

1 Kies een functie.

Stilstaand beeld (automatische instelfunctie):

Kies

Bewegend beeld:

Kies

De regelknop gebruiken

De filter gebruiken voor stilstaande beelden

Het laatste opgenomen beeld controleren (Quick Review)

De zelfontspanner gebruiken

Een close-up (macro) opnemen

Het laatste opgenomen stilstaande beeld controleren (Quick Review)

Druk op (Review) op de regelknop.
Druk nogmaals op om te annuleren.
• Onmiddellijk nadat de weergave is begonnen kan het beeld er grof uitzien.
• Om het beeld te wissen drukt u op / (Wissen), daarna kiest u [Wissen] met op de regelknop en drukt tenslotte op .

Een flitserfunctie kiezen voor stilstaande beelden

Druk vóór stap 2 herhaaldelijk op (Z) op de regelknop totdat de gewenste functie wordt afgebeeld.

Geen indicatie

De flitser gaat af als het donker is of bij tegenlicht (standaardinstelling)

Altijd flitsen

Langzame synchro (Altijd flitsen)

Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt toch helder op te nemen.

Niet flitsen

- Opnameafstand (als [ISO] is ingesteld op [Autom.])
W-kant: ca. 0,2 tot 4,5 m
T-kant: ca. 0,5 tot 2,5 m
- De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.

Een close-up (macro) opnemen

Druk vóór stap 2 op (Z) op de regelknop.
Druk nogmaals op om te annuleren.
• Wij adviseren de zoom in te stellen op de uiterste groothoekstand (W).
• Het scherptellingsbereik wordt kleiner waardoor misschien niet het hele onderwerp scherp is gesteld.
• De snelheid waarmee automatisch wordt scherpgesteld is lager.

Kleinste opnameafstand vanaf het lensoppervlak

In de uiterste groothoekstand (W): ca. 10 cm
In de uiterste telefotoestand (T): ca. 50 cm

De zelfontspanner gebruiken

Druk vóór stap 2 op (Z) op de regelknop.
Druk op de sluitknop, het zelfontspannerlampje knippert en een pieptoon klinkt totdat de sluit in werking treedt (na ongeveer 10 seconden).

Stilstaande beelden opnemen (Scènekeuzefunctie)

1 Kies de gewenste scènekeuzefunctie ().

• Voor verdere informatie over de functies, zie hieronder.

2 Neem op door de sluitknop in te drukken.

De scènekeuzefunctie annuleren

Stel de modusdraaiknop op een andere modus in dan scènekeuze.

Scènekeuzefuncties

De volgende functies zijn vooraf vastgelegd overeenkomstig veelvoorkomende scèneomstandigheden.

Schemer*

Neemt nachtsctènes op afstand op met behoud van de donkere atmosfeer van de omgeving.

Strand

Neemt strand- en andere watersctènes op waarbij het water helder wordt opgenomen.

Schemer-portret*

Neemt portretten op donkere plaatsen op.

Landschap

Neemt landschappen, enz., op door een onderwerp in de verte scherp te stellen.

Kaarslicht*

Neemt scènes bij kaarslicht op zonder de atmosfeer geweld aan te doen.

Zachte klik

Neemt portretten op van mensen, bloemen, enz., met een zachte atmosfeer.

Sneeuw

Neemt witachtige scènes helder op.

* De sluitertijd wordt langer, dus is het verstandig een statief te gebruiken.

De scènekeuzefunctie instellen met de regelknop

Alvorens op te nemen in stap 2, kiest u de instellingen met de regelknop. Sommige functies kunnen niet worden ingesteld, afhankelijk van de gekozen Scènekeuzefunctie. Als u op de toets drukt om een functie te kiezen die niet beschikbaar is in de gekozen Scènekeuzefunctie, klinkt een pieptoon. → „Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen“ (blz. 26)

6 Beelden weergeven/wissen

1 Kies .

2 Kies een beeld met .

Stilstaand beeld: het beeldformaat wordt afgebeeld
Bewegend beeld: wordt afgebeeld

Film:

Om bewegende beelden weer te geven, drukt u op .

Weergavebalk

Achteruitspoelen/Voortspoelen: (Naar de normale weergave terugkeren:)
Volumeniveau: De weergave stoppen:

• Bewegende beelden van beeldformaat [160] worden kleiner weergegeven.

Beelden wissen

- 1 Geef het beeld weer dat u wilt wissen en druk op / (Wissen).
- 2 Kies [Wissen] met en druk daarna op .

Het wissen annuleren
Kies [Sluiten] en druk daarna op .

Een beeld vergroot weergeven (weergavezoom)

Druk terwijl een stilstaand beeld wordt weergegeven op om op het beeld in te zoomen.
Om terug te keren naar de normale weergave, drukt u op .

Het gebied waarop wordt ingezoomd stelt u in met: / (Löschen).
Om de weergavezoom te annuleren, drukt u op: .

Vergrote beelden opslaan: [Trimmen] → „Gebruiksaanwijzing/Problemen oplossen“ (blz. 42)

Een indexscherm weergeven

Druk op (index) en kies daarna een beeld met / .
Druk op om terug te keren naar het enkelbeeldscherm. Druk op om het volgende (voorgaande) indexscherm weer te geven.

Als u opnieuw drukt, wordt het indexscherm met zestien beelden weergegeven.

Beelden wissen in de indexfunctie

- 1 Druk terwijl een indexscherm wordt weergegeven op / (Wissen), kies daarna [Kiezen] met op de regelknop en druk tenslotte op .
- 2 Kies het beeld dat u wilt wissen met / en druk daarna op zodat de (Wissen) indicatie wordt afgebeeld op het gekozen beeld.

Een eerdere keuze ongedaan maken
Kies een beeld dat u eerder hebt gekozen om te worden gewist en druk op zodat de indicatie op het beeld verdwijnt.

- 3 Druk op / (Wissen).
- 4 Kies [OK] met en druk daarna op .
- Als u alle beelden in de map wilt wissen, kiest u in plaats van [Kiezen] in stap 1 [Alle in map] met en drukt u daarna op .