

Дигитална видео камера со висока резолуција

HDR-AS15/AS10

Тука се опишани новите функции дадени од ова ажурирање на дел од системскиот софтвер и нивните соодветни дејства.

Ве молиме видете “Упатство за употреба” и “Прирачник”.

Бип



Звучните известувања можете да ги поставите на ON/OFF (вклучено/исклучено). За да го извршите поставувањето прво изберете [SETUP] (поставување).

- 1 Притиснете го копчето NEXT (следно) за да се прикаже [SETUP] (поставување), а потоа притиснете го копчето ENTER (внеси).
- 2 Притиснете го копче NEXT (следно) за да се прикаже [BEEP] (бип), а потоа притиснете го копчето ENTER (внеси).
- 3 Притиснете го копчето NEXT (следно) за да го изберете поставувањето, а потоа притиснете го копчето ENTER (внеси).

✓		Сите звуци за операции се вклучени.
		Звучите за операции се емитуваат само за следниве операции. <ul style="list-style-type: none">• Уредот е вклучен• Започнато снимање• Сопрено снимање• Притиснат капак• Избрана е исклучена оневозможена операција или настана грешка
		Сите звуци за операции се оневозможени.
		Враќа на менито [BEEP] (бип).

Сцена

Поставување
дисплеј



Можете да изберете соодветен квалитет на сликае според сцената којашто се снима. За да гонаправите поставувањето, прво изберете [SETUP] (поставување).

- 1 Притиснете го копчето NEXT (следно) за да се прике [SETUP] (поставување), а потоа притиснете го копчето ENTER (внеси).
- 2 Притиснете го копчето NEXT (следно) за да се прике [SCENE] (сцена), а потоа притиснете го копчето ENTER (внеси).
- 3 Притиснете го копчето NEXT (следно) за да го изберете поставувањето, а потоа притиснете го копчето ENTER (внеси).

✓		Фотографирање со стандарден квалитет
		Фотографирање со квалитет на слика соодветен за снимање под вода
		Се враќа во менито [SCENE] (сцена).

Мод на снимање

Поставување
дисплеј



Можете да ја поставите резолуцијата на сликата и бројот на слики во секунда за снимање филмови. За да го извршите поставувањето, најпрво изберете [SETUP] (поставување).

1 Притиснете го копчето NEXT (следно) за да се прикаже [SETUP] (поставување), потоа притиснете го копчето ENTER (внеси).

2 Додека е прикажан [VIDEO] (модот за снимање), притиснете го копчето ENTER (внеси).

3 Притиснете го копчето NEXT (следно), за да го изберете модот за снимање, потоа притиснете го копчето ENTER (внеси).

	Дисплеј	Снимена слика	Резолуција	Број на слики во секунда	Број на слики во секунда при повторно пуштање
✓		Највисока резолуција/мазна слика снимена на 2× број на слики во секунда	1920×1080	60р	60р
		Највисока резолуција	1920×1080	30р	30р
		Висока резолуција	1280×720	30р	
		Бавно движење на слика снимена на 2× број на слики во секунда	1280×720	60р	
		Многу бавно движење на слика снимена на 4× број на слики во секунда	1280×720	120р	
		Стандардна резолуција	640×480	30р	
		Се враќа до менито[VIDEO].			

Забелешки

- Тековното време на снимање филм е приближно 13 часа.

Во модот [SLOW] (бавно), тоа е приближно 6.5 часа.

Во модот [SSLOW] (многу бавно), тоа е приближно 3 часа.

- Доколку изберете [SSLOW] (многу бавно), SteadyShot нема да биде ефикасен дури и ако SteadyShot е

поставен на [ON].

- Звукот не е снимен за време на снимањето во следнава ситуација:
 - [SSLOW] (720 120P), [SLOW] (720 60P) е поставен.
- Доколку модот за снимање е поставен на [VGA], аголот на поглед станува понакосен во споредба со другите модуси на снимање.