

Digitalni HD kamkorder

HDR-AS15/AS10

Ovde su opisane nove funkcije koje donosi ovo ažuriranje firmvera, kao i njihove operacije. Molimo pogledajte „Uputstvo za upotrebu“ i „Priručnik“.

Bip zvuk

Ekran za
podešavanje



Možete da podesite zvučno obaveštenje o obavljanju operacija na ON/OFF [UKLJUČENO/ISKLJUČENO]. Da biste obavili podešavanje, prvo izaberite [SETUP] [PODEŠAVANJE].

1 Pritisnite taster NEXT [DALJE] za prikaz [SETUP] [PODEŠAVANJE], zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].

2 Pritisnite taster NEXT [DALJE] za prikaz [SETUP] [PODEŠAVANJE], zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].

3 Pritisnite taster NEXT [DALJE] da biste izabrali podešavanje, a zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].

✓		Onemogućeni su zvuci svih operacija.
		Zvuci operacija se emituju samo za sledeće operacije. • Uključivanje napajanja • Početak snimanja • Zaustavljanje snimanja • Pritiskanje okidača • Biranje onemogućene operacije ili greška
		Onemogućeni su zvuci svih operacija.
		Povratak na meni [BEEP] [BIP ZVUK].

Scena

Ekran za
podešavanje



Možete da izaberete kvalitet slike koji odgovara sceni koju snimate.
Da biste obavili podešavanje, prvo izaberite [SETUP]
[PODEŠAVANJE].

- 1 Pritisnite taster NEXT [DALJE] za prikaz [SETUP] [PODEŠAVANJE], zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].
- 2 Pritisnite taster NEXT [DALJE] za prikaz [SCENE] [SCENA], zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].
- 3 Pritisnite taster NEXT [DALJE] da biste izabrali podešavanje, a zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].

✓		Snimanje slika standardnog kvaliteta
		Snimanje slika u kvalitetu koji odgovara podvodnom snimanju
		Povratak na meni [SCENE] [SCENA].

Režim snimanja

Ekran za
podešavanje



Možete da podesite rezoluciju slike i brzinu kadrova za snimanje filmova. Da biste obavili podešavanje, prvo izaberite [SETUP] [PODEŠAVANJE].

- 1 Pritisnite taster NEXT [DALJE] za prikaz [SETUP] [PODEŠAVANJE], zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].
- 2 Dok se prikazuje [VIDEO] (režim snimanja), pritisnite taster ENTER [UNESI].
- 3 Pritisnite taster NEXT [DALJE] da biste izabrali režim snimanja, a zatim pritisnite taster ENTER [UNESI].

	Ekran	Snimljena slika	Rezolucija	Brzina snimanja	Brzina reprodukcije
		Najviša rezolucija/snimanje jasne slike pri 2× brzine snimanja	1920×1080	60p	60p
✓		Najviša rezolucija	1920×1080	30p	30p
		Visoka rezolucija	1280×720	30p	
		Snimanje usporene slike pri 2× brzine snimanja	1280×720	60p	
		Snimanje super usporene slike pri 4× brzine snimanja	1280×720	120p	
		Standardna rezolucija	640×480	30p	
		Povratak na meni [VIDEO] [VIDEO].			

Napom

- Vreme neprekidnog snimanja filma je približno 13 sati. U režimu [SLOW] [USPORENO], približno 6,5 sati. U režimu [SSLOW] [SUPER USPORENO], približno 3 sata.
- Ako ste izabrali opciju [SSLOW] [SUPER USPORENO], opcija SteadyShot neće biti aktivna čak i ako je SteadyShot postavljen na [ON] [UKLJUČENO].
- Zvuk se ne snima prilikom snimanja u sledećim situacijama:
 - Podešeno je [SSLOW] [SUPER USPORENO](720 120P), [SLOW] [USPORENO] (720 60P).
- Kada je režim snimanja podešen na [VGA], ugao prikaza je uži u odnosu na druge režime snimanja.