

# Цифровая видеочамера HD


В данном документе описаны функции активируемые/изменяемые этим обновлением микропрограммного обеспечения, а также представлены инструкции по их использованию. См. следующие документы: “Руководство по эксплуатации” и “Руководство”.

## Элементы настройки

Элементы	Дисплей	Настройка по умолчанию
Режим записи	VIDEO	HQ (1920×1080/30p)
SteadyShot	STEDY	ON
Угол поля зрения	ANGLE	120°
Переворот	FLIP	OFF
Сцена	SCENE	NORML
Съемка фотографий с интервалом	LAPSE	5sec
Интеллектуальное дистанционное управление	Wi-Fi	ON
Копирование*	SHARE	—
Журнал GPS (только для модели HDR-AS30V)	GPS	ON
Режим самолета	PLANE	OFF
Автоматическое выключение питания	A.OFF	60sec
Сигнал	BEEP	ON
Настройка даты и времени	DATE	2013/1/1 00:00 GMT+0
Установка летнего времени	DST	OFF
Источник питания USB	USBPw	ON
Переключатель NTSC/PAL	V.SYS	NTSC
Сброс настроек	RESET	—
Форматирование	FORMT	—

\* Можно изменить режим с помощью смартфона, если для видеочамеры включить функцию интеллектуального дистанционного управления.

# Переворот



Можно записать изображение в перевернутом виде. Эта функция полезна в том случае, если видеокамера прикреплена в перевернутом виде.

Для настройки сначала выберите [SETUP].

- 1 Нажмите кнопку NEXT для отображения [SETUP], затем нажмите кнопку ENTER.
- 2 Нажмите кнопку NEXT для отображения [FLIP] (Переворот), затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 Нажмите кнопку NEXT для выбора настройки, затем нажмите кнопку ENTER.


	Переворот изображения по вертикали и переключение левого и правого звуковых каналов.
✓	Изображение не переворачивается.
	Возврат в меню [FLIP].

## О функции переворота

Если для функции переворота установлено значение [ON], то при изменении режима съемки в информации о настройках отображается индикация [FLIP].

При использовании видеокамеры в нормальном положении изображения записываются в перевернутом виде.

# Установка летнего времени



Для часов видеонаблюдения можно установить режим летнего времени.

Для настройки сначала выберите [SETUP].

- 1 Нажмите кнопку NEXT для отображения [SETUP], затем нажмите кнопку ENTER.
- 2 Нажмите кнопку NEXT для отображения [DST] (летнее время), затем нажмите кнопку ENTER.
- 3 Нажмите кнопку NEXT для выбора настройки, затем нажмите кнопку ENTER.

		Установка режима летнего времени.
✓		Отключение режима летнего времени.
		Возврат в меню [DST].