



Varnostna opozorila

- Predvidno izberite mesto za namestitev, tako da vas enota ne bo motila pri vožnji.
- Enote ne namestite na mestih, ki so izpostavljeni prahu, umazaniji, prekomernim tresljajem ali visokim temperaturam (neposredna sončna svetloba ali toplotni viri).
- Za varno namestitev uporabite samo priloženo opremo za nameščanje.

Namestitev pod pravilnim kotom

Enoto namestite pod kotom, ki je manjši od 45°.

Odstranitev zaščite in konzole (4)

Pred namestitvijo enote odstranite zaščito (4) in konzolo (1).

1 Odstranitev zaščite (4).
Pritisnite na oba robova zaščite (4) in jo izvlcite.

2 Odstranite konzolo (1).

- 1 Oba ključa (3) hkrati vstavite med enoto in konzolo (1), dokler ne zaslišite klika.
- 2 Konzolo (1) potisnite navzdol in enoto navzgor ter ju ločite.

Primer namestitve (5)

Namestitev v armaturno ploščo

Opombe

- Pred namestitvijo se prepričajte, ali sta kavlja na obeh straneh konzole (1) upognjena navznoter za 2 mm. Če so zaponke ravne ali upognjene navzven, enote ni mogoče namestiti pravilno in lahko pade ven (5-1).
- Po potrebi za boljše namestitev kavlja upognite navzven (5-2).
- Preverite, ali so 4 zaponke na zaščiti (4) pravilno nameščene v reže na enoti (5-3).

Namestitev in odstranitev sprednje plošče (6)

Pred namestitvijo enote odstranite sprednjo ploščo.

6-A Odstranitev

Pred odstranitvijo sprednje plošče pritisnite in držite tipko OFF. Pritisnite in izvlcite ploščo.

6-B Namestitev

Del (A) na sprednji plošči poravnajte z delom (B) na enoti (kot je prikazano na sliki) in levi del potisnite v položaj, dokler ne zaskoči.

Opozorilo, če vžig vašega avtomobila nima na voljo položaja za dodatno opremo (ACC)

Nastavite funkcijo samodejnega izklopa. Več informacij o tem najdete v navodilih za uporabo. Enota se bo samodejno popolnoma izklopila ob prednastavljenem času, tako da se akumulator avtomobila ne prazni. Če ne nastavite funkcije samodejnega izklopa, morate pri vsakem izklopu vžiga pritisniti in držati tipko OFF, dokler se ne izklopi prikaz.

Zamenjava varovalke (7)

Pri zamenjavi varovalke se prepričajte, ali ste uporabili varovalko z istim amperskim številom, kot je označeno na stari varovalki. Če varovalka pregori, preverite povezave in jo nato zamenjajte. Če po zamenjavi vnovič pregori, je prišlo do motnje v delovanju naprave. V tem primeru se posvetujte s pooblaščenim serviserjem opreme Sony.

Diagram priključitve (8)

Priključek za priključitev zunanje opreme se lahko razlikuje od avtomobila do avtomobila. V vašem avtomobilu preverite diagram za priključitev zunanje opreme in pravilno izvedite priključitev. Na voljo so trije osnovni tipi (8-1, 8-2, 8-3). Lahko se zgodi, da boste morali zamenjati položaj rdečega in rumenega napajalnega kabla enote. Po prilagoditvi priključitve in pravilni zamenjavi kablov, enoto priključite na vir napajanja v avtomobilu. V primeru vprašanj ali težav pri namestitvi enote se posvetujte s prodajalcem avtomobila.

