



Digital HD Videokamera/opptaker

HDR-AS15

Følgende beskriver funksjonene som blir lagt til/oppdatert som en del av denne fastvareoppdateringen, og hvordan de fungerer.

Se "brukerhåndboken".

Bytte mellom kopieringsmodus/ Fjernstyringsmodus

Innstillings skjermen



G



/



G



Når du bruker fjernstyring kan du bytte til kopieringsmodus/fjernstyringsmodus ved hjelp av smarttelefonen.

- 1 Slå på kameraet og sett det til opptak (film/intervall).
- 2 Aktiver applikasjonen på smarttelefonen din og koble smarttelefonen til kameraet over Wi-Fi-nettverket.
Hvis du vil ha flere detaljer om innstillingene på smarttelefonen, se "Sette opp smarttelefonen" i håndboken.
- 3 Endre modusen som kameraet er i ved hjelp av "PlayMemories Mobile" på smarttelefonen.

Merk:

- Oppdater "PlayMemories Mobile" til den siste versjonen (Ver. 3.00 eller nyere), før du starter fjernstyringen.
- Du kan betjene kameraet i følgende opptaksmodus.
 - Filmodus/intervallmodus
- Denne funksjonen kan bare startes når kameraet er i ventemodus for opptak.

fastvareoppdateringen

- [SEND] (send) er slettet. Du kan bare koble kameraet til Wi-Fi-nettet i opptaksmodus. Følg trinnene ovenfor for å koble kameraet til det trådløse nettverket, og bytt deretter til kopieringsmodus fra smarttelefonen.
- Standardinnstillingen [A.OFF] (Automatisk av) er endret til [60sec] (60 sekunder), og er ikke lenger [10sec] (10 sekunder).
- Standardinnstillingen [RMOTE] (Remote - Fjernstyrt) er endret til [ON] (PÅ) fra [OFF] (AV).

Merk:

- Sidne standardinnstillingen for [RMOTE] er endret til [ON] (På), kan det hende at strømforbruket når kameraet ikke er koblet til det trådløse nettverket økes, og som følge blir opptakstiden kortere. Det anbefales at du setter [RMOTE] til [OFF] (Av) når kameraet ikke er koblet til det trådløse nettverket.
- Etter at du har iført en [RESET] (Tilbakestilling), vil innstillingene på dette kameraet ta i bruk standardinnstillingene som følger med denne fastvareoppdateringen.