

# SONY®

## Opomba o uporabi SD kartice

### Združljivost s SD karticami

S to enoto so združljive naslednje SD kartice:

- SD kartica
- SDHC kartica

Ne zagotavljamo delovanje z vsemi SD in SDHC karticami.

SD kartice

Vrste SD kartic	Predvajanje	Snemanje
SD kartica	○*1	○*1*3
SDHC kartica	○*2	○*2
SDXC kartica	—	—
microSD kartica (uporaba adapterja za SD kartico)	○*1	○*1*3
microSDHC kartica (uporaba adapterja za SD kartico)	○*2	○*2

\*1 Skupaj s to enoto delujejo SD kartice z zmogljivostjo do 2 GB.

\*2 Skupaj s to enoto dokazano delujejo SDHC kartice z zmogljivostjo 32 GB in razreda višjega od 4.

\*3 Če je hitrost prenosa podatkov zelo nizka, se lahko zgodi, da se bo snemanje ustavilo. Pred uporabo preverite podatke kartice.



\* 4 4 2 5 4 1 5 2 1 \* (1)