

Slovenščina**Za zajemanje še hitreje premikajočih se objektov**

Ta fotoaparat omogoča izredno hitro zajemanje funkcije AF z na novo razvitim 79-točkovnim senzorjem AF z zaznavanjem faz. Sonyjeva edinstvena tehnologija prosojnega zrcala omogoča to delovanje polne neprekinjene funkcije AF. V privzetih nastavitvah so nastavitve samodejnega ostrenja nastavljene za fotografiranje v splošnih situacijah.

Pri zajemanju hitro premikajočih se objektov, npr. pri športu, priporočamo naslednje nastavitve:

- Način ostrenja: AF-C (Continuous AF)
- [Smile/Face Detect.]: [Off]

Ko neprekinjeno fotografirate izostrene hitro premikajoče se motive, nastavite možnost [Smile/Face Detect.] na [Off], da izboljšate funkcijo hitrega zajemanja.

- [Focus Area]: ustrezno območje ostrenja izberite glede na gibanje objekta.

Če način ostrenja nastavite na AF-C (Continuous AF), lahko izberete možnost [Lock-on AF].

Pri neprekinjenem fotografiranju izostrenih še hitreje premikajočih se objektov nastavite [Focus Area] na  (Expand Flexible Spot) v možnosti [Lock-on AF], da izberete želeno območje za začetek sledenja glede na objekt ali kompozicijo.



Za snimanje objekata koji se brzo kreću.

Ovaj fotoaparat postiže visoku razinu brzog snimanja AF-a s novorazvijenim senzorom za otkrivanje otklona AF-a u 79 točaka. Ta je funkcija moguća zahvaljujući tehnologiji Translucent Mirror tvrtke Sony koja omogućuje neprekidno upravljanje kontinuiranim AF-om.

Prema zadanim je postavkama automatsko fokusiranje postavljeno na snimanje u općenitim situacijama.

Prilikom snimanja objekata koji se brzo kreću, primjerice, za sport, preporučujemo postavljanje stavki na sljedeći način:

- Način izoštravanja: AF-C (Continuous AF)

- [Smile/Face Detect.]: [Off]

Prilikom snimanja objekata koji se brzo kreću s neprekidnim izoštravanjem, postavite [Smile/Face Detect.] na [Off] da biste poboljšali funkcionalnost brzog snimanja.

- [Focus Area]: Odaberite područje izoštravanja sukladno kretanju objekta.

Ako postavite način izoštravanja na AF-C (kontinuirani AF), možete odabrati [Lock-on AF].

Ako snimate objekte koji se kreću vrlo brzo i neprekidno su izoštrani, postavite [Focus Area] na  (proširenje fleksibilnog spota) na [Lock-on AF] kako biste odabrali željeno područje za početak praćenja sukladno objektu ili kompoziciji.

Kako da fokusirate objekte koji se kreću još brže

Ovaj fotoaparat postiže visok nivo funkcionalnosti brzog automatskog fokusiranja zahvaljujući najnovijem AF senzoru sa detekcijom faza u 79 tačaka.

Ova funkcionalnost je moguća zahvaljujući Sonyjevoj jedinstvenoj tehnologiji poluprovodnog ogledala (Translucent Mirror Technology) koja omogućuje neprekidan rad funkcije Continuous AF.

Po podrazumevanim postavkama, automatsko fokusiranje je podešeno za snimanje u opštim situacijama.

Kada snimate objekte koji se brzo kreću, poput sportskih događaja, preporučujemo da podesite stavke na sledeći način:

- Režim fokusiranja: AF-C (Continuous AF)

- [Smile/Face Detect.]: [Off]

Kada snimate objekte koji se brzo kreću a uvek treba da budu u fokusu, podesite funkciju [Smile/Face Detect.] na [Off] da biste poboljšali funkcionalnost brzog postizanja fokusa.

- [Focus Area]: U zavisnosti od načina kretanja objekta, izaberite odgovarajuću oblast fokusiranja.

Postavljajući režim fokusiranja na AF-C (Continuous AF), možete da izaberete [Lock-on AF].

Kada snimate objekte koji se još brže neprekidno kreću unutar fokusa, podesite [Focus Area] na  (Expand Flexible Spot) u okviru funkcije [Lock-on AF] da biste izabrali željenu oblast i započeli praćenje u zavisnosti od objekta ili kompozicije.