

Izmenjivi objektiv

Uputstvo za upotrebu



SEL20F28

<http://www.sony.net/>

4457821010

Odštampano mastilom na bazi biljnog ulja
bez VOC-a (Volatile Organic Compound).

U ovom uputstvu objašnjena je upotreba objektiv. Mere opreza zajedničke za sve objektivne možete da pronađete u posebnom dokumentu "Mere opreza pre upotrebe". Pre upotrebe objektiv obavezno pročitajte oba dokumenta.

Ovaj objektiv namenjen je Sony fotoaparatom sa E-mount sistemom. Ne možete da ga koristite na fotoaparatom sa A-mount priključkom.

Napomene o upotrebi

- Pri nošenju fotoaparata sa pričvršćenim objektivom uvek čvrsto držite i fotoaparat i objektiv.

Mere opreza kod upotrebe blica

- Blicom se može snimati na najmanje 1 m udaljenosti od objekta. Kod određenih kombinacija objektiv i blica, objektiv može delimično da zakloni svetlo blica, što može da stvori senku pri dnu fotografije.

Vinjetiranje

- Kod upotrebe objektiv, uglovi prikaza postaju tamniji od središta. Da biste umanjili ovaj fenomen (nazvan vinjetiranje), zatvorite otvor za 1 do 2 koraka.

A Opis delova

- 1 Oznaka senila za objektiv
- 2 Prsten za fokusiranje
- 3 Kontakti objektiv*
- 4 Oznaka za pričvršćivanje

* Ne dirajte kontakte objektiv.

B Pričvršćivanje i uklanjanje objektiv

Pričvršćivanje objektiv
(Pogledajte sliku B – 1)

- 1 Uklonite prednji i zadnji poklopac objektiv i poklopac fotoaparata.
 - Možete da pričvrstite/uklonite prednji poklopac objektiv na dva načina, (1) i (2).

- 2 Poravnajte belu oznaku na telu objektiv sa belom oznakom na fotoaparatu (oznaka za pričvršćivanje), zatim postavite objektiv na fotoaparat i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok ne ulegne.

- Ne pritiskajte taster za otpuštanje objektiv na fotoaparatu kad pričvršćujete objektiv.
- Ne pričvršćujte objektiv pod uglom.

Uklanjanje objektiv
(Pogledajte sliku B – 2)

Pritisnite i zadržite taster za otpuštanje objektiv na fotoaparatu, okrenite objektiv u smeru suprotnom od kazaljke na satu sve dok se ne zaustavi, zatim odvojite objektiv.

C Pričvršćivanje senila objektiv
(isporučeno)

Preporučujemo upotrebu senila objektiv radi smanjenja odblesaka i postizanja boljeg kvaliteta fotografije.

Poravnajte crvenu liniju na senilu sa crvenom tačkom na objektivu (oznaka senila), zatim postavite senilo u navoj objektiv i okrenite ga u smeru kazaljke na satu dok se crvena tačka na senilu objektiv ne poravna sa crvenom linijom na objektivu (oznaka senila) i senilo objektiv ne klikne na mesto.

- Kad koristite fotoaparat sa ugrađenim ili isporučenim blicom, uklonite poklopac objektiv da ne biste zaklanjali svetlo blica.
- Na senilo možete postaviti filter ili prednji poklopac objektiv.
- Zavisno od filtera, možete postaviti senilo nakon postavljanja filtera na objektiv.

D Izoštavanje

Moguća su tri načina izoštravanja.

• Automatsko izoštravanje

Fotoaparat izoštrava automatski.

• Direktno ručno izoštravanje (DMF)

Nakon što fotoaparat izoštri automatski, moguće je ručno precizno podešavanje.

• Ručno izoštravanje

Vi izoštravate sami.

Detalje o podešavanju načina izoštravanja potražite u uputstvu za upotrebu fotoaparata.

Tehnički podaci

Naziv proizvoda (oznaka modela)	E20mm F2.8 (SEL20F28)
Žižna daljina* 1 (mm) ekvivalentna 35mm formatu	30
Grupe objektiv-elemeni	6-6
Ugao gledanja* 1	70°
Najmanji fokus* 2 (m)	0.2
Najveće uvećanje (X)	0.12
Najmanji otvor blende (f)	f/16
Promer filtera (mm)	49
Dimenzije (najveći promer × visina) (približno u mm)	62.6×20.4
Masa (približno u g)	69

*1 Navedene vrednosti za žižnu daljinu i ugao gledanja ekvivalentni 35mm formatu bazirani su na fotoaparatom sa izmenjivim objektivom koji su opremljeni senzorom slike veličine APS-C.

*2 Najmanji fokus je najkraća udaljenost od senzora slike do objekta.

- Zavisno od mehanizma objektiv, žižna daljina može da se menja sa svakom promenom udaljenosti fotografisanja. Za navedene žižne daljine pretpostavlja se da je objektiv fokusiran na položaj beskonačno.

Isporučeni pribor

Objektiv (1), prednji poklopac objektiv (1), zadnji poklopac objektiv (1), senilo objektiv* (1), set ispisanih dokumenata

* Pri isporuci je pričvršćeno za objektiv.

Dizajn i tehnički podaci su podložni izmeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

α je registrovani zaštićeni znak Sony Corporation.



Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže kao kućni otpad. Njega je potrebno odložiti na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo, kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00

www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com

