

Digital HD Videokamera/opptaker

HDR-AS15/AS10

De nye funksjonene som er inkludert i denne fastvareoppdateringen, og deres respektive egenskaper er beskrevet her.
Se "brukerhåndboken".



Du kan sette lydvarsler for betjening til AV/PÅ. Før du velger denne innstillingen må du velge [SETUP] (Oppsett).


1. Trykk NEXT (Neste) for å vise [SETUP] (Oppsett), og trykk deretter ENTER.
2. Trykk NEXT (Neste) for å vise [BEEP] (Pip), og trykk deretter ENTER.
3. Trykk NEXT (Neste) for å velge innstillingen og trykk deretter ENTER.

..

	Alle betjeningslyder er aktivert.
	Betjeningslydene er bare hørbare for følgende operasjoner: • Strømmen slås på • Opptak starter • Opptak stoppet • Utløserknappen trykket • En deaktivert operasjon ble valgt, eller det oppstod en feil
	Alle betjeningslyder er deaktivert.
	Tar deg tilbake til menyen [BEEP] (Pip).

Scene

Innstillings-
skjerm



Du kan velge egnet bildekvalitet i henhold til scenen som skal tas opp.
Før du velger denne innstillingen må du velge [SETUP] (Oppsett).

1. Trykk NEXT (Neste) for å vise [SETUP] (Oppsett), og trykk deretter ENTER.
2. Trykk NEXT (Neste) for å vise [SCENE] (Scene) og trykk deretter ENTER.
3. Trykk NEXT (Neste) for å velge innstillingen og trykk deretter ENTER.

..

	Opptak med standardkvalitet
	Opptak med en kvalitet som er egnet for undervannsbilder
	Tar deg tilbake til menyen [SCENE] (Scene).

Opptaksmodus

Innstillings-
skjerm



Du kan velge oppløsning og hastighet ved opptak av filmer. Før du velger denne innstillingen må du velge [SETUP] (Oppsett).

1. Trykk NEXT (Neste) for å vise [SETUP] (Oppsett), og trykk deretter ENTER.
2. Når [VIDEO] (Recording Mode) ([Video] (opptaksmodus)) vises må du trykke ENTER.
3. Trykk NEXT (Neste) for å velge opptaksmodus og trykk deretter ENTER.
ENTER.

	Skjerm	Bilde	Oppløsning	Opptaks- hastighet	Avspillings- hastighet
		Høyeste oppløsning/jevne bilder tatt opp med 2x hastighet	1920×1080	60p	60p
✓		Høyeste oppløsning	1920×1080	30p	30p
		Høyeste oppløsning	1280×720	30p	
		Sakte bilder tatt opp ved 2 x hastighet	1280×720	60p	
		supersakte hastighet hatt opp ved 4 x hastighet	1280×720	120p	
		Standardoppløsning	640×480	30p	
		Tar deg tilbake til menyen [VIDEO] (Video).			

Merknader

- Kontinuerlig opptakstid for film er omtrent 13 timer. I modusen [SLOW] (Sakte) er den omtrent 6,5 timer. I modusen [SSLOW] (Supersakte) er den omtrent 3 timer.
- Hvis du velger [SSLOW] (Supersakte), vil ikke funksjonen SteadyShot være i aktivitet selv om alternativet er satt til [ON] (På).
- Lyd blir ikke tatt opp under opptak i følgende situasjoner:
 - Hvis [SSLOW] (720 120P) eller [SLOW] (720 60P) er valgt.
- Når opptaksmodus er satt til [VGA], blir visningsvinkelen smalere sammenlignet med andre opptaksmodus.