

Quick Start Guide

Digital Still Camera

©2013 Sony Corporation
Trykt i Kina

1 Om kameraet

Kameraet er designet til at være forbundet til en smartphone via Wi-Fi. Du kan overføre billeder til en smartphone direkte efter optagelse.

Kontroller de medfølgende dele

- Genopladelig batteripakke NP-BN (1)
- Mikro-USB-kabel (1)
- Strop (1)
- Smartphoneholder (1)
- Hurtig start-vejledning (denne vejledning) (1)
- Referencevejledning (1)

De vigtigste deles betegnelser

- 1 Strømknap
- 2 Mikrofon
- 3 Skærmpanel
 - : Angiver, at hukommelseskortet ikke er indsat
 - : Angiver resterende batterikapacitet
- 4 Hægt til strop
- 5 Gevind til fastgørelse af stativ
- 6 Kontrolring (DSC-QX100)
- 7 Strøm/opladning/film-diode
 - Grøn: Strømmen slået til
 - Orange: Oplader
 - Rød: Optager en film
- 8 Zoomknap
- 9 Lukkerknap
- 10 Multistik
- 11 RESET-knap

DSC-QX10
DSC-QX100

2 Oplade batteriet

Oplad batteriet, før kameraet bruges. For at oplade skal du bruge mikro-USB-kablet (medfølger) til at forbinde kameraet til en computer.

- Slå strømmen fra, når batteriet oplades.
- Hvis du ikke har en computer, skal du bruge lysnetadapter AC-UD10 eller AC-UD11 (begge sælges separat). AC-UD11 (sælges separat) fås muligvis ikke i visse lande/områder.

Batteridæksel

3 Indsætte et hukommelseskort

Indsæt et microSD-hukommelseskort eller en "Memory Stick Micro" (M2) før optagelse.

DSC-QX10
microSD-hukommelseskort
Trykt side

"Memory Stick Micro"
Stikside

DSC-QX100
microSD-hukommelseskort
Trykt side

"Memory Stick Micro"
Stikside

4 Installation af "PlayMemories Mobile"

Installer "PlayMemories Mobile" i smartphonen, før kameraet bruges. Hvis "PlayMemories Mobile" allerede er installeret, skal det opdateres til den nyeste version.

For nærmere oplysninger om "PlayMemories Mobile" henvises til support-webstedet <http://www.sony.net/pmm/>

Android

Søg efter "PlayMemories Mobile" fra Google Play og installer det.

iPhone

Søg efter "PlayMemories Mobile" fra App Store og installer det.

5 Forbinde kameraet og en smartphone via Wi-Fi

Forbindelsesmetoden varierer, afhængigt af typen af smartphone. Kontroller, hvilken type smartphone du har, og forbind via Wi-Fi.

- 1 Slå strømmen på kameraet til.
- 2 Start "PlayMemories Mobile" på smartphonen.
- 3 Vælg det SSID, der står på indersiden af kameraets batteridæksel eller på forsiden af denne vejledning.
- 4 Indtast den adgangskode, der står på den samme mærkat (kun første gang).

- 1 Strømknapp
- 2
- 3
- 4

Android (NFC-kompatibel)

- 1 Hold (N-mærket) på smartphonen mod N-mærket på kameraet.
- Tændt: Hold fortsat (1-2 sekunder) uden at bevæge, indtil "PlayMemories Mobile" starter op.
- Slukket: Hold fortsat kameraet og smartphonen mod hinanden, indtil kameraets objektiv slås ud.

Fortsættes ->

Forbinde kameraet og en smartphone via Wi-Fi (fortsat)

- 1 Slå strømmen på kameraet til.
- 2 Vælg [Settings] på smartphonen, og vælg derefter [Wi-Fi].
- 3 Vælg det SSID, der står på indersiden af kameraets batteridæksel eller på forsiden af denne vejledning.
- 4 Indtast den adgangskode, der står på den samme mærkat (kun første gang).
- 5 Bekræft forbindelsen til SSID for kameraet.
- 6 Gå tilbage til startskærmen, og start derefter "PlayMemories Mobile".

- 1 Strømknapp
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

6. Fastgøre kameraet til en smartphone

Fastgør en smartphone efter at have sat kameraet fast på smartphoneholderen (medfølger).

- 1 Sæt kameraet fast på holderen.
- Sæt kameraet ind i åbningen på holderen, ret indekset ind, og drej derefter holderen, indtil den klikker.
- 2 Åbn klemmerne på holderen.
 - 3 Slå klemmerne ud, og fastgør en smartphone.
- Bevæg ikke kameraet for meget rundt med en smartphone fastgjort, da smartphonen kan glide ud af holderen.
 - Pas på, at ingen knapper kommer i klemme, når smartphonen fastgøres.

- 1 Sony-mærke
- Smartphoneholder

Indeks (-)

- 2
- 3

Tage smartphoneholderen af
Skub udløserhåndtaget mod objektivsiden, og drej holderen.

Udløserhåndtag

7 Optage billeder

- 1 Start "PlayMemories Mobile" på smartphonen.
- 2 Optag billeder med lukkerknappen på kameraet eller "PlayMemories Mobile". Lukkerknappen på kameraet er ikke tilgængelig, mens der optages film.

[2M] -billeder overføres automatisk til smartphonen.
[18M] -billeder gemmes på hukommelseskortet i kameraet (standardindstilling).

Optage billeder (fortsat)

Skærbillede for "PlayMemories Mobile"

- 1 Skifte eksponeringsindstilling
- 2 Indstillinger
- 3 Lukker/filmknapp

- 4 Skifte mellem stillbillede/film
- 5 Zoom

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

8 Afslutning

- 1 Afslut "PlayMemories Mobile" for at vende tilbage til startskærmen.
- 2 Slå strømmen på kameraet fra.
 - Hvis du slår strømmen på kameraet fra, før "PlayMemories Mobile" afsluttes, vil en fejlmeddelelse blive vist. Det er ikke en funktionsfejl.
 - Skærbilledet for programmet kan ændres uden varsel i forbindelse med fremtidige opgraderinger.

Se Hjælp-vejledningen

Hjælp-vejledningen er en online-vejledning. Se Hjælp-vejledningen for yderligere oplysninger, indstillinger og betjening samt forholdsregler for "PlayMemories Mobile".

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Spørgsmål og svar

Hvorfor oplader kameraet ikke?

- Sluk for strømmen.

Hvorfor blinker strømdioden rødt?

- Hukommelseskortet er ikke indsat korrekt. Indsæt det i den korrekte retning.

Hvordan kan jeg rette dato/klokkeslæt?

- Når der oprettes Wi-Fi-forbindelse mellem kameraet og smartphonen, indstilles dato/klokkeslæt på kameraet automatisk efter indstillingen på smartphonen.

Hvordan kan jeg vende tilbage til standardindstillingen?

- Slå strømmen på kameraet til, og tryk derefter på RESET-knappen.

Hvordan kan jeg ændre en opsætning af billedstørrelse osv.?

- Du kan foretage ændringer på indstillingsskærmen i "PlayMemories Mobile".

Hvordan kan jeg se antallet af billeder eller oplysninger om kameraet?

- Se "Referencevejledningen" (medfølger) eller "Hjælp-vejledningen (HTML)".

Hvorfor er strømmen på kameraet blevet slået til uventet?

- Hvis en NFC-kompatibel smartphone er tæt på kameraet, kan strømmen blive slået til ved et uheld. Det er ikke en funktionsfejl.

Hvorfor overføres et billede ikke til min smartphone efter optagelse?

- Film optages på et hukommelseskort, men overføres ikke automatisk.

Jeg har glemt adgangskoden. Hvor kan jeg finde ud af, hvad den er?

- Adgangskoden og SSID står på indersiden af kameraets batteridæksel eller på forsiden af denne vejledning.