

SONY[®]

Ψηφιακή βιντεοκάμερα εγγραφής HD

HDR-AS15

Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες που παρέχονται/αλλάζουν από τη συγκεκριμένη ενημέρωση υλικολογισμικού, καθώς και ο τρόπος χειρισμού τους.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο χρήσης» και το «Εγχειρίδιο».

Μετάβαση

σε

Λειτουργία

αντιγραφής/

Λειτουργία τηλεχειριστηρίου



Κατά το χειρισμό του έξυπνου τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να μεταβείτε σε λειτουργία αντιγραφής/λειτουργία τηλεχειριστηρίου μέσω smartphone.

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα και ρυθμίστε την σε λειτουργία λήψης (ταινία/εγγραφή φωτογραφιών σε διαστήματα).
- 2 Ενεργοποιήστε την εφαρμογή στο smartphone σας και συνδέστε το smartphone στην κάμερα μέσω Wi-Fi.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του smartphone, ανατρέξτε στην ενότητα του εγχειριδίου «Ρύθμιση του smartphone».
- 3 Αλλάξτε τη λειτουργία της κάμερας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «PlayMemories Mobile» στο smartphone.

Σημειώσεις

- Ενημερώστε το «PlayMemories Mobile» στην τελευταία έκδοση (Εκδ. 3.0 ή νεότερη), προτού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου τηλεχειριστηρίου.
- Μπορείτε να λειτουργήσετε στις ακόλουθες λειτουργίες λήψης.
 - Λειτουργία ταινίας/λειτουργία εγγραφής φωτογραφιών σε διαστήματα
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν η κάμερα βρίσκεται σε αναμονή λήψης.

Στοιχεία μενού που άλλαξαν από αυτήν την ενημέρωση υλικολογισμικού

- Το [SEND] (αποστολή) έχει διαγραφεί. Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα μέσω Wi-Fi μόνο σε λειτουργία λήψης. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να συνδέσετε την κάμερα μέσω Wi-Fi και μεταβείτε σε λειτουργία αντιγραφής μέσω smartphone.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του [A.OFF] (αυτόματη απενεργοποίηση) έχει αλλάξει από [10sec] (10 δευτ.) σε [60sec] (60 δευτ.).
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του [RMOTE] (τηλεχειριστήριο) έχει αλλάξει από [OFF] (απενεργοποίηση) σε [ON] (ενεργοποίηση).

Σημειώσεις

- Εφόσον η προεπιλεγμένη ρύθμιση του [RMOTE] (τηλεχειριστήριο) αλλάξει σε [ON] (ενεργοποίηση), ενδέχεται να αυξηθεί η κατανάλωση ρεύματος όταν η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi, με αποτέλεσμα μειωμένο χρόνο λήψης. Συνιστάται η ρύθμιση του [RMOTE] (τηλεχειριστήριο) στο [OFF] (απενεργοποίηση) όταν η κάμερα δεν είναι συνδεδεμένη μέσω Wi-Fi.
- Αφού εκτελέσετε [RESET] (επαναφορά), θα πραγματοποιηθεί επαναφορά της κάμερας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που άλλαξαν βάσει της συγκεκριμένης αναβάθμισης υλικολογισμικού.