

# **Digitaalinen HD- videokameratallennin**

## **HDR-AS15**

Seuraavassa kuvataan laiteohjelmistopäivityksen tarjoamat/muuttuneet toiminnot sekä niiden käyttö. Katso tarkemmin Käyttöohjeesta ja Käyttäjän oppaasta.

# Vaihto kopiointitila/ kauko-ohjaustila

Asetus-  
näyttö



Voit älykukosäädintoiminnon aikana vaihtaa kopiotilaan/kauko-ohjaustilaan älypuhelintoiminnolla.

- 1 Käynnistä kamera ja aseta se kuvaustilaan(video/intervalli-valokuvaustila).
- 2 Aktivoi sovellus älypuhelimessa ja liitä älypuhelin kameraan Wi-Fillä.  
Lisätietoja älypuhelinasetuksista, katso tarkemmin käyttäjän ohjekirjan kohta "Älypuhelinasetukset".
- 3 Muuta kameran tila älypuhelimien ohjelmistossa "PlayMemories Mobile".

## Huomautuksia

- Päivitä "PlayMemories Mobile"-ohjelmisto uusimpaan versioon (Ver. 3.0 tai uudempi), ennen kuin käynnistät älykukko-ohjaustoiminnon.
- Voit käyttää seuraavia kuvaustiloja.
  - Videotila/intervallikuvaustallennustila
- Toiminto voidaan käynnistää vain, kun kamera on kuvauksen valmiustilassa.

## Tässä laiteohjelmistopäivityksessä muuttuneet valikkokohteet

- [SEND] (Lähetä) on valittu. Voit liittää kameran Wi-Fillä vain kuvaustilassa. Noudata edellä olevia vaiheita kameran liittämiseen Wi-Fin kautta, ja vaihda kopiointitilaan älypuhelimien toiminnolla.
- Oletusasetus [A.OFF] (automaattinen virran sammutus) on muutettu asetuksesta [60sec] (60 s) asetukseen [10sec] (10 s).
- Oletusasetus [RMOTE] (Kukosäädin) on muutettu asetuksesta [ON] (Päällä) asetukseen [OFF] (Pois).

## Huomautuksia

- Koska asetukset [RMOTE] (Kukosäädin) asetukseksi on muutettu [ON] (Päällä), virrankulutus, kun kamera ei ole liitetty Wi-Fin kautta, voi kasvaa ja lyhentää kuvausaikaa. Suositus on asettaa asetukset [RMOTE] (Kukosäädin) asetukseksi [OFF] (Pois), kun kameraa ei ole liitetty Wi-Fin kautta.
- Kun [RESET] (Nollaus) on suoritettu, tämä laiteohjelmistopäivitys palauttaa kameran muutetut asetukset oletusasetuksiin.