

Digitalna HD videokamera

HDR-AS15

U nastavku su navedene funkcije koje omogućava/mijenja ovo ažuriranje upravljačkog softvera te način njihova korištenja.

Pogledajte Priručnik za rad i Priručnik.

Mijenjanje modusa Kopiranja/ Daljinsko upravljanje

Prikaz postavke:



Tijekom radnje inteligentnog daljinskog upravljanja možete prebaciti na modus kopiranja/daljinskog upravljanja preko pametnog telefona.

- 1 Uključite kameru i postavite je na snimanje (filmovi/intervalno snimanje fotografija).
- 2 Aktivirajte aplikaciju na pametnom telefonu i priključite ga na kameru pomoću Wi-Fi veze.
Pojediniosti o postavkama pametnog telefona potražite u Priručniku, u dijelu “Postavljanje pametnog telefona”.
- 3 Promijenite modus kamere pomoću programa “PlayMemories Mobile” na pametnom telefonu.

Napomene

- Ažurirajte "PlayMemories Mobile" na najnoviju verziju (Ver. 3.0 ili noviju) prije nego pokrenete funkciju inteligentnog daljinskog upravljanja.
- Možete koristiti sljedeće načine snimanja.
 - Filmovi/intervalne fotografije
- Ova se funkcija može pokrenuti samo kada je kamera u stanju pripravnosti za snimanje.

Stavke izbornika koje je promijenilo ovo ažuriranje

- [SEND] (Pošalji) je izbrisano. Možete spojiti kameru preko Wi-Fi veze samo u modusu snimanja. Izvršite navedene korake za povezivanje kamere preko Wi-Fi veze i promijenite na modus kopiranja koristeći se pametnim telefonom.
- Zadana postavka za [A.OFF] (Automatsko isključivanje) promijenjena je na [60 s] s postavke [10 s].
- Zadana postavka za [RMOTE] (Daljinski) promijenjena je na [ON] s postavke [OFF].

Napomene

- Budući da je zadana postavka [RMOTE] promijenjena na [ON], potrošnja električne energije kada kamera nije spojena preko Wi-Fi veze može se povećati i time skratiti snimanje. Postavljanje stavke [RMOTE] na [OFF] preporučeno je kada kamera nije spojena preko Wi-Fi veze.
- Nakon izvršavanja postavke [RESET] (Resetiranje), postavke kamere vraćaju se na zadane vrijednosti koje je promijenilo ovo ažuriranje upravljačkog softvera.