

Digitális HD videokamera, felvevő

HDR-AS15

A következőkben a firmware-frissítés által biztosított/megváltoztatott funkciókat írjuk le, és hogy hogyan működtesse azokat.

Lásd a „Használati útmutatót” és a „Kézikönyvet”.

Átkapcsolás másolás mód és Távvezérlés mód között

A beállítás
kijelzője



Az okos távirányítóval végrehajtott művelet során, az okostelefon művelet segítségével válthat a másoló/távirányító mód között.

1 Kapcsolja be a videokamerát és állítsa felvétel módra (film/időszakos fénykép felvétele)

2 Indítsa el az alkalmazást az okostelefonon, és Wi-Fi segítségével csatlakoztassa az okostelefont a videokamerához.

Az okostelefon beállításaival kapcsolatban lásd „Az okostelefon beállítása” részt a Kézikönyvben.

3 Változtassa meg a kamera módját a „PlayMemories Mobile” alkalmazás segítségével az okostelefonon.

Megjegyzések

- Frissítse a „PlayMemories Mobile” alkalmazást legutóbbi verzióra (Ver. 3.0 vagy újabb), mielőtt elkezdi használni az okos távirányító funkciót.
- A következő felvételi módokban alkalmazható:
 - Videofelvétel/időszakos fénykép felvétele mód
- Ez a funkció csak akkor indítható, ha a videokamera készenléti felvételi módban van.

A firmware-frissítés által megváltoztatott funkciók

- [SEND] (Küldés) törölve lett. Videokameráját csak felvételi módban csatlakoztathatja a Wi-Fi-hez. Kövesse a fent leírt lépéseket a videokamera csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével, és váltson másolás módba az okostelefon segítségével.
- Az [A.OFF] (Automatikus kikapcsolás) alapértelmezett beállítása [10 mp]-ről [60 mp]-re változott.
- Az [RMOTE] (Távirányító) alapértelmezett beállítása [ON] (BE)-ről [OFF] (KI)-re változott.

Megjegyzések

- Mivel az [RMOTE] (Távirányító) alapértelmezett beállítása [ON] (BE) állapotra változott, az energiafelvétel megnő, amikor a videokamera nincs Wi-Fi-vel csatlakoztatva, ez rövidebb felvételi időt eredményezhet. Ajánlott az [RMOTE] (Távirányító) beállítása [OFF] (KI) állapotra, ha a videokamera nincs Wi-Fi-vel csatlakoztatva.
- A [RESET] (Visszaállítás) végrehajtása után, a videokamera beállításai visszaváltoznak a firmware-frissítés által megváltoztatott alapértelmezett beállításokra.