

SONY®

Цифрова відеокамера високої чіткості

HDR-AS15

Нижче наведено опис функцій, наданих або змінених цим оновленням мікропрограми, та інструкції з їх використання.

Зверніться до "Посібника з експлуатації" та "Довідника".

Переключення між Режимом копіювання та Режимом дистанційного керування



Під час роботи інтелектуального режиму дистанційного керування можна переключитися у режим копіювання або режим дистанційного керування за допомогою смартфона.

- 1 Увімкніть камеру та активуйте режим зйомки (відео або записування фото з інтервалами)
- 2 Активуйте програму на смартфоні та під'єднайте смартфон до камери через бездротове підключення Wi-Fi.
Докладніше про настройки смартфона читайте у розділі Довідника "Налаштування смартфона".
- 3 Змініть режим камери за допомогою програми "PlayMemories Mobile" на смартфоні.

Примітки

- Виконайте оновлення програми "PlayMemories Mobile" до останньої версії (3.0 або пізнішої), перш ніж запускати функцію інтелектуального дистанційного керування.
- Керування можна здійснювати у наведених нижче режимах зйомки.
 - Режим відеозйомки/режим записування фото з інтервалами
- Цю функцію можна запустити лише тоді, коли камера знаходиться у режимі очікування зйомки.

Елементи меню, змінені цим оновленням мікропрограми

- Функцію [SEND] (Надіслати) видалено. Підключити камеру до мережі Wi-Fi можна лише в режимі зйомки. Дотримуйтесь наведених нижче інструкцій, аби підключити камеру через бездротову мережу Wi-Fi та перевести її у режим копіювання за допомогою смартфона.
- Стандартне значення настройки [A.OFF] (Автоматичне вимкнення живлення) змінено з [60 секунд] на [10 секунд].
- Стандартне значення настройки [RMOTE] (Дистанційне керування) змінено з [OFF] (Вимк.) на [ON] (Увімк.).

Примітки

- Оскільки стандартне значення для настройки [RMOTE] (Дистанційне керування) змінено на [ON] (Увімк.), споживання живлення камерою, коли її не підключено через бездротову мережу Wi-Fi, може збільшитись, що може призвести до скорочення часу зйомки. Коли камеру не підключено через бездротову мережу Wi-Fi, рекомендується встановити значення [OFF] (Вимк.) для параметра [RMOTE] (Дистанційне керування).
- Після того як буде виконано [RESET] (Скидання), настройки камери повернуться до стандартних значень, змінених цим оновленням мікропрограми.