

Super Audio CD uređaj

Upute za uporabu _____

HR




SCD-XA1200ES

UPOZORENJE

Kako biste spriječili požar ili električni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi. Nemojte otvarati kućište jer postoji opasnost od električnog udara. Prepustite popravke isključivo stručnim osobama.

Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.

Kako biste spriječili požar ili električni udar, ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.



Ne bacajte baterije s kućnim otpadom, već ih odnesite na za to namijenjena odlagališta.

Ovaj uređaj je laserski proizvod klase 1. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.

Zbrinjavanje uređaja



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom

mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Sadržaj

Značajke uređaja	4
Diskovi koje je moguće reproducirati	4
O Super Audio CD-u.....	5

Kako započeti s radom

Stavljanje baterija u daljinski upravljač	6
Priključivanje audio komponenata	6

Reprodukcija diskova

Reprodukcija diska.....	10
Uporaba pokazivača	11
Pronalaženje određenog dijela zapisa	13
Ponavljanje reprodukcije zapisa.....	14
— Repeat Play	
Reprodukcija u slučajnom redoslijedu	14
— Shuffle Play	
Programiranje reprodukcije.....	15
— Program Play	
Reprodukcija višekanalnog Super Audio CD diska.....	16
— Multi-channel management	

Dodatne informacije

Mjere opreza	20
Napomene o diskovima	21
U slučaju problema	22
Tehnički podaci.....	23
Dijelovi i kontrole	24

Značajke uređaja

Ovaj uređaj namijenjen je za reprodukciju 2-kanalnih i višekanalnih Super Audio CD diskova, te konvencionalnih CD diskova. Ima sljedeće značajke:

- Opremljen je Discrete Dual Laser optičkom jedinicom koja može očitavati Super Audio CD diskove ili konvencionalne CD diskove ovisno o valnoj duljini.
- Brže pristupa zapisima zahvaljujući naprednom servo mehanizmu.
- Ima funkciju Multi-Channel Management koja omogućuje podešavanje višekanalne reprodukcije u skladu s razmještajem i veličinom zvučnika.
- Opremljen je Super Audio D/A pretvaračem koji omogućuje visokokvalitetnu reprodukciju zvuka.
- Super Audio CD može označiti do 255 brojeva zapisa.

Diskovi koje je moguće reproducirati

U ovom uređaju možete reproducirati sljedeće vrste diskova:

- Super Audio CD diskove
- Audio CD diskove

Ovaj uređaj ne može reproducirati sljedeće diskove.

- CD-ROM (MP3, JPEG itd.) diskove
- DVD diskove
- DTS-CD diskove
- DualDisc diskove, itd.

Ako pokušate reproducirati CD-ROM/DVD, pojavit će se poruka pogreške "TOC ERROR" ili "NO DISC". Za DTS-CD/DualDisc diskove, pogledajte napomene u nastavku.

Glazbeni diskovi kodirani tehnologijom za zaštitu autorskih prava

Ovaj proizvod je namijenjen za reprodukciju diskova usklađenih s Compact Disc (CD) standardom.

U novije vrijeme se u prodaji također mogu naći glazbeni diskovi kodirani radi zaštite od kopiranja. Neke od tih diskova nije moguće reproducirati u ovom uređaju.

Napomene o CD-R/CD-RW diskovima

Imajte na umu da u ovom uređaju nije moguća reprodukcija nekih CD-R/CD-RW diskova zbog nedostatne kvalitete i fizičkog stanja diska, odnosno zbog razlike u tehnologiji i softveru snimanja. Osim toga, nije moguća reprodukcija diska koji nije ispravno finaliziran. Pokušate li ih reproducirati, ostat će prikazana poruka "READING" ili se pojaviti poruka pogreške "TOC ERROR".

Napomena o DTS-CD diskovima

Ne reproducirajte DTS-CD diskove na ovom uređaju. Pokušate li ih reproducirati, čut će se glasna buka.

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk s DVD snimkom na jednoj strani i digitalnim audio podacima na drugoj. Ipak, audio materijal na drugoj strani ne odgovara Compact Disc (CD) standardu tako da reprodukcija na ovom uređaju nije zajamčena.

0 Super Audio CD-u

Super Audio CD je novi standard audio diska visoke kvalitete gdje se glazba snima u DSD (Direct Stream Digital) formatu (konvencionalni CD-ovi su snimljeni u PCM formatu). DSD format koristi frekvenciju uzorkovanja 64 puta višu od one kod konvencionalnih CD-ova te 1-bitnu kvantizaciju, postižući tako širok frekvencijski i dinamički raspon unutar čujnog frekvencijskog raspona. Time također omogućuje reprodukciju glazbe izuzetno vjernu izvornom zvuku.

Vrste Super Audio CD-ova


Postoje dvije vrste ovih diskova, ovisno o kombinaciji Super Audio CD sloja i CD sloja.

Super Audio CD sloj: sloj visoke gustoće signala za Super Audio CD
CD sloj¹⁾: sloj koji mogu reproducirati konvencionalni CD uređaji

Jednoslojni disk
(disk s jednim Super Audio CD slojem)



Hibridni disk²⁾
(disk sa Super Audio CD slojem i CD slojem)




Super Audio CD sloj sastoji se od 2-kanalnog područja ili višekanalnog područja.

2-kanalno područje: područje u kojem su snimljeni 2-kanalni stereo zapisi

Višekanalno područje: područje u kojem su snimljeni višekanalni (do 5.1 kanala) zapisi

Primjer:

Kad je na SA-CD sloj hibridnog diska snimljeno i 2-kanalno i višekanalno područje



¹⁾ CD sloj je moguće reproducirati na konvencionalnom CD uređaju.

²⁾ Budući da su oba sloja na jednoj strani, nije potrebno okrenuti disk.


³⁾ Za odabir sloja koji želite slušati pritisnite SA-CD/CD (str. 10).

⁴⁾ Za odabir područja koje želite slušati pritisnite MULTI/2CH (str. 11).

Kako započeti s radom

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

Umetnite dvije baterije veličine AA (R6) pazeći da se + i – polariteti baterija slažu s oznakama u pretincu. Pri uporabi daljinskog upravljača, usmjerite ga prema senzoru  na uređaju.



Savjet

Baterije bi u normalnim uvjetima trebale trajati oko šest mjeseci. Kad uporaba upravljača postane otežana, zamijenite obje baterije novima.

Napomene

- Nemojte ostavljati daljinski upravljač na jako zagrijanim ili vlažnim mjestima.
- Nemojte ubacivati nikakve strane predmete u kućište daljinskog upravljača, posebice pri zamjeni baterija.
- Nemojte zajedno koristiti novu i staru bateriju.
- Nemojte izlagati senzor daljinskog upravljača izravnom utjecaju sunčevog svjetla ili rasvjete jer možda neće raditi ispravno.
- Ako duže vrijeme nećete koristiti daljinski upravljač, izvadite baterije kako biste spriječili moguće oštećenje uslijed istjecanja elektrolita iz baterija i korozije.



Priključivanje audio komponentata

Spojte Super Audio CD uređaj na željenu audio komponentu. Isključite ovaj uređaj i sve komponente prije povezivanja te spojite priključke čvrsto kako biste spriječili šum.

Spajanje stereo pojačala ili MD rekordera

Pri spajanju stereo pojačala ili pri analognom spajanju na MD rekorder, povezivanje izvodite putem priključnica ANALOG 2CH OUT L/R. Za povezivanje koristite audio kabel. Pazite da priključci određenih boja odgovaraju priključnicama: bijeli priključak (lijevi kanal) na bijelu i crveni (desni kanal) na crvenu priključnicu.

Audio kabel (isporučen)



Na CD (Super Audio CD) ili linijske ulazne priključnice (L/R) na stereo pojačalu, MD rekorder, itd.

Napomena

Kad se Super Audio CD s višekanalnim područjem (str. 11) reproducira putem priključnica ANALOG 2CH OUT, promijenite standardno reproduksijsko područje samo na FRONT L/R signale. Ovisno o disku, u tom slučaju se neće čuti vokali ili drugi zvukovi.


Spajanje višekanalnog pojačala

Kad imate pojačalo opremljeno 5.1-kanalnim ulaznim priključnicama (višekanalno pojačalo, AV pojačalo, itd.) i spojite uređaj na pojačalo putem priključnica ANALOG 5.1CH OUT (FRONT L/R, SURROUND L/R, CENTER, SUB WOOFER), možete reproducirati višekanalni Super Audio CD i uživati u višekanalnom zvuku.

Za ovakvo povezivanje koristite audio kabele. Za spajanje na priključnice FRONT ili SURROUND koristite kabele (s crvenim i bijelim priključnicama) te pazite da priključci određenih boja odgovaraju priključnicama: bijeli priključak (lijevi kanal) na bijelu i crveni (desni kanal) na crvenu priključnicu. Za priključnice CENTER i SUB WOOFER koristite spojni kabel (crni).

Priključnice FRONT ili SURROUND


Audio kabel (isporučen*)



* Ako upotrebljavate isporučeni audio kabel za spajanje ANALOG 2CH priključnica, potreban vam je još jedan audio kabel (nije isporučen) za spajanje ANALOG 5.1CH priključnica.

Priključnica CENTER ili SUB WOOFER

Audio kabel (isporučen)



Na višekanalno pojačalo, AV pojačalo itd.

A: Na ulazne priključnice prednjih zvučnika (L/R)

B: Na ulazne priključnice *surround* ili stražnjih zvučnika (L/R)

C: Na ulazne priključnice *subwoofera*

D: Na ulazne priključnice središnjeg zvučnika

Napomene


- Postoje 5CH, 4CH i 3CH Super Audio CD diskovi. Kad reproducirate ove diskove, signal ne izlazi iz svih ANALOG 5.1CH OUT priključnica. Za detalje o reprodukciji pogledajte omot ili upute Super Audio CD diska.
- Za višekanalnu reprodukciju (preko priključnica ANALOG 5.1 CH OUT) Super Audio CD diska s 2-kanalnim/višekanalnim područjem, podesite standardno područje reprodukcije na "SEL-Mch" (višekanalno područje reprodukcije, pogledajte str. 11). U suprotnom, čut će se zvuk iz samo dva kanala.

Spajanje digitalne komponente (COAXIAL)

Spojite li MD rekorder ili drugu digitalnu komponentu na priključnicu DIGITAL (CD) OUT COAXIAL, možete izvoditi digitalno snimanje. Za ovu vrstu povezivanja koristite koaksijalni digitalni kabel.

Nemojte savijati ili uvrtnuti koaksijalni kabel.

Koaksijalni digitalni kabel (nije isporučen)




Na CD koaksijalni digitalni ulaz MD rekordera, itd.

Spajanje digitalne komponente (OPTICAL)

Spojite li MD rekorder ili drugu digitalnu komponentu na priključnicu DIGITAL (CD) OUT OPTICAL, možete izvoditi digitalno snimanje. Za ovu vrstu povezivanja koristite optički digitalni kabel. Kod spajanja optičkog digitalnog kabela na DIGITAL (CD) OUT OPTICAL priključnicu, gurnite priključak kabela do kraja dok ne klikne.

Nemojte savijati ili uvrtnuti optički kabel.

Optički digitalni kabel (nije isporučen)




Na CD optički digitalni ulaz MD rekordera, itd.

Napomena

Iz priključnice DIGITAL (CD) OUT moguć je izlaz samo audio signala konvencionalnih CD diskova. Signale Super Audio CD diskova nije moguće slati putem priključnice DIGITAL (CD) OUT.

Spajanje mrežnog kabela

Spojite isporučeni mrežni kabel u priključnicu AC IN i zatim u zidnu utičnicu.



Čak i kad je priključak kabela čvrsto spojen u priključnicu na uređaju, između kabela i uređaja ostaje određeni razmak. To je očekivano i ne predstavlja kvar.

Napomena

Postavite uređaj tako da se mrežni kabel može odmah odspojiti iz utičnice u slučaju problema.

Kad spajate drugi Sony CD uređaj s ovim uređajem

Sljedeći postupak potreban je samo ako imate daljinski upravljač Sony s mogućnošću odabira CD1/CD2. Odaberite upravljačke modove ovog uređaja i drugog Sony uređaja tako da možete upotrebljavati drugi Sony uređaj i ovaj uređaj pomoću istog daljinskog upravljača.

Napomena

Upravljački mod daljinskog upravljača isporučenog uz ovaj uređaj je CD1 (fiksno). Ako podesite ovaj uređaj na CD2, nećete moći njime upravljati pomoću ovog daljinskog upravljača.

Podešavanje upravljačkog moda ovog uređaja

- 1** Pritisnite MENU na uređaju.
- 2** Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** za odabir "CD1/2 SEL".
- 3** Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.
Prikazan je tekući upravljački mod.
- 4** Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** za odabir "CD – 1" ili "CD – 2", zatim pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.


Ako je upravljački mod drugog Sony CD uređaja CD1, podesite ovaj uređaj na "CD-2". Ako je drugi CD uređaj podešen na CD2, podesite ovaj uređaj na "CD-1".

Reprodukcija diskova

Reprodukcija diska

U ovom poglavlju objašnjene su funkcije normalne reprodukcije i osnovni postupci tijekom reprodukcije.

- 1** Uključite pojačalo. Smanjite glasnoću na najnižu razinu.
- 2** Odaberite programski broj ovog uređaja na pojačalu.
- 3** Pritisnite **POWER** na uređaju kako biste ga uključili.
- 4** Pritisnite  na uređaju kako biste otvorili uložnicu i stavite disk.



Stranu s naljepnicom okrenite prema gore

- 5** Pritisnite .
Reprodukcija počinje od prvog zapisa. Zakrenite  **AMS**  za odabir broja zapisa prije pritiska tipke .
- 6** Podesite glasnoću na pojačalu.

Osnovni postupci tijekom reprodukcije

Za	Pritisnite:
Zaustavljanje	
Pauzu	
Nastavak reprodukcije nakon pauze	 ili 
Odabir zapisa	Zakrenite  AMS  .
Vađenje diska	Pritisnite  na uređaju.

Savjet

Uključite li uređaj dok je u njega već uloženi disk, reprodukcija počinje automatski. Spojite li dodatno nabavljivi **timer**, možete ga podesiti za reprodukciju diska u željeno vrijeme.

Napomena

Tijekom reprodukcije povećavajte razinu glasnoće postupno, počevši od najniže razine. Izlazni signal iz ovog uređaja može sadržati valno područje izvan normalnog raspona za slušanje. To može uzrokovati oštećenje zvučnika ili sluha.

Izravan odabir zapisa unosom njegova broja na daljinskom upravljaču

Pritisnite brojčanu tipku (tipke) za unos broja zapisa.

Za unos broja većeg od 11

- 1** Pritisnite **>10**.
- 2** Unesite odgovarajuće znamenke.
Za unos 0, pritisnite 10/0.
Primjeri:
 - Za reprodukciju zapisa broj 30, pritisnite **>10** te zatim **3** i **10/0**.
 - Za reprodukciju zapisa broj 100, pritisnite **>10** dvaput, zatim **1** i dvaput **10/0**.

Napomena

Standardni prikaz se vraća na pokazivač ako dvaput pritisnete **>10** kad je ukupan broj zapisa manji od 100.

Odabir reproduksijskog sloja

Pri reprodukciji hibridnog diska sa SA-CD slojem i CD slojem (str. 5), možete odabrati sloj koji želite poslušati. Također, budući da su oba sloja na jednoj strani, nije potrebno okrenuti disk.

Pritisnite **SA-CD/CD** za odabir željenog reproduksijskog sloja.

Odabir standardnog reproduksijskog sloja

- 1** Pritisnite **MENU** na uređaju.
- 2** Zakrenite  **AMS**  dok se na pokazivaču ne pojavi **"LAYER SEL"**.
- 3** Pritisnite  **AMS** .
- Pojavi se tekući reproduksijski sloj.
- 4** Zakrenite  **AMS**  za odabir željenog reproduksijskog sloja.
- 5** Pritisnite  **AMS** .

Odobir reprodukciskog područja

Pri reprodukciji diska s 2-kanalnim i višekanalnim reprodukciskim područjem (str. 5), možete odabrati područje koje želite slušati.

Pritisnite MULTI/2CH za odabir željenog reprodukciskog područja.

Odobir standardnog reprodukciskog područja

- 1** Pritisnite **MENU** na uređaju.
- 2** Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** dok se na pokazivaču ne pojavi "M/2ch SEL".
- 3** Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.
Pojava se tekuće reprodukciskog područje.
- 4** Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** za odabir željenog reprodukciskog područja.
- 5** Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

Napomena


Uređaj pri pokretanju reprodukcije automatski bira višekanalno reprodukcisko područje jer je tvornički podešeno "SEL-2ch" (dvokanalno reprodukcisko područje). Kad koristite samo priključnice ANALOG 5.1CH OUT, odaberite "SEL-Mch" (višekanalno reprodukcisko područje).

Uporaba pokazivača

Pokazivač prikazuje različite informacije o disku ili zapisima koji se reproduciraju. U ovom odjeljku opisuju se informacije o uloženom disku i informacije koje se pojavljuju za svaki status reprodukcije.

Informacije o uloženom disku

Pokazivač prikazuje ukupno vrijeme zapisa i ukupno vrijeme reprodukcije.



- A:** Hibridni disk
- B:** Trenutno uložen disk i broj kanala koji se mogu reproducirati
- C:** Zapis s brojem 16 ili višim (za diskove sa 16 ili više zapisa)
- D:** Ukupno vrijeme reprodukcije
- E:** Ukupan broj zapisa

Prikaz informacija

TEXT diskovi sadrže informacije poput naziva diska ili naziva izvođača te vrste audio signala. Ovaj uređaj može prikazati naziv diska, naziv izvođača i naziv tekućeg zapisa kao TEXT informacije.

Kad uređaj prepozna TEXT disk, na pokazivaču se pojavi "TEXT". Ako vaš TEXT disk sadrži nekoliko jezika, na pokazivaču se pojavi "MULTI-TEXT". Kad želite provjeriti informacije na drugom jeziku, pogledajte "Prikaz informacija TEXT diska na drugim jezicima" na str. 13.


Ako naziv ima 13 ili više znakova, prvih 12 znakova će ostati nakon pomaka naziva na pokazivaču.

Prije početka reprodukcije

Pritisnite TIME/TEXT više puta.

Pri svakom pritisku tipke, na pokazivaču se pojavi naziv diska ili naziv izvođača. Kad odaberete naziv izvođača, na pokazivaču se pojavi "ART.".


Naslov diska*



Naziv izvođača*



Ukupan broj zapisa i ukupno vrijeme reprodukcije




* Samo za TEXT diskove

Tijekom reprodukcije diska

Pritisnite TIME/TEXT više puta.

Kad uređaj prepozna višekanalni Super Audio CD, na nekoliko sekundi se pojave informacije o kanalu nakon prikaza naslova zapisa.


Vrijeme reprodukcije tekućeg zapisa



Preostalo vrijeme tekućeg zapisa




Preostalo vrijeme diska ili programa



Naslov zapisa*



Informacije o kanalu (pojavljuju se samo kad uređaj prepozna višekanalni Super Audio CD)



* Samo za TEXT diskove

Napomene

- Ovisno o disku, uređaj možda neće moći prikazati sve znakove naziva.
- Ovaj uređaj može prikazati samo naziv diska, naziv izvođača i nazive zapisa s TEXT diskova. Nije moguće prikaz drugih informacija.

Isključenje informacija na pokazivaču

Svakim pritiskom tipke DISPLAY MODE tijekom reprodukcije diska, pokazivač će se naizmjenice uključivati ili isključivati. Čak i kad je pokazivač isključen, uključit će se kad pritisnete određene tipke, a zatim će se ponovno isključiti nakon nekoliko sekundi. Kad prije početka reprodukcije pritisnete tipku DISPLAY MODE, pojavljuje se "DISP OFF", a kad pritisnete tipku za isključenje pokazivača, pojavljuje se "DISP ON".

Prikaz informacija TEXT diska na drugim jezicima

Možete promijeniti jezik prikaza ako TEXT disk sadrži informacija na više jezika. Kad uređaj prepozna takav TEXT disk, na pokazivaču se pojavljuje "MULTI-TEXT". Promijenite jezik primjenom sljedećeg postupka.

- 1 Pritisnite MENU na uređaju.**
- 2 Zakrenite ◀◀ AMS ▶▶I dok se na pokazivaču ne pojavi "LANGUAGE".**
- 3 Pritisnite ◀◀ AMS ▶▶I.**
Trepće trenutno odabran jezik (ENGLISH, FRENCH, GERMAN, itd.). Ako uređaj ne može prikazati jezik koji se koristi na TEXT disku, na pokazivaču će se pojaviti "OTHER LANG".
- 4 Zakrenite ◀◀ AMS ▶▶I za odabir željenog jezika.**
- 5 Pritisnite ◀◀ AMS ▶▶I.**
Informacije će se nakon nekoliko sekundi pojavljivati na odabranom jeziku.

Pronalaženje određenog dijela zapisa

Možete pronaći određeni dio zapisa tijekom reprodukcije ili u pauzi reprodukcije.

Za pronalaženje dijela	Učinite sljedeće:
Slušajući zvuk (pretraživanje)	Pritisnite i zadržite ◀◀/▶▶ tijekom reprodukcije.
Prateći oznaku vremena (brzo pretraživanje)	Pritisnite i zadržite ◀◀/▶▶ u pauzi reprodukcije.
Unosom vremena početka (pretraživanje po vremenu)	1 Zakrenite ◀◀ AMS ▶▶I dok je disk zaustavljen kako biste pronašli željeni zapis. 2 Pritisnite i zadržite ◀◀/▶▶ za podešavanje vremena početka reprodukcije prateći prikaz na zaslonu, zatim pritisnite ▶.

Savjet

Kad se na pokazivaču pojavi "OVER", disk je došao do kraja. Pritisnite i zadržite ◀◀ za povratak.

Napomena

Zapisi koji traju samo nekoliko sekundi će možda biti prekratki za pretraživanje sa zvukom. U tom slučaju uređaj možda neće tražiti pravilno.

Ponavljanje reprodukcije zapisa

— Repeat Play

Uređaj može ponavljano reproducirati cijeli disk ili odabrani zapis. Ovu funkciju možete koristiti s funkcijom Shuffle Play kako biste sve zapise reproducirali u slučajnom slijedu (str. 14), ili s funkcijom Program Play za ponavljanje svih programiranih zapisa (str. 15).

Pritisnite REP na daljinskom upravljaču više puta dok se na pokazivaču ne pojavi "REP" ili "REP1".

REP: Za sve zapise na disku (diskovima).

REP1: Za samo jedan zapis.

Kad je odabrana opcija "REP", način ponavljanja mijenja se prema odabranom načinu reprodukcije.

Način reprodukcije	Ponavljanje
Kontinuirana reprodukcija (str. 10)	svih zapisa redom
Reprodukcija u slučajnom slijedu (str. 14)	svih zapisa u slučajnom redoslijedu
Programirana reprodukcija (str. 15)	svih programiranih zapisa redom

Isključenje ponavljanja reprodukcije

Pritisnite REP na daljinskom upravljaču više puta dok "REP" i "REP1" ne nestanu s pokazivača.

Napomene

- Isključite li uređaj ili odspojite mrežni kabel, ponavljanje reprodukcije se poništi.
- Ponavljanje reprodukcije se prekida automatski nakon što se svi zapisi reproduciraju pet puta.

Reprodukcija u slučajnom redoslijedu

— Shuffle Play

Kad je odabrana funkcija Shuffle Play, uređaj će reproducirati sve zapise na disku u slučajnom redoslijedu.

1 Pritisnite SHUFFLE na daljinskom upravljaču više puta dok je disk zaustavljen, sve dok se na pokazivaču ne pojavi "SHUF".

2 Pritisnite ►.

Dok uređaj "miješa" zapise, prikazan je indikator "ſſ". Uređaj će se zaustaviti kad jednom reproducira sve zapise.

Nastavak kontinuirane reprodukcije

Pritisnite CONTINUE na daljinskom upravljaču dok je disk zaustavljen, sve dok s pokazivača ne nestane "SHUF" i "PGM".

Napomene

- Uređaj se ne vraća na zapise koji su se već reproducirali.
- Ako isključite uređaj ili odspojite mrežni kabel, poništava se reprodukcija u slučajnom redoslijedu.

Programiranje reprodukcije

— Program Play

Možete odabrati željene zapise i odrediti redoslijed reprodukcije u programu koji sadrži do 32 programska mjesta (ili 999 min 59 s ukupnog programa).

- 1 Pritisnite PROGRAM na daljinskom upravljaču više puta dok je disk zaustavljen, sve dok se na pokazivaču ne pojavi "PGM".**
- 2 Pritisnite ◀◀/▶▶ na daljinskom upravljaču više puta za odabir željenog broja zapisa.**

- 3 Pritisnite ENTER na daljinskom upravljaču.**

Ako ste unijeli pogrešan broj zapisa

Pritisnite CLEAR na daljinskom upravljaču. Ponovite zatim korake 2 i 3 za unos odgovarajućeg broja zapisa.

- 4 Ponovite korake 2 i 3 za unos drugih zapisa.**

Pri svakom unosu broja zapisa, na pokazivaču se pojavi ukupan broj programiranih mjesta.

- 5 Pritisnite ▶.**

Počinje programirana reprodukcija.

Nastavak kontinuirane reprodukcije

Pritisnite CONTINUE na daljinskom upravljaču dok je disk zaustavljen, sve dok s pokazivača ne nestane "SHUF" i "PGM".

Savjet

Program ostaje pohranjen čak i po završetku programirane reprodukcije. Pritisnite ▶ za ponovnu reprodukciju programa od početka. Program ostane aktivan čak i kad zaustavite reprodukciju.

Napomene

- Program će se izbrisati ako isključite uređaj, odspojite mrežni kabel, pritisnete ⏻ na uređaju, ili promijenite reprodukcijski sloj ili područje.
- Promijenite li reprodukcijski sloj ili područje tijekom programirane reprodukcije, reproducirat će se samo jedan zapis od početka i zatim će se program izbrisati.

Provjera sadržaja programa

Pritisnite CHECK na daljinskom upravljaču više puta prije početka reprodukcije ili tijekom reprodukcije.

Svaki put kad pritisnete tipku, brojevi zapisa će se pojavljivati na pokazivaču programiranim redoslijedom.

Pritisnete li CHECK na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije, brojevi programiranih zapisa će se pojavljivati počevši od tekućeg programskog mjesta.

Promjena sadržaja programa


Sadržaj programa možete promijeniti dok je uređaj zaustavljen.

Za	Učinite sljedeće:
Brisanje zapisa	1 Pritisnite CHECK na daljinskom upravljaču više puta dok se ne pojavi broj zapisa za brisanje. 2 Pritisnite CLEAR na daljinskom upravljaču.
Brisanje od zadnjeg zapisa u programu	Pritisnite CLEAR na daljinskom upravljaču. Svaki put kad pritisnete tipku, briše se zadnji zapis programa.
Dodavanje zapisa na kraj programa	Izvedite korake od 2 do 3.
Brisanje svih zapisa	Zadržite CLEAR na daljinskom upravljaču ili ■ (oko 2 sekunde) dok se na pokazivaču ne pojavi "PGM CLEAR".

Reprodukcija višekanalnog Super Audio CD diska

— Multi-channel management

Ovaj uređaj opremljen je funkcijom Multi-channel management koja podešava reproduksijski mod Super Audio CD-a pomoću DSD-DSP-a (ugrađenog u uređaj) prema razmještau i veličini zvučnika.



Za podešavanje funkcije Multi-channel management odaberite odgovarajući reproduksijski mod (2-kanalni ili višekanalni) i zatim podesite razinu glasnoće (balans) za svaki zvučnik (samo u višekanalnom modu).

Napomene

- Ove značajke su primjenjive samo pri reprodukciji Super Audio CD diska.
- Kod nekih načina razmještau zvučnika možda nećete moći podesiti balans.

Odabir reproduksijskog moda

1 Pritisnite MENU na uređaju.

2 Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** dok se na pokazivaču ne pojavi željeni način reprodukcije kanala.

2chSP MODE: Za reprodukciju 2-kanalnog Super Audio CD diska.

MchSP MODE: Za reprodukciju višekanalnog Super Audio CD diska.

3 Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

Na pokazivaču se pojavi reproduksijski mod.

4 Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** dok se na pokazivaču ne pojavi željeni reproduksijski mod.

U 2-kanalnom modu

Mod	F	SW
2ch DIRECT*	○	—
2ch+SW	○	○

U višekanalnom modu

Mod	F	C	SR	SW
Mch DIRECT*	○	○	○	○
5-LARGE+SW	L	L	L	○
5-LARGE	L	L	L	—
5-SMALL+SW	S	S	S	○
F-LARGE+SW	L	S	S	○
F-LARGE	L	S	S	—
NO-CNTR+SW	L	—	L	○
NO-CNTR	L	—	L	—

* Svaki signal reproducira se izravno iz svakog zvučnika.

Objašnjenje simbola iz tablica

F: Prednji zvučnici

C: Središnji zvučnik

SR: Surround zvučnici

SW: Subwoofer

○: Izlaz signala

—: Nema izlaza signala

L: Veliki

S: Mali

Veliki (L) ili mali (S) zvučnik

"L" zvučnik je zvučnik koji može reproducirati bogate basove. Odaberete li "S" za *surround* zvučnike, basovi će se reproducirati u prednjim zvučnicima i/ili *subwooferu*. Za normalnu uporabu odaberite "Mch DIRECT" ili podesite sve zvučnike na "L" (npr. "5-LARGE+SW", "5-LARGE", itd.). Ako se u zvuku javlja šum ili se višekanalna reprodukcija ne odvija pravilno za višekanalni Super Audio CD, promijenite podešenja dotičnih zvučnika na "S".

5 Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

Za povratak na normalan prikaz, pritisnite MENU na uređaju.

Napomene

- Funkcija Multi-channel management ne radi kad odaberete "Mch DIRECT" (ne možete podesiti razinu glasnoće za svaki zvučnik).
- Uređaj automatski podesi "L" za prednji zvučnik kad podesite *subwoofer* na "—".
- Kad reproducirate zapis koji ne sadrži LFE* signal, signal za *subwoofer* neće se reproducirati. Stoga, kad odaberete "Mch DIRECT", "5-LARGE+SW" ili "NO-CNTR+SW", iz *subwoofera* se neće reproducirati zvuk. Međutim, odaberete li "5-SMALL+SW" ili "F-LARGE+SW" (kad ste zvučnik podesili na "S"), iz *subwoofera* će se čuti basovi.
* Low Frequency Enhancement (naglašavanje basova; opisano kao ".1 CH")
- Odaberete li neki drugi reprodukcijski mod a ne "2ch DIRECT" ili "Mch DIRECT" uporabom funkcije Multichannel management, promijenit će se raspodjela zvuka u zvučnicima, uz moguće opće smanjenje glasnoće. U tom slučaju podesite glasnoću regulatorom na spojenom pojačalu.
- Promijenite li reprodukcijski mod dok je uređaj u višekanalnom modu, podešenja glasnoće zvučnika će se poništiti.
- Ovu funkciju nije moguće koristiti tijekom reprodukcije CD diska.

Podešavanje balansa zvučnika

U višekanalnom modu možete podesiti sljedeće opcije:

SURR BAL

Podešavanje balansa između prednjih zvučnika (FRONT L/R) i *surround* zvučnika (SURR L/R)

CNTR BAL

Podešavanje balansa između prednjih zvučnika (FRONT L/R) i središnjeg zvučnika (CENTER)

SW BAL

Podešavanje balansa između prednjih zvučnika (FRONT L/R) i *subwoofera* (SUB WOOFER)

Napomene

- Neka podešenja možda neće funkcionirati ovisno o odabranom višekanalnom modu.
- Nije moguće podesiti razinu zvučnika ako je odabrano "Mch DIRECT".

Podešavanje balansa tipkama na uređaju

Balans zvučnika možete podesiti slušajući zvuk tijekom reprodukcije. Možete ga također podesiti reprodukcijom ispitnog tona dok je disk zaustavljen.

1 Pritisnite MENU.

2 Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** dok se na pokazivaču ne pojavi "LEVEL ADJ".

3 Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

Tijekom reprodukcije prijedite na korak 6.

4 Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** dok se na pokazivaču ne pojavi "TONE ON".

5 Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

Ispitni ton čuje se iz zvučnika redoslijedom kojim se na pokazivaču pojavljuju oznake vrste zvučnika.

- 6** Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** dok se na pokazivaču ne pojavi željena opcija. Odaberite "SURR BAL", "CNTR BAL" ili "SW BAL".

Napomena

Kad podesite *subwoofer* na "—" u višekanalnom modu (str. 16), nije moguće podesiti "SW BAL" (pojavljuje se "NOT IN USE"). Isto tako, nije moguće podesiti "CNTR BAL" ili "SURR BAL" ("NOT IN USE") kad podesite odgovarajući zvučnik na "—".

- 7** Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.


Pojavi se izbornik za podešavanje balansa. Dok je uređaj zaustavljen, iz odabranog zvučnika se čuje ispitni ton.

Primjer:

Odaberete li "SURR BAL" dok je uređaj zaustavljen, ispitni ton će se čuti iz prednjih i *surround* zvučnika.



- 8** Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** za podešavanje razine balansa.



Napomena

Za podešavanje balansa raspoloživa su 24 stupnja. Budući da je moguće izvođenje preciznog podešavanja, možda će biti teško pratiti kretanje indikatora skale.

- 9** Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

Uređaj se vrati na korak 6.

Za dodatna podešavanja ponovite korake 6 – 9.

- 10** Pritisnite **MENU** nakon dovršetka podešavanja.

Na pokazivač se vraća standardni prikaz.

Podešavanje balansa daljinskim upravljačem

Balans zvučnika možete podesiti s mjesta za slušanje uporabom isporučenog daljinskog upravljača.

- 1** Pritisnite **LEVEL ADJ** tijekom reprodukcije ili dok je uređaj zaustavljen. Tijekom reprodukcije prijedite na korak 4.

- 2** Pritisnite **◀◀/▶▶** više puta dok se na pokazivaču ne pojavi "TONE ON".

- 3** Pritisnite **ENTER**.

Ispitni ton čuje se iz zvučnika redoslijedom kojim se na pokazivaču pojavljuju oznake vrste zvučnika.

- 4** Pritisnite **◀◀/▶▶** više puta dok se na pokazivaču ne pojavi željena opcija. Odaberite "SURR BAL", "CNTR BAL" ili "SW BAL".

Napomena

Kad podesite *subwoofer* na "—" u višekanalnom modu (str. 16), nije moguće podesiti "SW BAL" (pojavljuje se "NOT IN USE"). Isto tako, nije moguće podesiti "CNTR BAL" ili "SURR BAL" (pojavljuje se "NOT IN USE") kad podesite odgovarajući zvučnik na "—".

- 5** Pritisnite **ENTER**.

Pojavi se izbornik za podešavanje balansa. Dok je uređaj zaustavljen, iz odabranog zvučnika se čuje ispitni ton.

Primjer:

Odaberete li "SURR BAL" dok je uređaj zaustavljen, ispitni ton će se čuti iz prednjih i *surround* zvučnika.

- 6** Pritisnite **◀◀/▶▶** više puta za podešavanje razine balansa.

Napomena

Za podešavanje balansa raspoloživa su 24 stupnja. Budući da je moguće izvođenje preciznog podešavanja, možda će biti teško pratiti kretanje indikatora skale.

- 7** Pritisnite **ENTER**.

Uređaj se vrati na korak 4.

Za dodatna podešavanja ponovite korake 4 – 7.

- 8** Pritisnite **LEVEL ADJ** nakon dovršetka podešavanja.

Na pokazivač se vraća standardni prikaz.

Podešavanje udaljenosti zvučnika

Možete podesiti udaljenost zvučnika kad spojeno pojačalo nema izbornik za takvo podešavanje. Ako pojačalo ima tu funkciju, preporučamo da udaljenost zvučnika podesite na pojačalu. Ovo podešavanje je raspoloživo samo za višekanalne Super Audio CD diskove.

Napomena

Kad podesite udaljenosti zvučnika na ovom uređaju i pojačalu, mogu se aktivirati oba podešenja pa možda nećete moći dobiti željeni rezultat.

FRT DIST

Udaljenost od položaja za slušanje do prednjih zvučnika možete podesiti od 1 metra do 7 metara u koracima od 0,1 metra.

Ako oba prednja zvučnika nisu smještena na jednaku udaljenost od položaja za slušanje, podesite udaljenost do bližeg zvučnika.

SURR DIST

Udaljenost od položaja za slušanje do *surround* zvučnika možete podesiti od 1 metra do 7 metara u koracima od 0,1 metra.

Ako oba *surround* zvučnika nisu smještena na jednaku udaljenost od položaja za slušanje, podesite udaljenost do bližeg zvučnika.

CNTR DIST

Udaljenost od položaja za slušanje do središnjeg zvučnika možete podesiti od 1 metra do 7 metara u koracima od 0,1 metra.

SW DIST

Udaljenost od položaja za slušanje do *subwoofera* možete podesiti od 1 metra do 7 metara u koracima od 0,1 metra.

DIST UNIT

Jedinice za podešavanje udaljenosti (metar ili stopa)

Početno podešenje za europske modele je "SEL-METER".

Napomena

- Udaljenost zvučnika nije moguće podesiti u sljedećim slučajevima:
 - Kad uređaj očitava informacije o uloženom CD disku (ili CD području Super Audio CD diska),
 - Kad uređaj očitava 2-kanalno područje Super Audio CD diska.

1 Pritisnite **MENU** na uređaju.

2 Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** dok se na pokazivaču ne pojavi "SPK DIST".

3 Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

4 Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** dok se na pokazivaču ne pojavi željena opcija. Odaberite "FRT DIST", "SURR DIST", "CNTR DIST" ili "SW DIST".

Napomena

Kad podesite *subwoofer* na "—" u višekanalnom modu (str. 16), nije moguće podesiti "SW DIST" (pojavljuje se "NOT IN USE"). Isto tako, nije moguće podesiti "CNTR DIST" (pojavljuje se "NOT IN USE") kad podesite središnji zvučnik na "—".

5 Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

Pojavi se izbornik za podešavanje udaljenosti zvučnika.

Primjer:

Kad odaberete "SURR DIST" (uz "DIST UNIT" podešen na "SEL-METER").



6 Zakrenite **◀◀ AMS ▶▶** za podešavanje udaljenosti zvučnika.



7 Pritisnite **◀◀ AMS ▶▶**.

Uređaj se vrati na korak 4.

Za dodatna podešavanja ponovite korake 4 – 7.

8 Pritisnite **MENU** na uređaju nakon dovršetka podešavanja.

Na pokazivač se vraća standardni prikaz.

Odabir jedinica za podešavanje udaljenosti

U navedenom koraku 4 odaberite "DIST UNIT". Zakrenite ◀◀ AMS ▶▶ za odabir opcije "SEL-METER" ili "SEL-FEET", zatim pritisnite ◀◀ AMS ▶▶.

Podešavanje udaljenosti zvučnika na početne vrijednosti

Podesite udaljenosti svih zvučnika na 3 metra.

Dodatne informacije

Mjere opreza

O sigurnosti

- Oprez – uporaba optičkih instrumenata s ovim proizvodom povećava opasnost od oštećenja vida.
- Ako bilo kakav kruti predmet ili tekućina upadne u unutrašnjost kućišta, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice i prije sljedeće uporabe odnesite stručnoj osobi na provjeru.
- Mrežni kabel smije zamijeniti samo ovlašteni serviser.
- Uređaj nije odspojen iz mrežnog napona dokle god je priključen u zidnu utičnicu. Radni napon naveden je na pločici s podacima na stražnjoj strani uređaja.

O izvorima napajanja

- Prije rukovanja uređajem provjerite je li njegov radni napon jednak naponu lokalne električne mreže. Radni napon naveden je na pločici s podacima na stražnjoj strani uređaja.
- Uređaj nije odspojen s napajanja sve dok je mrežni utikač spojen na zidnu utičnicu, čak i kad je uređaj isključen.
- Ako nećete uređaj koristiti duže vrijeme, obvezno izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice. Pri tome, prihvatite utikač – nemojte povlačiti kabel.

O postavljanju

- Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice, na tepihe koji bi mogli blokirati otvore za hlađenje s donje strane.
- Nemojte postavljati uređaj na mjesta u blizini izvora topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara.

O radu

- Ako se uređaj izravno unese iz hladnog u topli prostor, ili je postavljen u vlažnoj prostoriji, na lećama u unutrašnjosti uređaja može se kondenzirati vlaga. U tom slučaju uređaj neće ispravno raditi. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite uređaj uključen oko sat vremena dok vlaga ne ishlapi.
- Kad je uređaj uključen, može se čuti lagani šum prilikom stavljanja diska. Ne radi se o kvaru.

O podešavanju glasnoće

Nemojte pojačavati glasnoću pri slušanju tihih dijelova ili dijelova bez zvuka. U protivnom se zvučnici mogu oštetiti pri reprodukciji glasnih dijelova.

O ulaganju diska

Katkad možete čuti zvuk mehanizma ili mehanički zvuk iz uređaja. To znači da uređaj automatski podešava unutrašnje mehanizme prema uloženom disku. Mehanički zvuk se može čuti iz uređaja i kad uložite savijen disk.

O čišćenju diskova

Očistite kućište, prednju stranu i kontrole uređaja mekanom krpom malo navlaženom u blagoj otopini deterdženta. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrepsiti površinu, npr. prašak ili otapala poput alkohola ili benzina.

O prenošenju

- Izvadite disk iz uložnice.
- Zatvorite uložnicu diska.

Imate li bilo kakva pitanja ili probleme u vezi s uređajem, obratite se ovlaštenom Sony servisu.

Napomene o diskovima

O rukovanju diskovima

- Da biste diskove održali čistima, prihvatite ih za rub. Nemojte dodirivati površinu.
- Nemojte lijepiti papir ili vrpce na disk.



- Koristite samo okrugle diskove. Uporabom diskova posebnih oblika (npr. u obliku zvijezde, srca, kvadrata, itd.) možete oštetiti uređaj.
- Nemojte koristiti diskove s naljepnicom, primjerice posudene diskove.

O čuvanju diskova

- Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu ili izvorima topline poput zraka iz otvora grijalice.
- Nakon reprodukcije, spremite disk u njegovu kutiju. Stavite li disk na drugi disk u kutiji, može se oštetiti.

O stavljanju diskova u uložnicu

Stavite disk u pravilan položaj na uložnicu. U protivnom možete oštetiti uređaj ili disk.

O čišćenju

- Ako je disk zaprljan otiscima prstiju ili prašinom, može se smanjiti kvaliteta zvuka.
- Prije reprodukcije očistite disk krpom. Brišite disk od sredine prema rubu.



- Čistite disk mekanom krpicom lagano namočenom vodom, zatim obrišite ostatke vode suhom krpom.
- Nemojte koristiti otapala, primjerice, benzin, razrjeđivač, komercijalno nabavljiva sredstva za čišćenje ili antistatičke raspršivače namijenjene za vinilne ploče.
- Nemojte upotrebljavati komercijalna sredstva za čišćenje diskova ili sredstva za čišćenje diskova i leće (vlažna ili u obliku raspršivača) jer mogu uzrokovati kvar uređaja.

U slučaju problema

Ako za vrijeme uporabe uređaja naidete na bilo koju od sljedećih poteškoća, koristite ove smjernice koje vam mogu pomoći pri uklanjanju problema. Ako problem i dalje postoji, obratite se najbližem Sony servisu.

Nema zvuka.

- Provjerite je li uređaj čvrsto spojen.
- Provjerite koristite li pojačalo na odgovarajući način.

Nema signala zvuka iz priključnice DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL.

- Iz priključnice DIGITAL (CD) OUT COAXIAL/OPTICAL nije moguć izlaz audio signala Super Audio CD diska.

Disk se ne reproducira.

- U uređaju nema diska.
- Stavite disk na uložnicu stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
- Disk u uložnici je nagnut. Namjestite ga pravilno.
- Očistite disk (str. 21).
- U uređaju se kondenzirala vlaga. Izvadite disk i ostavite uređaj uključen oko jedan sat.
- Uložen je nekompatibilan disk (str. 4).

Daljinski upravljač ne radi

- Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i uređaja.
- Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na uređaju.
- Ako su baterije daljinskog upravljača slabe, zamijenite ih novima.
- Provjerite je li upravljački mod uređaja podešen na CD2 (str. 9).

Nema signala zvuka iz priključnice SUB WOOFER.

- Odaberite reproducijski mod u kojem signal *subwoofera* izlazi putem priključnice SUB WOOFER. Oznaka moda prikazana je kao "+SW" (str. 16) kad je odabran takav mod.
- Kad reproducirate zapis koji ne sadrži LFE signal, zvuk iz priključnice SUB WOOFER se reproducira samo kad odaberete "5–SMALL+SW" ili "F–LARGE+SW" za višekanalni mod (str. 16).

Nije moguće izvaditi disk i na pokazivaču se pojavljuje "LOCKED".

- Obratite se ovlaštenom Sony servisu.
-

Nakon primjene preporučenih postupaka

Ako uređaj i dalje ne radi pravilno ili ako se pojave problemi koji nisu opisani na ovoj stranici, isključite uređaj, odspojite ga iz mrežne utičnice na nekoliko minuta i zatim ponovno spojite.

Tehnički podaci

Pri reprodukciji Super Audio CD diska

Frekvencijski raspon	2 Hz do 100 kHz
Frekvencijski odziv	2 Hz do 40 kHz (−3 dB)
Dinamički raspon	100 dB ili više
Ukupno harmonično izobličenje	0,003 % ili manje
Zavijanje i podrhtavanje	na granici mjerljivosti (±0,001 % vršno) ili manje

Pri reprodukciji CD diska

Frekvencijski odziv	2 Hz do 20 kHz
Dinamički raspon	96 dB ili više
Ukupno harmonično izobličenje	0,0035 % ili manje
Zavijanje i podrhtavanje	na granici mjerljivosti (±0,001 % vršno) ili manje

Izlazne priključnice

	Vrsta priključnice	Izlazna razina	Impedancija tereta
ANALOG OUT	<i>Phono</i> priključnice	2 Vrms (pri 50 kiloohma)	Preko 10 kiloohma
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL*	Četvrtasta optička izlazna priključnica	−18 dBm	(Valna duljina svjetlosne zrake: 660 nm)
DIGITAL (CD) OUT COAXIAL*	Koaksijalna izlazna priključnica	0,5 Vp-p	75 ohma
PHONES	Stereo <i>phone</i> priključnica	5 mW	32 ohma

* Emitira samo audio signale CD diska.

Općenito

Laser	Poluvodički laser (Super Audio CD: $\lambda = 650$ nm) (CD: $\lambda = 780$ nm) Trajanje emisije: kontinuirano
Napajanje	230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja	15 W
Dimenzije (š/v/d)	430 × 124 × 390 mm, uključujući dijelove koji strše
Masa	7,2 kg

Isporučeni pribor

Audio kabel	Crveni i bijeli priključak × 2 (2)
Daljinski upravljač	Crni priključak × 1 (2)
Baterije	RM-ASU001 (1) R6 (veličina AA) (2)


Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Dijelovi i kontrole

Podrobnije podatke potražite na stranicama označenim u zagradama.

Upute u ovom priručniku opisuju uporabu kontrola na uređaju. Možete također koristiti tipke daljinskog upravljača ako imaju isti ili sličan naziv kao pripadajuće tipke na uređaju.

Prednja strana



1 Preklopka POWER (10)

2 Tipka TIME/TEXT (12)

Pri svakom pritisku ove tipke pojavljuje se na pokazivaču vrijeme reprodukcije zapisa, preostalo vrijeme diska, ili TEXT informacija.

3 Tipka SA-CD/CD (5, 10)

Svaki put kad pritisnete ovu tipku tijekom reprodukcije hibridnog diska, izmjenjuju se SA-CD sloj i CD sloj za reprodukciju.

4 Uložnica diska (10)

5 Tipka (10)

6 Tipka (10, 13, 14, 15)

7 Tipka (10)

8 Tipka (10, 15)

9 Regulator AMS (AMS: Automatic Music Sensor) (9, 10, 11,

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

10 Pokazivač (11)

11 Senzor daljinskog upravljača (6)

12 Tipka MULTI/2CH (5, 11)

Pritisnite za odabir reprodukcijskog područja kad je uloženi disk s 2-kanalnim i višekanalnim područjem (str. 5).

13 Tipka MENU (9, 10, 11, 13, 16, 17, 19)

Pritisnite za ulaz u izbornik.

Pritisnite za izlaz iz izbornika i povratak na normalan prikaz.

14 PHONE LEVEL


Ugađanje glasnoće slušalica.

15 PHONES

Priključnica za spajanje slušalica.

Tijekom reprodukcije višekanalnog Super Audio CD-a, iz priključnice PHONES se reproducira isti signal kao i iz priključnica ANALOG 5.1CH FRONT L/R.

Daljinski upravljač



1 Tipka CONTINUE (14, 15)

Pritisnite za nastavak kontinuirane reprodukcije iz reprodukcije u slučajnom redoslijedu ili programirane reprodukcije.

Tipka SHUFFLE (14)

Tipka PROGRAM (15)

2 Tipka SA-CD/CD (5, 10)

Svaki put kad pritisnete ovu tipku tijekom reprodukcije hibridnog diska, izmjenjuju se SA-CD sloj i CD sloj za reprodukciju.

3 Tipka MULTI/2CH (5, 11)

Pritisnite za odabir reprodukcijskog područja kad je uloženi disk s 2-kanalnim i višekanalnim područjem (str. 5).

4 Brojčane tipke (10)

Pritisnite za unos brojeva zapisa.

5 Tipka ENTER (15, 18)

6 Tipka CLEAR (15)

Pritisnite za brisanje broja programiranog zapisa.

7 Tipka LEVEL ADJ (18)

Pritisnite za podešavanje balansa u funkciji Multi-channel management (str. 16).

8 Tipka CHECK (15)

Pritisnite za provjeru redoslijeda programiranih zapisa.

9 Tipka ▷ (10, 13, 14, 15)

Tipka II (10)

Tipka ■ (10, 15)

10 Tipke ◀◀/▶▶ (13)

11 Tipke AMS I◀◀/▶▶I

(AMS: Automatic Music Sensor) (9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

12 Tipka REPEAT (14)

13 Tipka >10 (10)

Pritisnite za nalaženje zapisa s brojem većim od 10.

14 Tipka TIME/TEXT (12)

Pri svakom pritisku ove tipke pojavljuje se na pokazivaču vrijeme reprodukcije zapisa, preostalo vrijeme diska, ili TEXT informacija.

15 Tipka DISPLAY MODE (13)

Pritisnite za uključivanje ili isključivanje informacija na pokazivaču.

