

Video Kamerë Digjitale 4K Video Kamerë Digjitale HD

Video Kamerë Digjitale 4K Video Kamerë Digjitale HD

Video Kamerë Digjitale 4K Video Kamerë Digjitale HD

Video Kamerë Digjitale 4K Video Kamerë Digjitale HD

Manual përdorimi

Manual përdorimi

Manual përdorimi

Manual përdorimi

Manual përdorimi

Manual përdorimi

Manual përdorimi

Shqip

Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Modeli nr. _____
Nr. serik. _____

Modeli nr. _____Nr. serik. _____

Modeli nr. _____Nr. serik. _____

Modeli nr. _____Nr. serik. _____

Modeli nr. _____Nr. serik. _____

Modeli nr. _____Nr. serik. _____

Modeli nr. _____Nr. serik. _____

Modeli nr. _____Nr. serik. _____

Modeli nr. _____Nr. serik. _____

© 2016 Sony Corporation
http://www.sony.net/

4586525110

4586525110

Shënime mbi përdorimin

Wi-Fi/Bluetooth funksioni

- Përdorni video kamerën në përputhje me rregulloret e fushës së përdorimit.
- Nuk mund të përdorni Wi-Fi/Bluetooth funksionin e kamerës nën ujë.

Mbi temperaturat e përdorimit

Video kamera është dizajnuar të punojë në temperatura mes -10 °C dhe 40 °C (14 °F dhe 104 °F). Incizimi në temperatura ekstreme që nuk janë brenda këtij diapazoni nuk rekomandohet.

Shënime mbi incizimin afatgjatë

- ¶rupi dhe bateria e kamerës mund të ngrohet gjatë përdorimit – kjo është normale.
- Mos përdorni kamerën për një kohë të gjatë kur të mbani në duar ose kur e prek drejtpërdrejtë lëkurën tuaj. Rekomandohet që të përdorni montimet ngjitëse ose kutinë kundër ujit ose aksesorë tjera për montim.
- Në temperaturë të lartë ambientale, temperatura e kamerës ngritët shpejtë.
- Lini kamerën të qetë për 10 minua ose më gjatë për të mundësuar që temperatura e kamerës të zvogëlohet në nivel të sigurt.
- Kur të rritet temperatura e kamerës, cilësia e pamje mund të keqësohet. Rekomandohet që të pritni deri sa temperatura e kamerës të zvogëlohet para se të vazhdoni me incimin.

Mbrojtja nga ngrohja e tepërt

Varësisht nga video kamera dhe temperatura e baterisë, mund mos të incizoni video ose rryma mund të shkyçet automatikisht për të mbrojtur video kamerën. ¶ do të shfaqet në ekranin para se të shkyçet aparati dhe nuk mund më të incizoni. Në këtë rast, lëreni të shkyçur dhe pritni deri sa temperatura e video kamerës dhe baterisë të ulet. Nëse e kyçni aparatin pa mos lejuar që video kamera dhe bateria të ftohet mjaft, aparati mund të shkyçet sërish ose mund mos të lejohet incizimi i videove.

Mbi performancën kundër pluhurit dhe ujit

Kamera është rezistent ndaj ujit dhe pluhurit (Deri në një thellësi prej 60 m (197 feet) në ujë 30 minuta vazhdimisht). Për shënime mbi përdorimin e kutisë kundër ujit, shikoni manualin Help Guide.

Shënime mbi aksesorët opsional

Sony aksesorët origjinal mund mos të gjenden në disa vende/rajone.

Mbi sigurinë e përdorimit të Wireless LAN produkteve

- Ju lutemi të siguroni që çdoherë të përdorni rrjete të sigurta me pajisjen për të shmangur hakimin, qasje nga palë të treta dhe cenime tjera.
- ¶Me rëndësi është të vendosni siguri kur të përdorni funksioni ne internetit pa tel.
- Sony nuk garanton dhe nuk është përgjegjëse për dëmtime që rezultojnë nga mungesa e sigurisë ose përdorimi i funksionit të internetit pa tel.

LAN pa tel

Ne nuk marrin asnjë përgjegjësi për çfarëdo dëmi që mund të shkaktohet nga qasja e paautorizuar ose përdorimi, sasitë e shkarkuar në kamerë dhe që mund të ndodh nga humbja ose vjedhja.

Specifikime

FDR-X3000
Formati i sinjalit: UHDTV
HDTV
NTSC ngjyrë, EIA standarde
PAL ngjyrë, CCIR standarde
Rryma: Pakoja mbushëse e baterive, 3.6 V (NP-BX1) USB, 5.0 V
Pakoja mbushëse e baterive NP-BX1: Rryma maksimale dalëse: DC 4.2 V Rryma maksimale për mbushje: 1.89 A DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
USB tarifimit: Rryma maksimale dalëse: DC 4.2 V Rryma maksimale për mbushje: 1.89 A DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
Performanca e spërkatjes IPX4 (sipas testimeve tona)
Temperatura e përdorimit: -10 °C në +40 °C (14 °F në 104 °F)
Temperatura e ruajtjes: -20 °C në +60 °C (-4 °F në +140 °F)
Dimensionet (përafër.): 29.4 mm × 47.0 mm × 83.0 mm (1 3/16 in. × 1 7/8 in. × 3 3/8 in.) (W/H/D, pa mos përfshirë daljes dhe kutinë e dhënë kundër ujit)

Pesha: Rreth 89 g (3.2 oz) (vetëm pjesa kryesore)
Pesha totale në përdorim: Rreth 114 g (4.1 oz) (përfshirë edhe pakon e baterive dhe pa përfshirë kutinë kundër ujit)

HDR-AS300
Formati i sinjalit: HDTV
NTSC ngjyrë, EIA standarde
PAL ngjyrë, CCIR standarde
Rryma: Pakoja mbushëse e baterive, 3.6 V (NP-BX1) USB, 5.0 V
Pakoja mbushëse e baterive NP-BX1: Rryma maksimale dalëse: DC 4.2 V Rryma maksimale për mbushje: 1.89 A DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
USB tarifimit: Rryma maksimale dalëse: DC 4.2 V Rryma maksimale për mbushje: 1.89 A DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
Performanca e spërkatjes IPX4 (sipas testimeve tona)
Temperata e përdorimit: -10 °C në +40 °C (14 °F në 104 °F)
Temperatura e ruajtjes: -20 °C në +60 °C (-4 °F në +140 °F)
Dimensionet (përafër.): 29.4 mm × 47.0 mm × 83.0 mm (1 3/16 in. × 1 7/8 in. × 3 3/8 in.) (W/H/D, pa mos përfshirë daljes dhe kutinë e dhënë kundër ujit)

Pesha: Rreth 84 g (3.0 oz) (vetëm pjesa kryesore)
Pesha totale në përdorim: Rreth 109 g (3.9 oz) (përfshirë edhe pakon e baterive dhe pa përfshirë kutinë kundër ujit)

HDR-AS50
Formati i sinjalit: HDTV
NTSC ngjyrë, EIA standarde
PAL ngjyrë, CCIR standarde
Rryma: Pakoja mbushëse e baterive, 3.6 V (NP-BX1) USB, 5.0 V
Pakoja mbushëse e baterive NP-BX1: Rryma maksimale dalëse: DC 4.2 V Rryma maksimale për mbushje: 1.89 A DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
USB tarifimit: Rryma maksimale dalëse: DC 4.2 V Rryma maksimale për mbushje: 1.89 A DC 5.0 V, 500 mA/800 mA
Temperatura e përdorimit -10 °C në +40 °C (14 °F në 104 °F)
Temperatura e ruajtjes: -20 °C në +60 °C (-4 °F në +140 °F)
Dimensionet (përafër.): 24.2 mm × 47.0 mm × 83.0 mm (31/32 in. × 1 7/8 in. × 3 3/8 in.) (W/H/D, pa mos përfshirë daljes dhe kutinë e dhënë kundër ujit)

Pesha: Rreth 58 g (2.0 oz) (vetëm pjesa kryesore)
Total weight in use: Rreth 83 g (2.9 oz) (përfshirë edhe pakon e baterive dhe pa përfshirë kutinë kundër ujit)

- Dizajni dhe specifikimet e video kamerës suaj dhe shtojcave mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Mbi shenjat dalluese

- XAVC S dhe **XAVC S** janë shenja dalluese të regjistruara të Sony Corporation.
- Memory Stick dhe **MS** janë shenja dalluese të regjistruara të Sony Corporation.
- HDMI, HDMI logo dhe High-Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.
- Mac janë shenja dalluese të regjistruara të Apple Inc. në Shtetet e bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Android dhe Google Play janë shenja dalluese të Google Inc.
- iPhone është shenjë dalluese e regjistruara e Apple Inc.
- Wi-Fi, Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë shenja dalluese të regjistruara të Wi-Fi Alliance.
- N shenja është shenjë dalluese ose markë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në shtetet e bashkuara dhe vende tjera.
- Adobe, Adobe logo, dhe Adobe Acrobat janë shenja dalluese të regjistruara të Adobe Systems Incorporated në shtetet e bashkuara dhe vende tjera.
- microSDXC logo është shenja dalluese e SD-3C, LLC.
- Bluetooth® Marka e fjalës dhe logot janë të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorni i këtyre markave nga Sony Corporation është me licencë. markat e tjera tregtare dhe emrat tregtarë janë ato të pronarëve të tyre përkatës.
- QR Code është markë e regjistruar e DENSO WAVE Incorporated.

Gjithë emrat tjerë të prodhimeve të përmendura këtu mund të jenë shenja dalluese ose shenja dalluese të regjistruara në kompanitë e tyre përkatëse. Veç asaj, ™ dhe ® nuk janë në përmendura në çdo rast të këtij doracaku.

Mbi GNU GPL / LGPL aplikuar softuer

Softuer që është e drejtë për sa vijon GNU General Leje Publike (në tekstin e mëtejme "GPL") ose GNU License Lesser General Public (në vijim referuar si "LGPL") janë të përfshira në kamera. Kjo ju informon se ju keni të drejtë të ketë qasje në, të ndryshuar, dhe të shpërndajë kodin burim për këto programe software sipas kushteve të GPL / LGPL furnizuar. Kodi burimor është dhënë në ueb. Përdorni URL e mëposhtme për ta shkarkuar atë. http://oss.sony.net/Products/Linux Ne do të preferonte që të mos të na kontaktoni në lidhje me përmbajtjen e kodit burim. Kopjet e licencave (në gjuhën angleze) ruhen në kujtesën e brendshme të aparatin tuaj. Krijojë një lidhje Mass Storage mes aparatin tuaj dhe një kompjuteri, dhe të lexoni fotografi në dosje "LICENSE" në "PMHOME."

PARALAJMËRIM

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik, 1) mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi. 2) mos vendosni gjëra të mbushura me lëngje, si vaze mbi aparatin.

Mos i ekspozoni bateritë ndaj nxehtësisë së tepruar siç janë kohë e mirë, zjarri ose të ngjashme.

△KUJDES

Bateritë

- Nëse bateritë nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje djegie kimike. Kujdes gjatë situatave në vijim.
- Mos i çmontoni.
- Mos i shtypni ose mos i ekspozoni bateritë në ndonjë shok ose fuqi siç është me çekic, rrëzim ose shkelje.
- Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalet e baterisë.
- Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në dritë direkt të diellit ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
- Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
- Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar ose që kanë rrjedhë.
- Siguroni që të mbushni bateritë vetëm me mbushës origjinal Sony ose aparat i cili mund të mbushën bateritë.
- Mbani bateritë më larg duarve të fëmijëve.
- Mbani bateritë të thatë.
- Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
- Largoni bateritë e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

AC përshtatës (shitet ndaras)

Përdorni prizë pranë murit (fole mur) kur duke përdorur përshtatës AC (shitet ndaras). Shkëputje e përshtatës AC (shitet ndaras) nga priza e murit (prizën e murit) menjëherë nëse ka ndonjë mosfunksionim ndodh duke përdorur aparatin.

Për konsumatorët në Evropë

Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat
Prodhuesi i këtij produkti është: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani

Për përputhje të produktit m BE: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgjikë

Shënim

Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj).

C

Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo pajisje është në përputhje me kërkesat e duhur dhe dispozita tjera relevante të Direktivës 1999/5/EC. Për detaje, ju lutemi shikoni internet faqen më poshtë: http://www.compliance.sony.de/

Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa).

Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e njësisë.

Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)



Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhirvë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhirvë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.