



©2016 Sony Corporation

NW-A35/A35HN/A36HN/A37HN

Ελληνικά

Σχετικά με τα εγχειρίδια

1. Εγχειρίδιο οδηγιών (αυτό το εγχειρίδιο)
2.  (Οδηγός έναρξης)

Ο Οδηγός έναρξης περιγράφει τα εξής:

- Βασικές οδηγίες λειτουργίας του WALKMAN® σας
- Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε χρήσιμες εφαρμογές για υπολογιστές στο Διαδίκτυο

3. Οδηγό βοήθειας (διαδικτυακό έγγραφο για έναν Υπολογιστή/smartphone) Ο Οδηγός βοήθειας περιέχει πιο αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας, προδιαγραφές και το URL της διαδικτυακής τοποθεσίας υποστήριξης πελατών URL, κ.λπ.



http://rd1.sony.net/help/dmp/nwa30/h_ww/

Ενώ η περιήγηση είναι δωρεάν, μπορεί να χρεωθείτε με ένα έξοδο επικοινωνίας ανάλογα με τη σύμβαση του παρόχου σας.

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή στην οποία αγοράσατε το Walkman σας, ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην διαθέσιμα.

Σημειώσεις για τη χρήση του Walkman

Σημείωση για τη μπαταρία

- Για να αποτρέψετε υποβάθμιση της μπαταρίας, φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο.

Διαμόρφωση μιας κάρτας microSD

Φροντίστε να διαβάσετε τις οδηγίες για κάρτες microSD στον Οδηγό βοήθειας στο Διαδίκτυο, προτού αποθηκεύσετε περιεχόμενο σε μια κάρτα microSD (δεν παρέχεται).

Σχετικά με τη λειτουργία της έντασης ήχου (μόνο για τις χώρες/περιοχές που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές και κορεάτικες οδηγίες)

Ένα σήμα (μπιπ) και μια προειδοποίηση [Ελέγξτε το επίπεδο έντασης ήχου] προορίζονται για να προστατέψουν τα αυτιά σας, όταν αυξάνετε την ένταση ήχου έως ένα επίπεδο που είναι βλαβερό για τα αυτιά σας για πρώτη φορά. Μπορείτε να ακυρώσετε το συναγερμό και την προειδοποίηση πατώντας [OK] στο παράθυρο διαλόγου ειδοποίησης.

Σημείωση

- Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση ήχου, αφού ακυρώσετε το συναγερμό και την ειδοποίηση.
- Μετά την αρχική προειδοποίηση, ο συναγερμός και η προειδοποίηση επαναλαμβάνονται κάθε 20 σωρευτικές ώρες που η ένταση ήχου έχει οριστεί σε ένα επίπεδο που είναι επιβλαβές για τα αυτιά σας. Όταν συμβεί αυτό, η ένταση ήχου μειώνεται αυτόματα.
- Εάν η ένταση ήχου έχει οριστεί σε ένα επίπεδο που είναι επιβλαβές για τα αυτιά σας και απενεργοποιήστε το Walkman, η ένταση ήχου μειώνεται σε ένα επίπεδο που είναι ασφαλές για τα αυτιά σας αυτόματα.

Δυνατότητες Bluetooth

Μπορείτε να ακούτε μουσική που είναι αποθηκευμένη στο Walkman σας από συσκευές ήχου Bluetooth, όπως ακουστικά ή ηχεία.

Σύζευξη (η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή)

1. Θέστε τη συσκευή ήχου Bluetooth σε κατάσταση σύζευξης. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
2. Αγγίξτε το  - [Ρυθμίσεις] - [Σύνδεση με/Προσθήκη συσκευής ήχου] στο [Bluetooth].
3. Αγγίξτε το διακόπτη Bluetooth για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
4. Αγγίξτε [Προσθήκη συσκευής (Σύζευξη)] για να ξεκινήσετε τη σύζευξη.
5. Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα συζευγμένων συσκευών για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Αφού επιτευχθεί η σύνδεση Bluetooth, εμφανίζεται το [Συνδεδεμένος].

Σύνδεση (επόμενες χρήσεις)

1. Ενεργοποιήστε τη συζευγμένη συσκευή ήχου Bluetooth και ρυθμίστε την στην κατάσταση αναμονής.
2. Αγγίξτε το  - [Ρυθμίσεις] - [Σύνδεση με/Προσθήκη συσκευής ήχου] στο [Bluetooth].
3. Αγγίξτε το διακόπτη Bluetooth για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
4. Επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα συζευγμένων συσκευών για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth.

Αποσύνδεση

1. Αγγίξτε το  - [Ρυθμίσεις] - [Σύνδεση με/Προσθήκη συσκευής ήχου] στο [Bluetooth].
2. Αγγίξτε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής στη λίστα συνδεδεμένων συσκευών και πατήστε το [OK] στο παράθυρο διαλόγου αποσύνδεσης.

Σύμπτωμα & λύση

Το Walkman σας δεν μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία ή δεν είναι αναγνωρίζεται στον υπολογιστή σας.

- Το καλώδιο USB (παρέχεται) δεν είναι συνδεδεμένο σε μια υποδοχή USB στον υπολογιστή σας σωστά. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
- Η λυχνία φόρτισης στο Walkman ανάβει κόκκινο ενώ φορτίζεται η μπαταρία και σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
- Όταν χρησιμοποιείτε το Walkman σας για πρώτη φορά ή εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Walkman για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να αναγνωριστεί από τον υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής αναγνωρίζει το Walkman αφού το έχετε συνδέσει με τον υπολογιστή για περίπου 10 λεπτά.
- Εάν οι προσεγγίσεις που απαριθμούνται ανωτέρω αποτύχουν να λύσουν το πρόβλημα, απενεργοποιήστε εντελώς τον υπολογιστή σας και αποσυνδέστε το Walkman σας. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, την μπαταρία και οτιδήποτε άλλο είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή και αποφορτίστε το για πέντε λεπτά. Μετά την αποφόρτιση, ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ξανά και επανασυνδέστε το Walkman.

Συμμόρφωση και πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με τους νόμους και τα εμπορικά σήματα

Για πληροφορίες σχετικά με νόμους, κανονισμούς και δικαιώματα εμπορικών σημάτων, ανατρέξτε στο «Σημαντικές πληροφορίες» που περιέχονται στο παρεχόμενο λογισμικό. Για να το διαβάσετε, εγκαταστήστε το λογισμικό που παρέχεται στον υπολογιστή σας. Για να το εγκαταστήσετε, ανοίξτε το [WALKMAN] στην αποθήκευση συστήματος του Walkman μετά τη σύνδεση με τον υπολογιστή σας. Χρήστης των Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)] Χρήστης Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac] Μετά την εγκατάσταση του λογισμικού, κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση ή το εικονίδιο ψευδώνυμο που δημιουργείται στην επιφάνεια εργασίας σας.

Πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά για τοποθέτηση μέσα στο αυτί

Τα ακουστικά σφραγίζουν τα αυτιά σας. Γι' αυτό, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος βλάβης για τα αυτιά σας ή το τύμπανο εάν εφαρμοστεί μεγάλη πίεση στα ακουστικά ή τα ακουστικά αφαιρεθούν ξαφνικά από τα αυτιά σας. Μετά τη χρήση, φροντίστε να αφαιρέσετε τα ακουστικά από τα αυτιά σας, απαλά.

Πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά

- Αποφύγετε την αναπαραγωγή της μονάδας σε τόσο δυνατή ένταση ήχου που η παρατεταμένη αναπαραγωγή μπορεί να επηρεάσει την ακοή σας.
- Σε υψηλή ένταση ήχου, οι εξωτερικοί ήχοι μπορεί να μην ακούγονται. Αποφύγετε να ακούτε τη μονάδα σε περιπτώσεις όπου η ακοή δεν πρέπει να επηρεαστεί, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της οδήγησης ή της ποδηλασίας.
- Δεδομένου ότι τα ακουστικά είναι σχεδιασμένα για υπαίθρια χρήση, οι ήχοι περνάνε μέσα από τα ακουστικά. Να θυμάστε να μην ενοχλείτε αυτούς που είναι πλησίον σας.

Ειδιοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία

Για συμμόρφωση προϊόντων ΕΕ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο

Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη της ακοής, μην ακούτε σε επίπεδα υψηλής έντασης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.



Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
<http://www.compliance.sony.de/>

- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή κομματιάζετε δευτερεύοντα στοιχεία ή μπαταρίες.
- Μην εκθέτετε στοιχεία ή μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε την αποθήκευση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Σε περίπτωση διαρροής στοιχείου, μην επιτρέπετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν έχει υπάρξει επαφή, πλύνετε την περιοχή που επηρεάζεται με άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε ιατρό.
- Τα δευτερεύοντα στοιχεία και οι μπαταρίες χρειάζεται να φορτίζονται πριν από τη χρήση. Πάντα, να ανατρέχετε στις οδηγίες του κατασκευαστή ή το εγχειρίδιο του εξοπλισμού για κατάλληλες οδηγίες για τη φόρτιση.
- Μετά από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες αρκετές φορές για να αποκτήσετε μέγιστη απόδοση.
- Απορρίψτε σωστά.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.