SONY

Hjälpguide till surfplatta

- Läs det här först
- Ladda ned hjälpguiden

- Starta eller stänga av surfplattan
- Sätta på/stänga av skärmen (viloläge)
- Ställa in tiden som förflyter innan skärmen stängs av (ställs i viloläge)
- Anmärkningar om användning av nätadaptern

- Ladda batteriet
- Om laddning

- Användning av pekskärmen
- Anmärkningar om skärmen

- Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen
- Ansluta till Wi-Fi
- Ansluta genom att trycka på WPS-knappen på Wi-Fi-routern
- Ansluta från listan med Wi-Fi-nätverk
- Anmärkningar om användning av Wi-Fi-funktionen

- Aktivera/inaktivera Bluetooth-funktionen
- Parkoppling med en Bluetooth-enhet
- Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen

- Aktivera mobil kommunikation (SGPT13)
- Inaktivera mobil kommunikation (SGPT13)
- Sätta i/ta bort ett SIM-kort (SGPT13)
- Anmärkningar om SIM-kortet (SGPT13)
- Installera en åtkomstpunkt (SGPT13)

- Använda platstjänster
- Anmärkningar om GPS-funktionen

- Sätta i/ta bort ett SD-minneskort
- Anmärkningar om SD-minneskort
- Kompatibilitet för SD-minneskort

- Ansluta en USB-kompatibel enhet
- Ansluta till en dator

- Ansluta till en HDMI-kompatibel enhet

- Delar och kontroller

- Kontrollera medföljande delar
- Anmärkningar om hur du håller din surfplatta

Återställa din surfplatta
- Återställa till fabriksstandard (initiera data)
- Så här upprätthåller du batteritiden
- Justera skärmens ljusstyrka
- Anmärkningar om användning av appar för röstkommunikation (SGPT13)
- Om användning
- Skydd mot inträngande vatten

- Kontrollera Android-versionen
- Uppdatera Android till den senaste versionen

- Använda startskärmen
- Dela surfplattan med familj eller vänner (Guest Mode)
- Växla till Guest Mode
- Lägga till appar eller widgetar till startskärmen
- Använda Apps & Widgets-listan
- Använda ”Småappar”
- Söka med Google

- Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet
- Konfigurera skärmrotation
- Konfigurera låsning av skärmen
- Skriv in text
- Välja text
- Konfigurera ett Google-konto
- Säkerhetskopiera data på surfplattan
- Importera innehåll från en dator
- Kompatibla format
- Volymfunktion (Endast för länder/områden som följer europeiska direktiv förutom Ryssland, Kazakstan och Ukraina)

- Ändra inställningarna
- Kontrollera ledigt utrymme
- Synkronisera kontot

- Lista över appar
- Använda kalendern
- Ta foton/spela in filmer
- Om inspelade foton eller filmer
- Konfigurera ett e-postkonto
- Skriva eller skicka e-post
- Ta emot/radera e-postmeddelanden
- Bläddra efter webbsidor
- Lägga till bokmärken
- Öppna webbsidor från bokmärken/historik
- Använda räknaren
- Registrera kontakter
- Gruppera/sammanfoga kontakter
- Visa klockan
- Importera/exportera innehåll från ett SD-minneskort
- Använda surfplattan som en fjärrkontroll

- Registrera fjärrkontrollen
- Programmera åtgärdssekvenser i fjärrkontrollen (makrofunktion)
- Ställa in ljudet för ljudutmatningen
- Använda Sony Select
- Spela foton eller videor
- Dela foton eller videor
- Redigera foton
- Kontrollera Wi-Fi-anslutningen
- Läsa digitala böcker
- Registrera surfplattan

- Använda ”Video Unlimited”-videoleveranstjänsten
- Använda ”Music Unlimited”-musikleveranstjänsten
- Använda Gmail
- Söka efter appar
- Använda ”MediaRemote”
- Använda Media Go
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- Vkontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Varumärken
- Specifikationer

- Surfplattan sätter inte igång.
- Surfplattan startar långsamt.
- Batteriet laddar inte.
- Laddningsindikatorn visas inte.
- Batteriförbrukningen ökar.
- Laddningsindikatorn blinkar.
- Värme byggs upp i surfplattan och nätadaptern medan surfplattan används eller laddas.
- Skärmen är mörk.
- En del punkter på skärmen visas inte på rätt sätt.
- En Bluetooth(R)-enhet hittades inte.
- Surfplattan blir långsam eller fungerar inte som förväntat.
- Surfplattan fungerar inte.
- Surfplattan behöver återställas.
- Ljudet från högtalaren är försämrat.
- Skärmens ljusstyrka är inte stabil.

- Skärmens ljusstyrka kan inte justeras.
- Skärmens ljusstyrka regleras inte automatiskt som förväntat.
- Skärmen försvinner/blir mörk oväntat.
- Pekskärmen fungerar inte som förväntat.
- Datum och tid återställs.
- Stänga av pekljudet (användningsljud)
- Skärmen roterar inte när du vrider surfplattan.
- Stänga av skärmrotation
- Inaktivera skärmens låsfunktion/använda surfplattan utan att låsa skärmen
- Ljudet från den inbyggda högtalaren avbryts när skärmen roteras.

- En fil kan inte visas eller spelas inte upp.
- Videon avbryts/hoppar/är inte synkroniserad med ljudet.
- Surfplattan kan inte ta emot GPS-signaler eller positioneringen tar lång tid.
- Resultaten för GPS-positioneringen kan skilja sig åt från den faktiska placeringen.
- Foton och filmer tagna med kameran är suddiga.
- Remote control-appen lär sig inte vissa funktioner.
- Vissa program visas inte på valt språk.
- Vissa program kan inte avinstalleras.
- En webbsida för mobiltelefoner eller smartphones visas.
- Du kan inte använda Internettelefon eller röstchatt.

- Surfplattan kan inte ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.

Läs det här först

Denna hjälpguide gäller för Android version 4.0.3. (release4)

Grattis till ditt köp av en Xperia(TM) Tablet S.
Innan du börjar använda din surfplatta, läs medföljande Viktig information (säkerhetsinstruktioner). Den här hjälpguiden förklarar hur du hanterar din surfplatta och appar. Du kan ladda ned hjälpguiden (PDF-fil) till surfplattan [Mer information].

Ladda batteriet

Batteriets laddningsnivå kan vara låg när du köper surfplattan. Ladda batteriet innan du börjar använda din surfplatta [Mer information].

Om programvaruuppdateringar (Android-version)

Se till att installera den senaste versionen av varje app när du uppdaterar programvaran (Android-version). Annars startar kanske inte vissa appar. Kontrollera Play Butik [Mer information] för att hitta nyare version av appar.

Om Google-konto

Med ett Google-konto kan du använda Google-tjänster som t.ex. Google Play Butik (gratis registrering).

Med ett Google-konto kan du synkronisera Google-tjänster som du kan använda på din dator eller andra enheter med appar på surfplattan, t.ex. e-post, kalender och användarprogram [Mer information].

Anmärkning

- En del modeller är eventuellt inte tillgängliga i vissa länder/regioner.

Relaterade ämnen

Ladda ned hjälpguiden

Ladda batteriet

Konfigurera ett Google-konto

Kontrollera Android-versionen

Söka efter appar

Ladda ned hjälpguiden

Du kan ladda ned PDF-hjälpguiden till din surfplatta.

Installera Reader by Sony-appen eller någon annan PDF-läsarapp för att visa PDF-filen på surfplattan.

1. Peka på ”Ladda ner hjälpguide (PDF-fil)” överst i hjälpguiden.
2. När hämtningen av Hjälpguide har avslutats och visas i statusfältet längst ner till höger på skärmen pekar du på statusfältet.

   Meddelandeskärmen visas.
3. Peka på ”helpguide_pdf.pdf”.
   Välj och peka på ett program som används till att visa PDF-filen och Hjälpguide visas.

Tips

- Du kan även visa hjälpguiden genom att peka på [Apps & Widgets] - [Hämtningar] och välja ”helpguide_pdf.pdf”.

Relaterade ämnen

Söka efter appar

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Starta eller stänga av surfplattan

Starta surfplattan

1. Ladda surfplattan.
2. Tryck och håll nere strömknappen under tre sekunder.
   När du använder surfplattan första gången ska du ställa in den genom att följa instruktionerna på skärmen.

Anmärkning

- Med standardinställningen stängs skärmen av och låses efter att en viss tid har passerat utan att du använt surfplattan. Tryck en gång till på strömknappen för att visa skärmen och låsa upp den.

Stänga av surfplattan

Du rekommenderas att stänga av surfplattan om du inte ska använda den under en längre tid.

1. Tryck och håll nere strömknappen tills en bekräftelseskärm visas.
2. Peka på [OK].
   Surfplattan kommer automatiskt att stängas av inom några sekunder.

Anmärkning

- Om du stänger av surfplattan medan du laddar ned eller överför information kan den informationen skadas.
- Återställ surfplattan om du inte kan stänga av den.

Relaterade ämnen

Delar och kontroller

Ladda batteriet

Sätta på/stänga av skärmen (viloläge)

Ställa in tiden som förflyter innan skärmen stängs av (ställs i viloläge)

Återställa din surfplatta

Sätta på/stänga av skärmen (viloläge)

I standardinställningen stängs skärmen av och låses efter att en viss tid har passerat utan att du använt surfplattan. För att aktivera skärmen, tryck på strömknappen för att visa den och lås därefter upp den.

Du kan manuellt stänga av skärmen (växla till viloläge) när du inte använder surfplattan.

1. Tryck på strömknappen.
   Skärmen ställs i viloläge. Strömmen är inte helt avstängd. Tryck på strömknappen igen och lås därefter upp skärmen, för att inaktivera viloläget och aktivera skärmen.

Tips

- Det går att ändra tiden som förflyter innan skärmen stängs av (ställs i viloläge). Det går att förhindra att skärmen låses och även ändra mönstret för skärmlåset.

Relaterade ämnen

Ställa in tiden som förflyter innan skärmen stängs av (ställs i viloläge)

Konfigurera låsning av skärmen

SONY

Ställa in tiden som förflyter innan skärmen stängs av (ställs i viloläge)

I standardinställningen ställs skärmen automatiskt in i viloläget om surfplattan inte har använts under en viss tid. Det går att ändra tiden som förflyter innan skärmen stängs av.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Visning] - [Viloläge].
2. Välj och peka på tiden som förflyter innan surfplattans ställs i viloläge.

Tips

- Det går att ställa in så att skärmen inte stängs av under laddning, trots att den inställda tiden har förflutit. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Utvecklaralternativ] och markera därefter [Håll aktiverad].

Relaterade ämnen

Ändra inställningarna

Anmärkningar om användning av nätadaptern

- Använd nätadaptern som medföljde surfplattan eller en annan nätadapter från Sony. Använd ingen annan nätadapter eftersom det medför risk för funktionsfel.
- Anslut inte nätadaptern till en strömomvandlare såsom en reseströmadapter. Det kan leda till överhettning eller felfunktion.
- Använd inte en skadad nätkabel eller USB-kabel för MultiPort för att ansluta surfplattan till nätadaptern.

Relaterade ämnen

Om laddning

Ladda batteriet

Batteriet laddas när surfplattan är inkopplad. Laddningstiden varierar beroende på hur du använder surfplattan.

1. Anslut den medföljande USB-kabeln för MultiPort till nätadaptern.
2. Anslut nätkabeln till nätadaptern.
3. Anslut den andra änden av nätkabeln till ett nätuttag.
4. Vänd på surfplattan och ta bort luckan till MultiPort.
   Anmärkning
   - MultiPort-luckan krävs för att enheten ska vara stänkskyddad. Förvara MultiPort-luckan på en säker plats.
5. Anslut USB-kabeln för MultiPort till MultiPort på surfplattan åt det håll som visas nedan.
   Laddningsindikatorn visar batteriets laddningsstatus.



Tips

- Om du använder en Sony-docka (SGPDS2, säljes separat) med surfplattan kan du ladda batteriet enklare.

Kontrollera återstående batteriladdning/laddningsstatus

Det går att kontrollera återstående batteriladdning med ikonen som visas i statusfältet på startskärmen.

Laddningsindikatorn visar batteriets laddningsstatus. Laddningsindikatorn tänds i olika färger beroende på återstående batteriladdning.

Laddningsstatus	Återstående batteriladdning	Status
Med nätadapter	Låg (0 - 15 %)	Röd
	Medel (16 - 89 %)	Orange
	Fulladdad (90 - 100 %)	Grön
Utan nätadapter	Låg (0 - 15 %)	Blinkar rött
	Medel (16 - 89 %)	Släckt
	Fulladdad (90 - 100 %)	Släckt

Anmärkning

- Laddningsindikatorn blinkar rött när batterinivån blir låg och surfplattan måste laddas för att man ska kunna fortsätta använda den.

Relaterade ämnen

Delar och kontroller

Specifikationer

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Anmärkningar om användning av nätadaptern

Om laddning

Om laddning

Ladda batteriet

- För din säkerhet, använd endast den medföljande nätkabeln för att ladda batteriet.
- Prestanda och säkerhet garanteras inte om du laddar med något annat än USB-kabeln och nätadaptern som är avsedda för surfplattan eller en Sony-nätadapter.
- Beroende på omgivningstemperaturen eller hur du använder surfplattan, kanske batteriet inte laddas eller så kan det ta lång tid att ladda batteriet.
- Ladda inte batteriet nära eld eller i direkt solljus.
- Surfplattan är inte helt laddad när den levereras.
- Batteriet blir varmt när det används eller laddas. Detta är normalt och inget att oroa sig över. Om surfplattan eller nätadaptern blir onormalt varma, stäng av surfplattan och koppla ur nätkabeln från nätadaptern.
- Det går eventuellt inte att ladda batteriet beroende på datorn som används eller kontakten på den USB-kompatibla enheten.
- Det går eventuellt inte att ladda surfplattan beroende på datorns USB-kontakt eller USB-enheten.

Batteriurladdning

- Efter uppladdningen laddas batteriet ur med tiden även då det inte används. Om det lämnas oanvänt under en längre tid, kan batteriet laddas ur helt. Vi rekommenderar att du laddar batteriet före användning.
- Om du inte använder surfplattan under en längre tidsperiod bör du ladda upp batteriet helt var sjätte månad.

Batteritid

- Batteritiden varierar beroende på användning, inställningar och temperaturer.

Försämring av batterikapaciteten

- Batterikapaciteten avtar gradvis med upprepade laddningar och urladdningar. Detta leder till att batteritiden kan bli kortare eller att batteriet inte fungerar optimalt även då det är fulladdat.

Användning av pekskärmen

Peka

Väljer en ikon eller ett alternativ.
Peka snabbt två gånger för att zooma in eller ut i bilder eller andra skärmobjekt.



Peka & håll

Öppnar en alternativmeny.



Dra

Flyttar ett objekt eller rullar en sida långsamt.



Snärta

Rullar en sida snabbt.



Nypa

Zoomar in eller ut.



Relaterade ämnen

Anmärkningar om skärmen

Anmärkningar om skärmen

Anmärkningar om pekskärmen

- Surfplattan har en kapacitiv pekskärm. Peka på skärmen direkt med fingertoppen. Skrapa den inte eller peka inte med ett vasst föremål som t.ex. en nål, penna eller nagel. Du kan inte hantera pekskärmen med en pekpenna.
- Om du pekar på pekskärmen med handskar på, kanske skärmen inte fungerar korrekt eller kanske inte alls.
- Hantera inte surfplattan med föremål liggande på pekskärmen.
- Om du pekar på pekskärmen med något annat föremål än din fingertopp kanske den inte reagerar korrekt.
- Lägg inte pekskärmen nära andra elektroniska enheter. Elektrostatiska urladdningar kan förorsaka att pekskärmen inte fungerar korrekt.
- Om det kommer vattendroppar på pekskärmen eller om du rör den med våta fingertoppar, kanske pekskärmen inte fungerar korrekt.
- Lägg inte pekskärmen på fuktiga platser. Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska i fuktiga miljöer eller om den utsätts för vatten.

Anmärkningar om LCD-skärmen

- Rikta inte LCD-skärmen mot solen. Se till att skydda surfplattan från direkt solljus när du använder den nära ett fönster.
- När surfplattan används vid låga temperaturer kan en restbild uppstå på skärmen. Detta är normalt. När surfplattan återfår normal temperatur kommer skärmen att fungera normalt igen.
- LCD-skärmen kan bli varm under användning. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
- LCD-skärmen är tillverkad med högprecisionsteknik. Det är dock möjligt att du upptäcker små svarta prickar och/eller ljusa prickar (röda, blå eller gröna) på skärmen. Detta är ett normalt resultat av tillverkningsprocessen och betyder inte att fel har uppstått.
- Skärmen är gjord av glas. Om glaset skadas (sprickor etc.) ska du inte vidröra pekskärmen eller försöka att reparera den själv. Hantera LCD-skärmen varsamt då den är känslig för skador från fall eller mekaniska stötar. Vi kan inte ge någon garanti för skador som orsakats av kunder på grund av felaktig hantering.

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen

Om du vill ladda ned appar eller använda Internet ska du ansluta surfplattan till ett Wi-Fi-nätverk (åtkomstpunkt). Aktivera Wi-Fi-funktionen på surfplattan för att ställa in Wi-Fi-anslutningen.

Aktivera Wi-Fi-funktionen

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Wi-Fi].
2. Ställ in [Wi-Fi] på [PÅ].

Anmärkning

- Wi-Fi-antennen är inbyggd i surfplattan. Om du täcker över antennen med händerna eller andra föremål medan du ansluter till Internet via Wi-Fi kan kommunikationskvaliteten försämras.

Inaktivera Wi-Fi-funktionen

När du inte använder Internet kan du spara ström genom att stänga av Wi-Fi-funktionen.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Wi-Fi].
2. Ställ in [Wi-Fi] på [AV].

Tips

- För att tillfälligt inaktivera Wi-Fi-funktionen i ett område där Wi-Fi-kommunikation inte är tillåten aktiverar du [Flygplansläge] på kontrollpanelen som öppnas via statusfältet.
- Surfplattans skärm inaktiveras (viloläge) när appar körs, t.ex. när musikspelarappen spelar upp innehåll, men surfplattan stängs inte av. Du kan välja om du vill att Wi-Fi-anslutningen ska vara aktiv eller inte när skärmen är avstängd (i viloläge).
  Peka på (alternativmeny) - [Avancerad] - [Wi-Fi-bortkopplingspolicy] och välj därefter önskat alternativ på [Wi-Fi-bortkopplingspolicy]-skärmen.

Anmärkning

- Oavsett inställningen i [Wi-Fi-bortkopplingspolicy] kopplas Wi-Fi-anslutningen ner om ingen app körs i viloläge. När skärmen aktiveras från avstängt läge (viloläge) är Internet-anslutningen avstängd.

Relaterade ämnen

Ansluta till Wi-Fi

Ansluta genom att trycka på WPS-knappen på Wi-Fi-routern

Ansluta från listan med Wi-Fi-nätverk

Anmärkningar om användning av Wi-Fi-funktionen

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Anmärkningar om hur du håller din surfplatta

Ansluta till Wi-Fi

Ställ in Wi-Fi-anslutningen på surfplattan för att ansluta till Internet. Anslut surfplattan till Wi-Fi-routern (åtkomstpunkt) på det sätt som passar för situationen: hemma eller på kontoret eller med hjälp av ett publikt trådlöst nät etc.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Wi-Fi].
   Wi-Fi-nätverk som detekteras visas nere till höger på skärmen.

Visning på skärmen		Beskrivning
1	Nätverks-SSID	Namnet på ett trådlöst nätverk.
2	Säkerhet	Wi-Fi-routerns säkerhetsprotokoll.
3	Tillgänglig säkerhet	När en Wi-Fi-router med säkerhetsfunktion används visas låsikonen längst ner till höger om ikonen.

2. Konfigurera Wi-Fi-inställningen på ett av följande sätt.
   - Upprätta en anslutning genom att trycka på WPS-knappen på Wi-Fi-routern:
     Om du använder en Wi-Fi-router som är kompatibel med WPS, tryck på WPS-knappen för att automatiskt konfigurera inställningarna för anslutning och säkerhet.
   - Anslut från listan med Wi-Fi-nätverk:
     Om du är hemma eller använder en publik trådlös tjänst kan du ansluta surfplattan till ett tillgängligt nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk.

Tips

- Om inget nätverk visas i steg 1 peka på [SKANNA] längst upp till höger på skärmen.
- Om Wi-Fi-funktionen är aktiverad där en Wi-Fi-nätverksanslutning är tillgänglig återansluter surfplattan automatiskt om den tidigare har varit ansluten till det nätverket.

Anmärkning

- Alla kostnader för kommunikation och anslutning som gäller för användning av Wi-Fi-routern är kundens ansvar.
- För detaljer om nätverks-SSID och säkerhetsformat, se den bruksanvisning som medföljer Wi-Fi-routern.
- Vid anslutning till en publik trådlös tjänst, se leverantörens webbplats etc. för instruktioner.

Relaterade ämnen

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen

Ansluta genom att trycka på WPS-knappen på Wi-Fi-routern

Ansluta från listan med Wi-Fi-nätverk

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Anmärkningar om användning av Wi-Fi-funktionen

Anmärkningar om hur du håller din surfplatta

Ansluta genom att trycka på WPS-knappen på Wi-Fi-routern

Om du använder en Wi-Fi-router som är kompatibel med WPS, tryck på WPS-knappen för att automatiskt konfigurera inställningarna för anslutning och säkerhet.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Wi-Fi].
2. Peka på nätverket som ska anslutas till bland de i listan med Wi-Fi-nätverk.
3. Peka på [Visa avancerade alternativ].



Rutan markeras.

4. Peka på längst ner till vänster på skärmen.
   Tangentbordet försvinner.
5. Peka på [Av] för [WPS] och peka sedan på [Tryckknapp].



6. Tryck på WPS-knappen på Wi-Fi-routern (åtkomstpunkt).
   Wi-Fi-inställningarna för surfplattan konfigureras automatiskt.

Tips

- För detaljer om hur WPS-knappen används, se den bruksanvisning som medföljer Wi-Fi-routern.

7. Peka på [Anslut] på surfplattan.
   När en anslutning är upprättad visas [Ansluten] under nätverkets SSID som surfplattan är ansluten till.



Tips

- När surfplattan ansluts med Wi-Fi visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet längst ner till höger på skärmen.

Relaterade ämnen

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen

Ansluta till Wi-Fi

Ansluta från listan med Wi-Fi-nätverk

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Anmärkningar om användning av Wi-Fi-funktionen

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Ansluta från listan med Wi-Fi-nätverk

Om du är hemma eller använder en publik trådlös tjänst kan du ansluta surfplattan till ett tillgängligt nätverk i listan med Wi-Fi-nätverk. En del Wi-Fi-routrar (åtkomstpunkt) kräver att du anger ett lösenord.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Wi-Fi].
2. Peka på nätverket som ska anslutas till bland de i listan med Wi-Fi-nätverk.
3. Ange lösenordet om så krävs.



Tips

- Det går att kontrollera det lösenord som angavs genom att peka på [Visa lösenord].
- En del Wi-Fi-routrar benämner lösenordet ”PIN-KOD”, ”WEP-nyckel”, ”NYCKEL” etc.

4. Peka på [Anslut].
   När en anslutning är upprättad visas [Ansluten] under nätverkets SSID som surfplattan är ansluten till.



Tips

- När surfplattan ansluts med Wi-Fi visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet längst ner till höger på skärmen.
- Peka på [Visa avancerade alternativ] i steg 4 för proxy- och IP-inställningar.

Anmärkning

- Vid anslutning till en publik trådlöst tjänst krävs ibland att ett användarnamn och lösenord anges i webbläsaren. Mer information finns på leverantörens webbplats.

Relaterade ämnen

Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen

Ansluta till Wi-Fi

Ansluta genom att trycka på WPS-knappen på Wi-Fi-routern

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Anmärkningar om användning av Wi-Fi-funktionen

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Anmärkningar om användning av Wi-Fi-funktionen

- Användning av Wi-Fi-enheter kan vara begränsad av lokala föreskrifter i vissa länder eller regioner.
- Wi-Fi-enheter fungerar med 2,4 GHz-bandet, vilket används av en rad olika enheter. Wi-Fi-enheter använder sig därför av teknik för att minska radiostörningar från andra enheter som kan använda samma frekvensband. Radiostörningar kan dock fortfarande orsaka långsammare dataöverföringar, reducera kommunikationens räckvidd eller orsaka fel vid kommunikation.
- Om både Bluetooth-funktionen och 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen på surfplattan är aktiverade, kan störningar inträffa och orsaka långsammare dataöverföring eller andra problem.
- För att kommunicera via Wi-Fi medan du reser kan du behöva ett avtal med en serviceleverantör av Wi-Fi-anslutning.
- Hastighet på dataöverföring och kommunikationens räckvidd kan variera beroende på följande:
  - Avståndet mellan enheterna
  - Förekomsten av hinder mellan enheter
  - Enhetskonfiguration
  - Signalvillkor
  - Omgivande miljö (väggmaterial o.s.v.)
  - Vilken programvara som används
- Kommunikationsfel kan uppstå under en del signalförhållanden.
- Den hastighet för dataöverföring som noterats i specifikationerna är den teoretiskt högsta och kanske inte återspeglar faktisk hastighet.
- Den faktiska hastigheten på dataöverföring är kanske inte lika snabb som den hastighet surfplattan visar.
- Kommunikationer är inte tillgängliga mellan 2,4 GHz- och 5 GHz Wi-Fi-frekvensbanden.
- Dataöverföringens hastighet för IEEE 802.11g och IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan påverkas av störningar då dessa protokoll används med IEEE 802.11b-produkter. Produkter som använder IEEE 802.11g och IEEE 802.11n sänker automatiskt hastigheten för att upprätthålla kompatibilitet med IEEE 802.11b-produkter.
- Om hastigheten på dataöverföring är långsammare än väntat kan den öka om du byter trådlös kanal på Wi-Fi-routern.
- Använd endast Wi-Fi inomhus när du använder det med IEEE 802,11a/n (5 GHz).

Relaterade ämnen

Specifikationer

Aktivera/inaktivera Bluetooth-funktionen

Du kan upprätta trådlös anslutningar och kommunikation mellan surfplattan och andra Bluetooth-enheter, till exempel en annan dator, mobiltelefon eller hörlurar eller trådlöst tangentbord. Det går att överföra data mellan sådana enheter utan kablar och på upp till 10 meters avstånd i ett öppet utrymme.

Aktivera Bluetooth-funktionen

Aktivera Bluetooth-funktionen vid parkoppling eller anslutning med en Bluetooth-enhet.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Bluetooth].
2. Ställ in [Bluetooth] på [PÅ].

   Tips

   - När Bluetooth-funktionen aktiveras, visas Bluetooth-ikonen i statusfältet längst ner till höger på skärmen.

Anmärkning

- Bluetooth-antennen är inbyggd i surfplattan. Om du täcker över antennen med händerna eller andra föremål medan du använder Bluetooth-funktionen kan kommunikationskvaliteten försämras.

Inaktivera Bluetooth-funktionen

Inaktivera Bluetooth-funktionen när den inte används för att minska batteriförbrukningen.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Bluetooth].
2. Ställ in [Bluetooth] på [AV].

Relaterade ämnen

Parkoppling med en Bluetooth-enhet

Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Anmärkningar om hur du håller din surfplatta

Parkoppling med en Bluetooth-enhet

För att ansluta med en Bluetooth-enhet, parkoppla surfplattan och Bluetooth-enheten. När de är parkopplade ansluter surfplattan automatiskt till Bluetooth-enheten när de båda enheterna startas nästa gång.

1. Se till att inställningen för Bluetooth-enhetsparning med surfplattan är i detekterbart läge.
2. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Bluetooth].
3. Peka på [SÖK EFTER ENHETER] längst upp till höger på skärmen.
   [TILLGÄNGLIGA ENHETER]-listan visas.
4. Peka på namnet för enheten som du vill ansluta till.
5. Peka på [Parkoppling] och ange enhetens nyckel (t.ex. 0000) om nödvändigt för att ansluta till Bluetooth-enheten.

Tips

- Information om hur du ställer in Bluetooth-enheten så den är detekteringsbar finns i den bruksanvisning som medföljer Bluetooth-enheten.
- Peka på surfplattans modellnamn i listan som visas på skärmens högra sida i steg 3 för att ställa in surfplattan så att den ska kunna detekteras av Bluetooth-enheten.
- För att återansluta till den parkopplade enheten pekar du på namnet i [Parkopplade enheter]-listan.

Inaktivera en parkopplad enhet

Du kan inaktivera parkopplade enheter från surfplattan.

1. Peka på på enheten som du vill inaktivera parningen av surfplattan från, i [Parkopplade enheter]-listan.
2. Peka på [Ta bort parkoppling].

Relaterade ämnen

Aktivera/inaktivera Bluetooth-funktionen

Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen

Att tänka på när du använder Bluetooth-funktionen

- Användning av Bluetooth-funktionen kan vara begränsat av lokala föreskrifter i vissa länder eller regioner.
- Det kan hända att Bluetooth-funktionen inte fungerar med vissa enheter beroende på tillverkaren eller på vilken version av programvaran som tillverkaren använder. Kontrollera systemkrav för Bluetooth-enheten före köp.
  Vissa Bluetooth-enheter kräver verifiering (parning) innan upprättande av anslutning med annan enhet. Utför verifieringsprocessen innan du ansluter till en sådan enhet.
- Bluetooth-enheter fungerar med 2,4 GHz-bandet, vilket används av en rad olika enheter. Bluetooth-enheter använder en teknik för att minimera radiostörningar från andra enheter som använder samma frekvensband. Radiostörningar kan dock fortfarande orsaka långsammare dataöverföringar, reducera kommunikationens räckvidd eller orsaka fel vid kommunikation.
- Hastighet på dataöverföring och kommunikationens räckvidd kan variera beroende på följande:
  - Avståndet mellan de kommunicerande enheterna
  - Förekomsten av hinder mellan enheter
  - Omgivande miljö (väggmaterial o.s.v.)
  - Enhetskonfiguration
  - Vilken programvara som används
  - Signalvillkor
- Kommunikationsfel kan uppstå under en del signalförhållanden.
- Störning kan inträffa om både Bluetooth-funktionen och 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen är aktiverade. Detta kommer att leda till långsammare hastigheter för dataöverföring eller andra problem.
- Stora filer kan ibland skadas vid kontinuerlig överföring på grund av begränsningar för själva Bluetooth-standarden och på grund av signalförhållanden.
- Om flera Bluetooth-enheter ansluts till surfplattan kan kanalöverbelastning uppstå, vilket leder till dåliga prestanda för enheterna. Det här är normalt när Bluetooth-teknik används och är inte ett tecken på att något är fel.
- Det kan hända att ljud och bild blir osynkroniserade om du spelar upp videoklipp på surfplattan med ljud från en ansluten Bluetooth-enhet. Det här inträffar ofta med Bluetooth-teknik och är normalt.
- Alla Bluetooth-enheter måste verifieras via procedurer fastställda av Bluetooth SIG för att försäkra att de uppfyller Bluetooth-normer. Även om Bluetooth-standarden följs kan tillvägagångssätten variera eller så kan du eventuellt inte överföra data på grund av egenskaperna och specifikationerna för den individuella enheten.
- Utgående ljud kan inte växlas mellan en Bluetooth-ljudenhet och den inbyggda högtalaren när du ansluter eller kopplar ifrån enheten medan en app såsom ett spel är igång. Om detta inträffar, gå ur appen och starta om enheten. Genom att växla ljudet innan du startar appen kan detta problem undvikas.
- Ljud från appar såsom spel kan fördröjas när de hörs från Bluetooth-ljudenheter som är anslutna till din surfplatta. Om detta inträffar, mata ut ljud från den inbyggda högtalaren eller anslut en ljudenhet till surfplattans hörlursuttag för att höra ljudet.
- Om du stänger av en Bluetooth-ljudenhet som är ansluten till surfplattan medan en app som t.ex. ett spel är igång, kanske inte appen fungerar korrekt längre. Om detta inträffar, gå ur appen och starta om din surfplatta.

Bluetooth-säkerhet

Den trådlösa Bluetooth-tekniken har en identitetskontrollfunktion som gör att du kan bestämma vem du vill kommunicera med. Tack vare denna identitetskontrollfunktion går det att förhindra att anonyma Bluetooth-enheter

får tillgång till surfplattan. Den första gången två Bluetooth-enheter kommunicerar med varandra bör du registrera en gemensam nyckel (passkey, ett lösenord som behövs för verifiering) för båda enheterna. När en enhet väl är registrerad behöver du inte ange nyckel igen.

Surfplattan kommer endast att detekteras av andra Bluetooth-enheter när den är inställd för att tillåta detektering av andra sådana enheter. Det går att ställa in hur länge surfplattan ska kunna detekteras eller om mottagning ska vara tillåtet efter att en anslutning har upprättats.

Relaterade ämnen

Specifikationer

Aktivera mobil kommunikation (SGPT13)

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Mer...] - [Mobila nätverk] - [Data är aktiverat].
   En markering sätts i rutan för denna inställning.

Anmärkning

- Se till att ett SIM-kort är isatt innan du använder funktionen för mobil kommunikation.
- Antennen för mobil kommunikation är inbyggd i surfplattan. Om du täcker över antennen med händerna eller andra föremål medan du ansluter till Internet med funktionen för mobil kommunikation, kan kommunikationskvaliteten försämras.
- När du är utanför området för mobil kommunikation kan du inte ansluta till Internet med hjälp av funktionen för mobil kommunikation. Kontrollera kommunikationsvillkoren och flytta dig till ett område med mobil kommunikationsmottagning.
- När du befinner dig utanför ett område med mobil kommunikation med funktionen för mobil kommunikation aktiverad, är batteriförbrukningen större än när du befinner dig inom ett område med mobil kommunikation.

Relaterade ämnen

Sätta i/ta bort ett SIM-kort (SGPT13)

Installera en åtkomstpunkt (SGPT13)

Inaktivera mobil kommunikation (SGPT13)

Anmärkningar om SIM-kortet (SGPT13)

Anmärkningar om hur du håller din surfplatta

Inaktivera mobil kommunikation (SGPT13)

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Mer...] - [Mobila nätverk] - [Data är aktiverat]. Markeringen tas bort från rutan för denna inställning.

Tips

- För att tillfälligt stänga av funktioner som använder mobil kommunikation i ett område där trådlös kommunikation inte är tillåten, aktiverar du [Flygplansläge] på kontrollpanelen som öppnas via statusfältet.

Relaterade ämnen

Aktivera mobil kommunikation (SGPT13)

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Sätta i/ta bort ett SIM-kort (SGPT13)

Sätta i ett SIM-kort

1. Se till att alla kablar är urkopplade från surfplattan och stäng sedan av den.
2. Öppna SIM-kortsluckan.

3. Sätt i ett stift eller ett litet gem (medföljer ej) i SIM-kortets utmatningshål.



Tips

- När du köper surfplattan sitter en etikett fäst på SIM-facket. Dra bort etiketten för att dra ut SIM-facket. Ta bort etiketten när du sätter i SIM-kortet.

4. Mata ut SIM-facket.



Anmärkning

- Se till att hantera SIM-facket försiktigt.

5. Placera ett SIM-kort i SIM-facket så att utskärningarna i SIM-kortet passar med de i SIM-facket.



Anmärkning

- Kontrollera att det inte finns några utskjutande delar på ytan efter att SIM-kortet har tagits loss från plastföräckningen. Utskjutande delar förhindrar att SIM-kortet får plats i SIM-facket.

6. Sätt i SIM-facket.



Anmärkning

- Se till att inte sätta i SIM-kortet i fel riktning.

Ta bort ett SIM-kort

1. Följ procedurerna upp till steg 4 i ”Sätta i ett SIM-kort” och ta sedan bort SIM-kortet från facket.

Relaterade ämnen

Aktivera mobil kommunikation (SGPT13)

Starta eller stänga av surfplattan

Installera en åtkomstpunkt (SGPT13)

Anmärkningar om SIM-kortet (SGPT13)

Anmärkningar om SIM-kortet (SGPT13)

- Se till att strömmen på surfplattan är avstängd innan du sätter i eller tar bort SIM-kortet.
- Tryck inte SIM-kortet mer än nödvändigt när du sätter i eller tar bort det.
- Om du tar bort SIM-kortet direkt efter att du använt surfplattan, kan SIM-kortet vara varmt. Detta är normalt och innebär inte att ett fel har uppstått.
- Undvik att exponera SIM-kortet för mycket kalla, varma eller fuktiga platser.
- Vidrör inte kontakterna eller terminaler med fingrarna eller metallföremål. Om kortet är smutsigt torkar du det med ett mjukt tyg och håll det sedan rent.
- Tappa, tryck eller böj inte SIM-kortet.
- Sätt inte i SIM-kortet med etiketter eller klistermärken på.
- Xperia(TM) Tablet S stöder inte användning av mini-UICC SIM-kort (mikro-SIM-kort). Om ett mikro-SIM-kort eller ett mikro-SIM-kort med en adapter används kan det skada SIM-kortplatsen.

Installera en åtkomstpunkt (SGPT13)

Bekräfta den aktuella åtkomstpunkten

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Mer...] - [Mobila nätverk] - [Åtkomstpunktsnamn].

Lägga till en åtkomstpunkt

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Mer...] - [Mobila nätverk] - [Åtkomstpunktsnamn].
2. Peka på (alternativmeny) - [Nytt APN].
3. Peka på [Namn] och ange profilnamnet för det nätverk du vill lägga till.
4. Peka på [APN], och ange namnet på en åtkomstpunkt.
5. Ange alla uppgifter som efterfrågas av leverantören.
6. Peka på .
   Inställningarna sparas.

Återställa åtkomstpunkten

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Mer...] - [Mobila nätverk] - [Åtkomstpunktsnamn].
2. Peka på (alternativmeny) - [Återställ standardinst.].

Relaterade ämnen

Aktivera mobil kommunikation (SGPT13)

Sätta i/ta bort ett SIM-kort (SGPT13)

Använda platstjänster

Du kan göra det möjligt för appar att använda platsinformation via GPS-satelliter eller trådlösa nätverk. Detta gör det möjligt att söka din aktuella plats och rutter till en destination.

Aktivera platsinformation

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Platstjänster].
2. Peka på [Googles platstjänst] för att aktivera mottagning av platsinformation via trådlös kommunikation.
   Peka på [GPS-satelliter] för att aktivera mottagning av platsinformation via GPS-satelliter.
   En markering sätts i rutan för denna inställning.

Inaktivera platsinformation

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Platstjänster].
2. Peka på [Googles platstjänst] eller [GPS-satelliter].
   Markeringen tas bort från rutan för denna inställning och platsinformation inaktiveras.

Tips

- Funktionen GPS (Global Positioning System) ger platsinformation genom att ta emot signaler från GPS-satelliter. Med hjälp av en app som stöder GPS-funktionen kan du visa platsen där du befinner dig med surfplattan.
- GPS-antennen är inbyggd i surfplattan. Om du täcker över antennen med händerna eller andra föremål medan du använder GPS-funktionen, kan positioneringens korrekthet försämras.

Relaterade ämnen

Anmärkningar om GPS-funktionen

Anmärkningar om hur du håller din surfplatta

Anmärkningar om GPS-funktionen

- Flytta surfplattan så lite som möjligt i ett område med klar sikt mot himlen tills aktuell plats visas via GPS-funktionen. Aktuell plats kan visas snabbare om enheten är stationär än om den förflyttas. Om aktuell plats inte visas eller fel plats visas, flytta till ett område med klar sikt mot himlen.
- Riktningen kanske inte mäts korrekt på grund av den omgivande miljön.
- När andra elektroniska enheter finns i närheten av surfplattan, kan elektromagnetiska vågor eller magnetiska störningar från dessa hindra surfplattan från att skaffa korrekt platsinformation. Håll surfplattan borta från elektroniska enheter.
- När surfplattan är i ett område med dålig mottagning av GPS-signaler, kan du stöta på placeringsfel. För att ta emot mer korrekt information, undvik att använda surfplattan på följande platser.
  - Inuti byggnader eller fordon
  - I tunnlar eller under jorden
  - Under upphöjda spår
  - Mellan höga byggnader
  - I tät skog
  - I dalgångar

Sätta i/ta bort ett SD-minneskort

Surfplattan har ett SD-minneskortfack. Du kan använda det här facket när du vill överföra data till och från digitalkameror, videokameror, musikspelare och andra ljud-/videoenheter.

Så här sätter du i ett SD-minneskort

1. Öppna luckan till SD-minneskortfacket.
2. Leta reda på SD-minneskortfacket.
3. Håll SD-minneskortet med kontakterna riktade neråt och pilen riktad mot SD-minneskortfacket.



4. Skjut försiktigt in SD-minneskortet i facket tills det kommer på plats med ett klick.

Anmärkning

- Var försiktig så du inte sätter i SD-minneskortet i fel riktning. Om du tvingar in det i facket upp och ner, kan facket skadas. Se SD-minneskortets handbok för mer information.

Så tar du ut ett SD-minneskort

1. Se till att filer inte håller på att överföras.
2. Leta reda på SD-minneskortfacket.
3. Tryck in SD-minneskortet hela vägen och släpp.
   SD-minneskortet matas ut.
4. Håll SD-minneskortet och dra ut det ur facket.

Relaterade ämnen

Kompatibilitet för SD-minneskort

Anmärkningar om SD-minneskort

Importera/exportera innehåll från ett SD-minneskort

Anmärkningar om SD-minneskort

- SD-minneskort är farliga om de sväljs, förvara dem utom räckhåll för småbarn.
- Vidrör inte kontakterna med fingrarna eller metallföremål.
- SD-minneskort innehåller ömtåliga elektroniska komponenter. Utsätt dem inte för överdrivet våld, böj eller tappa dem inte.
- Försök inte att ta isär eller modifiera.
- Undvik fukt.
- Använd inte eller förvara på följande platser:
  Platser med hög temperatur som t.ex. inuti en stängd bil i solsken.
  Platser som utsätts för direkt solljus
  Fuktiga eller korrosiva miljöer
  Överdrivet dammiga platser
- Se till att använda SD-minneskort som följer de standarder som surfplattan har stöd för. Ett kort med fel storlek kan fastna i facket och skada surfplattan.
- Du kan inte skriva data på ett SD-minneskort som är skrivskyddat.
- Det rekommenderas att du gör en säkerhetskopia av viktig data.
- För att undvika att förlora lagrade data ska du hålla dina SD-minneskort borta från statisk elektricitet eller elektroniskt brus som kan störa kortet.
- När du bär med dig SD-minneskort ska du se till att ha dem i sina fodral för att undvika skada via statisk elektricitet.
- Innan du använder ett SD-minneskort med en annan enhet än surfplattan, såsom en digitalkamera eller en portabel ljudspelare, bör du formatera (initiera) SD-minneskortet med denna enhet.
  Vissa enheter kanske inte är kompatibla med format för surfplattor och visar ett meddelande som rekommenderar att du formaterar kortet. Om du stöter på ett sådant meddelande, kopiera data från kortet till surfplattan (eller andra enheter via nätverket) och formatera kortet via en annan enhet än surfplattan. Om du formaterar ett kort kommer du att radera alla data som finns på det. Se handboken för den enhet som du använder för mer information.
- Sätt inte in främmande föremål i SD-minneskortfacket.
- SD-minneskortfacket kan endast användas för att läsa/skriva kompatibla kort och kan inte användas för andra syften.

SONY

Kompatibilitet för SD-minneskort

SD-minneskort (upp till 2 GB), SDHC-minneskort (upp till 32 GB) och SDHC UHS-I-minneskort (upp till 32 GB) tillgängliga från augusti 2012, har testats och visat sig vara kompatibla med surfplattan.
Detta garanterar dock inte att alla SD-minneskort, SDHC-minneskort eller SDHC UHS-I-minneskort kommer att vara kompatibla med surfplattan.

Ansluta en USB-kompatibel enhet

Surfplattan kan anslutas till en USB-enhet med hjälp av dess MultiPort-anslutning.

1. Vänd på surfplattan och ta bort luckan för MultiPort.
2. Anslut USB-enheten till surfplattan med en USB-värdadapterkabel (SGPUC3, säljes separat) och en i handeln tillgänglig USB-kabel.



1. I handeln tillgänglig USB-kabel
2. USB-värdadapterkabel (SGPUC3, säljes separat)

Tips

- Din surfplatta matar upp till 500 mA ström till en ansluten USB-enhet.

Anmärkning

- Stäng inte av surfplattan medan den läser och skriver data via USB.
- Koppla inte bort kabeln medan surfplattan skriver eller läser data. Om du gör det kan det leda till förlust av data.

Relaterade ämnen

Ansluta till en dator

Ansluta till en HDMI-kompatibel enhet

Kompatibla format

Ansluta till en dator

Det går att ansluta surfplattan till en dator med hjälp av MultiPort-anslutningen.

1. Vänd på surfplattan och ta bort luckan för MultiPort.
2. Anslut surfplattan till en dator med hjälp av USB-kabel för MultiPort (SGPUC2).



Anmärkning

- Stäng inte av surfplattan medan den läser och skriver data.
- Surfplattan stöder inte laddning av batteriet via USB-anslutning från en dator eller en laddare som finns att köpa i handeln men som inte specificerats av Sony.
- Koppla inte bort USB-kabeln för Multi Port medan surfplattan skriver eller läser data. Om du gör det kan det leda till förlust av data.

Relaterade ämnen

Kompatibla format

Ansluta en USB-kompatibel enhet

Ansluta till en HDMI-kompatibel enhet

Importera innehåll från en dator

Ansluta till en HDMI-kompatibel enhet

Surfplattan kan mata ut data till HDMI-kompatibla enheter som t.ex. en TV eller projektor. En HDMI-adapterkabel (säljes separat) erfordras för denna anslutning.

1. Vänd på surfplattan och ta bort MultiPort-luckan.
2. Anslut HDMI-adapterkabeln (SGPHC1, säljes separat) till MultiPort.
3. Anslut en i handeln tillgänglig HDMI-kabel till HDMI-adapterkabeln och anslut därefter till en TV eller projektor.
4. Anslut den medföljande USB-kabel för MultiPort (SGPUC2) till HDMI-adapterkabeln och anslut därefter till nätadaptern.



① HDMI-adapterkabel (SGPTHC1, säljs separat)
② I handeln tillgänglig HDMI-kabel
③ Medföljande USB-kabel för Multi Port (SGPUC2)
④ Till TV eller projektor
⑤ Till nätadapter

Tips

- Information om HDMI-adapterkabeln finns i bruksanvisningen som medföljde HDMI-adapterkabeln.

Relaterade ämnen

Kompatibla format

Ansluta till en dator

Ansluta en USB-kompatibel enhet

Delar och kontroller

Framsida



1. Mikrofon
2. IR-dataport
3. Pekskärmen
4. Främre kameralins
5. Omgivningsljussensorn

Sida



1. ⏻ Strömknapp
2. Lysdiod
3. Laddningsindikator
4. VOL + / – (Volym)-knapp
   Knappen VOL + har en taktil punkt som underlättar att hitta den.

Baksida

SGPT12



1. Hörlursuttag
2. SD-minneskortsplats
3. Inbyggd högtalare (V)
4. MultiPort
5. MultiPort-lucka
6. Inbyggd högtalare (H)
7. Lucka till SD-minneskortfack
8. Fack för anslutning av tillbehör
9. Bakre kameralins

SGPT13



1. Hörlursuttag
2. SIM-kortets utmatningshål

3. SD-minneskortsplats
4. SIM-kortfack
5. Inbyggd högtalare (V)
6. MultiPort
7. MultiPort-lucka
8. Inbyggd högtalare (H)
9. Lucka till SD-minneskortfack
10. Fack för anslutning av tillbehör
11. Bakre kameralins

En del modeller är eventuellt inte tillgängliga i vissa länder/regioner.

Relaterade ämnen

Starta eller stänga av surfplattan

Ladda batteriet

Använda startskärmen

SONY

Kontrollera medföljande delar

- USB-kabel för MultiPort
- Nätadapter
- Nätkabel
- Snabbguide
- Viktig information

Anmärkningar om hur du håller din surfplatta

- Vissa appar kanske inte stödjer skärmrotation. Vissa appar kanske roterar skärmen i omvänd riktning.
- Se till att inte hålla i eller täcka över antennen som visas på bilden nedan medan du använder funktioner för Wi-Fi-, Bluetooth- och GPS-kommunikation samt mobil kommunikation.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Mobil kommunikation

- För inte in dina naglar i facket för anslutning av tillbehör eller i spåret (visas nedan) när du håller surfplattan.



Anmärkning

- En del modeller är eventuellt inte tillgängliga i vissa länder/regioner.

Återställa din surfplatta

Om surfplattan inte fungerar som förväntat, tryck in och håll strömknappen i cirka 10 sekunder.

Anmärkning

- Inställningarna återställs inte till fabriksstandard när surfplattan återställs, däremot kan du förlora data eller inställningar som inte sparats.
- Återställ surfplattan endast när du inte kan starta den.

Återställa till fabriksstandard (initiera data)

Genom att återställa surfplattan till fabriksstandard raderas alla installerade appar och inställningar för att ge dig en ”ren” surfplatta.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Säkerhetskopiering och återställning] - [Återställ standardinst.].
2. Peka på [Återställ pekdatorn] längst ner i menyn till höger.
   Alla data initieras och surfplattan startar om automatiskt.

Anmärkning

- Du rekommenderas göra en säkerhetskopia innan du raderar data i internminnet [Mer information].
- Alla data i dataförvaringsområdet raderas, inklusive informationen för Google-kontot, systemdata och inställningar samt alla programdata som du laddat ner.
- Användardata såsom musik, foton och eBooks som importerats från ett SD-minneskort eller en enhet som är ansluten via USB raderas inte.

Relaterade ämnen

Ändra inställningarna

Så här upprätthåller du batteritiden

Om du använder surfplattan på det sätt som beskrivs nedan minskar batteriförbrukningen.

- Minska skärmens ljusstyrka.
- Ställ in en kort tidsperiod av inaktivitet innan skärmen stängs av (viloläge) automatiskt.
- Stäng av skärmen (växla till viloläge) när du inte ska använda surfplattan.
- Stäng av surfplattan när du inte använder den under en längre tid.
- Aktivera flygplansläge för att stänga av Wi-Fi, mobila kommunikationer eller Bluetooth-funktionen [Mer information].
- Koppla ifrån USB-kompatibla enheter.
- Aktivera skärmens strömsparläge [Mer information].

Relaterade ämnen

Justera skärmens ljusstyrka

Sätta på/stänga av skärmen (viloläge)

Ställa in tiden som förflyter innan skärmen stängs av (ställs i viloläge)

Starta eller stänga av surfplattan

Justera skärmens ljusstyrka

Du kan manuellt ställa in ljusstyrkan eller ställa in den automatiska ljusstyrkeinställningar för att låta surfplattan justera ljusstyrkan automatiskt.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Visning] - [Ljusstyrka].
2. Peka på eller dra reglaget för att justera ljusstyrkan manuellt. Peka på [Automatisk ljusstyrka] för att justera ljusstyrkan automatiskt.
   En markering sätts i rutan för denna inställning.
3. Peka på [OK].

Tips

- När en markering görs i [Automatisk ljusstyrka]-rutan kan skärmen automatiskt bli ljusare men inte mörkare. Justera manuellt för att göra skärmen mörkare.
- Du kan även justera skärmens ljusstyrka på kontrollpanelen som visas när du pekar på statusfältet.

Relaterade ämnen

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

SONY

Anmärkningar om användning av appar för röstkommunikation (SGPT13)

- När du försöker använda en Internettelefon eller röstchatt med 3G kan det hända att det inte går att skapa en anslutning. Använd Wi-Fi istället.

Om användning

Lucka

- Stäng luckan till SD-minneskortfacket ordentligt.
- Öppna/stäng inte MultiPort-luckan när du använder surfplattan utomhus eller med blöta, svettiga eller sandiga händer. Om vatten eller sand kommer in i surfplattan kan det orsaka fel.
- Förvara MultiPort-luckan utom räckhåll för småbarn för att förhindra att den oavsiktligt sväljs.
- Surfplattan är stänkskyddad*1 motsvarande IPX4 (skydd mot inträngande vatten) för IEC 60529 (graden av kapslingsskydd (IP-kod)) men den är inte helt vattentät. Använd inte surfplattan i vatten och stänk inte mycket vatten på surfplattan. Om den används på felaktigt sätt kan vatten komma in i surfplattan och orsaka brand, ge upphov till elstötar eller fel [Mer information].

*1 Stänkskyddet skyddar endast mot rent vatten och kranvatten. Stänkskyddet fungerar med surfplattan på ett stativ, t.ex. Sony Tablet Stand (SGPDS4, säljs separat, säljs inte i vissa länder/regioner) och med alla luckor helt stängda.

Ta hand om surfplattan

- Rengör chassit med en mjuk, torr duk eller en duk lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel för rengöring av pekskärmen. Använd inte en dyna med slipverkan, skurpulver eller lösningsmedel, t.ex. alkohol eller bensin, eftersom de kan skada surfplattans ytskikt.
- Om surfplattan utsätts för fukt, t.ex. regn eller extrem luftfuktighet, ska du torka surfplattan med en mjuk torr trasa. Torka inte med en ugn eller hårtork.
- Rengör linsen på den inbyggda kameran med en blåspensel eller mjuk pensel. Om linsen är mycket smutsig torkar du av den med en mjuk, torr duk. Gnugga inte linsen eftersom den är känslig för tryck.

Användningsmiljö

- Använd inte och lämna inte surfplattan där temperaturen är extremt hög (cirka 35 °C eller högre) eller låg (cirka 5 °C eller lägre), eller på en fuktig plats som t.ex. i ett badrum eller sauna. Om du använder eller lämnar surfplattan utanför området som anges kan den automatiskt stängas av för att skydda de inre kretsarna.
- Ta inte surfplattan direkt från en kall plats till en varm plats. En plötslig förändring av temperaturen kan göra att fukt kondenserar och fukt kan uppstå inuti surfplattan. Om detta sker ska du låta surfplattan ligga i rumstemperatur tills den är torr innan du använder den.

Exempeldata

- Exempeldata installeras på surfplattan vid fabriken och innehåller provexemplar av musik, videon, foton och böcker. Då du raderar exempeldatan kan du inte återställa den. Observera att Sony inte tillhandahåller ersättning av exempeldata om den raderas.

Skydd mot inträngande vatten

Surfplattans skydd mot inträngande vatten

Surfplattan är skyddad mot inträngande vatten*1 motsvarande IPX4 (skydd mot vatten som stänker från olika riktningar) för IEC 60529 (graden av kapslingsskydd (IP-kod)) men den är inte helt vattentät. Använd inte surfplattan i vatten och stänk inte mycket vatten på surfplattan.
Om den används på felaktigt sätt kan vatten komma in i surfplattan och orsaka brand, ge upphov till elstötar eller fel.
Läs följande varningar innan du använder surfplattan.

*1 Stänkskyddet fungerar med surfplattan på ett stativ, t.ex. Sony Tablet Stand (SGPDS4, säljs separat, säljs inte i vissa länder/regioner) och med alla luckor helt stängda.



Vätskor

- Skyddad mot rent vatten och kranvatten
- Ej skyddad mot andra vätskor än de som anges ovan (tvålvatten, vatten som innehåller rengöringsmedel eller badsalt, schampo, vatten från varma källor, poolvatten, havsvatten etc.)

Graden av kapslingsskydd är baserat på mätningar som utförts av Sony under de förhållanden som anges ovan.
Observera att fel som orsakats av exponering för vatten på grund av felaktig användning inte täcks av garanti.

Om laddning

Den medföljande nätadaptern och USB-kabeln för MultiPort (SGPUC2) är inte stänkskyddade.

Se till att inte stänka vatten på nätadaptern.
Använd inte nätadaptern när du har våta händer eller när surfplattan är våt. Det kan orsaka risk för elektriska stötar.
Observera följande varningar när du laddar surfplattan.

- Se till att placera nätadaptern där det inte är vått.
- Se till att surfplattan inte är våt innan du börjar ladda den. Om surfplattan fuktas av vattendroppar ska den torkas av helt med en torr duk och låt den därefter ligga i rumstemperatur tills den är torr innan den laddas upp.

Varningar när du använder surfplattan i köket eller andra platser med risk för stänk

Använd inte surfplattan medan den är ansluten till nätadaptern.

Se till att använda surfplattan med ström från det interna batteripaketet.
Om du hanterar nätadaptern med våta händer eller när den är våt kan det orsaka elektriska stötar.

Stänkskyddet är endast effektivt med alla luckor ordentligt stängda.

Se till att inte små föremål (t.ex. hår och sand) fastnar i luckorna när de stängs. Om vatten kommer in i hörlursuttaget, torka av vattnet och lämna surfplattan på en välventilerad skuggig plats tills den är helt torr innan du försöker använda den.
Lämna inte surfplattan på en fuktig plats t.ex. i ett badrum eller en bastu.

Använd inte surfplattan med hörlurarna anslutna.

Använd inte surfplattan i vatten och stänk inte en massa vatten på den.

Om surfplattan blir våt, torka den torr med en mjuk, torr duk etc.

Låt inte vätska som t.ex. tvålvatten, schampo, vatten som innehåller rengöringsmedel eller badsalt, vatten från varma källor, poolvatten eller havsvatten kommer på eller in i surfplattan. Låt inte främmande föremål som t.ex. sand eller smuts komma på surfplattan.

Om någonting av misstag hamnar på surfplattan torkar du av det med en mjuk, torr duk. Använd inte rengöringsmedel, kemikalier eller fuktiga servetter etc. Torka inte surfplattan genom att blåsa varm luft med en hårtork, placera inte surfplattan i ugnen etc.

Använd inte surfplattan på platser där den kan utsättas för kraftiga vattenstänk.

Surfplattan är inte motståndskraftig mot vattentryck. Om du utsätter surfplattan för högt vattentryck som t.ex. från en kran eller dusch kan det orsaka fel.

Utsätt inte surfplattan för värme, t.ex. från en varm dusch, hårtork eller en varm plats nära en ugn.

Surfplattan är inte värmebeständig. Använd surfplattan vid vid en temperatur på mellan 5 °C och 35 °C.

Anmärkning

- MultiPort-luckan krävs för att enheten ska vara skyddad mot stänk från vätskor. Förvara MultiPort-luckan på en säker plats.
- Använd surfplattan med MultiPort-luckan och luckan till SD-minneskortfacket fastsatta. I annat fall är inte surfplattan skyddad mot stänk från vätskor.

Relaterade ämnen

Delar och kontroller

SONY

Kontrollera Android-versionen

Du kan kontrollera versionen för Android-operativsystemet som körs på surfplattan.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Om pekdatorn].
   Du kan kontrollera versionen för Android som körs på din surfplatta i [Android-version].

Relaterade ämnen

Uppdatera Android till den senaste versionen

Uppdatera Android till den senaste versionen

Uppdatera surfplattan till den senaste versionen av Android när uppdateringar blir tillgängliga.

Anmärkning

- När du har uppdaterat surfplattan går den inte att återställas till en äldre version av Android. Uppdatering kräver att återstående batteriladdning är 50 % eller mer och användning av nätadaptern. Surfplattan kanske inte längre kan startas om batteriet laddas ur under uppdateringen.
- Data som är lagrade i internminnet (minnesutrymmet i surfplattan) raderas inte av uppdateringen.
- Det måste finnas tillräckligt med ledigt utrymme i internminnet för att ladda ner uppdateringsfilerna under uppdateringen.
- Vissa applikationer kanske inte är kompatibla med den uppdaterade versionen av Android och de kanske inte kan köras efter uppdateringen.
- Kontrollera vilken Android-version varje app är kompatibel med innan du uppdaterar.
- Uppdateringen kan ta längre tid om du ansluter till Internet med funktionen för mobil kommunikation. Dessutom kan stora avgifter för datanerladdning debiteras beroende på tjänsten du abonnerar på.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Om pekdatorn].
2. Peka på [Systemuppdateringar].
   Skärmen för att starta uppdateringen visas när en uppdatering är tillgänglig. Starta uppdateringen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Relaterade ämnen

Kontrollera Android-versionen

Använda startskärmen

Startskärmen består av fem separata skärmar. Du kan anpassa skärmarna så att de passar dina behov genom att placera dina favoritappar och widgetar på skärmarna.

A: Google-sökning

Peka på rutan för att enkelt söka med Google.

B: Snabbläddrare

Snabbläddraren visas på varje sida på startskärmen så om du registrerar appar du använder ofta kan du komma åt dem snabbt.

1. Peka på och håll en ikon på startskärmen, och dra den sedan till snabbläddraren.

Tips

- Du kan flytta ikoner inom snabbläddraren eller flytta dem bort från snabbläddraren.

C: Guest Mode

Peka på detta för att använda Guest Mode för att dela surfplattan med andra användare som t.ex. din familj eller vänner.

D: Apps & Widgets

Peka på denna för att visa listan med appar och widgetar.

E: Widgetar

Widgetar är enkla appar som körs på startskärmen. Du kan välja dina favoritwidgetar från listan med widgetar och placera dem på startskärmen.

F: Appar

Du kan välja dina favoritappar från listan med appar och placera dem på startskärmen.

G: Grundläggande funktionsknappar

- (Tillbaka): Peka på denna för att återgå till föregående skärm.
- (Start): Peka på denna för att visa startskärmen.

(Nyliga appar): Peka på denna för att visa appar som nyligen använts.

- : Peka på denna för att dölja tangentbordet när det visas.

H: Småappar

Du kan öppna små versioner av vissa appar, t.ex. webbläsare, räknare och fjärrkontroll, även medan andra appar används.

I: Statusfält

Statusfältet visar ikonerna för återstående batterinivå och Wi-Fi-anslutning. Meddelandeikonerna visas också för att informera dig om att nerladdningar är klara, att du har fått e-post eller att uppdateringar finns tillgängliga. Genom att peka på statusfältet kan du visa meddelandeskärmen och kontrollpanelen.

Relaterade ämnen

Söka med Google

Dela surfplattan med familj eller vänner (Guest Mode)

Använda Apps & Widgets-listan

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Använda ”Småappar”

SONY

Dela surfplattan med familj eller vänner (Guest Mode)

Om du delar surfplattan med andra användare kan du registrera Guest Mode för att skapa en startskärm för gästen. På gästens startskärm visas endast de appar som gästen får använda och du kan ställa in vilken bakgrundsbild som ska visas beroende på läget.

Registrera ett Guest Mode

1. Peka på [Guest Mode] på startskärmen.
2. Peka på [Start].
3. Ange ett namn för Guest Mode genom att följa anvisningarna på skärmen och peka därefter på [Next].
4. Välj om användningen av appar ska begränsas och peka därefter på [Next].
   - Om du väljer [Limited applications], peka på de appar som du låter gästen använda på skärmen för val av app och peka därefter på [SAVE] längst upp till höger på skärmen.
5. Välj om en upplåsningskod ska anges och peka därefter på [Next].
   Välj [Set code] för att ställa in en upplåsningskod.
   - Om du väljer [Set code] ange en annulleringskod genom att följa anvisningarna på skärmen.
6. Kontrollera registreringsinformationen för Guest Mode och peka därefter på [Done].

Relaterade ämnen

Använda startskärmen

Växla till Guest Mode

Växla till Guest Mode

1. Peka på [Guest Mode] på startskärmen.
2. Välj önskat läge.
   Startskärmen växlar till det valda Guest Mode.

Avbryta Guest Mode

1. Peka på [Exit] på startskärmen.
2. Om en upplåsningskod ställts in, ange upplåsningskoden och peka därefter på [OK].

Tips

- Om du vill ändra bakgrundsbilden för Guest Mode, peka och håll startskärmen för att visa skärmen för val av bakgrundsbild och välj därefter önskad bakgrundsbild.
- Om du vill redigera eller ta bort Guest Mode, peka på och håll miniatyrbilden för en Guest Mode på skärmen för val av läge och peka därefter på [Edit] eller Delete .
- För att lägga till en ny Guest Mode, peka på [New mode] på skärmen för val av läge.

Anmärkning

- Funktionen Guest Mode är inte en säkerhetsfunktion. Det är avsett att förhindra att program med begränsad användning visas.
- Guest Mode-funktionen tillåter inte att varje användare lagrar och skyddar personliga data.
- Det kan gå att få åtkomst till vissa appar genom andra appar även om du begränsar dem med Guest Mode.
- Se till att inte glömma upplåsningskoden och det hemliga svaret som du ställer in. Om du glömmer dem måste du återställa surfplattans inställningar till fabriksstandard.
  Om du glömmer upplåsningskoden kan du återställa den genom att ange korrekt hemligt svar.
- Du kanske inte kan växla till Guest Mode om du har installerat ett startprogram från något annat företag än Sony.
- Du kan inte uppdatera systemprogramvaran när surfplattan är i Guest Mode.
- Även om du växlar till Guest Mode ligger appar som du nyligen använt och meddelanden kvar. Appar som körs i bakgrunden, t.ex. appar som spelar musik i bakgrunden, stoppas inte heller.
- Eftersom en del av surfplattans funktioner är begränsade i Guest Mode, är inte Småappar och snabbläddraren tillgängliga.

Relaterade ämnen

Dela surfplattan med familj eller vänner (Guest Mode)

Lägga till appar eller widgetar till startskärmen

Du kan snärta startskärmen höger eller vänster för att bläddra mellan upp till fem skärmar. Genom att lägga till appikoner eller widgetar på önskad plats kan du starta apparna på ett enkelt sätt.

1. Snärta för att visa den sida av startskärmen där du vill placera appikoner eller widgetar och peka därefter på [Apps & Widgets] uppe till höger på skärmen.
2. Välj det objekt du vill lägga till på startskärmen från [Apps] eller [Widgets].
3. Peka och håll ikonen för appen eller widgeten och släpp den när startskärmen visas.
   Ikonen eller widgeten läggs till på sidan där du släppte ikonen eller widgeten.

Radera en ikon från startskärmen

Peka på och håll ikonen och dra och släpp den till (Ta bort).

Organisera ikoner med hjälp av mappar

Du kan använda mappar för att organisera ikoner på startskärmen.

1. Peka på och håll en ikon och dra den därefter till en plats ovanpå en annan ikon.
   De två ikonerna kombineras därefter i en mapp.
2. Peka på den kombinerade ikonmappen och peka därefter på [Unnamed Folder].
3. Mata in ett nytt mappnamn och peka därefter på .
   Mappen visas med det nya mappnamnet.

Tips

- Om du vill lägga till en app i en mapp, pekar du och håller ikonen, och drar därefter och släpper den i mappen.
- Om du vill ta bort en app från en mapp pekar du för att öppna mappen och drar därefter ikonen ut från mappen. Mappen raderas automatiskt när alla appar har tagits bort från den.

Relaterade ämnen

Använda startskärmen

Använda Apps & Widgets-listan

Använda Apps & Widgets-listan

När du pekar på [Apps & Widgets] på startskärmen visas listan med appar och widgetar.

I listan med appar visas ikonerna för alla tillgängliga appar. I listan med widgetar visas widgetar som du kan lägga till på startskärmen. Om en app är försedd med en widget, placera widgeten på startskärmen så att du enkelt kan hantera appen från startskärmen.

Växla mellan listorna för appar och widgetar

1. Peka på [Apps] eller [Widgets] längst upp till vänster på skärmen.

Tips

- Listan med appar och widgetar innehåller flera sidor. Snärta vänster och höger för att växla mellan sidorna. Listan med appar visas innan listan med widgetar.

Sortera appar och widgetar

1. Peka på längst upp till höger på skärmen och välj en sorteringsmetod.
   [[A to Z]: Sortera enligt namn.
   [[Newest first]: Sortera enligt datum för uppdatering.

Avinstallera (ta bort) ett program

1. Peka på och håll ikonen för den app du vill avinstallera från listan med appar.
2. Medan du håller ikonen, dra och släpp den på [Uninstall] som visas på startskärmen.

Anmärkning

- Vissa program kan inte avinstalleras (tas bort). Detta innebär inte att det är ett fel på surfplattan eller ett fel i programmet.

Visa information om appen

1. Peka på och håll ikonen för den app som du vill kontrollera informationen för.
2. Medan du håller ikonen, dra och släpp den på [App info] som visas på startskärmen.

Tips

- Om Play Butik-appen är installerad visas till vänster om . Du kan starta Play Butik-appen genom att peka på .

Relaterade ämnen

Använda startskärmen

Lägga till appar eller widgetar till startskärmen

Lista över appar

Använda ”Småappar”

Det finns ett antal appar installerade på surfplattan som kallas Småappar. Småappar ger dig möjlighet att öppna vissa appar utan att stänga andra appar. Du kanske exempelvis har en app, t.ex. Email-appen, öppen och vill öppna ytterligare en app, t.ex. Browser-appen. Istället för att stänga Email-appen och öppna Browser-appen, kan du behålla Email-appen öppen och starta Browser-småappen. Småappen (Browser) visas därefter över den befintliga appen (Email).

Starta Småappar

1. Peka på på startskärmen.
   Småappar-startaren visas.
2. Peka på den app du vill starta.



Visning på skärmen		Beskrivning
1	Flytta	Att dra detta flyttar fönstret för småappen. Dubbelpeka för att ändra storleken på fönstret till en storlek som är lämpliga för skärmen (Kan inte användas i vissa appar som inte kan ändra storleken på fönstret.).
2	Stäng	Stänger Småappar.
3	Förstora/förminska fönstret	Dra för att förstora/förminska fönstret (Kan inte användas i vissa appar som inte kan ändra storleken på fönstret.).

Ställa in en genväg

Du kan skapa genvägar för Småappar som du ofta använder.

1. Peka på och håll den app du vill ställa in på Småappar-startaren.
   Menyn visas.
2. Peka på [Skapa genväg till det här objektet].
   En genväg skapas till höger om .

Tips

- Genom att peka på på Småappar-startaren och därefter peka på [Rensa genväg] kan du ta bort genvägen

som du ställde in.

Använda en widget

Du kan visa en widget medan en annan app används.

Lägga till en widget

1. Peka på [+ Lägg till] på Småappar-startaren.
2. Peka på den widget du vill lägga till.
3. Ange ett etikettnamn och peka därefter på OK.
   Widgeten läggs till på Småappar-startaren.

Radera en widget

1. Peka på och håll den widget du vill ta bort på Småappar-startaren.
   Menyn visas.
2. Peka på [Ta bort från skärm].

Tips

- Endast widgetar kan tas bort från Småappar-startaren. Appar kan inte tas bort från startaren.

Relaterade ämnen

Använda startskärmen

Registrera fjärrkontrollen

Använda räknaren

Bläddra efter webbsidor

Söka med Google

Det går att söka webbplatser, appar som laddats ner till surfplattan eller information med Sök på Google.

Söka via text

1. Peka på [Google] uppe till vänster på startskärmen och skriv in sökorden.
2. Peka på ett objekt i listan med sökresultat.
   Genom att peka på ↵ på tangentbordet kan du starta Browser-appen och även visa sökresultaten.

Söka via röst

1. Uppe till vänster på startskärmen, peka på 🎤 eller [Google] och därefter på 🎤.
2. Tala in sökorden genom att följa anvisningarna på skärmen.
   Browser-appen startar och visar sökresultaten.

Relaterade ämnen

Skriv in text

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Meddelandeikonerna informerar dig om att nerladdningen är klar, att du har fått e-post, eller att uppdateringar finns tillgängliga. Genom att peka på statusfältet kan du visa meddelandeskärmen. Det går att visa kontrollpanelen och öppna nerladdade filer direkt från meddelandeskärmen.



	Beskrivning
1	Peka för att visa meddelandeskärmen.
2	Visar statusen för batteriet och Wi-Fi-anslutningen.
3	Peka för att direkt öppna objekt som du får meddelande om och relaterade appar.
4	Stänger meddelandeskärmen.

Anmärkning

- Om du stänger meddelandeskärmen tas meddelandet bort. Du kan visa nerladdat innehåll från [Hämtningar]-appen.

Du kan kontrollera följande objekt från kontrollpanelen.

- Flygplansläge: Aktiverar/inaktiverar flygplansläge. I detta läge inaktiveras trådlös kommunikation.
- Wi-Fi: Visar inställningsskärmen för Wi-Fi [Mer information].
- Rotera skärmen automatiskt: Låser skärmen så att den inte roterar automatiskt [Mer information].
- Ljusstyrka: Justerar skärmens ljusstyrka [Mer information].
- Aviseringar: Aktiverar/inaktiverar meddelanden. Om du inaktiverar detta visas inte meddelandeikonerna i statusfältet.
- Inställningar: Visar inställningsskärmen.

Relaterade ämnen

Ändra inställningarna

Konfigurera skärmrotation

Skärmen roterar när du vrider surfplattan åt sidan såsom visas nedan.



Anmärkning

- Beroende på programmet kan skärmen rotera oavsett i vilken riktning surfplattan hålls.
- Vissa appar kanske inte stödjer skärmrotation. Vissa appar kanske roterar skärmen i omvänd riktning.
- Skärmrotation kan inte användas när HDMI-adapterkabeln är ansluten till surfplattan.

Ställa in att skärmen inte ska rotera

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Visning] - [Rotera skärmen automatiskt] i denna ordning för att ta bort markeringen och inaktivera skärmrotation.

Ställa in så att skärmen roterar igen

Peka på [Rotera skärmen automatiskt] igen för att lägga till en markering och aktivera skärmrotation.

Du kan även starta/stänga av skärmrotationen på kontrollpanelen som öppnas via statusfältet.

Relaterade ämnen

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Ändra inställningarna

SONY

Konfigurera låsning av skärmen

Om du aktiverar låsfunktionen är skärmen automatiskt låst av säkerhetsskäl när den slås på (viloläge inaktiveras).

Konfigurera låsfunktionen

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Säkerhet] - [Skärmlås] i den ordningen.
2. Peka på önskad inställning bland följande alternativ.
   [Ingen]: Låsfunktionen används inte.
   [Dra]: Standardinställning. Peka på , peka därefter på för att låsa upp.
   [Grafiskt lösenord]: Spåra nio punkter med ett finger. Om du misslyckas med att låsa upp fem gånger i rad visas inmatningsskärmen för Google-kontot. Ange ditt kontonamn och du får proceduren för att låsa upp med e-post.
   [PIN]: Ställ in en valfri kod på minst fyra siffror.
   [Lösenord]: Ställ in ett lösenord med minst fyra siffror eller bokstäver.
   Tips
   - Se till att skriva ner PIN-numret eller lösenordet du ställde in och förvara det på en säker plats.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

Relaterade ämnen

Ändra inställningarna

Skriv in text

Du kan skriva in text med tangentbordet som visas på skärmen.

Visning på skärmen	Beskrivning
ABC ?123	Växlar mellan bokstäver, siffror och symboler.
*1	Används till att mata in versaler.
Alt *2	Används till att mata in symboler.
*3	Används till att ändra inmatningsspråk.
	Används till att ta bort text.
	Används till att bekräfta eller lägga in en radbrytning.

*1 Inmatning av versaler inaktiveras när du har matat in en bokstav. Peka på denna tangent varje gång du ska mata in en versal. För att bara mata in versaler (skiftlås) pekar du två gånger på tangenten. Peka en gång till på tangenten för att ta bort skiftlåset.

*2 Detta visas när du matar in siffror eller symboler.

*3 Detta visas när du har valt flera språk som ska användas för inmatning. Varje gång du pekar på tangenten växlar inmatningsläget mellan de lägen du har angett. Peka på och håll för att visa skärmen där du växlar inmatningsläge.

Tips

- Genom att trycka och hålla en tangent med en triangelmarkering i det nedre högra hörnet kan du mata in bokstäver eller symboler etc. relaterade till bokstaven på den tangenten.
- När du vill ange en webbadress eller bokstav pekar du på området där du vill ange texten för att ta fram tangentbordet på skärmen.
- Ett numeriskt tangentbord kan också visas. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Språk och inmatning]. Peka därefter på intill [Standardtangentbord] följt av [Siffertangenter] för att lägga till en markering.

Ställa in inmatningsspråk

Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Språk och inmatning]. Peka därefter på intill [Standardtangentbord] följt av [Inmatningsspråk] och placera en markering på språken som ska användas.

Dölja tangentbordet på skärmen

Peka på längst ner till vänster på skärmen.

Relaterade ämnen

Ändra inställningarna

Välja text

Du kan kopiera eller söka text från menyn som visas genom att välja text på en webbplats eller webbadress.

1. Peka på och håll texten.
   Den valda texten markeras.
2. Peka på önskat alternativ i menyn längst upp till höger på skärmen.

Tips

- Du kan ändra textområdet som valts genom att dra i markören som visas i steg 1 över texten.

Klistra in text

1. Peka på och håll platsen där du ska klistra in texten och peka därefter på [KLISTRA IN] eller [Urklipp].

Tips

- Peka på [Urklipp] för att visa historiken för text som har kopierats, i en lista . Text som används ofta kan också läggas till i Favorites.
- Du kan ändra platsen där texten ska klistras in genom att dra markören till en ny plats.

Konfigurera ett Google-konto

Du måste registrera ett Google-konto för att använda tjänster som levereras av Google, såsom Google Play Butik (gratis registrering).

Med ett Google-konto kan du synkronisera appar, såsom Email, Calendar och People på surfplattan med andra enheter som också stödjer Google-tjänster.

Använda ditt befintliga Google-konto

Om du redan har ett Google-konto som du använder med en dator eller smartphone kan du även använda det kontot med surfplattan. Mata in ditt kontonamn och lösenord på inloggningsskärmen som visas i appar för Google-tjänster.

Anmärkning

- Se till att surfplattan är ansluten till Internet när du registrerar ett nytt Google-konto eller loggar in.

Registrera ett nytt Google-konto på surfplattan

Du kan registrera ett nytt Google-konto när du använder surfplattan för första gången eller startar Google-appen för första gången.

Tips

- Du behöver inte registrera ett nytt Google-konto om du redan har ett.
- Du kan registrera ett nytt Google-konto genom att peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Konton och synkronisering] - [Add account] (längst upp till höger på skärmen) - [Google] i denna ordning.
- Du kan också registrera ett Google-konto genom att gå till Google (https://www.google.com/accounts/) direkt.

Relaterade ämnen

Skriv in text

Synkronisera kontot

Ändra inställningarna

Säkerhetskopiera data på surfplattan

Du bör säkerhetskopiera data på surfplattan och lagra den på annan lagringsenhet (backup). Olika data som t.ex. sparade bilder, nerladdat musik- och videoinnehåll ansamlas på surfplattan då du använder den. Om oväntade problem inträffar med surfplattan kan data skadas eller gå förlorad. Som en förebyggande åtgärd om sådana olyckor sker, bör du regelbundet göra säkerhetskopior så att du kan återställa viktig data.

Anmärkning

- En del data på surfplattan kan inte kopieras.
- Vissa inställningar och program kanske inte har någon metod för att säkerhetskopieras. Gör skriftliga noteringar och ha dem på en säker plats.

Data som kan säkerhetskopieras

Du kan kopiera och lagra följande data med surfplattan för säkerhetskopiering.

- Musik/film/eBook-filer utan copyrightskydd
- Bilder/bakgrundsbilder

Data lagras i följande mappar.

- Musikfiler: \Music
- Filer med bakgrundsbilder: \Pictures
- Filmfiler: \Movie
- Bildfiler: \DCIM
- eBook-filer: \Reader

Säkerhetskopiera data (kopiera)

Använd File transfer-appen för att lagra data på ett i handeln tillgängligt SD-minneskort.

1. Peka på [Apps & Widgets] följt av [File transfer] för att starta File transfer-appen.
2. Sätt i ett SD-minneskort i SD-minneskortplatsen.
3. Välj den fil eller mapp som du vill kopiera från surfplattan.
4. Peka på .

   En mapp som kallas ”\transferred” skapas på SD-minneskortet och data kopieras till denna mapp.

Anmärkning

- Eftersom videoinnehållet som köpts på Video Unlimited*1 är copyrightskyddat, kan du inte säkerhetskopiera det med ovan nämnda metod. Kopiera det till en dator med hjälp av datorprogramvaran ”Media Go”. Gå hit för att lära mer om Media Go-programmet.
  http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Video Unlimited är en videotjänst som är tillgänglig på Sony Entertainment Network.

Relaterade ämnen

Kontrollera ledigt utrymme

Importera/exportera innehåll från ett SD-minneskort

Importera innehåll från en dator

Om du ansluter en dator till surfplattan med hjälp av den medföljande USB-kabeln för MultiPort (SGPUC2) kan du kopiera data från en dator till surfplattan. Kopierad data kan sedan spelas upp på surfplattan.

1. Anslut surfplattan till en dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln för MultiPort (SGPUC2).
2. Öppna en mapp som innehåller filen du vill exportera till surfplattan, på datorn.
3. Klicka på [Start]-knappen på datorn.
4. Klicka på [Dator].
5. Dubbelklicka på surfplattans modellnamn.
6. Dubbelklicka på målet där data ska sparas.
7. Dra och släpp filen du vill kopiera på denna skärm.

Anmärkning

- Menynamnet som visas i proceduren ovan varierar beroende på datorns operativsystem, datormiljön eller Android-operativsystemet på surfplattan.
- Stäng inte av surfplattan och ta inte bort USB-kabeln för MultiPort (SGPUC2) medan data kopieras. Det kan leda till att data skadas.
- Surfplattan stöder inte laddning av batteriet via USB-anslutning från en dator eller en laddare som finns att köpa i handeln men som inte specificerats av Sony.
- Kopierad data lagras i det interna minnet. Det går inte att ändra målet där data ska sparas.
- Endast kopierad data i kompatibla filformat kan spelas upp på surfplattan.
- Kontrollera det lediga utrymmet på surfplattan när du importerar data från datorn.

Relaterade ämnen

Ansluta till en dator

Kontrollera ledigt utrymme

Kompatibla format

SONY

Kompatibla format

Vilka format som kan spelas varierar beroende på appen eller innehållet som används.

Anmärkning

- Vissa filer kanske inte kan spelas upp på surfplattan.

Videor

Format/ Codec	Profil	Högsta upplösning	Högsta bithastighet (Mbps)	Gallery
				Filtillägg
H.263	Profil0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Grundläggande profil/Huvudprofil/Hög profil	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Enkel profil / Avancerad enkel profil	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Enkel profil / Huvudprofil	1920 × 1080	10	-

Musik

Format/ Codec	Samplingshastighet (kHz)	Högsta bithastighet (kbps)	Play Musik
			Filtillägg
AAC	Upp till 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Upp till 48	320	.mp3
WAV	44,1	-	.wav
WMA	44,1	320	-
WMA Pro	44,1	192	-
FLAC	Upp till 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Upp till 48	256	.ogg

Foton

Format/ Codec	Högsta upplösning (pixlar)	Gallery
		Filtillägg
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Relaterade ämnen

Importera innehåll från en dator

Ansluta en USB-kompatibel enhet

Importera/exportera innehåll från ett SD-minneskort

Volymfunktion (Endast för länder/områden som följer europeiska direktiv förutom Ryssland, Kazakstan och Ukraina)

Varningsljudet och varningspopuprutan [Check the volume level] är avsedda att skydda dina öron när du höjer volymen ( ) bortom en specifik nivå på dina hörlurar eller headset. När du hör varningsljudet och varningspopuprutan visas på skärmen, ställs volymen ( ) in på den ursprungliga inställningen.
Du kan få bort varningspopuprutan genom att peka på [OK] i varningspopuprutan eller peka på utanför varningspopuprutan.

Anmärkning

- Om du pekar på [OK] i varningspopuprutan kan du justera upp volymen ( ) bortom den angivna nivån. Om du använder enheten under 20 timmar i sträck efter att du ställt in volymen ( ) bortom den angivna nivån, kommer du att höra meddelandeljudet och varningspopuprutan visas igen.
- Om du pekar utanför varningspopuprutan kan du inte justera upp volymen ( ) bortom den angivna nivån. Du hör varningsljudet och varningspopuprutan visas igen när du höjer volymen ( ) bortom den specificerade nivån.
- Om du stänger av skärmen när varningspopuprutan fortfarande visas på skärmen, visas varningspopuprutan igen när startar och låser upp skärmen.
- Om du stänger av surfplattan när volymen ( ) är inställd bortom den angivna nivån, återställs volymen ( ) till den specificerade nivån automatiskt.

Ändra inställningarna

Olika inställningar på surfplattan kan konfigureras i inställningsmenyn.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] och önskade objekt.
2. Peka på de individuella menyposterna för att konfigurera inställningarna.

Menyposterna är följande:

- TRÅDLÖST OCH NÄTVERK
  Wi-Fi: Aktivera/inaktivera Wi-Fi-funktionen [Mer information], ställa in Wi-Fi [Mer information].
  Bluetooth: Aktivera/inaktivera Bluetooth-funktionen [Mer information], parkoppla[Mer information].
  Dataanvändning: Kontrollera statusen för dataanvändning.
  Mer...: Ställa in Flygplansläge, VPN etc.
- UTRUSTNING
  Ljud: Ställa in meddelandeljudet, pekljudet (användningsljud) etc.
  Visning: Inställningar som t.ex. skärmens ljusstyrka [Mer information], strömsparläge, automatisk HDMI-utmatning, tiden som förflyter innan skärmen stängs av (ställs i viloläge) [Mer information] och teckensnitt.
  Lagring: Kontrollera kapaciteten för surfplattans internminne och SD-minneskortet.
  Batteri: Kontrollera återstående batteriladdning och användningstid.
  Appar: Kontrollera informationen om den installerade appen.
- PERSONLIGT
  Konton och synkronisering: Inställningar för synkroniseringen av konton som t.ex. e-post [Mer information].
  Platstjänster: Inställningar för att identifiera din aktuella plats [Mer information].
  Säkerhet: Säkerhetsinställningar som t.ex. skärmens låsfunktion [Mer information].
  Språk och inmatning: Inställningar för språket som används i menyer och tangentbordet [Mer information].
  Säkerhetskopiering och återställning: Säkerhetskopiera data och initiera [Mer information].
- SYSTEM
  Datum och tid: Ställa in datum & tid och visning.
  Tillgänglighet: Ställa in funktionen för text-till-tal funktion etc.
  Om pekdatorn: Kontrollera Android-versionen.

Anmärkning

- Visningen kan förvrängas med vissa appar om du ställer in [Teckenstorlek] på [Stor] eller [Mycket stor] i [Visning]. Ställ in [Teckenstorlek] på [Normal] om detta inträffar.

Kontrollera ledigt utrymme

När du installerar appar eller importerar data från andra enheter etc. kan du kontroller surfplattans lediga utrymme.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Lagring].

Relaterade ämnen

Säkerhetskopiera data på surfplattan

Importera innehåll från en dator

Synkronisera kontot

Synkronisering med kontot gör att du kan kontrollera en mängd information som ställs in på surfplattan online.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Konton och synkronisering].
2. Ställ omkopplaren längst upp till höger på skärmen på [PÅ].
3. Peka på [LÄGG TILL KONTO] och välj därefter kontot du vill synkronisera.
4. Peka på kontot som du lade till och välj därefter alternativet du vill synkronisera.
5. Peka på och gå därefter tillbaka till kontolistan.

Ta bort ett konto

1. Peka på kontot som du vill ta bort på kontolistan.
2. Peka på (alternativmeny) - [Ta bort konto].

Anmärkning

- Kontot är borttaget från surfplattan men själva kontot är inte borttaget.

Relaterade ämnen

Konfigurera ett Google-konto

Lista över appar

Följande appar är förinstallerad på surfplattan. Du kan starta varje app genom att peka på dess ikon.

Tips

- När ⋮ (alternativmeny) visas längst upp till höger på skärmen kan du peka på den för att visa alternativmenyn.

Calendar

Hantera ditt schema och synkronisera schemat med Google-kalendern [Mer information]

Browser

Visa webbsidor [Mer information].

Camera

Ta foton eller spela in filmer [Mer information].

People

Hantera kontakter för dina vänner eller kollegor [Mer information]

Account name

Visa aktuell tid [Mer information].

Email

Skicka eller ta emot dator-e-postmeddelanden [Mer information].

Filmer

Spela upp filmfiler.

Se hjälpen för denna app för att ta reda på hur du använder appen.

Öppna hjälpen för appen

WALKMAN

Spela upp musikfiler.

Se hjälpen för denna app för att ta reda på hur du använder appen.

Öppna hjälpen för appen

Album

Visa foton.

Se hjälpen för denna app för att ta reda på hur du använder appen.

Öppna hjälpen för appen

Gallery

Visa eller redigera foton [Mer information].

File transfer

Importera eller exportera data mellan SD-minneskort eller USB-lagringsmedia och surfplattans interna minne [Mer information].

Remote control

Använda surfplattan som en fjärrkontroll [Mer information].

Socialife

Kontrollera de senaste nyheterna, bloggarna och inläggen på Facebook och Twitter i en enda app.

Se hjälpen för denna app för att ta reda på hur du använder appen.

Öppna hjälpen för appen

Wi-Fi-kontroll

Kontrollera anslutningsstatusen och tipsen om felsökning av Wi-Fi (trådlöst LAN) [Mer information].

Reader by Sony

Köpa och bläddra i eBooks [Mer information].

Hjälpguide

Visa den här hjälpguiden online. Du kan hämta den till surfplattan [Mer information].

Startguide

Anvisningar för surfplattans grundläggande funktioner, hur man ansluter till Internet etc.

Support

Åtkomst till Sonys webbplats för kundsupport.

Sony Select

Visa en webbsida som introducerar appar som rekommenderas av Sony [Mer information].

Produktregistrering *1

Registrera surfplattan med Sony [Mer information]-enheten.

Video Unlimited *1

Använda Sonys premium-videoleveranstjänst [Mer information].

Music Unlimited *1

Använda Sonys musiktjänst i molnet [Mer information]

PlayMemories Online *1

Visa dina foton och videor direkt på alla dina enheter! [Mer information]

Xperia Link

Internet-anslutning från din surfplatta med hjälp av smartphone [Mer information].

MediaRemote *1

Kontrollera Sony-enheter med stöd för MediaRemote-appen via Wi-Fi-nätverket [Mer information].

Inställningar

Ändra diverse inställningar på din surfplatta [Mer information].

Medd. (SGPT13)

Skicka eller ta emot SMS (korta meddelanden).

Play Musik

Spela upp musik.

Calculator

Gör grundläggande uträkningar [Mer information].

Gmail

Skicka eller ta emot Gmail [Mer information].

Sök på Google

Göra Google-sökningar [Mer information].

Google+

Använda den sociala nätverkstjänsten Google+ som tillhandahålles av Google.

Messenger

Utbyta snabbmeddelanden med andra Google+-användare.

Play Filmer *[1]

Spela upp filmer som du har hyrt från Google Play.

Maps

Hitta din position och sök efter destinationer eller rutter (Google Maps).

Lokala

Använda den här tjänsten för att hitta information om affärer och platser.

Navigation

Använda GPS-navigeringssystemet (Internet-baserat) som inkluderar en röststyrningsfunktion.

Latitude

Lokalisera dina vänner på en karta.

Talk

Chatta med text eller röst och genomföra videosamtal (Google Talk).

Play Butik

Ladda ner eller köpa nya appar och uppdatera appar [Mer information].

YouTube

Videodelningstjänst.

Play Böcker *1

Söka och förhandsgranska en brett urval böcker från bibliotek och förlag världen över.

Hämtningar

Använda nerladdningshanteraren för att visa eller hantera nerladdningar från Internet.

Översätt

Använd en kostnadsfri översättningstjänst som används över hela världen som gör det möjligt att översätta många språk på ett ögonblick.

Google Drive

Lagra och synkronisera filer för att få åtkomst till dina data varifrån som helst med diverse enheter.

Movie Studio

Enkelt redigera/lagra filmer från dina filmer och foton.

Crackle *1

Se hela och fullskaliga Hollywood-filmer och TV-program [Mer information].

Zinio

Zinio är den främsta appen för magasin på surfplattan som ger läsarna direkt åtkomst till tusentals titlar från hela världen [Mer information].

Evernote

Evernote gör surfplattan till en förlängning av din hjärna. Evernote är en kostnadsfri app som hjälper dig att komma ihåg allting som finns på surfplattan, oavsett var på surfplattan det är lagrat [Mer information].

Skype

Ringa kostnadsfria röst- och videosamtal till vem som helst med Skype, oavsett om de har en Android-enhet eller dator, samt skicka textmeddelanden till dina vänner och familj [Mer information].

OfficeSuite

Visa och dela Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint- samt PDF-filer och bilagor på din surfplatta med en enda funktionsrik mobil Office-lösning [Mer information].

AccuWeather

AccuWeather ger prognoser för 2,7 miljoner platser, stödjer 27 språk och har beskrivande vädergrafik som passar på surfplattan [Mer information].

HD Games

Hämta kvalitetsspel till din Android-platta från Toppspel i HD i Gamelofts onlinebutik [Mer information].

XPERIA Games

Xperia Games-bloggen är en källa för de senaste spelnyheterna på din Xperia(TM)-telefon eller Xperia(TM) Tablet S [Mer information].

Vkontakte *[1]

Officiell klient för VK.com, universalverktyget för kommunikation och att hitta vänner [Mer information].

WildTangent Games *[1]

Spela spel på ditt sätt! Från Fruit Ninja till Reckless Racing, upptäck det bästa sättet att få åtkomst till och spela toppspel, alla på ett ställe med WildTangent Games-appen. Tillgänglig på alla Xperia(TM) Tablet-skrivbord eller i Sony Select och du kan njuta av att spela vad du vill när du vill! [Mer information]

---

ivi.ru *[1]

Programmet för den största ryska kostnadsfria onlinefilmtjänsten ivi.ru tar dig in i en värld av filmer, tecknande filmer, serier och TV-program. Allt innehåll strömmas online så du behöver inte ladda ner något [Mer information].

Yandex.Mail *[1]

Yandex.Mail i din ficka!

Dra fördel av alla Yandex.Mail-funktioner med din surfplatta [Mer information].

Yandex.Search *1

Yandex.Search är svaret på alla dina frågor. Appen detekterar automatiskt typ av fråga och visar automatiskt svaret direkt på skärmen [Mer information].

*1 Appar eller tjänster kanske inte är tillgängliga i vissa länder/regioner.

Använda kalendern

Du kan hantera ditt schema på surfplattan. Genom att registrera ditt Google-konto kan du synkronisera din Google-kalender och dina schemalagda uppgifter.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Calendar].

   Kalendern visas.



Visning på skärmen		Beskrivning
1	DAY	Visar händelserna för en dag.
2	WEEK	Visar kalendern per vecka.
3	MONTH	Visar kalendern per månad.
4	AGENDA	Visar listan med planerade händelser.
5	TODAY	Visar dagens schema.
6	Ny händelse	Lägger till händelser.
7	Ställ in datum	Ställer in ett datum som ska visas.
8	Söka	Söker efter en händelse.
9	Alternativmeny	Används till att göra detaljerade inställningar, t.ex. uppdatering av skärmen eller konfigurering av allmänna inställningar för kalendern.

Tips

- Du kan snärta upp/ner/höger/vänster på schemalistan eller minikalendern för att bläddra igenom månader eller datum och tiderna för att hitta händelser.

Lägga till en händelse

1. Peka på och håll det datum och den tid där du vill lägga till en händelse och peka därefter på [New event]. Eller peka på .
2. Ange startdatum och -tid och detaljer för schemat och peka därefter på [DONE] längst upp till höger på skärmen.

Tips

- Du kan låta surfplattan meddela dig när schemalagt datum och tid är nära.

Ändra en händelse

1. Peka på händelsen du vill ändra.
2. Peka på , mata in det som ska ändras och peka därefter på [DONE] uppe till höger på skärmen.

Ta bort en händelse

1. Peka på händelsen du vill ta bort.
2. Peka på följt av [OK].

Anmärkning

- När du delar schemat på Google-kalendern, välj människor med vilka du delar det noggrant för att förhindra att ditt schema visas för oönskade användare.
- Om din kalender inte automatiskt synkroniseras med Google-kalendern, peka på [Inställningar] följt av [Konton och synkronisering], och kontrollera att omkopplaren uppe till höger på skärmen är inställd på [PÅ].
- Om din kalender är inställd att automatiskt synkroniseras med Google-kalendern och du ändrar schemat på en dator eller annan enhet, kommer surfplattan att ansluta till Google-kalendern automatiskt. Detta kan leda till oväntade kommunikationsavgifter.

Ta foton/spela in filmer

Du kan ta foton och spela in filmer med hjälp av de inbyggda kamerorna på framsidan och baksidan. Flera olika tagningsinställningar såsom bildstorlek finns också tillgängliga. Platsinformation kan också läggas till foton.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Camera].

   Camera-appen startar.



Visning på skärmen		Beskrivning
1	Detaljerade inställningar	Används till att göra detaljerade inställningar för lagring av foton och inspelning av filmer.
2	Förhandsgranskning	Används till att förhandsgranska motivet du fokuserar på.
3	Växla kamera	Växlar mellan kameran på framsidan och kameran på baksidan.
4	Inspelningsknapp	Startar inspelning av ett foto eller en film.
5	Växla inspelningsläge	Växlar inspelningsläget mellan foto, film och panoramabild.
6	Inspelningshistorik	Visar miniatyrbilder av inspelade foton eller filmer.

2. Rikta kameran mot motivet och peka på för att ta ett foto eller för att spela in en film.

   För foton: Ett foto tas.

   För filmer: Filminspelningen börjar. Om du pekar på igen slutar inspelningen.

Anmärkning

- Ta inte på de inbyggda kamerornas linser. Om linserna blir smutsiga eller repade, kan bildkvaliteten påverkas.
- Låt inte direkt solljus komma in i linserna på den inbyggda kameran oavsett om surfplattan är påslagen eller avstängd. Det kan leda till att kameran fungerar felaktigt.

Tips

- Den bakre kameran är utrustad med en autofokusfunktion. Efter att du pekat på , kommer ett foto att tas när motivet är fokuserat.

- För att lägga till platsinformation till foton, måste GPS vara aktiverat eller surfplattan vara ansluten till nätverket när du tar foton [Mer information].
- Du kan även visa bilder du tagit och media från appar du spelar upp.
- Med fokusfunktionen kan du fokusera på den del du pekar på, på pekskärmen och välja ett läge.
- Det går även att ta en bild medan en film spelas in genom att peka på .

Ta panoramabilder

1. Starta Camera-appen.
2. Peka på på den högra sidan av skärmen.
3. Rikta kameran mot motivets kant och peka på .

   Inspelning av panoramabilder startar. Panorera eller vinkla kameran mot den motsatta sidan av motivet och peka på igen för att avbryta inspelningen.

Tips

- När du håller surfplattan liggande kan du ta liggande panoramabilder. När du håller surfplattan stående kan du ta stående panoramabilder.

Avsluta Camera-appen

Peka på som visas i statusfältet längst ner till vänster på skärmen. Om statusfältet inte visas, peka längst ner till vänster på skärmen en gång.

Relaterade ämnen

Om inspelade foton eller filmer

Om inspelade foton eller filmer

Copyright- och porträtträttigheter

Bilderna och ljuden du spelat in på surfplattan kan vara copyrightskyddade. Oauktoriserat bruk av sådant material annat än för personligt bruk, kan bryta mot copyrightlagar. Att använda eller ändra bilder eller namn på andra människor utan deras godkännande kan överskrida porträtträttigheter. Du bör därför ha copyright- och porträtträttigheter i åtanke när du lägger ut bilder du tagit på Internet. Vid vissa föreställningar, shower och utställningar tillåts inte inspelning även om det är för personligt bruk. Otillåten inspelning av sådant material kan strida mot copyrightlagar.

Konfigurera ett e-postkonto

Det e-postkonto som du normalt använder på en dator kan du även använda på surfplattan. Om du registrerar flera e-postkonton kan du hantera e-postmeddelanden för alla konton samtidigt. Du kan också söka efter eller sortera e-postmeddelanden.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Email].

   Email-appen startar och skärmen där du ställer in ett konto visas.
2. Ange din e-postadress och ditt lösenord och peka på [Next].
3. Följ anvisningarna på skärmen för att ange e-postkontot.
   När inställningen är klar visas skärmen för e-postlistan.

Visning på skärmen		Beskrivning
1	Markeringar	Används till att välja e-postmeddelanden genom att markera kryssrutorna för att flytta e-postmeddelanden till andra mappar eller för att ta bort dem.
2	Skapa ett e-postmeddelande	Används till att skriva och skicka e-post [Mer information].
3	Söka	Används till att söka efter e-postmeddelanden i listan med e-post.
4	Uppdatera	Används till att hämta nya e-postmeddelanden.
5	Alternativmeny	Används till att sortera e-postmeddelanden, lägga till eller ta bort konton etc.

Tips

- Du kan för varje konto ställa in antal mottagna e-postmeddelanden som ska läggas i en mapp genom att peka på (alternativmeny) - [Settings] - [Messages per folder] på skärmen för e-postlistan.
- Sökningen söker i ämnesraden, avsändaren och meddelandet för alla e-postmeddelanden som är sparade på servern.
- Resultaten visas 10 åt gången från de senaste e-postmeddelandena. Peka på [Load more messages] för att söka efter äldre e-postmeddelanden.

Anmärkning

- Fråga din nätverksadministratör etc. om hur du ansluter till Microsoft Exchange Server.
- Information om hur en e-postadress från en Internet-leverantör ställs in hittar du på leverantörens webbplats, supportcenter etc.

Relaterade ämnen

Skriva eller skicka e-post

Ta emot/radera e-postmeddelanden

Skriva eller skicka e-post

1. På skärmen med e-postlistan pekar du på längst upp till höger på skärmen.
   Skärmen för att skriva e-post visas.
2. Peka på [To] och ange mottagarens e-postadress.
3. Skriv in ämnet i [Subject].
4. Skriv in meddelandet i [Compose email].
5. Peka på [SEND].
   E-postmeddelandet skickas.

Tips

- Genom att peka på i steg 2 kan du hämta adressen från [People]-appen.
- Om du pekar på i steg 3 kan du bifoga en fil till ditt e-postmeddelande.
- Om du pekar på [Save draft] medan du skriver kan du spara utkastet.

Relaterade ämnen

Ta emot/radera e-postmeddelanden

Ta emot/radera e-postmeddelanden

1. På skärmen med e-postlistan pekar du på längst upp till höger på skärmen.
   Nya meddelanden visas i inkorgen. Peka på e-postmeddelandena för att öppna dem.

Svara på ett e-postmeddelande

Peka på (svara) eller (svara alla), skriv ditt meddelande och peka på [SEND].

Vidarebefordra ett e-postmeddelande

Peka på (vidarebefordra), skriv ditt meddelande och peka på [SEND].

Radera ett e-postmeddelande

1. Peka på det e-postmeddelande du vill radera på skärmen med e-postlistan eller öppna e-postmeddelandet och peka på längst upp till höger på skärmen.
2. Peka på [OK].
   E-postmeddelandet raderas.

Relaterade ämnen

Skriva eller skicka e-post

Bläddra efter webbsidor

Browser-appen gör att du kommer åt och kan söka på webbsidor på Internet. Du kan visa/växla mellan flera olika webbsidor med hjälp av flikar.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Browser].

   Browser-appen startar.



Visning på skärmen		Beskrivning
1	Flik	Används till att lägga till en flik för att visa flera webbplatser genom att växla mellan flikarna.
2	Adressfält	Används till att ange adressen (URL) för den önskade webbplatsen. Tangentbordet på skärmen visas när du pekar på adressfältet.
3	Lägg till bokmärke	Används till att lägga till webbplatsen som visas till bokmärkena.
4	Söka	Används till att ange ett sökord för att söka på Internet. Tangentbordet på skärmen visas när du pekar på sökknappen.
5	Bokmärken/Historik	Används till att ange en webbplats du vill visa från bokmärkena eller för att ta fram historik.
6	Alternativmeny	Används till att göra detaljerade inställningar som t.ex. att växla till Browser i Småappar etc.

2. Peka på adressfältet i webbläsaren.
   Tangentbordet på skärmen visas.
3. Ange adressen (URL) för önskad webbplats och peka på -tangenten.

Anmärkning

- Om innehållet inte visas korrekt, peka på [Settings] följt av [Advanced] i (alternativmeny), peka därefter på [Enable Quick view] för att ta bort markeringen.
- Vissa webbplatser kanske inte visas eftersom webbläsaren inte har stöd för foto-/filmformatet eller insticksprogram som används på webbplatsen.
- Du kan starta webbläsaren med Småappar-funktionen. I så fall kan följande funktioner inte användas.
  Spela upp flash-innehåll
  Surfa på webbplatser med flikar
  Bokmärken och historik

Tips

- Du kan söka på Internet genom att ange ett nyckelord eller en mening istället för adressen (URL) i steg 3.
- Om adressfältet inte visas längst upp på skärmen, peka på fliken.
- Du kan kopiera eller söka text från menyn som visas genom att markera text på en webbplats eller webbadress.
- Om webbplatsen visas annorlunda jämfört med hur den ser ut på en dator, peka på (alternativmeny) uppe till höger på skärmen och placera en kryssmarkering i [Request desktop site] på menyn. Därefter kan du visa webbplatsen som på en dator.
- Du kan ange om visningen för en flik ska vara som för en dator eller mobil webbplats.

Lägga till eller ta bort en flik

Peka på för att lägga till en flik längst till höger i raden med flikar.

Peka på längst till höger på fliken för att ta bort den.

Relaterade ämnen

Välja text

Lägga till bokmärken

Öppna webbsidor från bokmärken/historik

SONY

Lägga till bokmärken

Bokmärkesfunktionen gör att du kan spara adresser (URL) för webbsidor du besöker ofta för att du snabbare ska kunna komma åt dessa sidor. Du kan också lägga till genvägar för dessa webbadresser på startskärmen.

Lägga till ett bokmärke för en adress (URL)

Peka på ☆ längst upp till höger i adressfältet för att kontrollera den detaljerade informationen och peka sedan på [OK].

Skapa en genväg på startskärmen för en adress (URL)

Peka på ☆ längst till höger i adressfältet, välj [Home screen] som destination och peka sedan på [OK].

Visa en webbsida från dess bokmärke

Peka på ★ för att visa listan med registrerade bokmärken. Peka på önskad webbsida i listan.

Relaterade ämnen

Öppna webbsidor från bokmärken/historik

Öppna webbsidor från bokmärken/historik

Du kan visa en webbsida från ett bokmärke eller från historiken.

1. Peka på .
2. Peka på [BOOKMARKS] eller [HISTORY].
   - [BOOKMARKS]: Visar listan med bokmärken.
   - [HISTORY]: Visar listan med webbsidor du tidigare besökt.
3. Peka på den webbsida du vill visa.

Ta bort historiken

Peka på medan historiken visas.

Använda räknaren

Du kan använda surfplattan som en miniräknare. Förutom de fyra aritmetiska funktionerna addition, subtraktion, multiplikation och division, kan även trigonometriska funktioner, exponentfunktioner, logaritmer etc. användas.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Calculator].

   Calculator-appen startar.

Tips

- Denna app kan användas som Småappar.

Relaterade ämnen

Använda ”Småappar”

Registrera kontakter

Du kan registrera namn, telefonnummer, adresser etc för kontakter som du använder ofta. Genom att registrera ditt Google-konto kan du synkronisera People med Gmail-kontakter och göra dem än mer tillgängliga.

Om du använder Microsoft Exchange Server kan du hantera dina arbetskontakter genom att ansluta till Microsoft Exchange Server.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [People].

   People-appen startar.



	Visning på skärmen	Beskrivning
1	GROUPS	Visa grupperna med kontakter.
2	ALL	Visar alla kontakter.
3	FAVORITES	Visar kontakterna du registrerat som [FAVORITES].
4	Söka	Används till att söka efter en kontakt.
5	Ny kontakt	Används till att registrera en ny kontakt.
6	Redigera kontakt	Används till att redigera en vald kontakt.
7	Alternativmeny	Används till att göra detaljerade inställningar som t.ex. att dela kontakter med andra eller ta bort kontakter.

2. Peka på [ALL] längst upp till vänster på skärmen.
3. Peka på .
4. Skriv in uppgifterna och peka på [DONE].

   Kontakten registreras.

Tips

- Kontakten kan även registreras genom att peka på (Tillbaka) nere till vänster på startskärmen i steg 3. Om du pekar på [DISCARD] sparas inte dina ändringar.

Redigera kontakter

Peka på den kontakt du vill redigera och peka därefter på längst upp till höger på visad skärm.

Ta bort kontakter

Peka på den kontakt du vill ta bort och peka därefter på (alternativmeny) - [Delete].

Växla vilka kontakter som visas

Om du pekar på (alternativmeny) - [Contacts to display] - (kontot), kan du växla mellan kontaktlistorna för individuella konton. Du kan även specificera alla konton eller flera konton.

Anmärkning

- Om dina kontakter inte automatiskt synkroniseras med Google-kontakter, peka på [Inställningar] följt av [Konton och synkronisering], och kontrollera om omkopplaren uppe till höger på skärmen är inställd på [PÅ].

Relaterade ämnen

Gruppera/sammanfoga kontakter

Gruppera/sammanfoga kontakter

Registrera grupper

1. Peka på [GROUPS] längst upp till vänster på skärmen och peka därefter på .
   Om du har flera konton, peka på det konto som du vill registrera gruppen för.
2. Skriv in guppnamnet och skriv därefter in namnet på den person du vill inkludera.
3. Peka på [DONE].
   Gruppen registreras.

Sammanfoga kontakter

Du kan sammanfoga kontaktuppgifterna för en person som har två eller flera e-postadresser etc. och har registrerats som separata kontakter.

1. Peka på [ALL] längst upp till vänster på skärmen.
2. Peka på en av hans/hennes kontaktuppgifter och därefter på längst upp till höger på skärmen som visas.
3. Peka på (alternativmeny) - [Join].
4. Peka på den kontakt du vill sammanfoga.
   De valda kontakten i steg 4 sammanfogas med kontakten som valdes i steg 2. Kontaktnamnet efter sammanfogningen kommer att vara samma som för kontakten som valdes i steg 2.

Visa klockan

Klockan är lätt att avläsa även på avstånd och har en bakgrund som ändras enligt tiden.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Account name].

   Account name-appen startar och den digitala klockan visas.
   Om du pekar på ikonerna kan du utföra följande åtgärder.
   : Ställer in alarmet.
   : Spelar bildspel.
   : Spelar upp musik.
   : Återgår till startskärmen.

Tips

- Tiden som ställts in för larmet visas på skärmen.
- Peka var som helst på skärmen för att ändra skärmens ljusstyrka mellan två nivåer.

SONY

Importera/exportera innehåll från ett SD-minneskort

Med File transfer-appen kan du importera eller exportera data mellan det interna minnet i surfplattan och ett SD-minneskort.

Importera eller exportera data mellan surfplattans interna minne och ett SD-minneskort

1. Sätt i ett SD-minneskort i SD-minneskortplatsen.
2. Peka på [Apps & Widgets] - [File transfer].

   File transfer-appen startar.
3. Peka på den fil eller mapp du vill överföra och markera den.
   - Genom att peka på ikoner för inspelningsmedia växlar du mellan skärmarna för att importera och exportera.
   - För att flytta till en mapp, peka på ikonen för mappen i listan. För att visa detaljerad information om mappen, peka på och håll nere ikonen för mappen.
4. För att välja en målmapp, peka på i [Import to] eller [Export to].

   Om du inte väljer en mapp, överförs filen till [transferred]-mappen på mediet.
5. Peka på [ ] eller [ ].

   Filöverföringen börjar.

Anmärkning

- Ta inte bort mediet under dataöverföring.

Relaterade ämnen

Kontrollera ledigt utrymme

Kompatibla format

Sätta i/ta bort ett SD-minneskort

Använda surfplattan som en fjärrkontroll

Du kan växla mellan två typer av fjärrkontroller på fjärrkontrollskärmen.

- ”Fullständig” fjärrkontroll
  Fjärrkontrollfunktionen används genom att du pekar på knapparna, precis som en vanlig IR-fjärrkontroll.
- ”Rörelsestyrd” fjärrkontroll
  Detta ger en ny känsla till hanteringen av fjärrkontrollen. Fjärrkontrollfunktionen reagerar när surfplattan känner av rörelse från dina fingrar, t.ex. att du pekar eller snärtar på pekskärmen, oavsett var på skärmen du gör detta. På det här sättet kan du använda fjärrkontrollen instinktivt utan att titta på surfplattans skärm.

Relaterade ämnen

Registrera fjärrkontrollen

Använda ”MediaRemote”

Registrera fjärrkontrollen

Surfplattan kan användas som en fjärrkontroll genom att använda den infraröda (IR) fjärrkontrollfunktionen.

Genom att registrera flera fjärrkontrollkoder kan du styra flera enheter med en surfplatta.

Åtgärder som ofta utförs som t.ex. ändra volym eller byta kanal kan utföras med en intuitiv gest.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Remote control].

   Remote control-appen startar.

2. Peka på [Register device] eller [Register device].

3. Peka på [Easy registration].

4. Registrera surfplattan som fjärrkontroll genom att följa anvisningarna på skärmen.
   Utför [Remote control test] vid behov.
   När inställningen är klar visas skärmen för enhetslistan. Peka på namnet för den registrerade enheten.

Visning på skärmen		Beskrivning
1	Växla fjärrkontrollens funktion mellan ”fullständig” och ”rörelsestyrd”	Växlar användningen av fjärrkontrollen mellan ”rörelsestyrd”, då den styrs av gester som t.ex. att snärta eller dra, och ”fullständig”, då den styrs med genom att man pekar [Mer information].
2	Växla de registrerade fjärrkontrollerna	Växlar den registrerade fjärrkontrollen genom att peka på ikonen till vänster och höger om den för tillfället styrda enheten.
3	Konfigurera makro	Används till att registrera ett makro som gör att du kan utföra flera enhetskommandon i följd genom att peka på knappen.
4	Alternativmeny	Används till att göra detaljerade inställningar som t.ex. redigera eller ta bort de registrerade enheterna.
5	Registrerat makro	Peka för att köra det registrerade makrot.

Tips

- Denna app kan användas som Småappar.
- Du kan konfigurera utseendet genom att peka på [Change skin] på (alternativmeny). Du kan konfigurera

utseendet separat för varje registrerad enhet.

- Om kategorin eller tillverkaren inte visas kan du låta surfplattan lära sig fjärrkontrollsignalen och därefter registrera den.
- Två eller fler enheter kan visas beroende på kategori eller tillverkare. Om mer än en enhet visas, testa fjärrkontrollfunktionen med varje fjärrkontroll som visas och välj den som fungerar korrekt.

Registrera som en fjärrkontroll för annan enhet

Peka på (tillbaka) och peka därefter på [Register device] på enhetslistans skärm.

Lära in fjärrkontrollsignalen och registrera den

Om kategorin eller tillverkaren för enheten inte visas på [Easy registration], registrera fjärrkontrollen på följande sätt.

1. Starta Remote control-appen.
2. Peka på [Register device] eller [Register device].
3. Peka på [Learn from a remote control].
4. Välj kategori.
   En fjärrkontrollbild visas på skärmen.
5. Peka på den knapp du vill tilldela signalen till.
6. Peka på [Learn remote command] när menyskärmen visas.
7. För fjärrkontrollen som ska registreras nära IR-dataporten på surfplattan, peka på [Start] och tryck på knappen som ska läras in på fjärrkontrollen.
   När knappen är registrerad återgår skärmen till att visa fjärrkontrollen.

Tips

- Upprepa steg 4 till 7 för att registrera fler knappar.

Relaterade ämnen

Använda ”Småappar”

Programmera åtgärdssekvenser i fjärrkontrollen (makrofunktion)

Programmera åtgärdssekvenser i fjärrkontrollen (makrofunktion)

Med makrofunktionen kan du registrera flera åtgärder i följd för enheter som registrerats på fjärrkontrollappen, vilket gör att du kan utföra åtgärderna i den ordning som registrerats genom att peka på en knapp.

1. Starta Remote control-appen.
2. Välj och peka på önskad enhet.
3. Peka på [Macros].
4. Peka på [New macro].
   Registrera ett makro på följande sätt.
   - Välj en knapp.
   - Kontrollera åtgärden (registrera åtgärdens timing).
   - Skriv in ett namn för makrot.

   Peka på [OK] och följ därefter anvisningarna på skärmen.
   Om registreringen slutförs visas en knapp med makronamnet längst ner på fjärrkontrollskärmen. Genom att peka på knappen kan du köra det registrerade makrot.

Ställa in ljudet för ljudutmatningen

Du kan ställa in ljudet så att det passar bättre för musik, videor, spel och annat.
Ljudinställningen inkluderar [ClearAudio+], [Ljudförstärkning] som rekommenderas av Sony, som du kan justera som du vill, och [Dynamisk normalisering].

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Ljud].
2. Peka på önskad inställning bland följande alternativ.

- [ClearAudio+]: Ljudinställningar som rekommenderas av Sony för att optimera inställningarna för den digitala signalbehandlingen med bara en knapptryckning.
- [Ljudförstärkning]: Ställ in ljudteknikerna som surfplattan är utrustad med eller kontrollera vilka av dem som används. Dessa inställningar är inte tillgängliga när [ClearAudio+] är aktiverad. Följande funktioner kan konfigureras från inställningarna.
  [Equalizer]: Ställ in ljudkvaliteten som är lämplig för musikgenren.
  [Clear Phase(TM)]: Ställ in ljudkvaliteten som är lämplig för de inbyggda högtalarna.
  [xLOUD(TM)]: Återskapa dynamiskt ljud från de inbyggda högtalarna. Denna inställning är inte tillgänglig när [S-Force Front Surround 3D] är aktiverad.
  [S-Force Front Surround 3D]: Återskapa ett surround 3D-ljudfält virtuellt.
- [Dynamisk normalisering]: Minimera volymskillnader mellan innehåll. Exempelvis kan denna inställning förhindra att låtar spelas upp för högt eller för tyst när du spelar upp låtar slumpmässigt från flera album med olika inspelningsvolymer.

Anmärkning

- [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] och [Dynamisk normalisering] är inte tillgängliga medan vissa kommunikationsappar används.
- [ClearAudio+], [Ljudförstärkning] och [Dynamisk normalisering] stöds inte med enheter anslutna via Bluetooth eller Multi Port.

Relaterade ämnen

Ändra inställningarna

Använda Sony Select

Sony Select ger dig åtkomst till en webbsida som introducerar ett urval av lämpliga appar som du kan använda med surfplattan.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Sony Select].

   Webbläsaren startar och visar webbsidan.

Anmärkning

- Inställningar för Google-konto krävs för att ladda ner appar.
- Vissa appar kostar pengar.
- En stor volym data överförs vid nerladdning och uppdatering av appar.

Spela foton eller videor

Gallery-appen gör att du kan visa eller spela upp foton och videor på din surfplatta eller Picasa webbalbum. Du kan också enkelt lägga upp foton på onlinetjänster för att dela dem.

Du kan visa detaljerad information samt sortera eller filtrera dina foton och videor.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Gallery].

   Gallery-appen startar.
2. Peka på album eller miniatyrbilder för att välja de foton eller videor som du vill spela upp.
   Valda foton eller videor spelas upp på uppspelningsskärmen.



Visning på skärmen		Beskrivning
1	Dela	Används till att välja den tjänst du vill använda för att dela foton eller filmer och lägga upp dem.
2	Bildspel	Startar uppspelning av bildspel.
3	Växla visningsområde för foton	Växlar visningsområdet för foton.
4	Radera	Raderar det valda fotot.
5	Alternativmeny	Ställer in eller justerar inställningar, t.ex. att redigera foton.

Tips

- Du kan spela upp foton eller videor lagrade i Picasa webbalbum. Om du aktiverar synkronisering med Picasa webbalbum som är tillgängligt med det Google-konto som du ställer in med Inställningar-appen, visas Picasa webbalbum i albumlistan.
- Med hjälp av menyn längst upp till höger på skärmen kan du sortera foton eller videor enligt information såsom tid eller plats då de togs.
- Genom att peka på och hålla nere miniatyrbilder i rad, kan du välja flera foton eller videor.
- Du kan kontrollera uppspelningen på uppspelningsskärmen.

Visa foton på helskärm

Peka på [Fill display area] från alternativmenyn på skärmen för fotouppspelning. Peka på [Fit to display area] för att avbryta helskärmsvyn.

Visa tagningsplats

Peka på eller utan att visningsområdet är expanderat. Om fotot har information om var det togs, kommer en karta att visas med platsen angiven. Peka på för att återgå till miniatyrbilderna.

Tips

- Du kan ta foton som inkluderar platsinformation med hjälp av de inbyggda kamerorna.

Spela upp foton automatiskt (bildspel)

1. Välj album eller miniatyrbilder för foton som du vill spela upp som ett bildspel och peka sedan på . Uppspelningen av bildspelet börjar.

Relaterade ämnen

Dela foton eller videor

Redigera foton

Dela foton eller videor

1. Peka på och håll albumet eller miniatyrbilden för foton som du vill dela och peka sedan på , eller peka på på uppspelningsskärmen.
2. Peka på namnet på den tjänst du vill använda för att dela foton eller videor.
3. Lägg upp foton eller videofilmer genom att följa anvisningarna på skärmen.

Tips

- Du kan välja flera foton och videor genom att peka på och hålla nere miniatyrbilder i följd.

Relaterade ämnen

Redigera foton

Redigera foton

1. På uppspelningsskärmen pekar du på ⋮ (alternativmeny) - [Edit].
2. Peka på [Photo editor].
3. Peka på redigeringsikonen längst ner till höger på skärmen.
   Du kan lägga till diverse effekter på dina foton.



Visning på skärmen		Beskrivning
1	Ljusstyrka	Ställer in inställningar för ljusstyrka som t.ex. högdagrar.
2	Effekter	Används till att göra inställningar för fotoeffekter som t.ex. färgreduktion.
3	Färg	Används till att göra färginställningar som t.ex. färgmättnad.
4	Redigera	Används till att redigera foton som t.ex. beskära.

4. När du är klar med redigeringen, peka på [SAVE].

Relaterade ämnen

Dela foton eller videor

Kontrollera Wi-Fi-anslutningen

Wi-Fi-kontroll-appen gör att du kan kontrollera Wi-Fi-anslutningen på surfplattan när ett anslutningsproblem inträffar.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Wi-Fi-kontroll].

   Wi-Fi-kontroll-appen startar.
2. Peka på [Testa] längst upp till höger på skärmen för att börja kontrollera anslutningen.
   Poster kontrolleras i ordningsföljd och möjliga orsaker och åtgärder visas.

Tips

- Om du pekar på [INSTÄLLNINGAR] längst upp till höger på skärmen, kan du visa inställningsskärmen för Wi-Fi-anslutningen. Använd för att återgå till Wi-Fi-kontroll-appen. Om du pekar på för att visa startskärmen, visas inställningsskärmen när du startar Wi-Fi-kontroll-appen nästa gång.

Relaterade ämnen

Ansluta till Wi-Fi

Läsa digitala böcker

Bär med dig dina favoritböcker digitalt på surfplattan. Den intuitiva designen är idealiskt för läsning på resande fot, samtidigt som du kan bokmärka, markera och justera teckensnittet medan du läser. Du kan även synkronisera bokmärken och markerade objekt med andra kompatibla enheter. Det är enkelt att köpa innehåll online med hjälp av Reader(TM) Store. I länder där du inte kan köpa från Reader(TM) Store kan du fortfarande läsa böcker på surfplattan genom att läsa in dem från ett minneskort (endast böcker utan copyrightskydd).

- Bokmärkning och markering
- Justerbara teckensnitt
- Intuitiv navigering
- Synkronisera med andra kompatibla enheter

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Reader by Sony].

   Reader by Sony-appen startar.

Anmärkning

- Reader (TM) Store kanske inte är tillgängligt i vissa länder/regioner.
- Reader (TM) Store använder Adobe DRM, och ett Adobe-ID krävs för att kunna visa skyddat innehåll på surfplattan.
- Om du inte redan har ett Adobe ID, skapar Reader (TM) Store ett med hjälp av samma e-postadress och lösenord som du använde för att skapa ett Reader (TM) Store-konto.
- Om du inte redan har ett Adobe-ID kanske du uppmanas att tillhandahålla lämplig e-postadress och lösenord för att auktorisera surfplattan.
- eBooks köpta i Reader (TM) Store visas automatiskt i ditt bibliotek.
- Med Reader by Sony-appen på surfplattan, kan du läsa andra böcker än sådana från Reader (TM) Store EPUB eller PDF eBooks genom att läsa in dem via USB eller SD-kort eller genom att hämta innehållet direkt från surfplattans webbläsare.

Supportinformation

Endast för kunder i Storbritannien
http://readerstore.sony.com/uk/help

Relaterade ämnen

Bekräfta nerladdning eller uppdatera information i statusfältet

Importera/exportera innehåll från ett SD-minneskort

Registrera surfplattan

Sony rekommenderar att du registrerar surfplattan så vi kan ge bättre kundsupport.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Produktregistrering].

   Webbläsaren startar och webbplatsen för registrering av Sony-produkter visas.
2. Registrera surfplattan genom att följa anvisningarna på skärmen.

Tips

- I en del länder eller regioner ombeds du att tillhandahålla information som broschyrer som levererats med surfplattan, garantierna eller kvitton som du fått i affären där du köpte surfplattan. Se till att ha dessa dokument till hands.

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

SONY

Använda ”Video Unlimited”-videoleveranstjänsten

Video Unlimited ger dig en ny värld av underhållning på din surfplatta. Nu kan du ladda dina favoritvideor till surfplattan och titta på dem när som helst, var som helst.

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
- Avgifter för Internetanvändning kan komma att gälla för den här tjänsten. Du är ansvarig för alla gällande Internetavgifter. Kontakta leverantören som du har abonnemang med om du vill ha mer information.
- Du kan söka efter innehåll utan att logga in, se dock till att du har ett registrerat konto för att köpa och ladda ner innehåll.
- Surfplattan måste vara ansluten till ett nätverk som använder Wi-Fi eller mobila kommunikationer för att använda förhandsgranskningsfunktionen.
- Surfplattan måste vara ansluten till ett nätverk som använder Wi-Fi för att ladda ner det innehåll du har köpt. Innehåll du har köpt kan laddas ner från [Download List].
- För att ladda ner innehåll måste din aktuella plats vara samma som landet/regionen där du har ditt konto.
- Kontroller att det finns tillräckligt med fritt utrymme för att ladda ner innehållet.

Supportinformation

Storbritannien
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Irland
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Tyskland
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Frankrike
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Italien
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Spanien
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

SONY

Använda ”Music Unlimited”-musikleveranstjänsten

Music Unlimited är en musiktjänst som är tillgänglig på Sony Entertainment Network. Du kan välja din favoritmusik från ett utbud av musik och lyssna på den när det passar dig. Ladda upp ditt personliga bibliotek för tillgång när som helst, var som helst och upptäck även nya favoriter med automatiska rekommendationer baserade på dina unika lyssnarvanor. Med automatiska rekommendationer kan bredda ditt musikintresse.

- Musik på beställning - Lyssna på den musik du vill, när du vill
- Miljontals låtar från de senaste hitsen till klassiska favoriter
- Radiokanaler som sträcker sig över genrer, sinnesstämningar och epoker
- Ingen reklam och obegränsade hoppningar
- Möjlighet att synkronisera och spela upp dina personliga samlingar
- Åtkomst från en rad olika enheter

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Music Unlimited].

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Supportinformation

Storbritannien
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Irland
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Tyskland
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Frankrike
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Italien
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Spanien
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

Använda Gmail

Du kan använda Gmail på surfplattan för att registrera ditt Google-konto på surfplattan.

1. Peka på [Apps & Widgets] - [Gmail].

   Gmail startar.

Visning på skärmen		Beskrivning
1	Skapa ett e-postmeddelande	Används till att skriva och skicka e-post.
2	Söka	Används till att söka efter e-postmeddelanden i listan med e-post.
3	Uppdatera	Kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden.
4	Alternativmeny	Används till att göra detaljerade inställningar, t.ex. hantera etiketter eller konfigurera allmänna inställningar för Gmail.

Anmärkning

- Peka på (alternativmeny) - [Hjälp] för att visa information om hur du använder Gmail.

Söka efter appar

Appar som t.ex. praktiska verktyg och spel kan laddas ner till surfplattan från Google Play som tillhandahålls av Google. Du kan även kontrollera uppdateringar för appar och uppdatera dem med den senaste versionen.

Peka på [Apps & Widgets] längst upp till höger på startskärmen följt av [Play Butik] på listan med appar.

Du kan också använda Google Play från din dator.
http://play.google.com/
Den här platsen visar Google Play och gör att du kan hantera appar du laddat ner från Google Play och installerat på surfplattan.
För att använda Play Butik måste du logga in på Google-kontot [Mer information].

SONY

Använda ”MediaRemote”

MediaRemote är en app för Wi-Fi-fjärrkontroll som kan användas med enheter som t.ex. Sony BRAVIA TV-apparater och Blu-ray disc-spelare. Mer än bara vanliga fjärrkontrollsåtgärder tillhandahålls, MediaRemote har flera funktioner som t.ex. tangentbordsinmatning och visning av innehållsinformation, vilket ger dig större möjlighet att använda och uppleva Sony-enheter.

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
- Var noga med hemmanätverkets säkerhet när du anger personlig information.

Förbereda MediaRemote

1. Anslut Sony-enheten till ditt hemmanätverk.
   Mer information om hur man ansluter finns i bruksanvisningen som medföljde enheten och Wi-Fi-routern.
2. Anslut surfplattan till samma hemmanätverk som Sony-enheten är ansluten till.
3. Registrera surfplattan på Sony-enheten.
   För detaljer om inställningar, se enhetens medföljande bruksanvisning.

Se hjälpen i MediaRemote-appen för att ta reda på hur du använder den appen.

SONY

Använda Media Go

Media Go är en programvara som stödjer innehållshantering och överföring av innehåll mellan surfplattan och datorn. Genom att installera Media Go på din dator kan du överföra musik, foton och videor till surfplattan.

Anmärkning

- För information om hur du använder Media Go, se hjälpen i huvudmenyn för Media Go.

Installera Media Go på din dator

1. Öppna http://www.sony.com/mediago/Tablet från din dator och ladda ner Media Go.
2. Dubbelklicka på den nerladdade filen.
3. Installera Media Go genom att följa instruktionerna på skärmen.
   Om du ombeds att installera ytterligare programvarukomponenter under installationen, ladda ner och installera dem enligt instruktionerna.

Överför innehåll till surfplattan med hjälp av Media Go

1. Anslut datorn till surfplattan med hjälp av den medföljande USB-kabel för MultiPort.
2. Starta Media Go genom att välja den från datorns startmeny.
   Du kan nu överföra innehåll mellan surfplattan och datorn.

Anmärkning

- Om [modellnamnet på surfplattan] inte visas till vänster på Media Go-skärmen, betyder detta att datorn inte känner igen surfplattan. Kontrollera om enhetens drivrutin är installerad korrekt.
- Information om hur du använder Media Go på en dator finns på http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Relaterade ämnen

Ansluta till en dator

SONY

Zinio

Zinio är den främsta appen för magasin på surfplattan som ger läsarna direkt åtkomst till tusentals titlar från hela världen. Läs och hämta enstaka nummer eller prenumerationer på dina favoritmagasin och synkronisera ditt bibliotek till din hemmadator, smartphone eller surfplatta. Håll dig uppdaterad på trendiga ämnen och historier från magasin som Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure och många fler.

Nyckelfunktioner

- Tusentals av världens bästa magasin i världens största tidningskiosk.
- Läge för fullfärgsidor eller endast text.
- Interaktiva funktioner, rich media och exklusivt multimediainnehåll från utvalda magasin.
- Kompletta prenumerationer eller enstaka utgåvor tillgängliga så du kan välja vad du vill.
- Synkronisera biblioteket direkt till dina övriga mobila enheter eller din hemmadator.

Läs vad du vill, när som helst och var som helst!

Hitta oss på Twitter (@zinio) eller Facebook (/zinio), eller besök Zinio-bloggen på blog.zinio.com.

Supportinformation

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Evernote gör surfplattan till en förlängning av din hjärna.
Evernote är en kostnadsfri app som är lätt att använda och som hjälper dig att komma ihåg allting som finns på surfplattan, oavsett var på surfplattan det är lagrat. Förbli organiserad, spara dina idéer och förbättra produktiviteten. Evernote kan användas till att göra anteckningar, ta bilder, skapa att-göra-listor, spela in röstpåminnelser – och göra dessa anteckningar helt sökbara, oavsett om du befinner dig hemma, på arbetet eller ute och reser.

Nyckelfunktioner

- Synkronisera alla dina anteckningar över datorer och enheter du använder
- Skapa och redigera textanteckningar, att-göra-listor och listor med arbetsuppgifter
- Spara, synkronisera och dela filer
- Sök efter text inuti bilder
- Organisera anteckningar med anteckningsböcker och etiketter
- E-posta anteckningar och spara tweets på ditt Evernote-konto
- Anslut Evernote till andra appar och produkter du använder
- Dela anteckningar med vänner och kollegor via Facebook och Twitter

Premiumfunktioner

- Spara anteckningsböcker offline så att du kan läsa dem när som helst
- Låta andra redigera dina anteckningsböcker
- Lägg till ett PIN-lås till din Evernote-app

Supportinformation

För kunder i Tyskland:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
För kunder i Frankrike:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
För kunder i Ryssland:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
För kunder i andra länder:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

Titta på oklippta Hollywoodfilmer i full längd & TV-program på surfplattan.
250 filmer och över 1 000 TV-avsnitt finns tillgängliga på surfplattan, alla kan beställas.

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Supportinformation

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Hämta kvalitetsspel till din Android-platta från Toppspel i HD i Gamelofts onlinebutik. Välj bland succéspel som Asphalt 6, Real Football 2011 och N.O.V.A. - Near Orbit Vanguard Alliance.

Supportinformation

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Storbritannien
  0-808-234-8679 (08:00-17:00 Måndag-Fredag)
- Frankrike
  0-800-903-778 (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Tyskland
  0-800-182-8613 (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Spanien
  900-868-529 (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Italien
  39-0662-20-7635 (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Ryssland
  endast e-postsupport
- Sverige
  46-850-163-257 (09:00-17:00 Måndag-Fredag)
- Norge
  47-241-595-12 (09:00-15:00 Måndag-Fredag)
- Danmark
  45-72-27-42-22 (09:00-15:00 Måndag-Fredag)
- Finland
  35-89-725-190-22 (09:00-15:00 Måndag-Fredag)
- Nederländerna
  31-20-51-74-737 (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Belgien
  0800-773-85(Français), 0800-793-17(Engelska) (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Österrike
  0800-296-458 (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Schweiz
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(Engelska) (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Portugal
  0-800-863-334 (08:00-17:00 Måndag-Fredag)
- Turkiet
  endast e-postsupport
- Polen
  48-22-398-73-03 (09:00-18:00 Måndag-Fredag)
- Bulgarien
  endast e-postsupport
- Tjeckien
  endast e-postsupport

- Grekland
  endast e-postsupport
- Ungern
  endast e-postsupport
- Rumänien
  endast e-postsupport
- Slovakien
  endast e-postsupport
- Slovenien
  endast e-postsupport
- Kroatien
  endast e-postsupport

SONY

PlayMemories Online

Dina minnen, på dina fingertoppar.
Visa dina foton och videor direkt på alla dina enheter!

Funktioner

- Fungerar med flera enheter
  Upplev dina favoritminnen på din smartphone, surfplatta, dator, ”BRAVIA” och ”S-Frame”.
- Enkelt att överföra
  Ladda enkelt upp foton och videon till ditt PlayMemories Online-konto och visa dem direkt på dina favoritenheter!
- Fungerar med video
  Stödjer även video! Video omvandlas automatiskt för sömlös visning på alla dina favoritenheter.
- Lätt att använda
  Dina foto och videor förbereds automatiskt för dina favoritenheter. Inget krångligt, bara enkelt.
- Dela privat
  Dela privat dina favoritminnen med vänner och familj med hjälp av album och vykort.

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
- ”PlayMemories Online”-tjänsten erbjuder 5 GB med KOSTNADSFRI lagring för foton och videor.

Supportinformation

- Storbritannien
  0844-8466-555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Frankrike
  01-55-90-34-34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Tyskland
  030-58-58-12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

Xperia Link

Det går att ansluta surfplattan till Internet med hjälp av funktionen för Internetdelning på Xperia(TM)-smartphone. Inställningarna för Internetdelning på smartphone kan styras från surfplattan med fjärrkontrollen, så du kan ansluta surfplattan till Internet med din smartphone i en väska eller ficka.

* Du behöver Xperia(TM) smartphone med Internetdelning och ”Xperia Link”-programmet.

SONY

Xperia Games

Xperia Games-bloggen är en källa för de senaste spelnyheterna på din Xperia(TM)-telefon eller Xperia(TM) Tablet S. Varje vecka söker vi igenom topplistorna för att hitta det bästa inom gaming och ger dig nyheter, granskningar och intervjuer för att hjälpa dig att hitta de titlar du älskar. Så oavsett om du gillar att döda rymdvarelser eller bara fördriva tiden, non-stop adrenalinladdad action eller kanske lite tillfälligt kul med dina vänner, bör du besöka Xperia Games!

Supportinformation

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Storbritannien
  +44 08705 237 237
- Irland
  1850 545 888
- Tyskland
  +49 (0) 180 534 2020
- Frankrike
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Italien
  +39 (0)6 48895206
- Spanien
  +34 902 180 576
- Österrike
  endast webbsupport
- Schweiz
  +41 (0)848 824 040
- Belgien
  +32 (0)2 745 16 11
- Nederländerna
  +31 (0)900 8998318
- Portugal
  +351 808 204 466
- Ryssland
  8 800 100 8022
- Bulgarien
  endast webbsupport
- Tjeckien
  +420 844 550 055
- Grekland
  +30 801 11 810 810
- Ungern
  +36 1 880 47 47
- Polen
  +48 22 22 77 444
- Rumänien
  +40 21 401 0401

- Slovakien
  +421 2 544 364 43
- Ukraina
  +380 44 590 1515
- Kazakstan
  endast webbsupport
- Slovenien
  0800 81291
- Kroatien
  +385 (0) 62 000 000
- Turkiet
  +90 212 473 77 77
- Danmark
  +45 3331 2828
- Finland
  +358 (0) 9 299 2000
- Norge
  +47 815 00 840
- Sverige
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

Ringa kostnadsfria Skype-till-Skype-videosamtal, och ringa till telefoner med Skype-tariffer när du är ute och reser.
Ringa kostnadsfria röst- och videosamtal till vem som helst med Skype, oavsett om de har en Android-enhet eller dator, samt skicka snabbmeddelanden till dina vänner och familj.

Funktioner

- Skype till Skype snabbmeddelanden, video- och röstsamtal är kostnadsfria* över mobila nät eller Wi-Fi.
- Ringa billiga samtal och skicka SMS till mobiltelefoner eller fasta telefonlinjer Android.
- Skicka bilder, videor och filer till vem som helst av dina kontakter.
- Njut av högkvalitetsljud när du ringer någon på Skype.
- Samtala ansikte mot ansikte eller visa vad du ser med kameror vända framåt och bakåt.

* Operatörsavgifter kan gälla. Vi rekommenderar att du använder ett abonnemang med fast avgift och obegränsad datatrafik eller WiFi-anslutning.

Supportinformation

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Visa och dela Microsoft Word-, Excel- och PowerPoint- samt PDF-filer och bilagor på din surfplatta med en enda funktionsrik mobil Office-lösning. Programvaran utnyttjar de mest använda skrivbordsdokumentformaten och inkluderar även en filläsare och integrering med Google Docs, DropBox, Box och SugarSync för att hjälpa dig att hantera lokala filer, fjärrfiler och e-postbilagor. OfficeSuite Pro är ett viktigt produktivitetsprogram som ger större effektivitet för kontorstillämpningar än någonsin, var som helst, när som helst.

Supportinformation

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

AccuWeather ger prognoser för 2,7 miljoner platser, stödjer 27 språk och har beskrivande vädergrafik som passar på surfplattan. Med GPS och interaktiva Google Maps, gör denna kostnadsfria väderapp det lätt att få detaljerade och aktuella prognoser och nyheter från de mest betrodda namnen för väderprognoser.
Funktionerna inkluderar meddelanden om dåligt väder, widgetar på startskärmen, animerad radar, prognoser för speciella livsstiler och hälsoprognoser, visningsalternativ och mycket mer:

- Animerad radar för Nordamerika, satellit- och interaktiva Google Maps för platser över hela världen, och aktuella vädervideor med sändningskvalitet.
- Meddelanden om dåligt väder för händelser som snö, is, regn, vind och åskoväder.
- Prognoser varje timme under de kommande 24 timmarna, samt dag- och nattprognoser för de kommande femton dagarna.
- Uppgifterna inkluderar, luftfuktighet i procent, sikt, lufttryck, daggpunkt, nederbörd och mängder, UV-index, vind- och byvindshastighet, vindriktning samt tiderna för soluppgång och solnedgång.
- RealFeel - AccuWeathers egna väderprognossystem som tar med i beräkningen flera väderförhållanden för att avgöra hur den lokala temperaturen faktiskt känns, vilket kan bli varmare eller kallare än temperaturen beroende på dessa förhållanden.
- Prognoser för speciella livsstilar och hälsoprognoser, samt förhållandena för speciella utomhusaktiviteter och sport, t.ex. golf, fiske och joggning och hälsorelaterade väderprognoser, t.ex. prognoser om influensa och migränhuvudvärk.
- AccuWeather-widgetar för surfplattans startskärm som länkar direkt till appen.

Anmärkning

- AccuWeather-ansökningstillstånd
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Supportinformation

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

SONY

Vkontakte

Officiell klient för VK.com, universalverktyget för kommunikation och att hitta vänner. Funktioner i denna version: nyhetsflöde och vänner, delning av foton och positioner, privata meddelanden och gruppchattar, musik, användarprofiler, fotoalbum, kontaktsynkronisering, widgetar.

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Supportinformation

http://vk.com/support?act=new

SONY

WildTangent Games

Spela spel på ditt sätt! Från Fruit Ninja till Reckless Racing, upptäck det bästa sättet att få åtkomst till och spela toppspel, alla på ett ställe med WildTangent Games-appen. Tillgänglig på alla Xperia(TM) Tablet-skrivbord eller i Sony Select och du kan njuta av att spela vad du vill när du vill!

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Supportinformation

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

Programmet för den största ryska kostnadsfria onlinefilmtjänsten ivi.ru tar dig in i en värld av filmer, tecknande filmer, serier och TV-program. Allt innehåll strömmas online så du behöver inte ladda ner något. Strömning är tillgängligt via mobila nät eller Wi-Fi.

- Tusentals filmer, tecknande filmer, serier och program online;
- Klassificeringar via ivi.ru, IMDb och Kinopoisk
- Ändra videokvalitet beroende på videoanslutningen;

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Supportinformation

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

SONY

Yandex.Mail

Yandex.Mail i din ficka!

Dra fördel av alla Yandex.Mail-funktioner med din surfplatta. Skicka meddelanden och chatta oavsett var du befinner dig. Få omedelbara aviseringar om ny e-post och nya chattmeddelanden.

Med Yandex.Mail-appen kan du:

- Skicka och ta emot meddelanden med bilagor;
- Använda push-aviseringar så att du inte längre behöver kontrollera din e-post manuellt;
- Dela din position med vänner som använder Yandex.Maps;
- Söka i dina meddelanden;
- Gruppera meddelanden enligt ämne;
- Filtrera meddelanden enligt etikett, exempelvis ”Olästa” eller ”Flaggade”;
- Använd Yandex.Chat IM med synkroniserad mobilenhet och datorchatthistorik;
- Hantera din Yandex.Mail för domänbrevlådor.

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Supportinformation

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

SONY

Yandex.Search

Yandex.Search är svaret på alla dina frågor. Appen detekterar automatiskt typ av fråga och visar automatiskt svaret direkt på skärmen.

Du kan få omedelbara resultat för de senaste nyheterna och väderprognoserna, bilder och foton, samt adresser och företag. Du hittar inte bara det du letar efter men du kommer även att spara tid och pengar på mobila dataavgifter. Peka bara på skärmen om du vill visa våra standardsökresultat.

Alla resultat är optimerade för mobila enheter, vilket gör det bekvämt att läsa även på mindre skärmar.

Anmärkning

- Den här appen eller tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.

Supportinformation

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

SONY

Varumärken

- ”Xperia” och ”Xperia Tablet” är varumärken som tillhör Sony Mobile Communications AB.
- ”Clear Phase,” ”Clear Bass” och ”xLOUD” är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ”Reader” och ”Reader”-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
  All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
- ”PlayMemories Online” och ”Sony Select” är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ”Sony Entertainment Network-logotypen” och ”Sony Entertainment Network” är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- Google, Android (mobil plattform), Gmail (webbaserad e-posttjänst), Google+, Google Latitude (platstjänst), Google Maps (karttjänst), Google Places (företagslista), Google Search (söktjänst), Google Talk (snabbmeddelandetjänst), Google Translate (översättningstjänst), Google Drive (onlinelagring), Google Books (boktjänst) och YouTube (videotjänst) är varumärken som tillhör Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
  VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
- Bluetooth är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. och allt bruk av sådana märken av Sony görs på licens.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Evernote och Evernote-elefantlogotypen är varumärken som tillhör Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. Med ensamrätt. Gameloft och Gameloft-logotypen är varumärken som tillhör Gameloft i USA och/eller andra länder.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Den här programvaran är delvis baserad på Independent JPEG Groups arbete.
- MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.
- DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT FÖR
  (i) ATT KODA VIDEO I ENLIGHET MED MPEG4-STANDARDEN (”MPEG4 VIDEO”) OCH/ELLER
  (ii) AVKODA MPEG4 VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT INVOLVERAD I EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM SKAFFATS FRÅN EN
  VIDEOLEVERANTÖR LICENSIERAD ATT LEVERERA MPEG4 VIDEO. INGEN LICENS GARANTERAS ELLER SKA GÄLLA FÖR NÅGOT ANNAT BRUK. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://MPEGLA.COM
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.
- SD- och SDHC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- DEN HÄR PRODUKTEN ÄR LICENSIERAD UNDER VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT FÖR
  (i) ATT KODA VIDEO I ENLIGHET MED VC-1-STANDARDEN (”VC-1 VIDEO”) OCH/ELLER
  (ii) AVKODA VC-1 VIDEO SOM KODATS AV EN KONSUMENT INVOLVERAD I EN PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OCH/ELLER SOM SKAFFATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR LICENSIERAD ATT LEVERERA VC-1 VIDEO.
  INGEN LICENS GARANTERAS ELLER SKA GÄLLA FÖR NÅGOT ANNAT BRUK. YTTERLIGARE INFORMATION KAN FÅS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED-logotypen, WPA, WPA2 och Wi-Fi Protected Setup är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of «V Kontakte» Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Alla andra namn på system, produkter och tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. I den här handboken är märkena (TM) eller (R) inte utskrivna.

SONY

Specifikationer

Operativsystem	Android (TM)	
Processor	NVIDIA(R) Tegra(R) 3 mobil-processor	
	Driftsfrekvens	Max. 1,4 GHz (en kärna), max. 1,3 GHz (flerkärnig funktion)
Huvudminne	Minnesstorlek (installerat)	1 GB
Bildskärm	Skärmstorlek/upplösning	23,8 cm (9,4 tum) WXGA (1280 × 800)
	Typ	TFT färg-LCD
Lagring	Total kapacitet	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Ingångar och utgångar	MultiPort	Ja
	Hörlursuttag	Stereo miniuttag × 1 (fungerar som monomikrofonuttag)
Trådlöst LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
GPS-funktion	Ja	
Bluetooth(R)-teknologi	Bluetooth(R) standardversion 3.0	
IR-fjärrkontrollfunktion	Ja	
Expansionsfack	SD-minneskortfack × 1	
SD-minneskort som stöds	SD, SDHC, SDHC UHS-I	
Högtalare	Inbyggda stereohögtalare	
Mikrofon	Inbyggd monomikrofon	
Kamera (främre)	1 megapixlar	
Kamera (bakre)	8 megapixlar	
Medföljande tillbehör	USB-kabel för MultiPort, Nätadapter, Nätkabel	
Mått på huvudenhet	Bredd (mm)	239,8 mm
	Bredd (tum)	9,45 tum
	Höjd (H1) (mm)	8,8 mm
	Höjd (H1) (tum)	0,35 tum
	Höjd (H2) (mm)	11,85 mm
	Höjd (H2) (tum)	0,47 tum
	Djup (D1) (mm)	174,4 mm
	Djup (D1) (tum)	6,87 tum
Huvudenhetens vikt	Huvudenhetens vikt (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g
	Huvudenhetens vikt (lb)	SGPT12*: 1,26 lb SGPT13*: 1,29 lb

* En del modeller är eventuellt inte tillgängliga i vissa länder/regioner.
Funktioner och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Surfplattan sätter inte igång.

Batteriet kan ha mycket låg kraft.

- Anslut surfplattan till ett eluttag och ladda batteriet.

Surfplattan kan vara helt avstängd.

- Tryck och håll in strömknappen under tre sekunder för att slå på surfplattan.

När surfplattan använder ström från eluttaget, se till att du har anslutit surfplattan till USB-kabeln för MultiPort, USB-kabeln för MultiPort till nätadaptern, nätadaptern till nätkabeln och nätkabeln till ett eluttag, samt att kontakterna sitter ordentligt.

- När surfplattan är placerad i dockan (säljs separat), kontrollera att du har anslutit surfplattan till dockan, dockan till USB-kabeln för MultiPort, USB-kabeln för MultiPort till nätadaptern, nätadaptern till nätkabeln och nätkabeln till ett eluttag, samt att kontakterna sitter ordentligt.

Om du inte har stängt av surfplattan ordentligt kan kontrollen som styr strömförsörjning ha stoppat på grund av fel på programmet. Återställ surfplattan genom att trycka på och hålla strömknappen i cirka 10 sekunder och slå därefter på surfplattan igen [Mer information].

Surfplattan startar långsamt.

När du startar surfplattan från läget då strömmen är avstängd kan det ta lite tid att starta operativsystemet.

Batteriet laddar inte.

Se till att du har anslutit surfplattan till USB-kabeln för MultiPort, USB-kabeln för MultiPort till nätadaptern, nätadaptern till nätkabeln och nätkabeln till ett eluttag, samt att kontakterna sitter ordentligt.

Om surfplattans temperatur stiger i situationer där du använder program (Browser, Email, Camera) eller spelar upp video eller musik, kan batteriet eventuellt inte laddas. Stäng av de program som är igång om temperaturen stiger. Batteriet börjar ladda när surfplattan återgår till normal temperatur.

Surfplattan stöder inte laddning av batteriet via USB från dator eller en laddare.

Laddningsindikatorn visas inte.

Se till att du har anslutit surfplattan till USB-kabeln för MultiPort, USB-kabeln för MultiPort till nätadaptern, nätadaptern till nätkabeln och nätkabeln till ett eluttag, samt att kontakterna sitter ordentligt.

Surfplattan stöder inte laddning av batteriet via USB-anslutning från en dator eller en laddare som finns att köpa i handeln men som inte specificerats av Sony. Ladda batteriet med hjälp av den medföljande nätadaptern eller den specificerade Sony-nätadaptern.

Batteriförbrukningen ökar.

Batteriet kan ha försämrats.

- Kontakta det service-/supportcenter som nämns i garantin för att byta ut batteriet.

Laddningsindikatorn blinkar.

Laddningsindikatorn blinkar långsamt (var 3:e sekund) när återstående batteriladdning är 15 % eller mindre. Sätt i surfplattan och ladda batteriet [Mer information].

- Laddningsindikatorn blinkar inte medan surfplattan är avstängd, även om den återstående batteriladdning är 15 % eller mindre.

När laddningsindikatorn blinkar snabbt (varje 0,5 sekund), kan surfplattan behöva repareras. Sluta använda surfplattan och kontakta det service-/supportcenter som nämns i garantin.

Värme byggs upp i surfplattan och nätadaptern medan surfplattan används eller laddas.

Det är normalt att värme ackumuleras medan surfplattan används eller laddas och ska inte påverka surfplattans prestanda.

Surfplattan kan av säkerhetsskäl stängas av om den blir för varm. Om detta sker, använd surfplattan på en sval plats tills den har svalnat.

Om surfplattan blir onormalt varm, kan den behöva repareras. Stäng av surfplattan och avbryt användningen av nätadaptern och surfplattan. Kontakta det service-/supportcenter som nämns i garantin.

Skärmen är mörk.

Se till att skärmens ljusstyrka på surfplattan inte är inställd till lägsta nivå.

Se till att återstående batteriladdning är tillräcklig.

Var försiktig så att du inte täcker omgivningsljussensorn.

Skärmen kan verka mörk om den används utomhus i klart väder.

Om du har den automatiska ljusstyrkeinställningen aktiverad, justeras skärmens ljusstyrka automatiskt enligt omgivande ljus.

- Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Visning] - [Ljusstyrka] - [Automatisk ljusstyrka] för att ta bort markeringen och inaktivera inställningen för automatisk ljusstyrka.

SONY

En del punkter på skärmen visas inte på rätt sätt.

Du kan se små svarta punkter på LCD-skärmen vid sällsynta tillfällen. Detta är normalt och är inte ett tecken på att något är fel [Mer information].

En Bluetooth(R)-enhet hittades inte.

Se till att Bluetooth-funktionen på surfplattan är aktiverad.

- Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Bluetooth] och ställ därefter in [Bluetooth] på [PÅ].

Se till att Bluetooth-enheten du parkopplar med är påslagen.

När du pekar på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Bluetooth] och därefter pekar på [SÖK EFTER ENHETER] uppe till höger på skärmen, kanske en Bluetooth-enhet inte hittas direkt. Möjliga anledningar är antalet enheter runt surfplattan, avståndet från enheten, miljön och signalförhållandena.

- För Bluetooth-enheten du parkopplar med så nära surfplattan som möjligt och försök igen.

Se till att Bluetooth-enheten du parkopplar med är i ett läge där den kan upptäckas.

- Bluetooth-funktionen för den i handeln tillgängliga Bluetooth-enheten du parkopplar med, ska vara påslagen och enheten ska vara i ett läge där den kan upptäckas.
- När du återansluter en bortkopplad Bluetooth-enhet som tidigare har varit ansluten till surfplattan, ska du ansluta Bluetooth-enheten igen efter att du tagit bort registreringen på både Bluetooth-enheten och surfplattan.

Surfplattan blir långsam eller fungerar inte som förväntat.

Surfplattan kan bli långsammare när du använder den på en varm eller kall plats. Använd surfplattan på en plats med lämplig temperatur så mycket som möjligt.

Om surfplattan blir långsam eller inte fungerar som väntat kan den fungera bättre om du stänger av den en gång och slår på den igen.

Om surfplattans datalagringsområde är fullt kan detta leda till att surfplattan inte fungerar som förväntat.

- Avinstallera onödiga program.

Surfplattan fungerar inte.

Tryck och håll in strömknappen under cirka 10 sekunder för att tvinga den att stänga av och sätt sedan på den igen [Mer information].

Kontakta det service-/supportcenter som nämns i garantin om detta inte löser problemet.

Surfplattan behöver återställas.

Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Säkerhetskopiering och återställning] - [Återställ standardinst.], och sedan på [Återställ pekdatorn] längst ner på menyn till höger.

- Alla data i dataförvaringsområdet raderas, inklusive informationen för Google-kontot, systemdata och inställningar samt alla programdata som du laddat ner.
- Du rekommenderas göra en säkerhetskopia av viktig data eftersom användardata inte kan återställas efter att den raderats.
- Surfplattan startar om automatiskt.

Ljudet från högtalaren är försämrat.

Justera uppspelningsvolymen.

Se till att surfplattan är tillräckligt laddad.

Om ljudeffekterna stängs av kan ljudet förbättras.

Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Ljud] - [xLOUD(TM)] eller [Clear Phase(TM)] för att ta bort kryssmarkeringen från rutan för den inställningen.

Skärmens ljusstyrka är inte stabil.

När du ställer in att skärmens ljusstyrka ska regleras automatisk, justeras skärmens ljusstyrka enligt ljuset i omgivningen.

- Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Visning] - [Ljusstyrka] - [Automatisk ljusstyrka] för att ta bort markeringen och inaktivera inställningen för automatisk ljusstyrka.

Skärmens ljusstyrka kan inte justeras.

När skärmen är inställd för att reglera ljusstyrkan automatiskt kan du inte justera skärmens ljusstyrka manuellt.

- Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Visning] - [Ljusstyrka] - [Automatisk ljusstyrka] för att ta bort markeringen och inaktivera inställningen för automatisk ljusstyrka.

SONY

Skärmens ljusstyrka regleras inte automatiskt som förväntat.

När du ställer in att skärmens ljusstyrka ska regleras automatisk, blir inte skärmen mörkare när den en gång har blivit ljusare. Detta är normalt. Ljusstyrkan återgår till normal när du trycker på strömknappen för att stänga av skärmen (viloläge) och tryck en gång till på den för att aktivera skärmen igen.

Skärmen försvinner/blir mörk oväntat.

Skärmen ställs i viloläge automatiskt efter en viss tid för att reducera batteriförbrukningen.

- Skärmen slås på igen när du trycker på strömknappen.
- När du vill ändra tiden det tar för att skärmen ska ställas i viloläget, peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Visning] - [Viloläge] i denna ordning för att ställa in tiden.
- Om du ställer in en längre tid innan surfplattan ställs i viloläge kommer batteriet att förbrukas snabbare.

Pekskärmen fungerar inte som förväntat.

Se till att du använder pekskärmen på rätt sätt [Mer information].

Om pekskärmen är skadad (repad etc.) kontakta det service-/supportcenter som nämns i garantin.

Om pekskärmen inte fungerar, stäng av surfplattan och sätt på den igen.

- Om du inte kan stänga av surfplattan, tryck och håll in strömknappen under 10 sekunder för att tvinga den att stängas av och sätt sedan på den igen [Mer information].

Datum och tid återställs.

När kvarvarande batteriladdning är mycket låg, kan datum och tid komma att återställas.

- Ladda batteriet och ställ in datum och tid igen.

Stänga av pekljudet (användningsljud)

Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Ljud] - [Ljud vid tryck] för att ta bort markeringen och inaktivera pekljudet.

Tryck på och håll VOL – (volym)-knappen på surfplattan tills volymindikatorn som visas på skärmen minimeras och ikonen ändras.

SONY

Skärmen roterar inte när du vrider surfplattan.

Vissa program kanske inte stödjer skärmrotation. Detta är normalt.

Stänga av skärmrotation

Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Visning] - [Rotera skärmen automatiskt] för att ta bort markeringen och stänga av skärmrotationen.

SONY

Inaktivera skärmens låsfunktion/använda surfplattan utan att låsa skärmen

Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] - [Säkerhet] - [Skärmlås], peka sedan på [Ingen] för att inaktivera låsfunktionen.

SONY

Ljudet från den inbyggda högtalaren avbryts när skärmen roteras.

Ljudet kan avbrytas när skärmen roteras medan du använder den inbyggda högtalaren. Detta är normalt.

SONY

En fil kan inte visas eller spelas inte upp.

Data kan vara skadad.

Se till att filformatet för dessa data stöds av surfplattan [Mer information].

Se till att filen har ett format som stöds av programmet.

SONY

Videon avbryts/hoppar/är inte synkroniserad med ljudet.

Se till att filen har ett format som stöds av programmet [Mer information].

Stäng av surfplattan och sätt på den igen.

Data kan vara skadad.

Se till att andra appar inte utför uppgifter som tar stor processorkraft i bakgrunden.

SONY

Surfplattan kan inte ta emot GPS-signaler eller positioneringen tar lång tid.

Flytta till ett område med bra mottagning av GPS-signaler och med en klar sikt mot skyn [Mer information].

SONY

Resultaten för GPS-positioneringen kan skilja sig åt från den faktiska placeringen.

Flytta till ett område med bra mottagning av GPS-signaler och med en klar sikt mot skyn [Mer information].

SONY

Foton och filmer tagna med kameran är suddiga.

Se till att all kondens eller smuts tas bort från linsen eller kamerans hölje.

SONY

Remote control-appen lär sig inte vissa funktioner.

Surfplattan kanske inte kan lära sig vissa fjärrkontrollkommandon beroende på fjärrkontrollen. Detta är normalt.

IR-dataporten på surfplattan kanske inte är vänd mot fjärrkontrollens dataport. Kontrollera positionen för IR-dataporten på surfplattan [Mer information], och försök därefter igen att matcha IR-dataportarna på surfplattan och fjärrkontrollen på ett avstånd av cirka 1 centimeter.

SONY

Vissa program visas inte på valt språk.

Vissa program är inte anpassade till det språk som valts i språkinställningarna på surfplattan och visas på ett annat språk.

Vissa program kan inte avinstalleras.

Vissa program kan inte avinstalleras (tas bort). Detta är inte en felaktig funktion för surfplattan eller ett fel i programmet.

SONY

En webbsida för mobiltelefoner eller smartphones visas.

Vissa webbsidor kan visas med layout för mobiltelefoner eller smartphones.

SONY

Du kan inte använda Internettelefon eller röstchatt.

Använd Internettelefon eller röstchatt med Wi-Fi.

Surfplattan kan inte ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.

Se till att Wi-Fi-funktionen är igång.

- Peka på [Apps & Widgets] - [Inställningar] -[Wi-Fi] i den ordningen och ställ därefter in [Wi-Fi] på [PÅ].

Se till att det inte finns något som hindrar signalen mellan enheter och att enheterna inte är för långt ifrån varandra [Mer information].

Kontrollera surfplattans Wi-Fi-anslutning med hjälp av Wi-Fi-kontroll-appen [Mer information].

En anslutning kan eventuellt göras genom att ändra kanalinställningarna för din åtkomstpunkt.

Se till att [Nätverks-SSID] och [Säkerhet] för din åtkomstpunkt är korrekt inställda.