SONY

Οδηγός βοήθειας για το tablet

- Διαβάστε πρώτα αυτό
- Λήψη του οδηγού βοήθειας

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του tablet
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης (Κατάσταση αναμονής)
- Ρύθμιση χρόνου που μεσολαβεί μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη (μετάβαση σε κατάσταση αναμονής)
- Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

- Φόρτιση της μπαταρίας
- Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

- Χειρισμοί οθόνης αφής
- Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi
- Σύνδεση στο Wi-Fi
- Σύνδεση με την πίεση του κουμπιού WPS στο Wi-Fi router
- Σύνδεση από τη λίστα δικτύων Wi-Fi
- Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth
- Σύζευξη με συσκευή Bluetooth
- Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth

- Ενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)
- Απενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)
- Εισαγωγή/Αφαίρεση κάρτας SIM (SGPT13)
- Σημειώσεις σχετικά με την κάρτα (SGPT13)
- Ρύθμιση σημείου πρόσβασης (SGPT13)

- Χρήση υπηρεσιών θέσης
- Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία GPS

- Εισαγωγή/Αφαίρεση κάρτας μνήμης SD
- Σημειώσεις σχετικά με τις κάρτες μνήμης SD
- Συμβατότητα καρτών μνήμης SD

- Σύνδεση συσκευής συμβατής με USB
- Σύνδεση με υπολογιστή

- Σύνδεση σε συσκευή συμβατή με HDMI

- Μέρη και στοιχεία ελέγχου

- Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων
- Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του tablet

Επαναφορά του tablet
- Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές (Αρχικοποίηση δεδομένων)
- Αύξηση διάρκειας ζωής μπαταρίας
- Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης
- Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση εφαρμογών επικοινωνίας φωνής (SGPT13)
- Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση
- Χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά

- Έλεγχος της έκδοσης του Android
- Ενημέρωση του Android στην τελευταία έκδοση

- Χρήση της αρχικής οθόνης
- Κοινή χρήση του tablet με οικογένεια και φίλους (Guest Mode)
- Εναλλαγή σε Guest Mode
- Προσθήκη εφαρμογών ή widget στην αρχική οθόνη
- Χρησιμοποιώντας τη λίστα Apps & Widgets
- Χρησιμοποιώντας "Μικρές εφαρμογές"
- Αναζήτηση με το Google

- Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης
- Ρύθμιση περιστροφής οθόνης
- Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης
- Εισαγωγή κειμένου
- Επιλογή κειμένου
- Διαμόρφωση λογαριασμού Google
- Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο tablet
- Εισαγωγή περιεχομένου από τον υπολογιστή
- Υποστηριζόμενες μορφές
- Χειρισμός έντασης ήχου (Μόνο για χώρες/περιοχές που συμμορφώνονται με ευρωπαϊκές οδηγίες, εξαιρείται η Ρωσία, το Καζακστάν και η Ουκρανία)

- Αλλαγή ρυθμίσεων
- Έλεγχος ελεύθερου χώρου
- Συγχρονισμός λογαριασμού

- Λίστα εφαρμογών
- Χρήση του ημερολογίου
- Λήψη φωτογραφιών/ταινιών
- Σημειώσεις σχετικά με τις εγγεγραμμένες φωτογραφίες/ταινίες
- Διαμόρφωση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Σύνταξη/αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Λήψη/Διαγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Πλοήγηση σε ιστοσελίδες
- Προσθήκη σελιδοδεικτών
- Πρόσβαση σε τοποθεσίες από σελιδοδείκτες/ιστορικό πλοήγησης
- Χρησιμοποιώντας το κομπιουτεράκι
- Καταχώρηση επαφών
- Ομαδοποίηση/συνένωση επαφών
- Εμφάνιση ρολογιού
- Εισαγωγή/Εξαγωγή περιεχομένων από κάρτα μνήμης SD
- Χρήση του tablet ως τηλεχειριστηρίου

- Εγγραφή του τηλεχειριστήριου
- Προγραμματισμός χειρισμών στο τηλεχειριστήριο (Λειτουργία μακροεντολής)
- Ρύθμιση αναπαραγόμενου ήχου
- Χρησιμοποιώντας το Sony Select
- Αναπαραγωγή φωτογραφιών/ταινιών
- Κοινή χρήση φωτογραφιών/ταινιών
- Επεξεργασία φωτογραφιών
- Έλεγχος της σύνδεσης Wi-Fi
- Ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων
- Εγγραφή του tablet

- Χρήση της υπηρεσίας βίντεο "Video Unlimited"
- Χρήση της υπηρεσίας μουσικής "Music Unlimited"
- Χρησιμοποιώντας το Gmail
- Αναζήτηση εφαρμογών
- Χρησιμοποιώντας "MediaRemote"
- Χρησιμοποιώντας το Media Go
- Zinio
- Evernote
- Crackle
- Top HD Games - Gameloft
- PlayMemories Online
- Xperia Link
- Xperia Games
- Skype
- OfficeSuite Viewer
- AccuWeather
- Vkontakte
- WildTangent Games
- ivi.ru
- Yandex.Mail
- Yandex.Search

- Εμπορικά σήματα
- Τεχνικές προδιαγραφές

- Το tablet δεν ενεργοποιείται.
- Το tablet αργεί να εκκινηθεί.
- Η μπαταρία δεν φορτίζεται.
- Η ένδειξη φόρτισης δεν εμφανίζεται.
- Η κατανάλωση μπαταρίας αυξάνεται.
- Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει.
- Η θερμοκρασία του tablet και του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος αυξάνεται κατά τη διάρκεια χρήσης ή φόρτισης του tablet.
- Η οθόνη είναι σκοτεινή.
- Ορισμένα σημεία στην οθόνη δεν εμφανίζονται σωστά.
- Δεν ανιχνεύεται συσκευή Bluetooth(R).
- Το tablet γίνεται αργό ή δεν αποδίδει όπως θα αναμενόταν.
- Το tablet δεν λειτουργεί.
- Απαιτείται επαναφορά του tablet.
- Ο ήχος από το ηχείο είναι αλλοιωμένος.

- Η φωτεινότητα της οθόνης είναι ασταθής.
- Η φωτεινότητα της οθόνης δεν ρυθμίζεται.
- Η φωτεινότητα της οθόνης δεν προσαρμόζεται αυτόματα, όπως θα αναμενόταν.
- Η οθόνη εξαφανίζεται/γίνεται σκοτεινή απότομα.
- Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί όπως θα αναμενόταν.
- Έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά της ημερομηνίας και ώρας.
- Θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο αγγίγματος (ήχος λειτουργίας).
- Η οθόνη δεν περιστρέφεται όταν γυρίζετε το tablet.
- Θέλετε να απενεργοποιήσετε την περιστροφή οθόνης.
- Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης/να χρησιμοποιήσετε το tablet χωρίς το κλείδωμα της οθόνης.
- Ο ήχος από το ενσωματωμένο ηχείο διακόπτεται όταν περιστρέφεται η οθόνη.

- Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ή η αναπαραγωγή αρχείου.
- Το βίντεο διακόπτεται/αναπαράγεται μη φυσιολογικά/δεν είναι σε συγχρονισμό με τον ήχο.
- Δεν είναι δυνατή η λήψη σημάτων GPS από το tablet ή απαιτείται πολύς χρόνος για την ανίχνευση θέσης.
- Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης θέσης GPS είναι διαφορετικά από την πραγματική θέση.
- Οι φωτογραφίες και οι ταινίες που τραβήχτηκαν με την κάμερα είναι θολές.
- Η εφαρμογή Remote control δεν πραγματοποιεί εκμάθηση ορισμένων χειρισμών.
- Ορισμένες εφαρμογές δεν εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.
- Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση ορισμένων εφαρμογών.
- Εμφανίζεται ιστοσελίδα για κινητά τηλέφωνα ή έξυπνα τηλέφωνα.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο ή να πραγματοποιήσετε φωνητικές κλήσεις μέσω διαδικτύου.

- Το tablet δεν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.

Διαβάστε πρώτα αυτό

Αυτός ο οδηγός βοήθειας είναι για την έκδοση Android 4.0.3 (release4).

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός Xperia(TM) Tablet S.
Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το tablet, διαβάστε τις παρεχόμενες Σημαντικές πληροφορίες (οδηγίες ασφαλείας). Αυτός ο οδηγός βοήθειας επεξηγεί πώς να χειριστείτε αυτό το tablet και τις εφαρμογές. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του οδηγού βοήθειας (αρχείο PDF) στο tablet [Πληροφορίες].

Φόρτιση της μπαταρίας

Η ισχύς φόρτισης μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλή όταν αγοράσετε το tablet. Φορτίστε την μπαταρία πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το tablet [Πληροφορίες].

Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού (Έκδοση Android)

Όταν ενημερώνετε το λογισμικό (Έκδοση Android), φροντίστε να εγκαταστήσετε τη νεότερη έκδοση κάθε εφαρμογής. Διαφορετικά, ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην εκκινούνται. Για να βρείτε τη νεότερη έκδοση εφαρμογών, ελέγξτε το Play Store [Πληροφορίες].

Σχετικά με το λογαριασμό Google

Εάν έχετε λογαριασμό Google μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες Google όπως το Google Play Store (δωρεάν εγγραφή).

Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Google, μπορείτε να συγχρονίσετε τις υπηρεσίες Google που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, ή σε άλλες συσκευές, με εφαρμογές στο tablet, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ημερολόγιο και εφαρμογές χρήστη [Πληροφορίες].

Σημείωση

- Ορισμένα μοντέλα δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Σχετικό θέμα

Λήψη του οδηγού βοήθειας

Φόρτιση της μπαταρίας

Διαμόρφωση λογαριασμού Google

Έλεγχος της έκδοσης του Android

Αναζήτηση εφαρμογών

Λήψη του οδηγού βοήθειας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του PDF του οδηγού βοήθειας στο tablet.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Reader by Sony ή άλλη εφαρμογή ανάγνωσης PDF για να προβάλλετε το αρχείο PDF στο tablet.

1. Αγγίξτε "Λήψη οδηγού βοήθειας (αρχείο PDF)" από την αρχική σελίδα του οδηγού βοήθειας.
2. Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη του Οδηγός βοήθειας και εμφανιστεί το στη γραμμή κατάστασης κάτω δεξιά της οθόνης, αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης.

   Εμφανίζεται το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
3. Αγγίξτε "helpguide_pdf.pdf".
   Επιλέξτε και αγγίξτε την εφαρμογή με την οποία θα προβάλλετε το αρχείο PDF και θα εμφανιστεί ο Οδηγός βοήθειας.

Συμβουλή

- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τον οδηγό βοήθειας αγγίζοντας [Apps & Widgets] - [Λήψεις] και επιλέγοντας "helpguide_pdf.pdf".

Σχετικό θέμα

Αναζήτηση εφαρμογών

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του tablet

Ενεργοποίηση του tablet

1. Φορτίστε το tablet.
2. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για τρία δευτερόλεπτα.
   Όταν χρησιμοποιείτε το tablet για πρώτη φορά, ρυθμίστε το tablet ακλουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.

Σημείωση

- Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, εάν δεν χειριστείτε το tablet για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και στη συνέχεια ξεκλειδώστε τη.

Απενεργοποίηση του tablet

Συνιστάται να απενεργοποιείτε το tablet (να το σβήνετε) εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

1. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης.
2. Αγγίξτε το [OK].
   Το tablet θα απενεργοποιηθεί αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Εάν απενεργοποιήσετε το tablet ενώ πραγματοποιείται λήψη ή μεταφορά δεδομένων, ενδέχεται να υποστούν ζημιά τα συγκεκριμένα δεδομένα.
- Εάν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το tablet, πραγματοποιήστε επαναφορά του.

Σχετικό θέμα

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Φόρτιση της μπαταρίας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης (Κατάσταση αναμονής)

Ρύθμιση χρόνου που μεσολαβεί μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη (μετάβαση σε κατάσταση αναμονής)

Επαναφορά του tablet

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης (Κατάσταση αναμονής)

Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, εάν δεν χειριστείτε το tablet για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνει. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης και στη συνέχεια ξεκλειδώστε τη.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το tablet, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη (εναλλαγή σε κατάσταση αναμονής).

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης.
   Η οθόνη μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Δεν πραγματοποιείται πλήρης απενεργοποίηση. Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση αναμονής και να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε ξανά το κουμπί ενεργοποίησης και ξεκλειδώστε την οθόνη.

Συμβουλή

- Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη (μεταβεί σε κατάσταση αναμονής). Μπορείτε να αναιρέσετε το κλείδωμα της οθόνης και επίσης να αλλάξετε τον τρόπο κλειδώματος οθόνης.

Σχετικό θέμα

Ρύθμιση χρόνου που μεσολαβεί μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη (μετάβαση σε κατάσταση αναμονής)

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Ρύθμιση χρόνου που μεσολαβεί μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη (μετάβαση σε κατάσταση αναμονής)

Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν δεν πραγματοποιηθεί χειρισμός στο tablet για συγκεκριμένη περίοδο. Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο που μεσολαβεί πριν απενεργοποιηθεί η οθόνη.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Προβολή] - [Απουσία δραστηριότητας].
2. Επιλέξτε και αγγίξτε το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής το tablet.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε να μην απενεργοποιείται η οθόνη ακόμα και μετά την πάροδο του επιλεγμένου χρόνου μόνο κατά τη φόρτιση. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Επιλογές για προγραμματιστές] και στη συνέχεια προσθέστε ένα τικ στο [Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας].

Σχετικό θέμα

Αλλαγή ρυθμίσεων

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο με το tablet μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή γνήσιο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος Sony. Μην χρησιμοποιείτε άλλο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος καθώς ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες.
- Μην συνδέετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε συσκευή μετατροπής ρεύματος, για παράδειγμα μετατροπέα ταξιδίου. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση ή δυσλειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος), ή καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, που έχει υποστεί ζημιά, για σύνδεση του tablet και του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σχετικό θέμα

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία φορτίζεται όταν το tablet είναι συνδεδεμένο. Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείτε το tablet.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
2. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσίας ρεύματος) στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσίας ρεύματος) σε έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου).
4. Ενεργοποιήστε το tablet και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα για τη θύρα πολλαπλών χρήσεων.
   Σημείωση
   - Το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων είναι απαραίτητο για τη λειτουργία προστασίας από τα υγρά. Φυλάξτε το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων σε ασφαλές σημείο.
5. Συνδέστε το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων στη θύρα πολλαπλών χρήσεων του tablet με την κατεύθυνση που φαίνεται παρακάτω.
   Η ένδειξη φόρτισης απεικονίζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.



Συμβουλή

- Εάν χρησιμοποιήσετε την ειδική βάση Sony (SGPDS2, πωλείται χωριστά) για το tablet θα μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ευκολότερα.

Έλεγχος της ισχύς μπαταρίας που απομένει/κατάσταση φόρτισης

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ μπαταρίας που απομένει με το εικονίδιο που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της αρχικής οθόνης.

Η ένδειξη φόρτισης απεικονίζει την κατάσταση φόρτισης. Η ένδειξη φόρτισης ανάβει σε διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με την ισχύ μπαταρίας που απομένει.

Κατάσταση φόρτισης	Ισχύς μπαταρίας που απομένει	Εμφάνιση κατάστασης
	Χαμηλή (0 - 15 %)	Κόκκινη

Με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος	Μεσαία (16 - 89 %)	Πορτοκαλί
	Πλήρης (90 - 100 %)	Πράσινο
Χωρίς το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος	Χαμηλή (0 - 15 %)	Κόκκινη που αναβοσβήνει
	Μεσαία (16 - 89 %)	Σβηστή
	Πλήρης (90 - 100 %)	Σβηστή

Σημείωση

- Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα όταν η ισχύς μπαταρίας είναι χαμηλή και το tablet χρειάζεται φόρτιση για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Σχετικό θέμα

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Τεχνικές προδιαγραφές

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

Φόρτιση της μπαταρίας

- Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσίας ρεύματος) για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Δεν παρέχονται εγγυήσεις επιδόσεων και ασφάλειας εάν πραγματοποιήσετε φόρτιση με οτιδήποτε διαφορετικό πέραν του καλωδίου USB και του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που προορίζονται για το tablet ή συγκεκριμένο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony.
- Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή τον τρόπο χρήσης του tablet, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται ή να απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Μην φορτίζετε την μπαταρία κοντά σε φωτιά ή σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
- Το tablet δεν είναι πλήρως φορτισμένο κατά την αποστολή.
- Η θερμοκρασία της μπαταρίας αυξάνεται κατά τη χρήση ή κατά τη φόρτιση. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία. Εάν το tablet ή ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος ζεσταθούν υπερβολικά, απενεργοποιήστε το tablet και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείται ή την υποδοχή της συμβατής με USB συσκευής.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η φόρτιση του tablet ανάλογα με την υποδοχή USB του υπολογιστή ή της συσκευής USB.

Αποφόρτιση μπαταρίας

- Μετά από τη φόρτιση, η μπαταρία χάνει σταδιακά το φορτίο της ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται. Εάν αφεθεί χωρίς να χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το φορτίο της μπαταρίας ενδέχεται να εξαντληθεί. Συνιστούμε τη φόρτιση της μπαταρίας πριν από τη χρήση.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε το tablet για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε πλήρως την μπαταρία κάθε έξι μήνες.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με τη χρήση, τις ρυθμίσεις και τις θερμοκρασίες.

Φθορά μπαταρίας

- Η χωρητικότητα της μπαταρίας σταδιακά μειώνεται μετά από τις επανειλημμένες φορτίσεις και αποφορτίσεις. Ως αποτέλεσμα, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται ή η μπαταρία ενδέχεται να μην παρουσιάζει τις ίδιες επιδόσεις όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

Χειρισμοί οθόνης αφής

Άγγιγμα

Επιλογή ενός εικονιδίου ή μιας επιλογής.
Το γρήγορο διπλό άγγιγμα σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ σε εικόνες ή άλλα στοιχεία επί της οθόνης.



Άγγιγμα και κράτημα

Ανοίγει ένα μενού επιλογών.



Σύρσιμο

Μετακινεί ένα στοιχείο ή πραγματοποιεί αργή μετακίνηση εντός σελίδας.



Γρήγορο σύρσιμο

Πραγματοποιεί γρήγορη μετακίνηση εντός σελίδας.



Γρήγορη μετακίνηση δακτύλων προς τα μέσα ή έξω

Αυξάνει ή μειώνει το ζουμ.



Σχετικό θέμα

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη αφής

- Το tablet χρησιμοποιεί χωρητική οθόνη αφής. Αγγίξτε την οθόνη απευθείας με την άκρη του δακτύλου σας. Μην τη γρατζουνάτε ή μην την αγγίζετε με αιχμηρό αντικείμενο όπως βελόνα, στυλό ή νύχι. Δεν μπορείτε να χειριστείτε την οθόνη αφής με γραφίδα.
- Εάν αγγίξετε την οθόνη φορώντας γάντια, η οθόνη αφής ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα ή να μην λειτουργήσει καθόλου.
- Μην χειρίζεστε το tablet όταν υπάρχουν αντικείμενα στην οθόνη αφής.
- Εάν αγγίξετε την οθόνη με οτιδήποτε πέραν της άκρης του δακτύλου σας, ενδέχεται να μην ανταποκριθεί κανονικά.
- Μην φέρνετε την οθόνη αφής κοντά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Ηλεκτροστατικά φορτία ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία της οθόνης αφής.
- Εάν υπάρχουν σταγονίδια νερού επάνω στην οθόνη αφής, ή την αγγίξετε με βρεγμένα ακροδάκτυλα, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην ανταποκριθεί σωστά.
- Μην τοποθετείτε την οθόνη αφής σε μέρη με αυξημένη υγρασία. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υψηλής υγρασίας ή όταν εκτεθεί στο νερό.

Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη LCD

- Μην αφήνετε την οθόνη LCD εκτεθειμένη στον ήλιο. Φροντίστε να παρεμποδίζεται η απευθείας ηλιακή ακτινοβολία όταν χρησιμοποιείτε το tablet κοντά σε παράθυρο.
- Εάν χρησιμοποιείτε το tablet σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί είδωλο στην οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Η οθόνη θα επανέλθει στην κανονική της κατάσταση όταν το tablet βρεθεί σε κανονική θερμοκρασία.
- Η οθόνη LCD ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με τη χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ενδέχεται, ωστόσο, να παρατηρήσετε μικρά μαύρα σημεία και/ή φωτεινά σημεία (κόκκινα, μπλε ή πράσινα) επάνω στην οθόνη LCD. Κάτι τέτοιο είναι το φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Η οθόνη LCD είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Εάν το γυαλί υποστεί ζημιά (ραγίσει, κτλ.), μην αγγίξετε την οθόνη αφής και μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε από μόνοι σας. Χειριστείτε την οθόνη LCD με προσοχή καθώς είναι ευαίσθητη σε ζημιές από πτώση ή από μηχανικό κραδασμό. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τους πελάτες λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi

Για να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών ή να απολαύσετε περιεχόμενο από το διαδίκτυο συνδέστε το tablet με δίκτυο Wi-Fi (σημείο πρόσβασης). Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση Wi-Fi, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi του tablet.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Wi-Fi].
2. Ρυθμίστε το [Wi-Fi] σε [ΕΝΕΡΓΗ].

Σημείωση

- Η κεραία Wi-Fi είναι ενσωματωμένη στο tablet. Εάν καλύψετε την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi, η ποιότητα των επικοινωνιών ενδέχεται να αλλοιωθεί.

Απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια απενεργοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Wi-Fi].
2. Ρυθμίστε το [Wi-Fi] σε [ΑΝΕΝΕΡΓΗ].

Συμβουλή

- Για να αποσυνδέσετε προσωρινά τη λειτουργία Wi-Fi σε περιοχή όπου δεν επιτρέπονται οι επικοινωνίες Wi-Fi, ενεργοποιήστε τη [Λειτουργία πτήσης] στον πίνακα ελέγχου που εμφανίζεται από τη γραμμή κατάστασης.
- Η οθόνη του tablet θα είναι σβηστή (σε κατάσταση αναμονής) όταν εκτελούνται εφαρμογές, για παράδειγμα όταν η αναπαραγωγή μουσικής αναπαράγει περιεχόμενο, αλλά το tablet θα εξακολουθεί να λειτουργεί. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα παραμένει ενεργή η σύνδεση Wi-Fi ή όχι όταν η οθόνη είναι σβηστή (σε κατάσταση αναμονής).
  Αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [Σύνθετα] - [Να παραμένει ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την αναστολή λειτουργίας] και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε από την οθόνη [Να παραμένει ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την αναστολή λειτουργίας].

Σημείωση

- Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση [Να παραμένει ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την αναστολή λειτουργίας], πραγματοποιείται αποσύνδεση της σύνδεσης Wi-Fi εάν δεν εκτελείται καμία εφαρμογή κατά τη διάρκεια της κατάστασης αναμονής. Όταν η οθόνη ενεργοποιείται από την κατάσταση απενεργοποίησης οθόνης (κατάσταση αναμονής), η σύνδεση διαδικτύου είναι απενεργοποιημένη.

Σχετικό θέμα

Σύνδεση στο Wi-Fi

Σύνδεση με την πίεση του κουμπιού WPS στο Wi-Fi router

Σύνδεση από τη λίστα δικτύων Wi-Fi

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του tablet

Σύνδεση στο Wi-Fi

Ρυθμίστε τη σύνδεση Wi-Fi στο tablet για να συνδεθείτε στο διαδίκτυο. Συνδέστε το tablet στο Wi-Fi router (σημείο πρόσβασης) με τρόπο ανάλογο της κατάστασης: στο σπίτι ή στο γραφείο ή χρησιμοποιώντας δημόσια ασύρματη υπηρεσία, κτλ.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Wi-Fi].
   Τα δίκτυα Wi-Fi που ανιχνεύονται εμφανίζονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Δίκτυο SSID	Το όνομα του ασύρματου δικτύου.
2	Ασφάλεια	Το πρωτόκολλο ασφάλειας του Wi-Fi router.
3	Διαθεσιμότητα ασφάλειας	Όταν χρησιμοποιείτε Wi-Fi router με λειτουργίες ασφάλειας, το εικονίδιο κλειδώματος θα εμφανίζεται κάτω δεξιά του εικονιδίου.

2. Πραγματοποιήστε τη ρύθμιση Wi-Fi με έναν από τους ακόλουθους τρόπους.
   - Πραγματοποιήστε σύνδεση πιέζοντας το κουμπί WPS στον Wi-Fi router:
     Εάν χρησιμοποιείτε Wi-Fi router συμβατό με WPS, πιέστε το κουμπί WPS και οι ρυθμίσεις σύνδεσης και ασφάλειας θα πραγματοποιηθούν αυτόματα.
   - Συνδεθείτε από τη λίστα δικτύων Wi-Fi:
     Εάν είστε στο σπίτι ή χρησιμοποιείτε δημόσια ασύρματη υπηρεσία, συνδέστε το tablet σε δίκτυο διαθέσιμο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.

Συμβουλή

- Εάν δεν εμφανίζεται δίκτυο στο βήμα 1, αγγίξτε [ΣΑΡΩΣΗ] πάνω και δεξιά της οθόνης.
- Εάν η λειτουργία Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη όταν υπάρχει διαθέσιμη μια σύνδεση δικτύου Wi-Fi, το tablet θα επανασυνδεθεί αυτόματα εάν έχει πραγματοποιήσει σύνδεση με αυτό το δίκτυο στο παρελθόν.

Σημείωση

- Τυχόν επικοινωνίες και χρεώσεις επικοινωνίας που ισχύουν για τη χρήση του Wi-Fi router αποτελούν ευθύνη του πελάτη.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με το SSID του δικτύου και τη διαμόρφωση ασφάλειας, ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού που παρέχονται με το Wi-Fi router.
- Όταν συνδέεστε σε δημόσια ασύρματη υπηρεσία, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του παρόχου, κτλ. για οδηγίες.

Σχετικό θέμα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi

Σύνδεση με την πίεση του κουμπιού WPS στο Wi-Fi router

Σύνδεση από τη λίστα δικτύων Wi-Fi

Έλεγχος της σύνδεσης Wi-Fi

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του tablet

Σύνδεση με την πίεση του κουμπιού WPS στο Wi-Fi router

Εάν χρησιμοποιείτε Wi-Fi router συμβατό με WPS, πιέστε το κουμπί WPS για την αυτόματη πραγματοποίηση των ρυθμίσεων σύνδεσης και ασφάλειας.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Wi-Fi].
2. Αγγίξτε το δίκτυο προς σύνδεση από εκείνα που υπάρχουν στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
3. Αγγίξτε [Εμφάνιση σύνθετων επιλογών].



Εμφανίζεται ένα τικ στο κουτάκι.

4. Αγγίξτε στα κάτω αριστερά της οθόνης.
   Το πληκτρολόγιο αποκρύπτεται.
5. Αγγίξτε [Ανενεργό] για [WPS] και στη συνέχεια αγγίξτε [Κουμπί Push].



6. Πιέστε το κουμπί WPS στο Wi-Fi router (σημείο πρόσβασης).
   Οι ρυθμίσεις Wi-Fi στο tablet πραγματοποιούνται αυτόματα.

Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του κουμπιού WPS, ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού που

παρέχονται με το Wi-Fi router.

7. Αγγίξτε [Σύνδεση] στο tablet.
   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, το [Συνδεδεμένο] εμφανίζεται κάτω από το SSID του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το tablet.



Συμβουλή

- Όταν το tablet πραγματοποιεί σύνδεση μέσω Wi-Fi, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στα κάτω δεξιά της οθόνης.

Σχετικό θέμα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi

Σύνδεση στο Wi-Fi

Σύνδεση από τη λίστα δικτύων Wi-Fi

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi

Έλεγχος της σύνδεσης Wi-Fi

Σύνδεση από τη λίστα δικτύων Wi-Fi

Εάν είστε στο σπίτι ή χρησιμοποιείτε δημόσια ασύρματη υπηρεσία, συνδέστε το tablet σε διαθέσιμο δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi. Ορισμένα Wi-Fi router (σημεία πρόσβασης) προϋποθέτουν την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Wi-Fi].
2. Αγγίξτε το δίκτυο προς σύνδεση από εκείνα που υπάρχουν στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης εάν απαιτείται.



Συμβουλή

- Μπορείτε να ελέγξετε τον κωδικό πρόσβασης που εισάγατε αγγίζοντας [Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης].
- Ορισμένα Wi-Fi router ονομάζουν τον κωδικό πρόσβασης "PIN CODE", "WEP key", "KEY", κτλ.

4. Αγγίξτε [Σύνδεση].
   Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, το [Συνδεδεμένο] εμφανίζεται κάτω από το SSID του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένο το tablet.



Συμβουλή

- Όταν το tablet πραγματοποιεί σύνδεση μέσω Wi-Fi, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στα κάτω δεξιά της οθόνης.
- Για ρυθμίσεις proxy και IP, αγγίξτε [Εμφάνιση σύνθετων επιλογών] στο βήμα 4.

Σημείωση

- Όταν συνδέεστε σε δημόσια ασύρματη υπηρεσία, ορισμένες φορές σας ζητείται η εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή περιήγησης ιστού. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του παρόχου.

Σχετικό θέμα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi

Σύνδεση στο Wi-Fi

Σύνδεση με την πίεση του κουμπιού WPS στο Wi-Fi router

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi

Έλεγχος της σύνδεσης Wi-Fi

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi

- Η χρήση συσκευών Wi-Fi ενδέχεται να περιορίζεται από τοπικούς κανονισμούς σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
- Οι συσκευές Wi-Fi λειτουργούν στη ζώνη 2,4 GHz, την οποία χρησιμοποιεί ένας αριθμός συσκευών. Κατά συνέπεια οι συσκευές Wi-Fi χρησιμοποιούν τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των ραδιοπαρεμβολών από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη. Ωστόσο, οι ραδιοπαρεμβολές ενδέχεται να εξακολουθούν να προκαλούν μικρότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, να μειώνουν το εύρος των επικοινωνιών ή να προκαλούν αποτυχία επικοινωνιών.
- Εάν είναι ενεργοποιημένες και η λειτουργία Bluetooth και η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz στο tablet, ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές και να παρουσιαστούν πιο αργές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων ή άλλα προβλήματα.
- Για την επικοινωνία μέσω Wi-Fi ενώ ταξιδεύετε, ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με πάροχο υπηρεσιών σύνδεσης Wi-Fi.
- Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και το εύρος επικοινωνιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:
  - Απόσταση μεταξύ συσκευών
  - Παρουσία εμποδίων μεταξύ των συσκευών
  - Διαμόρφωση συσκευής
  - Συνθήκες σήματος
  - Περιβάλλον (υλικό τοίχου, κτλ.)
  - Λογισμικό που χρησιμοποιείται
- Ενδέχεται να προκύψει αποτυχία επικοινωνιών σε ορισμένες συνθήκες σήματος.
- Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων που αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι ο θεωρητικά μέγιστος και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τον πραγματικό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων.
- Η πραγματική ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων ενδέχεται να μην είναι τόσο γρήγορη όσο η ταχύτητα που αναγράφεται στο tablet.
- Δεν είναι δυνατές οι επικοινωνίες μεταξύ των ζωνών συχνοτήτων Wi-Fi 2,4 GHz και 5 GHz.
- Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων για τις συσκευές IEEE 802.11g και IEEE 802.11n (2,4 GHz) ενδέχεται να επηρεάζεται από παρεμβολές όταν τα αυτά τα πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται με προϊόντα IEEE 802.11b. Επίσης, προϊόντα που χρησιμοποιούν τα IEEE 802.11g και IEEE 802.11n μειώνουν αυτόματα το ρυθμό μετάδοσης για τη διατήρηση της συμβατότητας με προϊόντα IEEE 802.11b.
- Όταν η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων δεν είναι τόσο γρήγορη όσο θα αναμενόταν, η αλλαγή του ασύρματου καναλιού στο Wi-Fi router ενδέχεται να αυξήσει την ταχύτητα.
- Χρησιμοποιείστε το Wi-Fi μόνο σε εσωτερικούς χώρους όταν το χρησιμοποιείτε με IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Σχετικό θέμα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματες συνδέσεις και επικοινωνίες μεταξύ του tablet και άλλων συσκευών Bluetooth για παράδειγμα με υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, ακουστικά ή ασύρματο πληκτρολόγιο. Είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων μεταξύ αυτών των συσκευών χωρίς καλώδια σε εύρος 33 ποδιών / 10 μέτρων και σε ανοιχτό χώρο.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν πραγματοποιείτε σύζευξη ή σύνδεση με συσκευή Bluetooth.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Bluetooth].
2. Ρυθμίστε το [Bluetooth] σε [ΕΝΕΡΓΗ].

   Συμβουλή

   - Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Bluetooth, το εικονίδιο Bluetooth εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στα κάτω δεξιά της οθόνης.

Σημείωση

- Η κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη στο tablet. Εάν καλύψετε την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth, η ποιότητα των επικοινωνιών ενδέχεται να αλλοιωθεί.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Για να μειώσετε την κατανάλωση μπαταρίας, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Bluetooth].
2. Ρυθμίστε το [Bluetooth] σε [ΑΝΕΝΕΡΓΗ].

Σχετικό θέμα

Σύζευξη με συσκευή Bluetooth

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του tablet

Σύζευξη με συσκευή Bluetooth

Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με συσκευή Bluetooth, πραγματοποιήστε σύζευξη του tablet και της συσκευής Bluetooth. Μόλις πραγματοποιήσετε τη σύζευξη, την επόμενη φορά το tablet θα συνδεθεί αυτόματα με τη συσκευή Bluetooth απλώς με την ενεργοποίηση και των δύο συσκευών.

1. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση σύζευξης της συσκευής Bluetooth με το tablet είναι σε λειτουργία ανίχνευσης.
2. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Bluetooth].
3. Αγγίξτε [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ] πάνω δεξιά της οθόνης.
   Εμφανίζεται η λίστα [ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ].
4. Αγγίξτε το όνομα της συσκευής με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη.
5. Αγγίξτε [Ζεύγος] και εισάγετε τον κωδικό της συσκευής (π.χ. 0000) εάν απαιτείτε για να συνδεθείτε με τη συσκευή Bluetooth.

Συμβουλή

- Για να κάνετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή Bluetooth έτσι ώστε να είναι ανιχνεύσιμη, ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για να ρυθμίσετε το tablet έτσι ώστε να είναι ανιχνεύσιμο από τη συσκευή Bluetooth, αγγίξτε το όνομα μοντέλου του tablet στη λίστα που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης στο βήμα 3.
- Για να συνδέσετε ξανά τη συσκευή με την οποία έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη, αγγίξτε το όνομα της συσκευής στη λίστα [Συσκευές σε ζεύγη].

Αναίρεση σύζευξης με συσκευή

Μπορείτε να αναιρέσετε τη σύζευξη συσκευών από το tablet.

1. Αγγίξτε το της συσκευής της οποίας τη σύζευξη θέλετε να αναιρέσετε από το tablet στη λίστα [Συσκευές σε ζεύγη].
2. Αγγίξτε [Διακοπή σύζευξης].

Σχετικό θέμα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth

- Η χρήση της λειτουργίας Bluetooth ενδέχεται να περιορίζεται από τοπικούς κανονισμούς σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
- Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένες συσκευές, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή την έκδοση λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή. Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος της συσκευής Bluetooth πριν από την αγορά.
  Ορισμένες συσκευές Bluetooth απαιτούν αυθεντικοποίηση (σύζευξη) πριν από την πραγματοποίηση σύνδεσης με άλλη συσκευή. Πραγματοποιήστε τη διαδικασία αυθεντικοποίησης πριν πραγματοποιήσετε σύνδεση με τέτοια συσκευή.
- Οι συσκευές Bluetooth λειτουργούν στη ζώνη 2,4 GHz, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Οι συσκευές Bluetooth χρησιμοποιούν τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των ραδιοπαρεμβολών από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη. Ωστόσο, οι ραδιοπαρεμβολές ενδέχεται να εξακολουθούν να προκαλούν μικρότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, να μειώνουν το εύρος των επικοινωνιών ή να προκαλούν αποτυχία επικοινωνιών.
- Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και το εύρος επικοινωνιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:
  Απόσταση μεταξύ συσκευών που επικοινωνούν
  Παρουσία εμποδίων μεταξύ των συσκευών
  Περιβάλλον (υλικό τοίχου, κτλ.)
  Διαμόρφωση συσκευής
  Λογισμικό που χρησιμοποιείται
  Συνθήκες σήματος
- Ενδέχεται να προκύψει αποτυχία επικοινωνιών σε ορισμένες συνθήκες σήματος.
- Ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές εάν και η λειτουργία Bluetooth αλλά και η λειτουργία Wi-Fi2,4 GHz είναι ενεργοποιημένες. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα πιο χαμηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων ή άλλα προβλήματα.
- Τα μεγάλα αρχεία ενδέχεται κάποιες φορές να υποστούν καταστροφή κατά τη διάρκεια συνεχούς μεταφοράς λόγω περιορισμών του προτύπου Bluetooth αλλά και λόγω των συνθηκών σήματος.
- Η σύνδεση πολλαπλών συσκευών Bluetooth με το tablet ενδέχεται να προκαλέσει συμφόρηση καναλιού, με αποτέλεσμα φτωχές επιδόσεις των συσκευών. Κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο για την τεχνολογία Bluetooth και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Ενδέχεται να μην υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ εικόνας και ήχου εάν αναπαράγετε βίντεο με το tablet με έξοδο ήχου σε συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth. Πρόκειται για συχνό φαινόμενο με την τεχνολογία Bluetooth και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Όλες οι συσκευές Bluetooth πιστοποιούνται μέσω διαδικασιών που καθορίζονται από την Bluetooth SIG για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με το πρότυπο Bluetooth. Ακόμα και όταν υπάρχει συμμόρφωση με το πρότυπο Bluetooth, οι διαδικασίες χειρισμού ενδέχεται να διαφέρουν ή ενδέχεται να μην μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις τεχνικές προδιαγραφές της κάθε συσκευής.
- Ενδέχεται να μην πραγματοποιείται εναλλαγή της εξόδου ήχου μεταξύ συσκευής ήχου Bluetooth και του ενσωματωμένου ηχείου όταν πραγματοποιείτε σύνδεση ή αποσύνδεση ενώ μια εφαρμογή, όπως ένα παιχνίδι, εκτελείται. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματοποιήστε έξοδο από την εφαρμογή και επανεκκινήστε τη συσκευή. Μπορείτε να αποφύγετε το πρόβλημα πραγματοποιώντας εναλλαγή του ήχου προτού εκκινήσετε την εφαρμογή.
- Ο ήχος εφαρμογών, για παράδειγμα παιχνιδιών, ενδέχεται να παρουσιάσει καθυστέρηση όταν αναπαράγεται από συσκευές ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένες με το tablet. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματοποιήστε

έξοδο ήχου από το ενσωματωμένο ηχείο ή συνδέστε συσκευή ήχου στην υποδοχή ακουστικών του tablet για να ακούσετε τον ήχο.

- Εάν απενεργοποιήσετε συσκευή ήχου Bluetooth που είναι συνδεδεμένη με το tablet ενώ κάποια εφαρμογή, όπως ένα παιχνίδι, εκτελείται, η εφαρμογή ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί κανονικά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, πραγματοποιήστε έξοδο από την εφαρμογή και επανεκκινήστε το tablet.

Ασφάλεια Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth έχει μια λειτουργία αυθεντικοποίησης που σας επιτρέπει να καθορίσετε με ποιον επιλέγετε να επικοινωνήσετε. Με τη λειτουργία αυθεντικοποίησης μπορείτε να αποτρέψετε την πρόσβαση τυχόν ανώνυμων συσκευών Bluetooth στο tablet. Την πρώτη φορά που δύο συσκευές Bluetooth επικοινωνούν, ένα κοινό κλειδί πρόσβασης (κωδικός πρόσβασης που απαιτείται για αυθεντικοποίηση) θα πρέπει να καθοριστεί για να γίνει σύζευξη των δύο συσκευών. Μετά από τη σύζευξη συσκευής, δεν υπάρχει ανάγκη επανεισαγωγής του κλειδιού πρόσβασης.

Η ανίχνευση του tablet από άλλες συσκευές Bluetooth είναι δυνατή μόνο όταν είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να επιτρέπει ανίχνευση από τέτοιες συσκευές. Μπορείτε να ορίσετε για πόσο χρόνο να είναι ανιχνεύσιμο το tablet ή εάν θα επιτρέπεται ή όχι η λήψη μετά από την πραγματοποίηση σύνδεσης.

Σχετικό θέμα

Τεχνικές προδιαγραφές

Ενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Περισσότερα ...] - [Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας] - [Ενεργοποίηση δεδομένων].
   Εμφανίζεται ένα τικ στο κουτάκι για αυτή τη ρύθμιση.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχει εισαχθεί κάρτα SIM πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου.
- Η κεραία επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου είναι ενσωματωμένη στο tablet. Εάν καλύψετε την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο ενώ χρησιμοποιείτε επικοινωνίες κινητού τηλεφώνου, η ποιότητα των επικοινωνιών ενδέχεται να αλλοιωθεί.
- Όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο με τη χρήση της λειτουργίας επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου. Ελέγξτε τις συνθήκες επικοινωνιών και μετακινηθείτε σε περιοχή με λήψη επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου.
- Όταν βρίσκεστε εκτός περιοχής επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου και η λειτουργία επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένη, η κατανάλωση μπαταρίας είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με όταν βρίσκεστε εντός περιοχής επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου.

Σχετικό θέμα

Εισαγωγή/Αφαίρεση κάρτας SIM (SGPT13)

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης (SGPT13)

Απενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)

Σημειώσεις σχετικά με την κάρτα (SGPT13)

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του tablet

Απενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Περισσότερα ...] - [Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας] - [Ενεργοποίηση δεδομένων].
   Το τικ αφαιρείται από το κουτάκι για αυτή τη ρύθμιση.

Συμβουλή

- Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν δίκτυα κινητών τηλεφώνων σε περιοχή όπου δεν επιτρέπονται οι ασύρματες επικοινωνίες, ενεργοποιήστε τη [Λειτουργία πτήσης] στον πίνακα ελέγχου που εμφανίζεται από τη γραμμή κατάστασης.

Σχετικό θέμα

Ενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Εισαγωγή/Αφαίρεση κάρτας SIM (SGPT13)

Εισαγωγή κάρτας SIM

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι αποσυνδεδεμένα από το tablet και στη συνέχεια απενεργοποιήστε το tablet.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα κάρτας SIM.

3. Εισάγετε μια καρφίτσα ή μικρό συνδετήρα (δεν παρέχεται) στην οπή εξαγωγής κάρτας SIM.



Συμβουλή

- Όταν αγοράζετε τη συσκευή tablet, στο δίσκο SIM υπάρχει μια ετικέτα. Τραβήξτε την ετικέτα για να βγάλετε έξω το δίσκο SIM. Αφαιρέστε την ετικέτα όταν εισάγετε την κάρτα SIM.

4. Εξάγετε το δίσκο SIM.



Σημείωση

- Φροντίστε να χειριστείτε προσεκτικά το δίσκο SIM.

5. Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στο δίσκο SIM με τέτοιο τρόπο ώστε το σχήμα της κάρτας SIM να ταιριάζει με την υποδοχή στο δίσκο SIM.



Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προεξοχές στα σημεία όπου η κάρτα διαχωρίζεται από το πλαστικό που την περιβάλλει, αφού αφαιρέσετε την κάρτα SIM από το πλαστικό που την περιβάλει. Προεξοχές θα παρεμποδίσουν τη λανθασμένη τοποθέτηση της κάρτας SIM στο δίσκο SIM.

6. Εισάγετε το δίσκο SIM.



Σημείωση

- Φροντίστε να μην εισάγετε το δίσκο SIM με λανθασμένη φορά.

Αφαίρεση κάρτας SIM

1. Ακολουθήστε τις διαδικασίες έως το βήμα 4 της ενότητας "Εισαγωγή κάρτας SIM" και στη συνέχεια αφαιρέστε την κάρτα SIM από το δίσκο.

Σχετικό θέμα

Ενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του tablet

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης (SGPT13)

Σημειώσεις σχετικά με την κάρτα (SGPT13)

Σημειώσεις σχετικά με την κάρτα (SGPT13)

- Φροντίστε να είναι απενεργοποιημένο το tablet πριν από την εισαγωγή ή αφαίρεση της κάρτας SIM.
- Μην πιέζετε την κάρτα SIM περισσότερο από το απαραίτητο όταν εισάγετε ή αφαιρείτε κάρτα SIM.
- Εάν αφαιρέσετε την κάρτα SIM αμέσως μετά τη χρήση του tablet, η κάρτα SIM ενδέχεται να είναι θερμή. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
- Αποφύγετε την έκθεση της κάρτας SIM σε πολύ θερμά, ψυχρά ή υγρά μέρη.
- Μην αγγίζετε τις επαφές ή τους ακροδέκτες με δάκτυλα ή μεταλλικά αντικείμενα. Εάν είναι βρώμικη, σκουπίστε την κάρτα με ένα μαλακό πανί και διατηρήστε τη καθαρή.
- Μην ρίχνετε, πιέζετε ή λυγίζετε την κάρτα SIM.
- Μην εισάγετε την κάρτα SIM εάν έχει επάνω της ετικέτες ή αυτοκόλλητα.
- Το Xperia(TM) Tablet S δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών SIM mini-UICC (κάρτες micro-SIM). Η χρήση κάρτας micro-SIM ή κάρτας με προσαρμογέα ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην υποδοχή κάρτας SIM.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης (SGPT13)

Επιβεβαίωση τρέχοντος σημείου πρόσβασης

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Περισσότερα ...] - [Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας] - [Ονόματα σημείου πρόσβασης].

Προσθήκη σημείου πρόσβασης

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Περισσότερα ...] - [Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας] - [Ονόματα σημείου πρόσβασης].
2. Αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [Νέο APN].
3. Αγγίξτε [Όνομα] και εισάγετε το όνομα προφίλ του δικτύου που θέλετε να προσθέσετε.
4. Αγγίξτε [APN] και εισάγετε ένα όνομα σημείου πρόσβασης.
5. Εισάγετε όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τον πάροχο.
6. Αγγίξτε .
   Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

Επαναφορά σημείου πρόσβασης

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Περισσότερα ...] - [Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας] - [Ονόματα σημείου πρόσβασης].
2. Αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [Επαναφορά στις προεπιλογές].

Σχετικό θέμα

Ενεργοποίηση επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου (SGPT13)

Εισαγωγή/Αφαίρεση κάρτας SIM (SGPT13)

Χρήση υπηρεσιών θέσης

Μπορείτε να επιτρέψετε σε εφαρμογές να χρησιμοποιούν πληροφορίες θέσης με τη χρήση δορυφόρων GPS ή ασύρματων δικτύων. Κάτι τέτοιο σας επιτρέπει να αναζητήσετε την τρέχουσα θέση σας και διαδρομές προς κάποιο προορισμό.

Ενεργοποίηση πληροφοριών θέσης

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Υπηρεσίες τοποθεσίας].
2. Για να επιτρέψετε τη λήψη πληροφοριών θέσης μέσω ασύρματων επικοινωνιών, αγγίξτε [Υπηρεσία τοποθεσίας Google].
   Για να επιτρέψετε τη λήψη πληροφοριών θέσης μέσω δορυφόρων GPS, αγγίξτε [Δορυφόροι GPS].
   Εμφανίζεται ένα τικ στο κουτάκι για αυτή τη ρύθμιση.

Απενεργοποίηση πληροφοριών θέσης

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Υπηρεσίες τοποθεσίας].
2. Αγγίξτε [Υπηρεσία τοποθεσίας Google] ή [Δορυφόροι GPS].
   Το τικ αφαιρείται από το κουτάκι για αυτή τη ρύθμιση και οι πληροφορίες θέσης απενεργοποιούνται.

Συμβουλή

- Η λειτουργία GPS (Global Positioning System) παρέχει πληροφορίες θέσης με τη λήψη σημάτων από δορυφόρους GPS. Μπορείτε να δείτε τη θέση όπου εσείς και το tablet βρίσκεστε χρησιμοποιώντας εφαρμογή που υποστηρίζει τη λειτουργία GPS.
- Η κεραία GPS είναι ενσωματωμένη στο tablet. Εάν καλύψετε την κεραία με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία GPS, η ακρίβεια εντοπισμού θέσης ενδέχεται να μειωθεί.

Σχετικό θέμα

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία GPS

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του tablet

Σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία GPS

- Να μετακινείτε το tablet όσο το δυνατό λιγότερο σε περιοχή με ανεμπόδιστη θέα του ουρανού μέχρι να εμφανιστεί η τρέχουσα θέση από τη λειτουργία GPS. Η τρέχουσα θέση εμφανίζεται γρηγορότερα όταν είστε ακίνητοι παρά όταν κινείστε. Εάν η τρέχουσα θέση δεν εμφανίζεται ή εάν εμφανίζεται λάθος θέση, μετακινηθείτε σε περιοχή με ανεμπόδιστη θέα του ουρανού.
- Η κατεύθυνση ενδέχεται να μην υπολογιστεί σωστά λόγω του περιβάλλοντος.
- Όταν υπάρχουν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κοντά στο tablet, ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή μαγνητικές παρεμβολές από αυτές τις συσκευές ενδέχεται να εμποδίσουν το tablet στο να παρέχει ακριβείς πληροφορίες θέσης. Κρατήστε τις ηλεκτρονικές συσκευές μακριά από το tablet.
- Όταν το tablet βρίσκεται σε περιοχή με κακή λήψη σημάτων GPS, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα εντοπισμού θέσης. Για τη λήψη πληροφοριών μεγαλύτερης ακρίβειας, αποφύγετε τη χρήση του tablet στις ακόλουθες θέσεις.
  - Στο εσωτερικό κτηρίων ή οχημάτων
  - Σε σήραγγες ή υπόγεια
  - Κάτω από υπερυψωμένες γραμμές τρένων
  - Μεταξύ ψηλών κτηρίων
  - Σε πυκνό δάσος
  - Σε κοιλάδες

Εισαγωγή/Αφαίρεση κάρτας μνήμης SD

Το tablet είναι εξοπλισμένο με υποδοχή κάρτας μνήμης SD. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την υποδοχή για να μεταφέρετε δεδομένα από ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και άλλες συσκευές ήχου/εικόνας.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης SD

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης SD.
2. Εντοπίστε την υποδοχή κάρτας μνήμης SD.
3. Κρατήστε την κάρτα μνήμης SD με τις επαφές προς τα κάτω και το βέλος προς την υποδοχή κάρτας μνήμης SD.



4. Σύρετε προσεκτικά την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

Σημείωση

- Προσέξτε να μην εισάγετε κάρτα μνήμης SD με λανθασμένη κατεύθυνση. Εάν τη σπρώξετε στην υποδοχή ανάποδα, ενδέχεται να υποστεί ζημιά η υποδοχή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας μνήμης SD.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης SD

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν μεταφέρονται αρχεία.
2. Εντοπίστε την υποδοχή κάρτας μνήμης SD.
3. Πιέστε πλήρως προς τα μέσα την κάρτα μνήμης SD και απελευθερώστε τη.
   Η κάρτα μνήμης SD εξάγεται.
4. Κρατήστε την κάρτα μνήμης SD και τραβήξτε τη από την υποδοχή.

Σχετικό θέμα

Συμβατότητα καρτών μνήμης SD

Σημειώσεις σχετικά με τις κάρτες μνήμης SD

Εισαγωγή/Εξαγωγή περιεχομένων από κάρτα μνήμης SD

Σημειώσεις σχετικά με τις κάρτες μνήμης SD

- Κρατήστε μακριά από νήπια. Οι κάρτες μνήμης SD είναι επικίνδυνες σε περίπτωση κατάποσης.
- Μην αγγίζετε τις επαφές με δάκτυλα ή μεταλλικά αντικείμενα.
- Οι κάρτες μνήμης SD περιέχουν ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην τις υποβάλλετε σε υπερβολικές δυνάμεις, μην τις κάμπτετε και μην τις ρίχνετε κάτω.
- Μην τις αποσυναρμολογείτε και μην τις τροποποιείτε.
- Αποφύγετε την υγρασία.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε στις ακόλουθες θέσεις:
  Σημεία με υψηλή θερμοκρασία, όπως εσωτερικό κλειστού οχήματος στον ήλιο
  Σημεία με απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως
  Περιβάλλοντα με υγρασία ή διαβρωτικά
  Σημεία με υπερβολική σκόνη
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης SD που είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζονται από το tablet. Κάρτα λανθασμένου μεγέθους ενδέχεται να μπλοκάρει στην υποδοχή, προκαλώντας ζημιά στη συσκευή tablet.
- Δεν μπορείτε να εγγράψετε δεδομένα σε κάρτα μνήμης SD που έχει προστασία εγγραφής.
- Συνιστάται η πραγματοποίηση αντιγράφου ασφαλείας σημαντικών δεδομένων.
- Για να αποφύγετε την απώλεια αποθηκευμένων δεδομένων, διατηρείστε τις κάρτες μνήμης SD μακριά από στατικό ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικό θόρυβο που ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην κάρτα.
- Κατά τη μεταφορά καρτών μνήμης SD, φροντίστε να τις τοποθετείτε στη θήκη τους για την αποφυγή ηλεκτροστατικής ζημιάς.
- Πριν χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης SD με συσκευή πέραν του tablet, για παράδειγμα ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, διαμορφώστε (αρχικοποιήστε) την κάρτα μνήμης SD χρησιμοποιώντας αυτή τη συσκευή.
  Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη διαμόρφωση αρχείων για συσκευές tablet και να σας εμφανίζουν μήνυμα που προτρέπει στη διαμόρφωση της κάρτας. Εάν δείτε τέτοιο μήνυμα, αντιγράψτε τα δεδομένα από την κάρτα στο tablet (ή σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου) και διαμορφώστε την κάρτα χρησιμοποιώντας συσκευή διαφορετική του tablet. Λάβετε υπόψη ότι η διαμόρφωση κάρτας θα προκαλέσει τη διαγραφή όλων των δεδομένων που περιέχονται σε αυτή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής που χρησιμοποιείτε.
- Μην εισάγετε ξένα σώματα στην υποδοχή κάρτας μνήμης SD.
- Η υποδοχή κάρτας μνήμης SD μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ανάγνωση/εγγραφή καρτών που υποστηρίζονται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς.

SONY

Συμβατότητα καρτών μνήμης SD

Οι κάρτες μνήμης SD (έως και 2 GB), οι κάρτες μνήμης SDHC (έως και 32 GB) και οι κάρτες μνήμης SDHC UHS-I (έως και 32 GB) που είναι διαθέσιμες έως και τον Αύγουστο του 2012 έχουν δοκιμαστεί και είναι συμβατές με το tablet.
Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για το ότι όλες οι κάρτες μνήμης SD, οι κάρτες μνήμης SDHC, ή οι κάρτες μνήμης SDHC UHS-I θα είναι συμβατές με το tablet.

Σύνδεση συσκευής συμβατής με USB

Το tablet μπορεί να συνδεθεί με συσκευή συμβατή με USB με τη χρήση της θύρας πολλαπλών χρήσεων του tablet.

1. Ενεργοποιήστε το tablet και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων.
2. Συνδέστε συσκευή USB με το tablet χρησιμοποιώντας το ειδικό καλώδιο προσαρμογέα USB σε κεντρική συσκευή (SGPUC3, πωλείται χωριστά) και ένα καλώδιο USB που διατίθεται στο εμπόριο.



1. Καλώδιο USB που διατίθεται στο εμπόριο
2. Ειδικό καλώδιο προσαρμογέα USB σε κεντρική συσκευή (SGPUC3, πωλείται χωριστά)

Συμβουλή

- Το tablet υποστηρίζει έως και 500 mA τροφοδοσίας σε συνδεδεμένη συσκευή USB.

Σημείωση

- Μην απενεργοποιείτε το tablet κατά τη διάρκεια ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων μέσω USB.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο κατά την εγγραφή και ανάγνωση δεδομένων. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί απώλεια αυτών των δεδομένων.

Σχετικό θέμα

Σύνδεση με υπολογιστή

Σύνδεση σε συσκευή συμβατή με HDMI

Υποστηριζόμενες μορφές

Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το tablet με υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη θύρα πολλαπλών χρήσεων του tablet.

1. Ενεργοποιήστε το tablet και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων.
2. Συνδέστε το tablet σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων (SGPUC2).



Σημείωση

- Μην απενεργοποιείτε το tablet κατά τη διάρκεια ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων.
- Το tablet δεν υποστηρίζει τη φόρτιση μπαταρίας μέσω σύνδεσης USB από υπολογιστή ή φορτιστή του εμπορίου που δεν προτείνεται από τη Sony.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB θύρας πολλαπλών χρήσεων κατά την εγγραφή και ανάγνωση δεδομένων. Διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί απώλεια αυτών των δεδομένων.

Σχετικό θέμα

Υποστηριζόμενες μορφές

Σύνδεση συσκευής συμβατής με USB

Σύνδεση σε συσκευή συμβατή με HDMI

Εισαγωγή περιεχομένου από τον υπολογιστή

Σύνδεση σε συσκευή συμβατή με HDMI

Το tablet μπορεί να εξάγει δεδομένα σε συσκευές συμβατές με HDMI, για παράδειγμα τηλεόραση ή προβολέα. Απαραίτητο για αυτή τη σύνδεση είναι ένα καλώδιο προσαρμογέα HDMI (πωλείται χωριστά).

1. Ενεργοποιήστε το tablet και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα από τη θύρα πολλαπλών χρήσεων.
2. Συνδέστε το καλώδιο προσαρμογέα HDMI (SGPHC1, πωλείται χωριστά).
3. Συνδέστε καλώδιο HDMI του εμπορίου στο καλώδιο προσαρμογέα HDMI και στη συνέχεια συνδέστε το σε τηλεόραση ή προβολέα.
4. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων (SGPUC2) στο καλώδιο προσαρμογέα HDMI και στη συνέχεια συνδέστε στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.



① Καλώδιο προσαρμογέα HDMI (SGPTHC1, πωλείται χωριστά)
② Καλώδιο HDMI που διατίθεται στο εμπόριο
③ Παρεχόμενο καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων (SGPUC2)
④ Προς τηλεόραση ή προβολέα
⑤ Προς μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

Συμβουλή

- Για λεπτομέρειες σχετικά με το καλώδιο προσαρμογέα HDMI, ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού που παρέχονται με το καλώδιο προσαρμογέα HDMI.

Σχετικό θέμα

Υποστηριζόμενες μορφές

Σύνδεση με υπολογιστή

Σύνδεση συσκευής συμβατής με USB

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Μπροστά



1. Μικρόφωνο
2. Θύρα δεδομένων IR
3. Οθόνη αφής
4. Φακός μπροστινής κάμερας
5. Αισθητήρας φωτός περιβάλλοντος

Πλευρά



1. Κουμπί ⏻ (Ενεργοποίηση)
2. Ενδεικτικό LED
3. Ένδειξη φόρτισης
4. Κουμπί VOL + / – (Ένταση ήχου)
   Το κουμπί VOL + έχει μια απτή κουκίδα για να το βρίσκετε πιο εύκολα.

Πίσω

SGPT12



1. Υποδοχή 🎧 (Ακουστικά με μικρόφωνο)
2. Υποδοχή κάρτας μνήμης SD
3. Ενσωματωμένο ηχείο (L)
4. Θύρα πολλαπλών χρήσεων
5. Κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων
6. Ενσωματωμένο ηχείο (R)
7. Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης SD
8. Υποδοχή σύνδεσης αξεσουάρ
9. Φακός πίσω κάμερας

SGPT13



1. Υποδοχή 🎧 (Ακουστικά με μικρόφωνο)
2. Οπή εξαγωγής κάρτας SIM

3. Υποδοχή κάρτας μνήμης SD
4. Υποδοχή κάρτας SIM
5. Ενσωματωμένο ηχείο (L)
6. Θύρα πολλαπλών χρήσεων
7. Κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων
8. Ενσωματωμένο ηχείο (R)
9. Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης SD
10. Υποδοχή σύνδεσης αξεσουάρ
11. Φακός πίσω κάμερας

Ορισμένα μοντέλα δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Σχετικό θέμα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του tablet

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρήση της αρχικής οθόνης

SONY

Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων

- Καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων
- Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος
-
- Σύντομος οδηγός διαμόρφωσης
- Σημαντικές πληροφορίες

Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό του tablet

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την περιστροφή της οθόνης. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να περιστρέφουν ανάποδα την οθόνη.
- Προσέξτε να μην κρατάτε ή καλύπτετε τις κεραίες που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα ενώ χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ή επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου.

SGPT12



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS

SGPT13



1. Wi-Fi / Bluetooth / GPS
2. Επικοινωνίες κινητού τηλεφώνου

- Μην βάζετε τα νύχια σας στην υποδοχή σύνδεσης αξεσουάρ ή στο κενό (φαίνεται παρακάτω) όταν συγκρατείτε το tablet.



Σημείωση

- Ορισμένα μοντέλα δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Επαναφορά του tablet

Εάν το tablet δεν αποδίδει όπως αναμενόταν, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Σημείωση

- Η επαναφορά του tablet δεν επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές, αλλά ενδέχεται να χαθούν μη αποθηκευμένα δεδομένα ή ρυθμίσεις.
- Επαναφέρετε το tablet μόνο όταν δεν μπορείτε να το απενεργοποιήσετε.

Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές (Αρχικοποίηση δεδομένων)

Εάν επαναφέρετε το tablet στις εργοστασιακές προεπιλογές, όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές και ρυθμίσεις θα διαγραφούν και θα έχετε ένα "καθαρό" tablet.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά] - [Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων].
2. Αγγίξτε [Επαναφορά tablet] στο κάτω μέρος του μενού στα δεξιά.
   Θα αρχικοποιηθούν όλα τα δεδομένα και το tablet θα επανεκκινηθεί αυτόματα.

Σημείωση

- Συνιστάται η πραγματοποίηση αντιγράφου ασφαλείας πριν από τη διαγραφή δεδομένων από την εσωτερική μνήμη [Πληροφορίες].
- Όλα τα δεδομένα στην περιοχή αποθήκευσης δεδομένων διαγράφονται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών λογαριασμού Google, των δεδομένων συστήματος και των ρυθμίσεων και τυχόν δεδομένων εφαρμογών των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη.
- Δεν διαγράφονται δεδομένα χρήστη όπως μουσική, φωτογραφίες και ηλεκτρονικά βιβλία που έχουν εισαχθεί από κάρτα μνήμης SD ή συσκευή συνδεδεμένη μέσω USB.

Σχετικό θέμα

Αλλαγή ρυθμίσεων

Αύξηση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Εάν χρησιμοποιείτε το tablet όπως περιγράφεται παρακάτω θα μειωθεί η κατανάλωση μπαταρίας.

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Ρυθμίστε σε μικρή τιμή τη χρονική περίοδο αδράνειας πριν από την αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης (μετάβαση σε κατάσταση αναμονής).
- Σβήστε την οθόνη (μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής) όταν δεν χρησιμοποιείτε το tablet.
- Απενεργοποιήστε το tablet όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ενεργοποιήστε την κατάσταση πτήσης για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία Wi-Fi, επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου ή Bluetooth [Πληροφορίες].
- Αποσυνδέστε συσκευές συμβατές με USB.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας της οθόνης [Πληροφορίες].

Σχετικό θέμα

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης (Κατάσταση αναμονής)

Ρύθμιση χρόνου που μεσολαβεί μέχρι να απενεργοποιηθεί η οθόνη (μετάβαση σε κατάσταση αναμονής)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του tablet

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οθόνης μη αυτόματα, ή να επιλέξετε την αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας έτσι ώστε το tablet να προσαρμόζει τη φωτεινότητα αυτόματα.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Προβολή] - [Φωτεινότητα].
2. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα μη αυτόματα, αγγίξτε ή σύρετε τη γραμμή προσαρμογής φωτεινότητας. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα αυτόματα, αγγίξτε [Αυτόματη φωτεινότητα].
   Εμφανίζεται ένα τικ στο κουτάκι για αυτή τη ρύθμιση.
3. Αγγίξτε [OK].

Συμβουλή

- Όταν εμφανίζεται ένα τικ στο κουτάκι [Αυτόματη φωτεινότητα], η οθόνη ενδέχεται να γίνει πιο φωτεινή αυτόματα, αλλά όχι πιο σκοτεινή. Για να γίνει πιο σκοτεινή η οθόνη, προσαρμόστε τη μη αυτόματα.
- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οθόνης από τον πίνακα ελέγχου που εμφανίζεται όταν αγγίζετε τη γραμμή κατάστασης.

Σχετικό θέμα

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

SONY

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση εφαρμογών επικοινωνίας φωνής (SGPT13)

- Όταν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε τηλεφωνική επικοινωνία ή φωνητικές κλήσεις διαδικτύου μέσω 3G, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση σύνδεσης. Αντ' αυτού χρησιμοποιήστε το Wi-Fi

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Κάλυμμα

- Κλείστε καλά το κάλυμμα κάρτας μνήμης SD.
- Μην ανοίγετε/κλείνετε το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων όταν χρησιμοποιείτε το tablet σε εξωτερικούς χώρους ή με βρεγμένα, ιδρωμένα ή γεμάτα άμμο χέρια. Εάν εισέλθει νερό ή άμμος στο εσωτερικό του tablet ενδέχεται να προκληθούν δυσλειτουργίες.
- Κρατήστε το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων μακριά από μικρά παιδιά για να μην προκληθεί κατά λάθος κατάποση.
- Το tablet έχει χαρακτηριστικά προστασίας από υγρά*1 αντιστοίχων με το πρότυπο IPX4 (Προστασία από πιτσίλημα νερού από κάθε κατεύθυνση) του IEC 60529 (Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα (Κωδικός IP)) αλλά δεν είναι πλήρως αδιάβροχο. Μην χρησιμοποιείτε το tablet στο νερό ή μην ρίχνετε μεγάλες ποσότητες νερού στο tablet. Σε περίπτωση κακής χρήσης, ενδέχεται να εισέλθει νερό στο εσωτερικό του tablet και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργίες [Πληροφορίες].

*1 Τα χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά ισχύουν για αποσταγμένο νερό και νερό βρύσης. Τα χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά ισχύουν όταν το tablet βρίσκεται σε βάση, όπως τη βάση tablet Sony (SGPDS4, πωλείται χωριστά, μη διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές) και όταν όλα τα καλύμματα είναι κλεισμένα καλά.

Φροντίδα του tablet

- Καθαρίστε το σώμα με ένα μαλακό, στεγνό πανί ή με ελαφρά νοτισμένο πανί σε διάλυμα ήπιου καθαριστικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα καθαριστικού για τον καθαρισμό της οθόνης αφής. Μην χρησιμοποιείτε άγριο σφουγγάρι, σκόνη τριψίματος ή διαλύτη όπως αλκοόλ ή βενζίνη, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα του tablet.
- Εάν το tablet εκτεθεί σε υγρασία, για παράδειγμα σε βροχή ή υπερβολική υγρασία, σκουπίστε το tablet με μαλακό και στεγνό πανί. Μην το στεγνώνετε σε φούρνο ή στεγνωτήριο.
- Καθαρίστε το φακό της ενσωματωμένης κάμερας με βουρτσάκι με αέρα ή μαλακό βουρτσάκι. Εάν ο φακός είναι πολύ βρώμικος, σκουπίστε τον με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην τρίβετε το φακό, καθώς είναι ευαίσθητος στην πίεση.

Περιβάλλον χρήσης

- Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε το tablet σε μέρη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 35 °C ή υψηλότερες) ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (περίπου 5 °C ή χαμηλότερες) ή σε μέρη με πολλή υγρασία, όπως μπάνια και σάουνες. Εάν χρησιμοποιήσετε ή αφήσετε το tablet εκτός του εύρους που περιγράφεται, το tablet ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα για την προστασία των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μην μεταφέρετε το tablet απευθείας από ψυχρό μέρος σε θερμό μέρος. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας προκαλεί υγροποίηση και η υγρασία ενδέχεται να συμπυκνωθεί στο εσωτερικό του tablet. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αφήστε το tablet σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσει πριν το χρησιμοποιήσετε.

Δείγματα δεδομένων

- Στο tablet είναι εγκατεστημένα δείγματα δεδομένων από το εργοστάσιο για να δείτε πώς αναπαράγονται η μουσική, τα βίντεο, οι φωτογραφίες και τα βιβλία. Εάν διαγράψετε τα δείγματα δεδομένων, δεν μπορείτε να τα επαναφέρετε. Λάβετε υπόψη ότι η Sony δεν θα αντικαταστήσει τυχόν δείγματα δεδομένων εάν διαγραφούν.

Χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά

Χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά για το tablet

Το tablet έχει χαρακτηριστικά προστασίας από υγρά*[1] αντίστοιχα με το πρότυπο IPX4 (Προστασία από πιτσίλημα νερού από κάθε κατεύθυνση) του IEC 60529 (Βαθμοί προστασίας που παρέχονται από περιβλήματα (Κωδικός IP)) αλλά δεν είναι πλήρως αδιάβροχο. Μην χρησιμοποιείτε το tablet στο νερό ή μην ρίχνετε μεγάλες ποσότητες νερού στο tablet.
Σε περίπτωση κακής χρήσης, ενδέχεται να εισέλθει νερό στο εσωτερικό του tablet και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
Κατανοήστε τις παρακάτω προφυλάξεις πριν χρησιμοποιήσετε το tablet.

*1 Τα χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά ισχύουν όταν το tablet βρίσκεται σε βάση, όπως τη βάση tablet Sony (SGPDS4, πωλείται χωριστά, μη διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές) και όταν όλα τα καλύμματα είναι κλεισμένα καλά.



Υγρά για τα οποία ισχύει η προστασία

- Προστασία ενάντια σε αποσταγμένο νερό και νερό βρύσης
- Χωρίς προστασία ενάντια υγρών πέραν αυτών που καθορίζονται παραπάνω (σαπουνόνερο, νερό με καθαριστικά ή άλατα μπάνιου, σαμπουάν, νερό θερμής πηγής, νερό πισίνας, θαλασσινό νερό, κτλ.)

Τα χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά βασίζονται σε μετρήσεις που πραγματοποίησε η Sony υπό τις συνθήκες που περιγράφονται παραπάνω.
Λάβετε υπόψη ότι δυσλειτουργίες που προκαλούνται από την έκθεση στο νερό λόγω κακής χρήσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Σημειώσεις σχετικά με τη φόρτιση

Ο παρεχόμενος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων (SGPUC2) δεν διαθέτουν χαρακτηριστικά προστασίας από υγρά.

Προσέξτε να μην ρίξετε νερό στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με βρεγμένα χέρια ή όταν είναι βρεγμένο το tablet. Κάτι τέτοιο ίσως αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Λάβετε υπόψη τις παρακάτω προφυλάξεις όταν φορτίζετε το tablet.

- Προσέξτε να μην χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε βρεγμένα μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι το tablet δεν είναι βρεγμένο πριν από τη φόρτιση. Εάν το tablet υγρανθεί με σταγονίδια νερού, σκουπίστε καλά τα σταγονίδια με ένα στεγνό πανί και αφήστε το tablet σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να στεγνώσει πριν το φορτίσετε.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση του tablet στην κουζίνα ή σε άλλα μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος υγρών

Μην χρησιμοποιείτε το tablet όσο είναι συνδεδεμένο με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε το tablet με τροφοδοσία από την εσωτερική μπαταρία.
Ο χειρισμός του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με βρεγμένα χέρια ή όταν είναι βρεγμένο το tablet ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Τα χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά ισχύουν μόνο όταν είναι καλά κλεισμένα όλα τα καλύμματα.

Όταν κλείνετε τα καλύμματα, βεβαιωθείτε ότι μικρά ξένα σώματα (όπως μαλλιά και άμμος) δεν παγιδεύονται με τα καλύμματα. Εάν μπει νερό στην υποδοχή 🎧 (ακουστικά με μικρόφωνο), σκουπίστε το νερό και αφήστε το tablet σε σημείο με καλό αερισμό και σκιά μέχρι να στεγνώσει τελείως προτού επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε.

Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε το tablet σε υγρό μέρος, όπως σε μπάνιο ή σάουνα.

Μην χρησιμοποιείτε το tablet με συνδεδεμένα ακουστικά ή ακουστικά με μικρόφωνο.

Μην χρησιμοποιείτε το tablet στο νερό ή μην ρίχνετε μεγάλες ποσότητες νερού σε αυτό.

Εάν το tablet βραχεί, σκουπίστε το με ένα μαλακό και στεγνό πανί, κτλ.

Μην αφήνετε υγρά όπως σαπουνόνερο, σαμπουάν, νερό που περιέχει καθαριστικά ή άλατα μπάνιου, νερό θερμής πηγής, νερό πισίνας ή θαλασσινό νερό, να πέσουν επάνω ή να μπουν στο tablet. Μην αφήνετε ξένα σώματα όπως άμμο ή λάσπη να πέσουν επάνω στο tablet.

Εάν κάτι εισέλθει κατά λάθος στο tablet, σκουπίστε το tablet με ένα μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά, χημικά ή υγρά μαντιλάκια, κτλ. Μην στεγνώνετε το tablet ρίχνοντας ζεστό αέρα από πιστολάκι μαλλιών, βάζοντας το tablet στο φούρνο, κτλ.

Μην χρησιμοποιείτε το tablet σε μέρη όπου μπορεί να πέσει νερό επάνω στο tablet με ορμή.

Το tablet δεν είναι ανθεκτικό σε νερό υπό πίεση. Η έκθεση του tablet σε νερό υψηλής πίεσης, όπως βρύσης ή ντους, ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες.

Μην εκθέτετε το tablet σε θερμότητα, όπως σε ζεστό ντους, πιστολάκι μαλλιών, ή ζεστά σημεία, όπως δίπλα σε φούρνο.

Το tablet δεν είναι ανθεκτικό στη θερμότητα. Χρησιμοποιήστε το tablet σε εύρος θερμοκρασίας μεταξύ 5 °C έως 35 °C.

Σημείωση

- Το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων είναι απαραίτητο για τα χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά. Φυλάξτε το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων σε ασφαλές σημείο.
- Χρησιμοποιήστε το tablet με τοποθετημένα το κάλυμμα θύρας πολλαπλών χρήσεων και το κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης SD. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα χαρακτηριστικά προστασίας από τα υγρά του tablet.

Σχετικό θέμα

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

Έλεγχος της έκδοσης του Android

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android που εκτελείται στο tablet.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Σχετικά με το tablet].
   Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση του Android που εκτελείται στο tablet στο [Έκδοση Android].

Σχετικό θέμα

Ενημέρωση του Android στην τελευταία έκδοση

Ενημέρωση του Android στην τελευταία έκδοση

Ενημερώστε το tablet στην τελευταία έκδοση του Android όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις.

Σημείωση

- Αφού πραγματοποιήσετε ενημέρωση, δεν μπορείτε να επαναφέρετε το tablet σε παλαιότερη έκδοση του Android. Η ενημέρωση προϋποθέτει η ισχύς μπαταρίας που απομένει να φτάνει στο 50% ή περισσότερο καθώς και τη χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος. Το tablet ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί εάν η μπαταρία είναι εξαντλημένη κατά την ενημέρωση.
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη (χώρος μνήμης στο tablet) δεν θα διαγραφούν με την ενημέρωση.
- Πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην εσωτερική μνήμη για τη λήψη των αρχείων ενημέρωσης κατά την ενημέρωση.
- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την ενημερωμένη έκδοση του Android και ενδέχεται να πάψουν να εκτελούνται μετά από την ενημέρωση.
- Φροντίστε να ελέγξετε την έκδοση Android με την οποία κάθε εφαρμογή είναι συμβατή πριν πραγματοποιήσετε την ενημέρωση.
- Η ενημέρωση ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο εάν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις μεγάλου όγκου δεδομένων, ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία είστε συνδρομητής.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Σχετικά με το tablet].
2. Αγγίξτε το [Ενημερώσεις συστήματος].
   Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση. Ξεκινήστε την ενημέρωση ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.

Σχετικό θέμα

Έλεγχος της έκδοσης του Android

Χρήση της αρχικής οθόνης

Η αρχική οθόνη αποτελείται από πέντε διαφορετικές οθόνες. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις οθόνες ανάλογα με τις ανάγκες σας, τοποθετώντας τις αγαπημένες σας εφαρμογές και widget στις οθόνες.

A: Αναζήτηση Google

Αγγίξτε το πλαίσιο για να πραγματοποιήσετε εύκολα αναζήτηση με το Google.

B: Γρήγορη εκκίνηση

Η γρήγορη εκκίνηση εμφανίζεται σε κάθε σελίδα τις αρχικής οθόνης, έτσι η καταχώρηση εφαρμογών που χρησιμοποιείτε συχνά σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτές.

1. Αγγίξτε και κρατήστε ένα εικονίδιο στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια σύρετέ το στη γρήγορη εκκίνηση.

Συμβουλή

- Μπορείτε να μετακινήσετε τα εικονίδια εντός της γρήγορης εκκίνησης ή να τα μετακινήσατε έξω από τη γρήγορη εκκίνηση.

C: Guest Mode

Αγγίξτε το για να χρησιμοποιήσετε το Guest Mode για να μοιραστείτε το tablet με άλλους χρήστες, για παράδειγμα την οικογένεια ή τους φίλους σας..

D: Apps & Widgets

Αγγίξτε το για να εμφανίσετε τη λίστα εφαρμογών και τη λίστα widget.

E: Widget

Τα widget είναι απλές εφαρμογές που εκτελούνται στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να επιλέξετε τα αγαπημένα σας widget από τη λίστα widget και να τα τοποθετήσετε στην αρχική οθόνη.

F: Εφαρμογές

Μπορείτε να επιλέξετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές από τη λίστα εφαρμογών και να τις τοποθετήσετε στην αρχική οθόνη.

G: Βασικά κουμπιά χειρισμού

- (Πίσω): Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

- (Αρχική): Αγγίξτε το για να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
- (Πρόσφατες εφαρμογές): Αγγίξτε το για να εμφανιστούν οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
- : Αγγίξτε το για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο όταν αυτό εμφανίζεται.

H: Μικρές εφαρμογές

Μπορείτε να ανοίξετε μικρές εκδόσεις ορισμένων εφαρμογών, όπως την εφαρμογή περιήγησης ιστού, το κομπιουτεράκι και το τηλεχειριστήριο, ακόμα και χρησιμοποιείτε άλλη εφαρμογή.

I: Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει τα εικονίδια ισχύος μπαταρίας που απομένει και σύνδεσης Wi-Fi. Εμφανίζονται επίσης τα εικονίδια ειδοποίησης και σας δείχνουν εάν ολοκληρώθηκε μια λήψη, λάβατε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Αγγίζοντας τη γραμμή κατάστασης, μπορείτε να εμφανίσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και τον πίνακα ελέγχου.

Σχετικό θέμα

Αναζήτηση με το Google

Κοινή χρήση του tablet με οικογένεια και φίλους (Guest Mode)

Χρησιμοποιώντας τη λίστα Apps & Widgets

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Χρησιμοποιώντας "Μικρές εφαρμογές"

Κοινή χρήση του tablet με οικογένεια και φίλους (Guest Mode)

Εάν μοιράζεστε το tablet με άλλους χρήστες, η καταχώρηση ως Guest Mode σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια αρχική οθόνη για τους προσωρινούς χρήστες. Στην αρχική οθόνη για τον προσωρινό χρήστη, εμφανίζονται μόνο εφαρμογές που έχει δικαιώματα να χρησιμοποιήσει ο προσωρινός χρήστης και μπορείτε να επιλέξετε ποια ταπετσαρία θα εμφανίζεται ανάλογα με τη λειτουργία.

Καταχώρηση για Guest Mode

1. Αγγίξτε [Guest Mode] στην αρχική οθόνη.
2. Αγγίξτε [Start].
3. Εισάγετε ένα όνομα για τη Guest Mode ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης και στη συνέχεια αγγίξτε [Next].
4. Επιλέξτε εάν θα περιορίσετε τη χρήση εφαρμογών και στη συνέχεια αγγίξτε [Next].
   - Εάν επιλέξετε [Limited applications], αγγίξτε τις εφαρμογές που θέλετε να χρησιμοποιεί ο προσωρινός χρήστης στην οθόνη επιλογής εφαρμογών και στη συνέχεια αγγίξτε [SAVE] πάνω δεξιά της οθόνης.
5. Επιλέξτε εάν θα καθορίσετε κωδικό ξεκλειδώματος και στη συνέχεια αγγίξτε [Next].
   Για να καθορίσετε κωδικό ξεκλειδώματος, επιλέξτε [Set code].
   - Εάν επιλέξετε [Set code], ορίστε έναν κωδικό ακύρωσης ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.
6. Ελέγξτε τις πληροφορίες καταχώρησης για το Guest Mode και στη συνέχεια αγγίξτε [Done].

Σχετικό θέμα

Χρήση της αρχικής οθόνης

Εναλλαγή σε Guest Mode

Εναλλαγή σε Guest Mode

1. Αγγίξτε [Guest Mode] στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία.
   Η αρχική οθόνη εναλλάσσεται στην επιλεγμένη Guest Mode.

Ακύρωση για Guest Mode

1. Αγγίξτε [Exit] στην αρχική οθόνη.
2. Εάν έχει καθοριστεί κωδικός ξεκλειδώματος, εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος και στη συνέχεια αγγίξτε [OK].

Συμβουλή

- Για να αλλάξετε την ταπετσαρία στη Guest Mode, αγγίξτε και κρατήστε την αρχική οθόνη για να εμφανιστεί η οθόνη επιλογής ταπετσαρίας και στη συνέχεια επιλέξτε την ταπετσαρία που θέλετε.
- Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια Guest Mode, αγγίξτε και κρατήστε τη μικρογραφία μιας Guest Mode από την οθόνη επιλογής λειτουργίας και στη συνέχεια αγγίξτε [Edit] ή [Delete].
- Για να προσθέσετε νέα Guest Mode , αγγίξτε [New mode] στην οθόνη επιλογής λειτουργίας.

Σημείωση

- Η λειτουργία Guest Mode δεν χρησιμεύει για σκοπούς ασφάλειας. Χρησιμεύει για να μην εμφανίζονται οι εφαρμογές για τις οποίες ισχύει περιορισμός.
- Η λειτουργία Guest Mode δεν επιτρέπει σε κάθε χρήστη να αποθηκεύει και να προστατεύει προσωπικά δεδομένα.
- Ενδέχεται να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές μέσω άλλων εφαρμογών, ακόμα και αν τις περιορίσετε με τη χρήση της λειτουργίας Guest Mode.
- Φροντίστε να μην ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος και τη μυστική απάντηση που καθορίζετε. Εάν τους ξεχάσετε, θα χρειαστεί να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του tablet στις εργοστασιακές προεπιλογές.
  Εάν τυχόν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, η σωστή εισαγωγή της μυστικής απάντησης θα σας επιτρέψει να επαναφέρετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.
- Ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή για Guest Mode εάν εγκαταστήσατε εφαρμογή που δεν είναι προϊόν της Sony.
- Δεν μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος όταν χρησιμοποιείτε Guest Mode.
- Ακόμα και όταν μεταβείτε στη Guest Mode, οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα και οι ειδοποιήσεις θα παραμείνουν. Επίσης, δεν θα σταματήσουν οι εφαρμογές που εκτελούνται στα παρασκήνια, για παράδειγμα εφαρμογές που αναπαράγουν μουσική.
- Καθώς ορισμένες λειτουργίες του tablet περιορίζονται στη Guest Mode, δεν θα είναι διαθέσιμα το Μικρές εφαρμογές και η γρήγορη εκκίνηση.

Σχετικό θέμα

Κοινή χρήση του tablet με οικογένεια και φίλους (Guest Mode)

Προσθήκη εφαρμογών ή widget στην αρχική οθόνη

Μπορείτε να σύρετε γρήγορα την αρχική οθόνη προς τα αριστερά/δεξιά για εναλλαγή μεταξύ έως και πέντε οθονών. Η προσθήκη εικονιδίων εφαρμογών ή widget στην αγαπημένη σας θέση σας επιτρέπει την εύκολη εκκίνηση των εφαρμογών.

1. Σύρετε γρήγορα για να εμφανίσετε την αρχική οθόνη στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε εικονίδια εφαρμογών ή widget και στη συνέχεια αγγίξτε [Apps & Widgets] στα πάνω δεξιά της οθόνης.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε στην αρχική οθόνη από τα [Apps] ή [Widgets].
3. Αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής ή widget και στη συνέχει αποθέστε το μόλις εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
   Το εικονίδιο ή widget προστίθεται στη σελίδα όπου αποθέτετε το εικονίδιο ή widget.

Διαγραφή εικονιδίου από την αρχική οθόνη

Αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένο το εικονίδιο και σύρετέ και αποθέστε το στο (Αφαίρεση).

Οργάνωση εικονιδίων με τη χρήση φακέλων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φακέλους για να οργανώσετε τα εικονίδια στην αρχική οθόνη.

1. Αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένο ένα εικονίδιο και μετά σύρετέ το επάνω σε ένα άλλο εικονίδιο.
   Τότε τα δύο εικονίδια συνδυάζονται σε έναν φάκελο.
2. Αγγίξτε το εικονίδιο συνδυασμένου φακέλου και στη συνέχεια αγγίξτε [Unnamed Folder].
3. Εισάγετε ένα νέο όνομα φακέλου και στη συνέχεια αγγίξτε .
   Ο φάκελος εμφανίζεται με το νέο όνομα φακέλου.

Συμβουλή

- Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στο φάκελο, αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένο το εικονίδιο και στη συνέχεια σύρετέ το στο φάκελο.
- Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από φάκελο, αγγίξτε το φάκελο για να ανοίξει και στη συνέχεια σύρετε το εικονίδιο έξω από το φάκελο. Όταν αφαιρεθούν όλες οι εφαρμογές από το φάκελο, ο φάκελος διαγράφεται αυτόματα.

Σχετικό θέμα

Χρήση της αρχικής οθόνης

Χρησιμοποιώντας τη λίστα Apps & Widgets

Χρησιμοποιώντας τη λίστα Apps & Widgets

Όταν αγγίζετε [Apps & Widgets] στην αρχική οθόνη, εμφανίζεται η λίστα εφαρμογών και widget.

Η λίστα εφαρμογών εμφανίζει τα εικονίδια όλων των διαθέσιμων εφαρμογών. Η λίστα widget εμφανίζει widget που μπορείτε να τοποθετήσετε στην αρχική οθόνη. Εάν μια εφαρμογή παρέχεται με widget, τοποθετήστε το widget στην αρχική οθόνη έτσι ώστε να μπορείτε να χειρίζεστε την εφαρμογή εύκολα από την αρχική οθόνη.

Εναλλαγή μεταξύ λίστας εφαρμογών και λίστας widget

1. Αγγίξτε [Apps] ή [Widgets] πάνω αριστερά της οθόνης.

Συμβουλή

- Η λίστα εφαρμογών και widget περιέχει πολλαπλές σελίδες. Σύρετε γρήγορα προς τα αριστερά και δεξιά για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων. Πρώτα εμφανίζεται η λίστα εφαρμογών και μετά η λίστα widget.

Ταξινόμηση εφαρμογών και widget

1. Αγγίξτε πάνω δεξιά της οθόνης και επιλέξτε τρόπο ταξινόμησης.
   [[A to Z] : Ταξινόμηση βάσει ονόματος.
   [[Newest first] : Ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας ενημέρωσης.

Απεγκατάσταση (Διαγραφή) εφαρμογής

1. Αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένο το εικονίδιο της εφαρμογής που θέλετε να απεγκαταστήσετε από τη λίστα εφαρμογών.
2. Ενώ κρατάτε το εικονίδιο, σύρετε και αποθέστε το στο [Uninstall] που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση (διαγραφή) ορισμένων εφαρμογών. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του tablet ή σφάλμα στην εφαρμογή.

Εμφάνιση πληροφοριών εφαρμογής

1. Αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένο το εικονίδιο της εφαρμογής για την οποία θέλετε να προβάλλετε τις πληροφορίες.
2. Ενώ κρατάτε το εικονίδιο, σύρετε και αποθέστε το στο [App info] που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.

Συμβουλή

- Εάν είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Play Store, το εμφανίζεται στα αριστερά του . Μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Play Store αγγίζοντας .

Σχετικό θέμα

Χρήση της αρχικής οθόνης

Προσθήκη εφαρμογών ή widget στην αρχική οθόνη

Λίστα εφαρμογών

Χρησιμοποιώντας "Μικρές εφαρμογές"

Υπάρχει ένας αριθμός εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στο tablet και ονομάζονται Μικρές εφαρμογές. Οι Μικρές εφαρμογές σας δίνουν την ευελιξία να ανοίγετε ορισμένες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε άλλες εφαρμογές. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχετε ανοιχτή μια εφαρμογή, όπως την εφαρμογή Email, ενώ θέλετε να ανοίξετε μια άλλη εφαρμογή, όπως την εφαρμογή Browser. Αντί να κλείσετε την εφαρμογή Email και να ανοίξετε την εφαρμογή Browser, μπορείτε να διατηρήσετε την εφαρμογή Email ανοιχτή και να ανοίξετε τη μικρή εφαρμογή Browser. Τότε εμφανίζεται η μικρή εφαρμογή (Browser) πάνω από την υπάρχουσα εφαρμογή (Email).

Εκκίνηση για τις Μικρές εφαρμογές

1. Αγγίξτε στην αρχική οθόνη.
   Εμφανίζεται η εκκίνηση για τις Μικρές εφαρμογές.
2. Αγγίξτε την εφαρμογή που θέλετε να εκκινήσετε.



Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Μετακίνηση	Με τη μετακίνηση μετακινείται το παράθυρο μικρών εφαρμογών. Με διπλό άγγιγμα το μέγεθος του παραθύρου αλλάζει σε μέγεθος κατάλληλο για την οθόνη (Δεν είναι διαθέσιμο για ορισμένες εφαρμογές για τις οποίες το μέγεθος παραθύρου δεν αλλάζει.).
2	Κλείσιμο	Οι Μικρές εφαρμογές κλείνουν.
3	Μεγάλωμα/ Μίκρεμα παραθύρου	Σύρετε για να μεγαλώσετε/μικρύνετε το παράθυρο (Δεν είναι διαθέσιμο για ορισμένες εφαρμογές για τις οποίες το μέγεθος παραθύρου δεν αλλάζει.).

Ορισμός συντόμευσης

Μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις για Μικρές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά.

1. Στην εκκίνηση για τις Μικρές εφαρμογές, αγγίξτε και κρατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ρυθμίσετε.
   Εμφανίζεται το μενού.
2. Αγγίξτε [Δημιουργία συντόμευσης για αυτό το στοιχείο].
   Δημιουργείται μια συντόμευση δεξιά του .

Συμβουλή

- Εάν αγγίξετε ⋮ στην εκκίνηση για τις Μικρές εφαρμογές και στη συνέχεια αγγίξετε [Καθαρισμός συντόμευσης], μπορείτε να διαγράψετε τη συντόμευση που ορίσατε.

Χρήση widget

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα widget ενώ χρησιμοποιείτε κάποια άλλη εφαρμογή.

Προσθήκη widget

1. Αγγίξτε [+ Προσθήκη] στην εκκίνηση για τις Μικρές εφαρμογές.
2. Αγγίξτε το widget που θέλετε να προσθέσετε.
3. Εισάγετε ένα όνομα ετικέτας και στη συνέχεια αγγίξτε [OK].
   Το widget προστίθεται στην εκκίνηση για τις Μικρές εφαρμογές.

Διαγραφή widget

1. Στην εκκίνηση για τις Μικρές εφαρμογές, αγγίξτε και κρατήστε το widget που θέλετε να διαγράψετε.
   Εμφανίζεται το μενού.
2. Αγγίξτε [Αφαίρεση από την οθόνη].

Συμβουλή

- Από την εκκίνηση για Μικρές εφαρμογές μπορείτε να διαγράψετε μόνο widget. Δεν είναι δυνατή η διαγραφή εφαρμογών από την εκκίνηση.

Σχετικό θέμα

Χρήση της αρχικής οθόνης

Εγγραφή του τηλεχειριστήριου

Χρησιμοποιώντας το κομπιουτεράκι

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

Αναζήτηση με το Google

Μπορείτε να αναζητήσετε ιστοσελίδες, εφαρμογές που έχουν ληφθεί στο tablet ή δεδομένα χρησιμοποιώντας την Αναζήτηση Google.

Αναζήτηση βάσει κειμένου

1. Αγγίξτε [Google] πάνω αριστερά της αρχικής οθόνης και εισάγετε λέξεις-κλειδιά.
2. Αγγίξτε ένα στοιχείο στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.
   Αγγίζοντας στο πληκτρολόγιο, μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή Browser και επίσης να εμφανίσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Αναζήτηση βάσει φωνής

1. Πάνω αριστερά της αρχικής οθόνης αγγίξτε ή [Google] και στη συνέχεια αγγίξτε .
2. Πείτε τις λέξεις-κλειδιά ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.
   Εκκινείται η εφαρμογή Browser και εμφανίζει τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σχετικό θέμα

Εισαγωγή κειμένου

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Τα εικονίδια ειδοποίησης σας δείχνουν εάν ολοκληρώθηκε μια λήψη, λάβατε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Αγγίζοντας τη γραμμή κατάστασης, μπορείτε να εμφανίσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε να εμφανίσετε τον πίνακα ελέγχου και να ανοίξετε αρχεία που έχετε λάβει απευθείας από το πλαίσιο ειδοποιήσεων.



	Περιγραφή
1	Αγγίξτε το για να εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου.
2	Εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας και της σύνδεσης Wi-Fi.
3	Αγγίξτε για να ανοίξετε άμεσα τα στοιχεία για τα οποία λάβατε ειδοποίηση και τις σχετικές εφαρμογές.
4	Κλείνει το πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Σημείωση

- Εάν κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, η ειδοποίηση θα διαγραφεί. Μπορείτε να εμφανίσετε το περιεχόμενο που λάβατε από την εφαρμογή [Λήψεις].

Από τον πίνακα ελέγχου μπορείτε να ελέγξετε τα ακόλουθα στοιχεία.

- Λειτουργία πτήσης: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, οι ασύρματες επικοινωνίες είναι απενεργοποιημένες.
- Wi-Fi: Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης Wi-Fi [Πληροφορίες].
- Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Κλειδώνει την οθόνη έτσι ώστε να μην περιστρέφεται αυτόματα [Πληροφορίες].
- Φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης [Πληροφορίες].
- Ειδοποιήσεις: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων. Εάν το απενεργοποιήσετε αυτό, δεν θα εμφανίζονται τα εικονίδια ειδοποίησης στη γραμμή κατάστασης.
- Ρυθμίσεις: Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων.

Σχετικό θέμα

Ρύθμιση περιστροφής οθόνης

Η οθόνη περιστρέφεται όταν γυρνάτε το tablet στα πλάγια όπως φαίνεται παραπάνω.



Σημείωση

- Ανάλογα με την εφαρμογή, η οθόνη ενδέχεται να περιστρέφεται ανεξάρτητα από την κατεύθυνση στην οποία κρατάτε το tablet.
- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την περιστροφή της οθόνης. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να περιστρέφουν ανάποδα την οθόνη.
- Η περιστροφή οθόνης δεν είναι διαθέσιμη όταν το καλώδιο προσαρμογέα HDMI είναι συνδεδεμένο στο tablet.

Ρύθμιση της οθόνης έτσι ώστε να μην περιστρέφεται

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Προβολή] - [Αυτόματη περιστροφή οθόνης] με αυτή τη σειρά για να αφαιρέσετε το τικ και να απενεργοποιήσετε την περιστροφή οθόνης.

Ρύθμισης της οθόνης έτσι ώστε να περιστρέφεται ξανά

Αγγίξτε [Αυτόματη περιστροφή οθόνης] ξανά για να προσθέσετε ένα τικ και να ενεργοποιήσετε την περιστροφή οθόνης.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την περιστροφή της οθόνης στον πίνακα ελέγχου που εμφανίζεται από τη γραμμή κατάστασης.

Σχετικό θέμα

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Αλλαγή ρυθμίσεων

Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης

Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία κλειδώματος, η οθόνη θα κλειδώνει αυτόματα για λόγους ασφάλειας όταν ενεργοποιείται (απενεργοποίηση κατάστασης αναμονής).

Ρύθμιση λειτουργίας κλειδώματος

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Ασφάλεια] - [Κλείδ.οθόν.] με αυτή τη σειρά.
2. Αγγίξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε από τα ακόλουθα στοιχεία.
   [Κανένα]: Η λειτουργία κλειδώματος δεν χρησιμοποιείται.
   [Διαφάνεια]: Προεπιλεγμένη ρύθμιση. Αγγίξτε και στη συνέχεια αγγίξτε για ξεκλείδωμα.
   [Μοτίβο]: Άγγιγμα εννέα σημείων με δάκτυλο. Εάν αποτύχει το ξεκλείδωμα πέντε φορές, θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής για το λογαριασμό Google. Εισάγετε το όνομα λογαριασμού και θα λάβετε τη διαδικασία ξεκλειδώματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
   [Αριθμός PIN]: Ορίστε κωδικό επιλογής σας που να αποτελείται από τέσσερεις ή περισσότερους αριθμούς.
   [Κωδικοί πρόσβασης]: Ορίστε κωδικό πρόσβασης επιλογής σας που να αποτελείται από τέσσερεις ή περισσότερους αριθμούς/γράμματα.
   Συμβουλή
   - Βεβαιωθείτε ότι γράψετε τον αριθμό Αριθμός PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε και φυλάξτε τον σε ασφαλές σημείο.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Σχετικό θέμα

Αλλαγή ρυθμίσεων

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη.

Ένδειξη στην οθόνη	Περιγραφή
ABC ?123	Εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.
*1	Εισαγωγή κεφαλαίων γραμμάτων.
Alt *2	Εισαγωγή άλλων συμβόλων.
*3	Εναλλαγή της εισαγόμενης γλώσσας.
	Διαγραφή κειμένου.
	Εισαγωγή ή προσθήκη αλλαγής γραμμής.

*1 Η εισαγωγή κεφαλαίων γραμμάτων θα απενεργοποιηθεί αφού εισάγετε ένα γράμμα. Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο κάθε φορά που θέλετε να εισάγετε ένα κεφαλαίο γράμμα. Για τη συνεχή εισαγωγή κεφαλαίων γραμμάτων (caps lock), αγγίξτε δύο φορές το πλήκτρο. Για την ακύρωση της εισαγωγής κεφαλαίων, πιέστε ξανά το πλήκτρο.

*2 Εμφανίζεται όταν εισάγετε αριθμούς ή σύμβολα.

*3 Εμφανίζεται όταν έχετε επιλέξει πολλαπλές γλώσσες προς χρήση για εισαγωγή. Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο, η λειτουργία εισαγωγής εναλλάσσεται μεταξύ των λειτουργιών που έχετε ορίσει. Αγγίξτε και πιέστε για να εμφανιστεί η οθόνη εναλλαγής λειτουργίας εισαγωγής.

Συμβουλή

- Εάν αγγίξετε και κρατήσετε πιεσμένο πλήκτρο με τρίγωνο σύμβολο στην κάτω δεξιά γωνία μπορείτε να εισάγετε γράμματα ή σύμβολα, κτλ. σχετικά με το γράμμα του πλήκτρου.
- Για την εισαγωγή διεύθυνσης ιστού ή γραμμάτων, αγγίξτε την περιοχή όπου θέλετε να εισάγετε κείμενο για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο επί της οθόνης.
- Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Γλώσσα και εισαγωγή]. Στη συνέχεια αγγίξτε δίπλα στο [Τυπικό πληκτρολόγιο] και στη συνέχεια [Αριθμητικά πλήκτρα] για να προσθέσετε ένα τικ.

Ρύθμιση της εισαγόμενης γλώσσας

Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Γλώσσα και εισαγωγή]. Στη συνέχεια αγγίξτε δίπλα στο [Τυπικό πληκτρολόγιο] και στη συνέχεια [Γλώσσες εισόδου] για να προσθέσετε ένα τικ στις γλώσσες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Απόκρυψη πληκτρολογίου επί της οθόνης.

Αγγίξτε στα κάτω αριστερά της οθόνης.

Σχετικό θέμα

Επιλογή κειμένου

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να αναζητήσετε κείμενο από το μενού που εμφανίζεται με την επιλογή κειμένου σε ιστοσελίδα ή διεύθυνση ιστού.

1. Αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένο το κείμενο.
   Το επιλεγμένο κείμενο θα επισημανθεί.
2. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε από το μενού πάνω δεξιά της οθόνης.

Συμβουλή

- Μπορείτε να αλλάξετε το εύρος του κειμένου που θα επιλέγεται με σύρσιμο του κέρσορα που εμφανίζεται στο βήμα 1 επάνω στο κείμενο.

Επικόλληση κειμένου

1. Αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένο το σημείο όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο και στη συνέχεια αγγίξτε [ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ] ή [Πρόχειρο].

Συμβουλή

- Αγγίξτε [Πρόχειρο] για να εμφανίσετε σε λίστα το ιστορικό κειμένου που έχει αντιγραφεί. Κείμενο που χρησιμοποιείται συχνά μπορεί επίσης να προστεθεί στα Favorites.
- Μπορείτε να αλλάξετε το σημείο όπου θα επικολλήσετε το κείμενο με σύρσιμο του κέρσορα σε νέο σημείο.

SONY

Διαμόρφωση λογαριασμού Google

Θα πρέπει να συνδεθείτε σε λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Google όπως το Google Play Store (δωρεάν εγγραφή).

Με λογαριασμό Google μπορείτε να συγχρονίσετε εφαρμογές, όπως τις Email, Calendar και People στο tablet με άλλες συσκευές που επίσης υποστηρίζουν υπηρεσίες Google.

Χρήση τρέχοντος λογαριασμού Google

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό Google που χρησιμοποιείτε με υπολογιστή ή έξυπνο τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το λογαριασμό και με το tablet. Εισάγετε το όνομα λογαριασμού και τον κωδικό πρόσβασης στην οθόνη σύνδεσης που εμφανίζεται για τις εφαρμογές υπηρεσιών Google.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το tablet είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο όταν εγγράφεστε για νέο λογαριασμό Google ή συνδέεστε σε υπάρχον λογαριασμό.

Εγγραφή για νέο λογαριασμό Google από το tablet

Μπορείτε να εγγραφείτε για λογαριασμό Google όταν χρησιμοποιείτε το tablet για πρώτη φορά ή εκκινείτε μια εφαρμογή υπηρεσιών Google για πρώτη φορά.

Συμβουλή

- Δεν χρειάζεται να εγγραφείτε για άλλο λογαριασμό Google εάν έχετε ήδη λογαριασμό.
- Μπορείτε να εγγραφείτε σε λογαριασμό Google αγγίζοντας [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Λογαριασμοί & συγχρονισμός] - [Add account] (πάνω δεξιά της οθόνης) - [Google] με την παραπάνω σειρά.
- Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε για λογαριασμό Google μεταβαίνοντας στο Google (https://www.google.com/accounts/) απευθείας.

Σχετικό θέμα

Εισαγωγή κειμένου

Συγχρονισμός λογαριασμού

Αλλαγή ρυθμίσεων

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο tablet

Θα πρέπει να αντιγράφετε τα δεδομένα στο tablet και να τα αποθηκεύετε σε άλλο μέσο αποθήκευσης (δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας). Διάφορα δεδομένα, όπως εγγεγραμμένες εικόνες, μουσική που έχει ληφθεί και περιεχόμενο βίντεο, θα συγκεντρώνονται στο tablet καθώς το χρησιμοποιείτε. Εάν προκύψουν μη αναμενόμενα προβλήματα με το tablet, ενδέχεται να υποστούν ζημιά ή να χαθούν τα δεδομένα. Ως μέτρο προφύλαξης για την περίπτωση τέτοιων ατυχημάτων, θα πρέπει να πραγματοποιείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας έτσι ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε σημαντικά δεδομένα.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ορισμένων δεδομένων στο tablet.
- Για ορισμένες ρυθμίσεις και εφαρμογές ενδέχεται να μην υπάρχει τρόπος δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας. Κάντε γραπτές σημειώσεις και φυλάξτε τις σε ασφαλές σημείο.

Δεδομένα για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε τα ακόλουθα δεδομένα με το tablet για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

- Αρχεία μουσικής/ταινιών/ηλεκτρονικών βιβλίων χωρίς προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
- Εικόνες/ταπετσαρίες

Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στους ακόλουθους φακέλους.

- Αρχεία μουσικής: \Music
- Αρχεία ταπετσαρίας: \Pictures
- Αρχεία ταινίας: \Movie
- Αρχεία εικόνας: \DCIM
- Αρχεία ηλεκτρονικού βιβλίου: \Reader

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (αντιγραφή)

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή File transfer για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σε εμπορικά διαθέσιμη κάρτα μνήμης SD.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] και στη συνέχεια [File transfer] για την εκκίνηση της εφαρμογής File transfer.
2. Εισάγετε την κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας μνήμης SD.
3. Επιλέξτε το αρχείο/φάκελο που θέλετε να αντιγράψετε από το tablet.
4. Αγγίξτε .

   Ένας φάκελος με το όνομα "\transferred" δημιουργείται στην κάρτα μνήμης SD και τα δεδομένα αντιγράφονται σε αυτό το φάκελο.

Σημείωση

- Καθώς τα βίντεο που έχουν αγοραστεί από το Video Unlimited*[1] έχουν προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, δεν είναι δυνατή η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας με τον παραπάνω τρόπο. Αντιγράψτε τα σε υπολογιστή

χρησιμοποιώντας το λογισμικό υπολογιστή "Media Go". Εδώ θα μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή Media Go.
http://mediago.sony.com/enu/introduction/

*1 Το Video Unlimited είναι μια υπηρεσία βίντεο διαθέσιμη στο Sony Entertainment Network.

Σχετικό θέμα

Έλεγχος ελεύθερου χώρου

Εισαγωγή/Εξαγωγή περιεχομένων από κάρτα μνήμης SD

Εισαγωγή περιεχομένου από τον υπολογιστή

Εάν συνδέσετε υπολογιστή με το tablet χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων (SGPUC2), μπορείτε να αντιγράψετε δεδομένα από τον υπολογιστή στο tablet. Τότε είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αντιγραμμένων δεδομένων από το tablet.

1. Συνδέστε το tablet σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων (SGPUC2).
2. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το φάκελο που περιλαμβάνει το αρχείο που θέλετε να εξάγετε στο tablet.
3. Κάντε κλικ στο κουμπί [Έναρξη] στον υπολογιστή.
4. Κάντε κλικ στο [Υπολογιστής].
5. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα μοντέλου του tablet.
6. Κάντε διπλό κλικ στον προορισμό όπου θα αποθηκευτούν τα δεδομένα.
7. Σύρετε και αποθέστε το αρχείο που θέλετε να αντιγράψετε σε αυτή την οθόνη.

Σημείωση

- Το όνομα μενού που εμφανίζεται στην παραπάνω διαδικασία διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή, το περιβάλλον του υπολογιστή ή το λειτουργικό σύστημα Android του tablet.
- Μην απενεργοποιείτε το tablet ή αφαιρείτε το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων (SGPUC2) ενώ αντιγράφονται δεδομένα. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα.
- Το tablet δεν υποστηρίζει τη φόρτιση μπαταρίας μέσω σύνδεσης USB από υπολογιστή ή φορτιστή του εμπορίου που δεν προτείνεται από τη Sony.
- Τα αντιγραμμένα δεδομένα θα αποθηκευτούν στην εσωτερική μνήμη. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον προορισμό όπου θα αποθηκευτούν τα δεδομένα.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αντιγραμμένων δεδομένων μόνο για τις μορφές που υποστηρίζει το tablet.
- Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο στο tablet όταν εισάγετε δεδομένα από υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

Σύνδεση με υπολογιστή

Έλεγχος ελεύθερου χώρου

Υποστηριζόμενες μορφές

Υποστηριζόμενες μορφές

Οι μορφές που μπορούν να αναπαραχθούν διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή ή το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται.

Σημείωση

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων στο tablet.

Βίντεο

Μορφή/ Κωδικοποιητής	Προφίλ	Μέγιστη ανάλυση	Μέγιστος ρυθμός bit (Mbps)	Gallery
				Επέκταση
H.263	Profile0	704 × 576 (4CIF)	4	.mp4 .3gp
H.264 / AVC	Baseline Profile / Main Profile / High Profile	1920 × 1080	40	.mp4 .m4v .3gp
MPEG-4	Simple Profile / Advanced Simple Profile	1920 × 1080	10	.mp4 .3gp
WMV	Simple Profile / Main Profile	1920 × 1080	10	-

Μουσική

Μορφή/ Κωδικοποιητής	Ρυθμός δειγματοληψίας (kHz)	Μέγιστος ρυθμός bit (kbps)	Μουσική Play
			Επέκταση
AAC	Έως και 48	320	.m4a .mp4 .3gp
MP3	Έως και 48	320	.mp3
WAV	44.1	-	.wav
WMA	44.1	320	-
WMA Pro	44.1	192	-
FLAC	Έως και 48	-	.flac
MIDI	-	-	.mid .xmf
Vorbis	Έως και 48	256	.ogg

Φωτογραφίες

Μορφή/ Κωδικοποιητής	Μέγιστη ανάλυση (πίξελ)	Gallery
		Επέκταση
JPEG	6048 × 4032	.jpg
GIF	2000 × 2000	.gif
PNG	2000 × 2000	.png
BMP	2000 × 2000	.bmp
WBMP	2000 × 2000	.wbmp
WEBP	2000 × 2000	.webp

Σχετικό θέμα

Εισαγωγή περιεχομένου από τον υπολογιστή

Σύνδεση συσκευής συμβατής με USB

Εισαγωγή/Εξαγωγή περιεχομένων από κάρτα μνήμης SD

Χειρισμός έντασης ήχου (Μόνο για χώρες/περιοχές που συμμορφώνονται με ευρωπαϊκές οδηγίες, εξαιρείται η Ρωσία, το Καζακστάν και η Ουκρανία)

Ο προειδοποιητικός ήχος και το προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο [Check the volume level] αποσκοπούν στην προστασία των αυτιών σας όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου ( ) πάνω από ένα προκαθορισμένο επίπεδο στα ακουστικά ή στα ακουστικά με μικρόφωνο. Όταν ακούτε τον προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται το προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη, η ένταση ήχου ( ) επανέρχεται στην αρχική ρύθμιση. Μπορείτε να αποκρύψετε το προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο αγγίζοντας [OK] στο προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο, ή αγγίζοντας έξω από το προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο.

Σημείωση

- Εάν αγγίξετε [OK] στο προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο, μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου ( ) πάνω από το καθορισμένο επίπεδο. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για 20 συνεχόμενες ώρες αφού ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ( ) πάνω από το καθορισμένο επίπεδο, θα ακούσετε τον προειδοποιητικό ήχο και το προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί ξανά.
- Εάν αγγίξετε στο εξωτερικό του προειδοποιητικού αναδυόμενου παραθύρου, δεν θα μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του ήχου ( ) πάνω από το καθορισμένο επίπεδο. Θα ακούσετε τον προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί το προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο ξανά όταν αυξήσετε την ένταση του ήχου ( ) πάνω από το καθορισμένο επίπεδο.
- Εάν απενεργοποιήσετε την οθόνη ενώ εμφανίζεται το προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο, θα δείτε ξανά το προειδοποιητικό αναδυόμενο παράθυρο όταν ενεργοποιήσετε και ξεκλειδώσετε την οθόνη.
- Εάν απενεργοποιήσετε το tablet όταν η ένταση του ήχου ( ) έχει οριστεί πάνω από το καθορισμένο επίπεδο, η ένταση του ήχου ( ) επιστρέφει αυτόματα στο καθορισμένο επίπεδο.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Είναι δυνατή η αλλαγή των διάφορων ρυθμίσεων του tablet από το μενού ρυθμίσεων.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] και τα επιθυμητά στοιχεία.
2. Αγγίξτε τα διαφορετικά στοιχεία μενού για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.

Τα στοιχεία μενού είναι τα ακόλουθα:

- ΑΣΥΡΜΑΤΟ και ΔΙΚΤΥΑ
  Wi-Fi: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Wi-Fi [Πληροφορίες], ρύθμιση Wi-Fi [Πληροφορίες].
  Bluetooth: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth [Πληροφορίες], σύζευξη [Πληροφορίες].
  Χρήση δεδομένων: Έλεγχος κατάστασης χρήσης δεδομένων.
  Περισσότερα ...: Ρύθμιση Λειτουργία πτήσης, VPN, κτλ.
- ΣΥΣΚΕΥΗ
  Ήχος: Ρύθμιση ήχου ειδοποιήσεων, ήχου αγγίγματος (ήχου λειτουργίας), κτλ.
  Προβολή: Ρυθμίσεις όπως φωτεινότητα οθόνης [Πληροφορίες], λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, αυτόματη έξοδος HDMI, χρόνος που περνάει πριν από την απενεργοποίηση οθόνης (κατάσταση αναμονής) [Πληροφορίες] και μέγεθος γραμματοσειράς.
  Αποθηκευτικός χώρος: Έλεγχος χωρητικότητας εσωτερικής μνήμης του tablet ή κάρτας μνήμης SD.
  Μπαταρία: Έλεγχος της ισχύος μπαταρίας που απομένει και του χρόνου λειτουργίας.
  Εφαρμογές: Έλεγχος πληροφοριών εγκατεστημένων εφαρμογών.
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ
  Λογαριασμοί & συγχρονισμός: Ρυθμίσεις για συγχρονισμό λογαριασμών όπως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [Πληροφορίες].
  Υπηρεσίες τοποθεσίας: Ρυθμίσεις ανίχνευσης τρέχουσας θέσης [Πληροφορίες].
  Ασφάλεια: Ρυθμίσεις ασφάλειας, όπως λειτουργία κλειδώματος οθόνης [Πληροφορίες].
  Γλώσσα και εισαγωγή: Ρυθμίσεις γλώσσας που χρησιμοποιείται σε μενού και πληκτρολόγιο [Πληροφορίες].
  Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά: Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας δεδομένων και αρχικοποίηση [Πληροφορίες].
- ΣΥΣΤΗΜΑ
  Ημερομηνία και ώρα: Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας και εμφάνισης.
  Προσβασιμότητα: Ρύθμιση λειτουργίας ανάγνωσης κειμένου, κτλ.
  Σχετικά με το tablet: Έλεγχος έκδοσης Android.

Σημείωση

- Η εμφάνιση ενδέχεται να αλλοιώνεται με ορισμένες εφαρμογές εάν ρυθμίσετε το [Μέγεθος γραμματοσειράς] σε [Μεγάλο μέγεθος] ή [Τεράστια] στο [Προβολή]. Εάν συμβεί αυτό, ρυθμίστε το [Μέγεθος γραμματοσειράς] σε [Κανονικό].

Έλεγχος ελεύθερου χώρου

Όταν εγκαθιστάτε εφαρμογές ή εισάγετε δεδομένα από άλλες συσκευές, κτλ. μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο του tablet.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Αποθηκευτικός χώρος].

Σχετικό θέμα

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας στο tablet

Εισαγωγή περιεχομένου από τον υπολογιστή

Συγχρονισμός λογαριασμού

Ο συγχρονισμός λογαριασμού σας επιτρέπει να ελέγξετε διάφορες πληροφορίες που ορίζονται στο tablet ηλεκτρονικά.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Λογαριασμοί & συγχρονισμός].
2. Φέρετε το διακόπτη πάνω δεξιά της οθόνης στη θέση [ΕΝΕΡΓΗ].
3. Αγγίξτε [ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ] και στη συνέχεια επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να συγχρονίσετε.
4. Αγγίξτε το λογαριασμό που προσθέσατε και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να συγχρονίσετε.
5. Αγγίξτε και στη συνέχεια επιστρέψτε στη λίστα λογαριασμών.

Διαγραφή λογαριασμού

1. Αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα λογαριασμών.
2. Αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [Κατάργηση λογαριασμού].

Σημείωση

- Ο λογαριασμός αφαιρείται από το tablet, αλλά ο ίδιος ο λογαριασμός δεν διαγράφεται.

Σχετικό θέμα

Διαμόρφωση λογαριασμού Google

Λίστα εφαρμογών

Οι ακόλουθες εφαρμογές είναι προεγκατεστημένες στο tablet. Μπορείτε να εκκινήσετε κάθε εφαρμογή αγγίζοντας το εικονίδιό της.

Συμβουλή

- Όταν εμφανίζεται το (Μενού επιλογών) πάνω δεξιά της οθόνης, μπορείτε να το αγγίξετε για να εμφανίσετε το μενού επιλογών.

Calendar

Διαχειριστείτε και συγχρονίστε το πρόγραμμά σας με το Ημερολόγιο Google [Πληροφορίες].

Browser

Πλοηγηθείτε σε σελίδες του διαδικτύου [Πληροφορίες].

Camera

Τραβήξτε φωτογραφίες ή ταινίες [Πληροφορίες].

People

Διαχειριστείτε επαφές των φίλων ή συναδέλφων σας [Πληροφορίες].

Account name

Εμφανίστε την τρέχουσα ώρα [Πληροφορίες].

Email

Αποστείλετε ή λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπολογιστή [Πληροφορίες].

Ταινίες

Αναπαράγετε αρχεία ταινίας.

Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες χρήσης της εφαρμογής.

Ανοίξτε τη βοήθεια της εφαρμογής.

WALKMAN

Αναπαράγετε αρχεία μουσικής.

Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες χρήσης της εφαρμογής.

Ανοίξτε τη βοήθεια της εφαρμογής.

Άλμπουμ

Προβάλετε φωτογραφίες.

Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες χρήσης της εφαρμογής.

Ανοίξτε τη βοήθεια της εφαρμογής.

Gallery

Προβολή ή επεξεργασία φωτογραφιών [Πληροφορίες].

File transfer

Εισάγετε/εξάγετε δεδομένα μεταξύ κάρτας μνήμης SD/μέσου αποθήκευσης USB και της εσωτερικής μνήμης του tablet [Πληροφορίες].

Remote control

Χρησιμοποιήστε το tablet ως τηλεχειριστήριο [Πληροφορίες].

Socialife

Ελέγξτε τις τελευταίες ειδήσεις, blog και δημοσιεύσεις στο Facebook και Twitter, όλα σε μία εφαρμογή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής για λεπτομέρειες χρήσης της εφαρμογής.

Ανοίξτε τη βοήθεια της εφαρμογής.

Έλεγχος Wi-Fi

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης και δείτε συμβουλές για επίλυση σύνδεσης Wi-Fi (Ασύρματο LAN) [Πληροφορίες].

Reader by Sony

Αγοράστε και προηγηθείτε σε ηλεκτρονικά βιβλία [Πληροφορίες].

Οδηγός βοήθειας

Εμφανίστε αυτόν τον οδηγό βοήθειας ηλεκτρονικά. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του οδηγού βοήθειας

στο tablet [Πληροφορίες].

Οδηγός έναρξης

Οδηγίες για βασικούς χειρισμούς του tablet, για σύνδεση στο διαδίκτυο, κτλ.

Υποστήριξη

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών της Sony.

Sony Select

Μεταβείτε σε ιστοσελίδα που παρουσιάζει εφαρμογές που προτείνονται από τη Sony [Πληροφορίες].

Δήλωση προϊόντος *1

Εγγράψτε το tablet στη Sony [Πληροφορίες].

Video Unlimited *1

Μεταβείτε στην υπηρεσία λήψης μοναδικών βίντεο της Sony [Πληροφορίες].

Music Unlimited *1

Μεταβείτε στην υπηρεσία μουσικής cloud της Sony [Πληροφορίες].

PlayMemories Online *1

Απολαύστε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, στις αγαπημένες σας συσκευές, στη στιγμή! [Πληροφορίες]

Xperia Link

Σύνδεση διαδικτύου από το tablet με τη χρήση έξυπνου τηλεφώνου [Πληροφορίες].

MediaRemote *1

Ελέγξτε συσκευές Sony που υποστηρίζουν την εφαρμογή MediaRemote μέσω δικτύου Wi-Fi [Πληροφορίες].

Ρυθμίσεις

Αλλάξτε διάφορες ρυθμίσεις του tablet [Πληροφορίες].

Μηνύματα (SGPT13)

Αποστείλετε ή λάβετε SMS (σύντομα μηνύματα).

Μουσική Play

Αναπαράγετε μουσική.

Calculator

Πραγματοποιήστε βασικούς υπολογισμούς [Πληροφορίες].

Gmail

Αποστείλετε ή λάβετε Gmail [Πληροφορίες].

Αναζήτηση Google

Πραγματοποιήστε αναζητήσεις Google [Πληροφορίες].

Google+

Μεταβείτε στην υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Google+ που παρέχεται από τη Google.

Messenger

Ανταλλάξτε άμεσα μηνύματα με άλλους χρήστες Google+.

Ταινίες Play *1

Αναπαράγετε ταινίες που νοικιάσατε από το Google Play.

Χάρτες

Εντοπίστε τη θέση σας και αναζητήστε προορισμούς/διαδρομές (Google Maps).

Τοπικό

Χρησιμοποιήστε αυτή την υπηρεσία για να βρείτε πληροφορίες για καταστήματα και μέρη.

Πλοήγηση

Χρησιμοποιήστε αυτό το υποβοηθούμενο από το διαδίκτυο σύστημα πλοήγησης GPS που περιλαμβάνει λειτουργία φωνητικής καθοδήγησης.

Latitude

Βρείτε πού είναι οι φίλοι σας στο χάρτη.

Talk

Συνομιλήστε με κείμενο/φωνή και πραγματοποιήστε βιντεοκλήσεις (Google Talk).

Play Store

Πραγματοποιήστε λήψη ή αγοράστε και ενημερώστε εφαρμογές [Πληροφορίες].

YouTube

Υπηρεσία κοινής χρήσης βίντεο.

Βιβλία Play *1

Αναζητήστε και προβάλλετε ένα μεγάλο εύρος βιβλίων από βιβλιοθήκες και εκδότες από όλο τον κόσμο.

Λήψεις

Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση λήψεων για να εμφανίσετε ή να διαχειριστείτε λήψεις περιεχομένου διαδικτύου.

Μετάφραση

Αξιοποιήστε μια δωρεάν υπηρεσία μετάφρασης που χρησιμοποιείται ευρέως σε όλο τον κόσμο και σας επιτρέπει να μεταφράσετε πολλές γλώσσες στη στιγμή.

Drive

Αποθηκεύστε και συγχρονίστε αρχεία για να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας από οπουδήποτε, με τη χρήση διαφόρων συσκευών.

Movie Studio

Επεξεργαστείτε/αποθηκεύστε εύκολα ταινίες από τις ταινίες και τις φωτογραφίες σας.

Crackle *1

Προβάλλετε πλήρους μήκους και διάρκειας ταινίες του Χόλιγουντ και τηλεοπτικά προγράμματα [Πληροφορίες].

Zinio

Το Zinio είναι η καλύτερη εφαρμογή για περιοδικά στο tablet, καθώς παρέχει στους χρήστες άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες παγκόσμιους τίτλους [Πληροφορίες].

Evernote

Το Evernote μετατρέπει το tablet σε επέκταση του μυαλού σας. Το Evernote είναι μια δωρεάν εφαρμογή που σας βοηθάει να θυμάστε τα πάντα σε ολόκληρη την οθόνη του tablet [Πληροφορίες].

Skype

Πραγματοποιήστε δωρεάν φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις με οποιονδήποτε στο Skype, είτε χρησιμοποιούν Android ή υπολογιστή, ενώ θα στέλνετε άμεσα μηνύματα στους φίλους και στην οικογένειά σας [Πληροφορίες].

OfficeSuite

Προβάλλετε και μοιραστείτε αρχεία και επισυνάψεις Microsoft Word, Excel και PowerPoint και PDF στο tablet με μία, ολοκληρωμένη και πλήρη λύση γραφείου σε κινητό περιβάλλον [Πληροφορίες].

AccuWeather

Το AccuWeather παρέχει προβλέψεις καιρού για 2,7 εκατομμύρια τοποθεσίες, υποστηρίζει 27 γλώσσες και έχει περιγραφικά γραφικά για τον καιρό που θα εμφανιστούν στο tablet σας [Πληροφορίες].

HD Games

Download high quality games to your Android tablet from the Top HD Games at Gameloft's online store [Πληροφορίες].

XPERIA Games

Το Xperia Games blog είναι το σημείο ενημέρωσης για όλα τα τελευταία νέα για παιχνίδια για το τηλέφωνο Xperia(TM) ή το Xperia(TM) Tablet S [Πληροφορίες].

Vkontakte *[1]

Επίσημη εφαρμογή για το VK.com, το εργαλείο πολλαπλών δυνατοτήτων για επικοινωνία και εύρεση φίλων [Πληροφορίες].

WildTangent Games *[1]

Παίξτε παιχνίδια με τον δικό σας τρόπο! Από το Fruit Ninja μέχρι το Reckless Racing, ανακαλύψτε τον καλύτερο τρόπο για να έχετε πρόσβαση και να παίξετε κορυφαία παιχνίδια, όλα από ένα σημείο, με την εφαρμογή WildTangent Games. Διαθέσιμη σε όλα τα Xperia(TM) Tablet ή στο Sony Select, για να παίζετε αυτό που θέλετε, όποτε θέλετε! [Πληροφορίες]

ivi.ru *1

Η εφαρμογή για τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα δωρεάν Ρωσικού κινηματογράφου ivi.ru σας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο των ταινιών, κινουμένων σχεδίων, σειρών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. [Πληροφορίες].

Yandex.Mail *1

Το Yandex.Mail στην τσέπη σας!

Εκμεταλλευτείτε όλες τις λειτουργίες του Yandex.Mail με το tablet [Πληροφορίες].

Yandex.Search *1

Το Yandex.Search είναι η απάντηση σε όλες σας τις ερωτήσεις. Η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα τη φύση της ερώτησής σας και σας δίνει στιγμιαία την απάντηση, κατευθείαν στην οθόνη σας [Πληροφορίες].

---

*1 Οι εφαρμογές ή υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Χρήση του ημερολογίου

Μπορείτε να διαχειριστείτε το ωρολόγιο πρόγραμμά σας από το tablet. Εάν καταχωρήσετε το λογαριασμό Google σας, μπορείτε να συγχρονίσετε το Ημερολόγιο Google και τα δεδομένα του ωρολόγιου προγράμματός σας.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Calendar].

   Εμφανίζεται το ημερολόγιο.



Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	DAY	Εμφανίζει τα συμβάντα για μία ημέρα.
2	WEEK	Εμφανίζει το ημερολόγιο βάσει εβδομάδας.
3	MONTH	Εμφανίζει το ημερολόγιο βάσει μήνα.
4	AGENDA	Εμφανίζει τη λίστα προγραμματισμένων στοιχείων.
5	TODAY	Εμφανίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας.
6	Νέο συμβάν	Προσθέτει συμβάντα.
7	Ορισμός ημερομηνίας	Ορίζει την ημερομηνία που θα εμφανιστεί.
8	Αναζήτηση	Αναζήτηση για συμβάν.
9	Μενού επιλογών	Πραγματοποιεί λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως ανανέωση των προβαλλόμενων ή ρύθμιση γενικών ρυθμίσεων για το ημερολόγιο.

Συμβουλή

- Μπορείτε να μετακινήσετε γρήγορα προς τα πάνω/κάτω/δεξιά/αριστερά τη λίστα ωρολόγιου προγράμματος ή

το μίνι ημερολόγιο για να πλοηγηθείτε μεταξύ μηνών ή ημερομηνιών και ωρών για να βρείτε συμβάντα.

Προσθήκη συμβάντος

1. Αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένη την ημερομηνία και ώρα για την οποία θέλετε να προσθέσετε συμβάν και στη συνέχεια αγγίξτε [New event]. Ή, αγγίξτε .
2. Εισάγετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης και τις λεπτομέρειες για το ωρολόγιο πρόγραμμα και στη συνέχεια αγγίξτε [DONE] πάνω δεξιά της οθόνης.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε να σας ειδοποιήσει το tablet όταν πλησιάζει η προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα.

Αλλαγή συμβάντος

1. Αγγίξτε το συμβάν που θέλετε να αλλάξετε.
2. Αγγίξτε , εισάγετε το στοιχείο προς αλλαγή και έπειτα αγγίξτε [DONE] πάνω δεξιά της οθόνης.

Διαγραφή συμβάντος

1. Αγγίξτε το συμβάν που θέλετε να διαγράψετε.
2. Αγγίξτε και στη συνέχεια [OK].

Σημείωση

- Όταν μοιράζεστε το ωρολόγιο πρόγραμμα στο Ημερολόγιο Google, επιλέξτε πολύ προσεκτικά τους ανθρώπους με τους οποίους θα το μοιραστείτε προκειμένου να μην αποκαλύπτετε το ωρολόγιο πρόγραμμά σας σε μη επιθυμητούς χρήστες.
- Εάν το ημερολόγιό σας δεν συγχρονίζεται αυτόματα με το Ημερολόγιο Google, αγγίξτε [Ρυθμίσεις] και στη συνέχεια [Λογαριασμοί & συγχρονισμός] και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επάνω δεξιά της οθόνης είναι στη θέση [ΕΝΕΡΓΗ].
- Εάν το ημερολόγιο συγχρονίζεται αυτόματα με το Ημερολόγιο Google και αλλάξετε το ωρολόγιο πρόγραμμα σε υπολογιστή ή άλλες συσκευές, το tablet θα συνδεθεί αυτόματα με το Ημερολόγιο Google. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει μη αναμενόμενες χρεώσεις επικοινωνιών.

Λήψη φωτογραφιών/ταινιών

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες και ταινίες χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες μπροστά και πίσω κάμερες. Είναι επίσης διαθέσιμες διάφορες ρυθμίσεις λήψης, όπως μέγεθος εικόνας. Είναι επίσης δυνατή η προσθήκη πληροφοριών θέσης στις φωτογραφίες.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Camera].

   Ξεκινάει η εφαρμογή Camera.



Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Λεπτομερείς ρυθμίσεις	Πραγματοποιεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για την εγγραφή φωτογραφιών ή ταινιών.
2	Οθόνη προεπισκόπησης	Πραγματοποιεί προεπισκόπηση του θέματος στο οποίο εστιάζετε.
3	Εναλλαγή κάμερας	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της μπροστά και της πίσω κάμερας.
4	Κουμπί εγγραφής	Ξεκινάει την εγγραφή φωτογραφίας ή ταινίας.
5	Εναλλαγή λειτουργίας εγγραφής	Εναλλάσσει τη λειτουργία εγγραφής μεταξύ φωτογραφίας, ταινίας και πανοραμικής φωτογραφίας.
6	Ιστορικό εγγραφής	Εμφανίζει μικρογραφίες εγγεγραμμένων φωτογραφιών ή ταινιών.

2. Στοχεύστε την κάμερα στο θέμα και αγγίξτε για να τραβήξετε φωτογραφία ή για να τραβήξετε ταινία.

   Για φωτογραφίες: Πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας.

   Για ταινίες: Ξεκινάει η εγγραφή ταινίας. Εάν αγγίξετε ξανά , η εγγραφή σταματάει.

Σημείωση

- Μην αγγίζετε τους φακούς των ενσωματωμένων καμερών. Εάν οι φακοί είναι βρώμικοι ή γδαρθούν, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα της εικόνας.
- Μην αφήνετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία να εισέρχεται στους φακούς των ενσωματωμένων καμερών ανεξάρτητα από το εάν είναι ενεργοποιημένο το tablet ή όχι. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στην κάμερα.

Συμβουλή

- Η πίσω κάμερα είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αυτόματης εστίασης. Αφού αγγίξετε , πραγματοποιείται λήψη φωτογραφίας όταν γίνει εστίαση στο θέμα.
- Προκειμένου να προσθέσετε πληροφορίες θέσης στις φωτογραφίες, το GPS πρέπει να είναι ενεργοποιημένο ή το tablet να είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο όταν λαμβάνετε φωτογραφίες [Πληροφορίες].
- Μπορείτε επίσης να προβάλλετε φωτογραφίες που τραβήξατε και μέσα από εφαρμογές που αναπαράγατε.
- Η λειτουργία εστίασης σας επιτρέπει να εστιάσετε στο σημείο όπου αγγίζετε στην επιφάνεια αφής και να επιλέξετε μια λειτουργία.
- Μπορείτε επίσης να τραβήξετε φωτογραφίες ενώ τραβάτε ταινία αγγίζοντας .

Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Camera.
2. Αγγίξτε πάνω δεξιά της οθόνης.
3. Στοχεύστε την κάμερα στην άκρη του θέματος και αγγίξτε .

   Ξεκινάει η εγγραφή πανοραμικής φωτογραφίας. Μετακινήστε ή γείρετε τη φωτογραφική στο αντίθετο άκρο του θέματος και αγγίξτε ξανά για να σταματήσει η εγγραφή.

Συμβουλή

- Όταν κρατάτε το tablet στα πλάγια, μπορείτε να τραβήξετε πανοραμικές φωτογραφίες τοπίων. Όταν κρατάτε το tablet όρθιο, μπορείτε να τραβήξετε πανοραμικές φωτογραφίες πορτραίτων.

Τερματισμός της εφαρμογής Camera

Αγγίξτε το που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης, κάτω αριστερά της οθόνης. Εάν δεν εμφανίζεται η γραμμή κατάστασης, αγγίξτε μία φορά κάτω αριστερά της οθόνης.

Σχετικό θέμα

Σημειώσεις σχετικά με τις εγγεγραμμένες φωτογραφίες/ταινίες

Σημειώσεις σχετικά με τις εγγεγραμμένες φωτογραφίες/ταινίες

Πνευματικά δικαιώματα και πνευματικά δικαιώματα πορτραίτων

Για τις εικόνες και τους ήχους που εγγράφετε με το tablet ενδέχεται να ισχύουν πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση τέτοιου υλικού, πέραν της προσωπικής χρήσης, ενδέχεται να παραβιάζει νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση ή τροποποίηση εικόνων ή ονομάτων άλλων ανθρώπων χωρίς την άδεια τους ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα πορτραίτων. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη πνευματικά δικαιώματα και πνευματικά δικαιώματα πορτραίτων όταν δημοσιεύετε εικόνες που έχετε εγγράψει σε διαδικτυακές σελίδες. Ορισμένες παραστάσεις, σόου και εκθέσεις ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εγγραφή, ακόμα και για προσωπική χρήση. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να έρχεται σε αντίθεση με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Διαμόρφωση λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνήθως χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο tablet. Εάν εγγράψετε πολλαπλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να διαχειριστείτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από όλους τους λογαριασμούς ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ή να ταξινομήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Email].

   Η εφαρμογή Email ξεκινάει και εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης λογαριασμού.
2. Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης και αγγίξτε [Next].
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν η ρύθμιση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η οθόνη λίστας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Επιλογή	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αγγίζοντας κουτάκια με τικ για να μετακινήσετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άλλο φάκελο ή να τα διαγράψετε ταυτόχρονα.
2	Σύνταξη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Συντάσσει και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [Πληροφορίες].
3	Αναζήτηση	Αναζητεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4	Ανανέωση	Πραγματοποιεί λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
5	Μενού επιλογών	Ταξινομεί τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσθέτει/αφαιρεί λογαριασμούς, κτλ.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν ληφθεί για κάθε λογαριασμό και θα εμφανίζονται σε κάθε φάκελο, αγγίζοντας (Μενού επιλογών) - [Settings] - [Messages

per folder] στην οθόνη λίστας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Πραγματοποιεί αναζήτηση βάσει θέματος, αποστολέα και σώματος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή.
- Τα αποτελέσματα εμφανίζονται ανά 10 τη φορά, ξεκινώντας από τα νεότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να αναζητήσετε παλαιότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αγγίξτε [Load more messages].

Σημείωση

- Ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου σας, κτλ. για τον τρόπο σύνδεσης στο Microsoft Exchange Server.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πάροχο διαδικτύου, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του παρόχου, στο κέντρο υποστήριξης, κτλ.

Σχετικό θέμα

Σύνταξη/αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Λήψη/Διαγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σύνταξη/αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Από την οθόνη λίστας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αγγίξτε πάνω δεξιά της οθόνης.
   Εμφανίζεται η οθόνη σύνταξης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2. Αγγίξτε [To] και εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη.
3. Εισάγετε το θέμα στο [Subject].
4. Εισάγετε το μήνυμα στο [Compose email].
5. Αγγίξτε [SEND].
   Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλεται.

Συμβουλή

- Εάν αγγίξετε στο βήμα 2 μπορείτε να λάβετε τη διεύθυνση από την εφαρμογή [People].
- Εάν αγγίξετε στο βήμα 3 μπορείτε να επισυνάψετε ένα αρχείο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Εάν αγγίξετε [Save draft] κατά τη σύνταξη μπορείτε να αποθηκεύσετε το πρόχειρο.

Σχετικό θέμα

Λήψη/Διαγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Λήψη/Διαγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Από την οθόνη λίστας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αγγίξτε πάνω δεξιά της οθόνης.
   Τα νέα μηνύματα εμφανίζονται στα εισερχόμενα. Αγγίξτε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να τα ανοίξετε.

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αγγίξτε (Απάντηση) ή (Απάντηση όλων), συντάξτε το μήνυμά σας και αγγίξτε [SEND].

Προώθηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αγγίξτε (Προώθηση), συντάξτε το μήνυμα προς προώθηση και αγγίξτε [SEND].

Διαγραφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

1. Αγγίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να διαγράψετε από την οθόνη λίστας μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αγγίξτε πάνω δεξιά της οθόνης.
2. Αγγίξτε [OK].
   Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφεται.

Σχετικό θέμα

Σύνταξη/αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πλοήγηση σε ιστοσελίδες

Η εφαρμογή Browser σας επιτρέπει να μεταβείτε και να πλοηγηθείτε σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Μπορείτε να εμφανίσετε/πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών ιστοσελίδων με τη χρήση καρτελών.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Browser].

   Ξεκινάει η εφαρμογή Browser.



Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Καρτέλα	Σας επιτρέπει να προσθέσετε καρτέλα για πλοήγηση σε πολλαπλές ιστοσελίδες, με εναλλαγή μεταξύ καρτελών.
2	Γραμμή διεύθυνσης	Σας επιτρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση (URL) της επιθυμητής ιστοσελίδας. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο επί της οθόνης όταν αγγίζετε τη γραμμή διεύθυνσης.
3	Προσθήκη σελιδοδείκτη	Προσθέτει στους σελιδοδείκτες την ιστοσελίδα στην οποία πλοηγείστε.
4	Αναζήτηση	Σας επιτρέπει να εισάγετε λέξη-κλειδί για αναζήτηση στον ιστό. Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο επί της οθόνης όταν αγγίζετε το κουμπί αναζήτησης.
5	Σελιδοδείκτης/ Ιστορικό	Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ιστοσελίδα για πλοήγηση από τους σελιδοδείκτες ή να μεταβείτε στο ιστορικό πλοήγησης.
6	Μενού επιλογών	Πραγματοποιεί λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως εναλλαγή της Browser σε Μικρές εφαρμογές, κτλ.

2. Αγγίξτε τη γραμμή διευθύνσεων στην εφαρμογή περιήγησης.
   Εμφανίζεται το πληκτρολόγιο επί της οθόνης.
3. Εισάγετε τη διεύθυνση (URL) της επιθυμητής ιστοσελίδας και στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο ↵.

Σημείωση

- Εάν το περιεχόμενο δεν εμφανίζεται σωστά, αγγίξτε [Settings] και στη συνέχεια [Advanced] στο (Μενού επιλογών) και στη συνέχεια αγγίξτε [Enable Quick view] για να αφαιρέσετε το τικ.
- Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται γιατί η εφαρμογή περιήγησης δεν υποστηρίζει τις μορφές φωτογραφιών/ταινιών ή τα plug-in που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα.
- Μπορείτε να εκκινήσετε την εφαρμογή περιήγησης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Μικρές εφαρμογές. Σε αυτή την περίπτωση, δεν υποστηρίζονται οι ακόλουθες λειτουργίες.
  Αναπαραγωγή περιεχομένου flash
  Πλοήγηση σε ιστοσελίδες με τη χρήση καρτελών

Συμβουλή

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο διαδίκτυο εισάγοντας λέξη-κλειδί ή φράση αντί για τη διεύθυνση (URL) στο βήμα 3.
- Εάν δεν εμφανίζεται η γραμμή διεύθυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε την καρτέλα.
- Μπορείτε να αντιγράψετε ή να αναζητήσετε κείμενο από το μενού που εμφανίζεται με την επιλογή κειμένου σε ιστοσελίδα ή διεύθυνση ιστού.
- Εάν η ιστοσελίδα εμφανίζεται διαφορετικά από ότι σε εφαρμογή περιήγησης σε υπολογιστή, αγγίξτε ⋮ (Μενού επιλογών) πάνω δεξιά της οθόνης και εισάγετε ένα τικ στο [Request desktop site] στο μενού. Μπορείτε τότε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα όπως και στον υπολογιστή.
- Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα γίνεται προβολή υπολογιστή ή κινητού για κάθε καρτέλα.

Προσθήκη/διαγραφή καρτέλας

Για να προσθέσετε μια καρτέλα, αγγίξτε + στο δεξιό άκρο της λίστας καρτελών.

Για να διαγράψετε μια καρτέλα, αγγίξτε × στο δεξιό άκρο, εσωτερικά της καρτέλας.

Σχετικό θέμα

Επιλογή κειμένου

Προσθήκη σελιδοδεικτών

Πρόσβαση σε τοποθεσίες από σελιδοδείκτες/ιστορικό πλοήγησης

Προσθήκη σελιδοδεικτών

Η λειτουργία σελιδοδείκτη σας επιτρέπει να καταγράψετε διευθύνσεις (URL) ιστοσελίδων που επισκέπτεστε συχνά με αποτέλεσμα τη γρήγορη πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συντομεύσεις για αυτές τις διευθύνσεις ιστοσελίδων στην αρχική οθόνη.

Προσθήκη σελιδοδείκτη για διεύθυνση (URL)

Αγγίξτε ☆ στα δεξιά της γραμμής διευθύνσεων για να ελέγξετε τις λεπτομερείς πληροφορίες και στη συνέχεια αγγίξτε [OK].

Συντόμευση στην αρχική οθόνη για διεύθυνση (URL).

Αγγίξτε ☆ στα δεξιά της γραμμής διεύθυνσης, επιλέξτε [Home screen] ως προορισμό και στη συνέχεια αγγίξτε [OK].

Πρόσβαση σε ιστοσελίδα από σελιδοδείκτη

Αγγίξτε ★ για να εμφανίσετε τη λίστα καταχωρημένων σελιδοδεικτών. Αγγίξτε την ιστοσελίδα που επιθυμείτε από τη λίστα.

Σχετικό θέμα

Πρόσβαση σε τοποθεσίες από σελιδοδείκτες/ιστορικό πλοήγησης

Πρόσβαση σε τοποθεσίες από σελιδοδείκτες/ιστορικό πλοήγησης

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδα από καταχωρημένο σελιδοδείκτη ή από το ιστορικό πρόσβασης.

1. Αγγίξτε .
2. Αγγίξτε [BOOKMARKS] ή [HISTORY].
   - [BOOKMARKS]: Εμφανίζεται η λίστα καταχωρημένων σελιδοδεικτών.
   - [HISTORY]: Εμφανίζεται η λίστα ιστοσελίδων στις οποίες μεταβήκατε στο παρελθόν.
3. Αγγίξτε το στοιχείο που θέλετε να εμφανίσετε.

Διαγραφή ιστορικού πλοήγησης

Αγγίξτε ενώ εμφανίζεται το ιστορικό πλοήγησης.

Χρησιμοποιώντας το κομπιουτεράκι

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το tablet ως κομπιουτεράκι. Πέρα από τις τέσσερεις αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, είναι επίσης διαθέσιμες τριγωνομετρικές εξισώσεις, υπολογισμοί δυνάμεων, λογάριθμοι, κτλ.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Calculator].

   Ξεκινάει η εφαρμογή Calculator.

Συμβουλή

- Αυτή η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις Μικρές εφαρμογές.

Σχετικό θέμα

Χρησιμοποιώντας "Μικρές εφαρμογές"

Καταχώρηση επαφών

Μπορείτε να καταχωρήσετε ονόματα, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις, κτλ. ως επαφές που χρησιμοποιούνται συχνά. Εάν καταχωρήσετε το λογαριασμό Google σας, μπορείτε να συγχρονίσετε People με επαφές Gmail, για να είναι ακόμα πιο εύκολη η πρόσβαση στις επαφές σας.

Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Exchange Server, μπορείτε να διαχειριστείτε τις επαφές από τη δουλειά σας με σύνδεση στο Microsoft Exchange Server.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [People].

   Ξεκινάει η εφαρμογή People.



Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	GROUPS	Εμφανίζει τις ομάδες επαφών.
2	ALL	Εμφανίζει όλες τις επαφές.
3	FAVORITES	Εμφανίζει τις επαφές που καταχωρήσατε ως FAVORITES.
4	Αναζήτηση	Αναζήτηση για επαφή.
5	Νέα επαφή	Καταχώρηση νέας επαφής.
6	Επεξεργασία επαφής	Επεξεργασία επιλεγμένης επαφής.
7	Μενού επιλογών	Πραγματοποίηση λεπτομερών ρυθμίσεων, όπως κοινή χρήση επαφών με άλλες εφαρμογές ή διαγραφή επαφών.

2. Αγγίξτε [ALL] πάνω αριστερά της οθόνης.
3. Αγγίξτε .
4. Εισάγετε τα δεδομένα και αγγίξτε [DONE].

   Η επαφή καταχωρείται.

Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε την επαφή εάν αγγίξετε (Πίσω) κάτω αριστερά της αρχικής οθόνης στο βήμα 3. Όταν αγγίζετε [DISCARD], τα δεδομένα που επεξεργαστήκατε απορρίπτονται.

Επεξεργασία επαφών

Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και στη συνέχεια αγγίξτε πάνω δεξιά της οθόνης που εμφανίζεται.

Διαγραφή επαφών

Αγγίξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [Delete].

Εναλλαγή των επαφών που εμφανίζονται

Αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [Contacts to display] - (ο λογαριασμός) για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λιστών επαφών διαφορετικών λογαριασμών. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε όλους τους λογαριασμούς ή πολλαπλούς λογαριασμούς.

Σημείωση

- Εάν οι επαφές σας δεν συγχρονίζονται αυτόματα με τις επαφές Google, αγγίξτε [Ρυθμίσεις] και στη συνέχεια [Λογαριασμοί & συγχρονισμός] και ελέγξτε εάν ο διακόπτης επάνω δεξιά της οθόνης είναι στη θέση [ΕΝΕΡΓΗ].

Σχετικό θέμα

Ομαδοποίηση/συνένωση επαφών

Ομαδοποίηση/συνένωση επαφών

Καταχώρηση ομάδων

1. Αγγίξτε [GROUPS] πάνω αριστερά της οθόνης και στη συνέχεια αγγίξτε .
   Εάν έχετε πολλαπλούς λογαριασμούς, αγγίξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να καταχωρήσετε την ομάδα.
2. Εισάγετε το όνομα της ομάδας και στη συνέχεια εισάγετε το όνομα του ατόμου που θέλετε να συμπεριλάβετε.
3. Αγγίξτε [DONE].
   Η ομάδα καταχωρείται.

Συνένωση επαφών

Μπορείτε να συνενώσετε επαφές για ένα άτομο που έχει δύο ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κτλ. και έχουν καταχωρηθεί σε διαφορετικές επαφές.

1. Αγγίξτε [ALL] πάνω αριστερά της οθόνης.
2. Αγγίξτε μία από τις επαφές για το άτομο και στη συνέχεια αγγίξτε πάνω δεξιά της οθόνης που εμφανίζεται.
3. Αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [Join].
4. Αγγίξτε την επαφή με την οποία θέλετε να γίνει η συνένωση.
   Η επαφή που επιλέγεται στο βήμα 4 συνενώνεται με την επαφή που επιλέγεται στο βήμα 2. Το όνομα επαφής μετά από τη συνένωση των επαφών θα είναι αυτό της επαφής που επιλέχθηκε στο βήμα 2.

Εμφάνιση ρολογιού

Το ρολόι είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστο ακόμα και από απόσταση, και έχει φόντο που αλλάζει ανάλογα με την ώρα.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Account name].

   Εκκινείται η εφαρμογή Account name και εμφανίζεται το ψηφιακό ρολόι.
   Εάν αγγίξετε τα εικονίδια μπορείτε να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους χειρισμούς.
   : Ρύθμιση ξυπνητηριού.
   : Αναπαραγωγή παρουσίασης.
   : Αναπαραγωγή μουσικής.
   : Επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Συμβουλή

- Η ώρα που ορίζεται για το ξυπνητήρι εμφανίζεται στην οθόνη.
- Αγγίξτε οπουδήποτε στην οθόνη για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης μεταξύ δύο επιπέδων.

Εισαγωγή/Εξαγωγή περιεχομένων από κάρτα μνήμης SD

Η εφαρμογή File transfer σας επιτρέπει να εισάγετε/εξάγετε δεδομένα μεταξύ της εσωτερικής μνήμης του tablet και της κάρτας μνήμης SD.

Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων μεταξύ εσωτερικής μνήμης tablet και κάρτας μνήμης SD

1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης SD στην υποδοχή κάρτας μνήμης SD.
2. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [File transfer].

   Ξεκινάει η εφαρμογή File transfer.
3. Αγγίξτε το αρχείο ή φάκελο που θέλετε να μεταφέρετε για να προσθέσετε ένα τικ σε αυτό.
   - Εάν αγγίξετε το εικονίδιο εγγραφής μέσων γίνεται εναλλαγή μεταξύ των οθονών εισαγωγής και εξαγωγής.
   - Για μετακίνηση σε φάκελο, αγγίξτε το εικονίδιο του φακέλου στη λίστα. Για την εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με το φάκελο, αγγίξτε και κρατήστε πιεσμένο το εικονίδιο του φακέλου.
4. Για επιλογή φακέλου προορισμού, αγγίξτε στα [Import to] ή [Export to].

   Εάν δεν επιλέξετε φάκελο, το αρχείο μεταφέρεται στο φάκελο [transferred] του μέσου.
5. Αγγίξτε ή .

   Ξεκινάει η μεταφορά του αρχείου.

Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το μέσο κατά τη διάρκεια μεταφοράς δεδομένων.

Σχετικό θέμα

Έλεγχος ελεύθερου χώρου

Υποστηριζόμενες μορφές

Εισαγωγή/Αφαίρεση κάρτας μνήμης SD

Χρήση του tablet ως τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ δύο τύπων τηλεχειριστηρίων στην οθόνη τηλεχειριστήριου.

- "Πλήρες" τηλεχειριστήριο
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία τηλεχειριστήριου αγγίζοντας κουμπιά, όπως με ένα κανονικό τηλεχειριστήριο υπερύθρων.
- Τηλεχειριστήριο "χειρονομιών"
  Πρόκειται για μια νέα αίσθηση στους χειρισμούς τηλεχειριστήριου. Η λειτουργία τηλεχειριστήριου ανταποκρίνεται όταν το tablet ανιχνεύσει κίνηση των δακτύλων σας, όπως άγγιγμα και γρήγορο σύρσιμο στην οθόνη αφής, ανεξάρτητα με το σημείο της οθόνης που αγγίζετε. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να χειριστείτε το τηλεχειριστήριο ενστικτωδώς, χωρίς να κοιτάτε την οθόνη του tablet.

Σχετικό θέμα

Εγγραφή του τηλεχειριστήριου

Χρησιμοποιώντας "MediaRemote"

Εγγραφή του τηλεχειριστήριου

Το tablet μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τηλεχειριστήριο με τη χρήση της λειτουργίας υπέρυθρου τηλεχειριστήριου (IR).

Με την εγγραφή πολλαπλών κωδικών τηλεχειριστήριου, μπορείτε να χειριστείτε πολλαπλές συσκευές με ένα tablet.

Λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως αλλαγή της έντασης του ήχου ή καναλιών, μπορούν να πραγματοποιηθούν με ενστικτώδεις χειρονομίες.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Remote control].

   Ξεκινάει η εφαρμογή Remote control.
2. Αγγίξτε [Register device] ή [Register device].
3. Αγγίξτε [Easy registration].
4. Εγγράψτε το tablet ως τηλεχειριστήριο ακλουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.
   Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε την ενέργεια [Remote control test].
   Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, εμφανίζεται η οθόνη λίστας συσκευών. Αγγίξτε το όνομα της εγγεγραμμένης συσκευής.

Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας πλήρους τηλεχειριστήριου και τηλεχειριστήριου χειρονομιών	Πραγματοποιεί εναλλαγή της λειτουργίας τηλεχειριστήριου μεταξύ της λειτουργίας τηλεχειριστήριου "χειρονομιών", που χρησιμοποιείται με χειρονομίες όπως γρήγορο σύρσιμο ή σύρσιμο και της λειτουργίας πλήρους τηλεχειριστήριου που χρησιμοποιείται αγγίζοντας [Πληροφορίες].
2	Εναλλαγή των εγγεγραμμένων τηλεχειριστήριων	Πραγματοποιεί εναλλαγή των εγγεγραμμένων τηλεχειριστηρίων με το άγγιγμα του εικονιδίου στα αριστερά και δεξιά της συσκευής που ελέγχεται εκείνη τη στιγμή.
3	Διαμόρφωση μακροεντολής	Εγγράφει μακροεντολή που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε διαδοχικούς πολλαπλούς χειρισμούς συσκευής αγγίζοντας απλά το κουμπί.
4	Μενού επιλογών	Πραγματοποιεί λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως επεξεργασία ή διαγραφή εγγεγραμμένων συσκευών.

5	Εγγεγραμμένη μακροεντολή	Αγγίξτε για να εκτελεστεί η εγγεγραμμένη μακροεντολή.

Συμβουλή

- Αυτή η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις Μικρές εφαρμογές.
- Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση skin αγγίζοντας [Change skin] στο (Μενού επιλογών). Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό skin για κάθε εγγεγραμμένη συσκευή.
- Εάν δεν εμφανίζεται η κατηγορία ή ο κατασκευαστής, αφήστε το tablet να μάθει το σήμα τηλεχειριστήριου και στη συνέχεια εγγράψτε το.
- Είναι πιθανή η εμφάνιση δύο ή περισσοτέρων συσκευών ανάλογα με την κατηγορία ή τον κατασκευαστή. Εάν εμφανίζεται παραπάνω από μία συσκευή, δοκιμάστε τη λειτουργία του τηλεχειριστήριου με κάθε τηλεχειριστήριο που εμφανίζεται και επιλέξτε εκείνο που λειτουργεί σωστά.

Εγγραφή ως τηλεχειριστήριο για άλλη συσκευή

Αγγίξτε (Πίσω) και στη συνέχεια αγγίξτε [Register device] στην οθόνη λίστας συσκευών.

Εκμάθηση σήματος τηλεχειριστήριου και εγγραφή του

Εάν δεν εμφανίζεται η κατηγορία ή ο κατασκευαστής της συσκευής στη [Easy registration], εγγράψτε το τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τα ακόλουθα.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Remote control.
2. Αγγίξτε [Register device] ή [Register device].
3. Αγγίξτε [Learn from a remote control].
4. Επιλέξτε την κατηγορία.
   Στην οθόνη εμφανίζεται μια εικόνα τηλεχειριστηρίου τηλεχειριστηρίου.
5. Αγγίξτε το κουμπί στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε το σήμα.
6. Όταν εμφανιστεί η οθόνη μενού, αγγίξτε [Learn remote command].
7. Φέρτε το τηλεχειριστήριο προς εγγραφή κοντά στη θύρα υπέρυθρων δεδομένων του tablet, αγγίξτε [Start] και πιέστε το κουμπί προς εκμάθηση στο τηλεχειριστήριο.
   Όταν εγγραφεί το κουμπί, η οθόνη επιστρέφει στην εμφάνιση τηλεχειριστήριου.

Συμβουλή

- Για την εκμάθηση περισσότερων κουμπιών, επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7.

Σχετικό θέμα

Χρησιμοποιώντας "Μικρές εφαρμογές"

Προγραμματισμός χειρισμών στο τηλεχειριστήριο (Λειτουργία μακροεντολής)

Προγραμματισμός χειρισμών στο τηλεχειριστήριο (Λειτουργία μακροεντολής)

Με τη λειτουργία μακροεντολής μπορείτε να εγγράψετε πολλαπλούς χειρισμούς συσκευών που είναι εγγεγραμμένες στην εφαρμογή τηλεχειριστήριου σε διαδοχή, ώστε να πραγματοποιήσετε τους χειρισμούς με τη σειρά που εγγράφονται με το άγγιγμα ενός κουμπιού.

1. Εκκινήστε την εφαρμογή Remote control.
2. Επιλέξτε και αγγίξτε την επιθυμητή συσκευή.
3. Αγγίξτε [Macros].
4. Αγγίξτε [New macro].
   Εγγράψτε μακροεντολή με την ακόλουθη σειρά.
   - Επιλέξτε ένα κουμπί.
   - Ελέγξτε το χειρισμό (εγγράψτε το χρονισμό του χειρισμού).
   - Εισάγετε ένα όνομα για τη μακροεντολή.

   Αγγίξτε [OK] και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
   Εάν ολοκληρωθεί η εγγραφή, θα εμφανιστεί ένα κουμπί με το όνομα της μακροεντολής στο κάτω μέρος της οθόνης τηλεχειριστήριου. Αγγίζοντας το κουμπί, μπορείτε να εκτελέσετε την εγγεγραμμένη μακροεντολή.

Ρύθμιση αναπαραγόμενου ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αναπαραγόμενο ήχο για να απολαμβάνετε περισσότερο τη μουσική, τις ταινίες, τα παιχνίδια και πολλά ακόμα.
Οι ρυθμίσεις ήχου περιλαμβάνουν την προτεινόμενη από τη Sony [ClearAudio+], [Βελτιώσεις ήχου] που μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και τη [Δυναμ. κανονικοποιητής].

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Ήχος].
2. Αγγίξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε από τα ακόλουθα στοιχεία.

- [ClearAudio+]: Ρυθμίσεις ήχου προτεινόμενες από τη Sony για τη μουσική που βελτιστοποιούν τις ρυθμίσεις τεχνολογίας ψηφιακού σήματος με ένα μόνο άγγιγμα.
- [Βελτιώσεις ήχου]: Ρυθμίστε τις τεχνολογίες ήχου που διαθέτει το tablet σας ή ελέγξτε ποιες χρησιμοποιούνται. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [ClearAudio+]. Τα στοιχεία που μπορείτε να διαμορφώσετε από τις ρυθμίσεις είναι τα ακόλουθα.
  [Ισοσταθμιστής]: Ρυθμίζει την ποιότητα ήχου ανάλογα με το είδος της μουσικής.
  [Clear Phase(TM)]: Ρυθμίζει την ποιότητα ήχου για τα ενσωματωμένα ηχεία.
  [xLOUD(TM)]: Αναπαραγωγή δυναμικού ήχου από τα ενσωματωμένα ηχεία. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση [S-Force Front Surround 3D].
  [S-Force Front Surround 3D]: Αναδημιουργήστε ένα εικονικό ηχητικό πεδίο 3D surround.
- [Δυναμ. κανονικοποιητής]: Ελαχιστοποίηση των διαφορών έντασης ήχου μεταξύ περιεχομένου. Για παράδειγμα, αυτή η ρύθμιση μπορεί να εμποδίσει την αναπαραγωγή τραγουδιών πολύ δυνατά ή πολύ χαμηλά όταν αναπαράγετε τραγούδια με τυχαία σειρά από πολλά άλμπουμ με διαφορετική ένταση ήχου εγγραφής.

Σημείωση

- Οι [S-Force Front Surround 3D], [xLOUD(TM)] και [Δυναμ. κανονικοποιητής] δεν είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε κάποιες εφαρμογές επικοινωνίας φωνής.
- Οι [ClearAudio+], [Βελτιώσεις ήχου] και [Δυναμ. κανονικοποιητής] δεν υποστηρίζονται με συσκευές συνδεδεμένες μέσω Bluetooth ή θύρας πολλαπλών χρήσεων.

Σχετικό θέμα

Αλλαγή ρυθμίσεων

Χρησιμοποιώντας το Sony Select

Το Sony Select σας επιτρέπει να μεταβείτε σε ιστοσελίδα που παρουσιάζει μια επιλεγμένη σειρά εφαρμογών κατάλληλων προς χρήση με το tablet.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Sony Select].

   Ξεκινάει η εφαρμογή περιήγησης ιστού και εμφανίζει την ιστοσελίδα.

Σημείωση

- Για τη λήψη εφαρμογών, απαιτούνται ρυθμίσεις λογαριασμού Google.
- Για ορισμένες εφαρμογές ισχύουν χρεώσεις.
- Κατά τη λήψη και ενημέρωση εφαρμογών μεταφέρεται μεγάλος όγκος δεδομένων.

Αναπαραγωγή φωτογραφιών/ταινιών

Η εφαρμογή Gallery σας επιτρέπει να προβάλλετε ή να αναπαράγετε φωτογραφίες και βίντεο στο tablet ή σε Picasa web albums. Μπορείτε επίσης να δημοσιεύσετε φωτογραφίες με ευκολία σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να τις μοιραστείτε.

Μπορείτε να εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες καθώς και να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Gallery].

   Ξεκινάει η εφαρμογή Gallery.

2. Αγγίξτε άλμπουμ ή μικρογραφίες για να επιλέξετε τις φωτογραφίες ή βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.
   Οι επιλεγμένες φωτογραφίες ή βίντεο αναπαράγονται στην οθόνη αναπαραγωγής.



Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Κοινή χρήση	Επιλέγει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση φωτογραφιών ή ταινιών και τις δημοσιεύει.
2	Παρουσίαση	Ξεκινάει την αναπαραγωγή παρουσίασης.
3	Εναλλαγή περιοχής εμφάνισης φωτογραφιών	Εναλλάσσει την περιοχή εμφάνισης φωτογραφιών.
4	Διαγραφή	Διαγράφει την επιλεγμένη φωτογραφία.
5	Μενού επιλογών	Ρυθμίσει ή προσαρμόζει ρυθμίσεις, όπως επεξεργασία φωτογραφιών.

Συμβουλή

- Μπορείτε να αναπαράγετε φωτογραφίες ή βίντεο αποθηκευμένα στα Picasa web albums. Εάν επιλέξετε να πραγματοποιείται συγχρονισμός με Picasa web albums διαθέσιμα με το λογαριασμό Google που ρυθμίσατε με την εφαρμογή Ρυθμίσεις, στη λίστα άλμπουμ θα εμφανιστούν τα Picasa web albums.
- Χρησιμοποιώντας το μενού πάνω δεξιά της οθόνης μπορείτε να ταξινομήσετε φωτογραφίες ή βίντεο βάσει λεπτομερειών, όπως η ώρα ή το σημείο όπου τραβήχτηκαν.

Αγγίζοντας και κρατώντας πιεσμένες μικρογραφίες διαδοχικά, μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές φωτογραφίες ή βίντεο.
- Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή στην οθόνη αναπαραγωγής.

Εμφάνιση φωτογραφιών σε πλήρη οθόνη

Αγγίξτε [Fill display area] από το μενού επιλογών της οθόνης αναπαραγωγής φωτογραφιών. Για να ακυρώσετε την προβολή πλήρους οθόνης, αγγίξτε [Fit to display area].

Εμφάνιση θέσης λήψης

Αγγίξτε ή όταν η περιοχή εμφάνισης δεν είναι σε πλήρη επέκταση. Εάν η φωτογραφία περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως πού τραβήχτηκε, εμφανίζεται χάρτης με τη θέση. Για να επιστρέψετε στις μικρογραφίες, αγγίξτε .

Συμβουλή

- Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες που περιλαμβάνουν πληροφορίες θέσης χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες κάμερες.

Αυτόματη αναπαραγωγή φωτογραφιών (παρουσίαση)

1. Επιλέξτε άλμπουμ ή μικρογραφίες για φωτογραφίες που θέλετε να αναπαράγετε σε παρουσίαση και στη συνέχεια αγγίξτε .
   Ξεκινάει η αναπαραγωγή παρουσίασης.

Σχετικό θέμα

Κοινή χρήση φωτογραφιών/ταινιών

Επεξεργασία φωτογραφιών

Κοινή χρήση φωτογραφιών/ταινιών

1. Αγγίξτε και κρατήστε το άλμπουμ ή μικρογραφία για τις φωτογραφίες που θέλετε να μοιραστείτε και αγγίξτε ή αγγίξτε στην οθόνη αναπαραγωγής.
2. Αγγίξτε το όνομα της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να μοιραστείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.
3. Δημοσιεύστε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.

Συμβουλή

- Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές φωτογραφίες αγγίζοντας και κρατώντας πιεσμένες μικρογραφίες διαδοχικά.

Σχετικό θέμα

Επεξεργασία φωτογραφιών

Επεξεργασία φωτογραφιών

1. Στην οθόνη αναπαραγωγής, αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [Edit].
2. Αγγίξτε [Photo editor].
3. Αγγίξτε το εικονίδιο επεξεργασίας στο κάτω μέρος της οθόνης.
   Μπορείτε να προσθέσετε διάφορα εφέ στις φωτογραφίες.



Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Φωτεινότητα	Πραγματοποιεί ρυθμίσεις φωτεινότητας για τις φωτογραφίες, για παράδειγμα στις περιοχές υψηλής φωτεινότητας.
2	Εφέ	Πραγματοποιεί ρυθμίσεις εφέ για τις φωτογραφίες, για παράδειγμα για τη δημιουργία πόστερ.
3	Χρώμα	Πραγματοποιεί ρυθμίσεις χρώματος, για παράδειγμα ρύθμιση κορεσμού.
4	Επεξεργασία	Πραγματοποιεί επεξεργασία φωτογραφίας, για παράδειγμα περικοπή.

4. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε [SAVE].

Σχετικό θέμα

Κοινή χρήση φωτογραφιών/ταινιών

Έλεγχος της σύνδεσης Wi-Fi

Η εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi σας επιτρέπει να ελέγξετε τη σύνδεση Wi-Fi του tablet όταν προκύψει πρόβλημα σύνδεσης.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Έλεγχος Wi-Fi].

   Ξεκινάει η εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi.
2. Αγγίξτε [Δοκιμή] πάνω δεξιά της οθόνης για να ξεκινήσει ο έλεγχος της σύνδεσης.
   Τα στοιχεία ελέγχονται διαδοχικά και εμφανίζονται πιθανά αίτια και λύσεις.

Συμβουλή

- Εάν αγγίξετε [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] πάνω δεξιά της οθόνης, μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη ρυθμίσεων για τη σύνδεση Wi-Fi. Χρησιμοποιήστε το για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi. Εάν αγγίξετε για να εμφανίσετε την αρχική οθόνη, εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων την επόμενη φορά που εκκινείτε την εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi.

Σχετικό θέμα

Σύνδεση στο Wi-Fi

Ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων

Μεταφέρετε τα αγαπημένα ψηφιακά σας βιβλία στο tablet. Ο φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός είναι ιδανικός για την ανάγνωση εν κινήσει, ενώ σας επιτρέπει να βάλετε σελιδοδείκτη, να κάνετε υπογραμμίσεις και να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς καθώς διαβάζετε. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε σελιδοδείκτες και υπογραμμισμένα στοιχεία με άλλες συμβατές συσκευές. Η αγορά περιεχομένου γίνεται ευκολότερη με το ηλεκτρονικό Reader(TM) Store. Σε χώρες όπου δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αγορών από το Reader(TM) Store, μπορείτε και πάλι να απολαύσετε βιβλία στο tablet με φόρτωσή τους από κάρτα μνήμης (μόνο για βιβλία χωρίς προστασία πνευματικών δικαιωμάτων).

- Σελιδοδείκτες και υπογράμμιση
- Ρυθμιζόμενα μεγέθη γραμματοσειράς
- Φιλική προς το χρήστη πλοήγηση
- Συγχρονισμός με άλλες συμβατές συσκευές

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Reader by Sony].

   Ξεκινάει η εφαρμογή Reader by Sony.

Σημείωση

- Η εφαρμογή Reader (TM) Store ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
- Η εφαρμογή Reader (TM) Store χρησιμοποιεί Adobe DRM και απαιτείται αναγνωριστικό Adobe για την ταυτοποίηση του tablet προκειμένου να προβάλλετε περιεχόμενο με προστασία.
- Εάν δεν διαθέτετε ήδη αναγνωριστικό Adobe, το Reader (TM) Store θα δημιουργήσει ένα χρησιμοποιώντας την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε όταν δημιουργήσατε λογαριασμό Reader (TM) Store.
- Εάν έχετε ήδη αναγνωριστικό Adobe, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε την ανάλογη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης για να ταυτοποιήσετε το tablet.
- Τα ηλεκτρονικά βιβλία που αγοράστηκαν από το Reader (TM) Store θα εμφανιστούν αυτόματα στη βιβλιοθήκη σας.
- Με την εφαρμογή Reader by Sony στο tablet σας μπορείτε να απολαύσετε βιβλία πέρα από Reader (TM) Store EPUB ή ηλεκτρονικά βιβλία PDF, φορτώνοντάς τα μέσω USB ή κάρτας SD ή εάν πραγματοποιήσετε λήψη του περιεχόμενου απευθείας από την εφαρμογή περιήγησης του tablet.

Πληροφορίες υποστήριξης

Μόνο για πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο
http://readerstore.sony.com/uk/help

Σχετικό θέμα

Επιβεβαίωση πληροφοριών λήψης ή ενημέρωσης στη γραμμή κατάστασης

Εισαγωγή/Εξαγωγή περιεχομένων από κάρτα μνήμης SD

Εγγραφή του tablet

Η Sony συνιστά να εγγράψετε το tablet για να μπορούμε να παρέχουμε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Δήλωση προϊόντος].

   Εκκινείται η εφαρμογή περιήγησης ιστού και εμφανίζεται η σελίδα εγγραφής προϊόντων Sony.

2. Εγγράψτε το tablet ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.

Συμβουλή

- Σε ορισμένες χώρες/περιοχές θα σας ζητηθεί να παρέχετε πληροφορίες, όπως τα φυλλάδια που συνόδευαν το tablet, την εγγύηση ή την απόδειξη που εκδόθηκε στο κατάστημα όπου αγοράσατε το tablet. Διατηρήστε αυτά τα έγγραφα εύκαιρα.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

SONY

Χρήση της υπηρεσίας βίντεο "Video Unlimited"

Το Video Unlimited φέρνει έναν νέο κόσμο ψυχαγωγίας στο tablet. Τώρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των αγαπημένων σας βίντεο στο tablet και να τα δείτε οποτεδήποτε κι οπουδήποτε.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
- Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις χρήσης διαδικτύου για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Τυχόν χρεώσεις διαδικτύου είναι δική σας ευθύνη. Επικοινωνήστε με τον πάροχο με τον οποίο έχετε συνδρομή για περισσότερες πληροφορίες.
- Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε περιεχόμενο χωρίς να συνδεθείτε, ωστόσο βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρημένο λογαριασμό για να αγοράσετε και να λάβετε περιεχόμενο.
- Το tablet πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο με τη χρήση Wi-Fi ή επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου για τη χρήση της προηγούμενης λειτουργίας.
- Το tablet πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο με τη χρήση Wi-Fi ή επικοινωνιών κινητού τηλεφώνου για τη λήψη του περιεχομένου που αγοράσατε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περιεχομένου που αγοράσατε από τη [Download List].
- Για τη λήψη περιεχομένου, η τρέχουσα θέση σας πρέπει να είναι η ίδια με τη χώρα/περιοχή του λογαριασμού σας.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για τη λήψη του περιεχομένου.

Πληροφορίες υποστήριξης

Ηνωμένο Βασίλειο
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Ιρλανδία
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Γερμανία
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Γαλλία
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Ιταλία
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Ισπανία
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

Χρήση της υπηρεσίας μουσικής "Music Unlimited"

Το Music Unlimited είναι μια υπηρεσία μουσικής διαθέσιμη στο Sony Entertainment Network. Μπορείτε να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική από ποικιλία περιεχομένου μουσικής και να την ακούσετε όποτε θέλετε. Ανεβάστε την προσωπική σας βιβλιοθήκη για να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, από οπουδήποτε, αλλά και για να ανακαλύψετε νέα αγαπημένα κομμάτια από τις αυτόματες προτάσεις βάσει των μοναδικών προσωπικών σας προτιμήσεων. Οι αυτόματες προτάσεις σας επιτρέπουν να διευρύνετε το ενδιαφέρον σας στη μουσική.

- Μουσική κατά παραγγελία – Ακούστε όποιο τραγούδι θέλετε, όποτε το θέλετε
- Εκατομμύρια τραγούδια, από τις τελευταίες επιτυχίες έως τα κλασσικά και αγαπημένα
- Κανάλια ραδιοφώνου αφιερωμένα σε μουσικά είδη, διαθέσεις και εποχές
- Χωρίς διαφημίσεις και περιορισμό παραλείψεων
- Δυνατότητα συγχρονισμού και αναπαραγωγής από την προσωπική σας συλλογή
- Πρόσβαση από διαφορετικές συσκευές

1. Αγγίξτε [::: Apps & Widgets] - [Music Unlimited].

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες υποστήριξης

Ηνωμένο Βασίλειο
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_GB
Ιρλανδία
http://qriocity-en.custhelp.com/app/home/?locale=en_IE
Γερμανία
http://qriocity-de.custhelp.com/app/home
Γαλλία
http://qriocity-fr.custhelp.com/app/home
Ιταλία
http://qriocity-it.custhelp.com/app/home
Ισπανία
http://qriocity-es.custhelp.com/app/home

Χρησιμοποιώντας το Gmail

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail στο tablet εάν εγγράψετε το λογαριασμό Google σας στο tablet.

1. Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Gmail].

   Ξεκινάει το Gmail.

Ένδειξη στην οθόνη		Περιγραφή
1	Σύνταξη μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου	Συντάσσει και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
2	Αναζήτηση	Αναζητεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3	Ανανέωση	Ελέγχει εάν υπάρχουν νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4	Μενού επιλογών	Πραγματοποιεί λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως διαχείριση ετικετών ή ρύθμιση γενικών ρυθμίσεων για το Gmail.

Σημείωση

- Για λεπτομέρειες χρήσης του Gmail, αγγίξτε (Μενού επιλογών) - [βοήθεια].

Αναζήτηση εφαρμογών

Μπορείτε να λάβετε εφαρμογές, όπως χρήσιμα εργαλεία και παιχνίδια, στο tablet από το Google Play που παρέχεται από τη Google. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ενημερώσεις εφαρμογών και να ενημερώσετε τις εφαρμογές στην τελευταία έκδοση.

Αγγίξτε [Apps & Widgets] πάνω δεξιά της αρχικής οθόνης και στη συνέχεια [Play Store] στη λίστα εφαρμογών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Google Play από τον υπολογιστή σας.
http://play.google.com/
Η τοποθεσία εμφανίζει το Google Play και σας επιτρέπει να διαχειριστείτε εφαρμογές που λάβατε από το Google Play και εγκαταστήσατε στο tablet.
Για να χρησιμοποιήσετε το Play Store, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό Google [Πληροφορίες].

Χρησιμοποιώντας "MediaRemote"

Το MediaRemote είναι μια εφαρμογή τηλεχειριστήριου Wi-Fi που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές όπως τηλεοράσεις Sony BRAVIA και συσκευές αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray. Με περισσότερες δυνατότητες από τους απλούς και συμβατικούς χειρισμούς τηλεχειριστήριου, το MediaRemote προσφέρει διάφορες λειτουργίες, όπως εισαγωγή μέσω πληκτρολογίου και εμφάνιση πληροφοριών περιεχομένου και σας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και διασκέδαση με τις συσκευές Sony.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
- Προσέξτε την ασφάλεια του οικιακού δικτύου όταν εισάγετε προσωπικές πληροφορίες.

Προετοιμασία του MediaRemote

1. Συνδέστε τη συσκευή Sony στο οικιακό δίκτυο.
   Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού που παρέχονται με τη συσκευή και το Wi-Fi router.
2. Συνδέστε το tablet με το ίδιο οικιακό δίκτυο όπου είναι συνδεδεμένη η συσκευή Sony.
3. Εγγράψτε το tablet στη συσκευή Sony.
   Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση, ανατρέξτε στις οδηγίες χειρισμού που παρέχονται με τη συσκευή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής MediaRemote για λεπτομέρειες χρήσης.

SONY

Χρησιμοποιώντας το Media Go

Το Media Go είναι ένα λογισμικό υπολογιστή που υποστηρίζει τη διαχείριση περιεχομένου και μεταφέρει περιεχόμενο μεταξύ του tablet και υπολογιστή. Με την εγκατάσταση του Media Go στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μεταφέρετε μουσική, φωτογραφίες και βίντεο στο tablet.

Σημείωση

- Για λεπτομέρειες χρήσης του Media Go, ανατρέξτε στη βοήθεια από το κεντρικό μενού του Media Go.

Εγκατάσταση του Media Go σε υπολογιστή

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.sony.com/mediago/Tablet από τον υπολογιστή και πραγματοποιήστε λήψη του Media Go.
2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που λάβατε.
3. Εγκαταστήστε το Media Go ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης.
   Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε επιπλέον στοιχεία λογισμικού κατά την εγκατάσταση, λάβετε και εγκαταστήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μεταφορά περιεχομένου στο tablet με τη χρήση του Media Go

1. Συνδέστε τον υπολογιστή με το tablet με το παρεχόμενο καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων.
2. Εκκινήστε το Media Go επιλέγοντάς το από το μενού έναρξης του υπολογιστή.
   Μπορείτε τώρα να μεταφέρετε περιεχόμενο μεταξύ του tablet και του υπολογιστή.

Σημείωση

- Εάν δεν εμφανίζεται το [όνομα μοντέλου του tablet] στα αριστερά της οθόνης Media Go, αυτό σημαίνει ότι το tablet δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή. Ελέγξτε εάν το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Για λεπτομέρειες χρήσης του Media Go σε υπολογιστή, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.sony.com/mediago/Tablet.

Σχετικό θέμα

Σύνδεση με υπολογιστή

SONY

Zinio

Το Zinio είναι η καλύτερη εφαρμογή για περιοδικά στο tablet, καθώς παρέχει στους χρήστες άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες παγκόσμιους τίτλους. Διαβάστε και πραγματοποιήστε λήψη μεμονωμένων τευχών ή αποκτήστε συνδρομή στα αγαπημένα σας περιοδικά και συγχρονίστε τη βιβλιοθήκη σας με τον υπολογιστή, το έξυπνο κινητό και το tablet χωρίς ενέργεια από μέρους σας. Ενημερωθείτε για τα φλέγοντα θέματα και γεγονότα από περιοδικά όπως τα Rolling Stone, The Economist, Hello!, US Weekly, T3, Macworld, Travel + Leisure και πολλά ακόμα.

Χαρακτηριστικές δυνατότητες

- Χιλιάδες κορυφαία περιοδικά στο μεγαλύτερο κέντρο τύπου του κόσμου.
- Εμφάνιση έγχρωμων σελίδων ή μόνο κειμένου.
- Διαδραστικές λειτουργίες, πλούσια γραφικά και αποκλειστικό περιεχόμενο πολυμέσων σε επιλεγμένα περιοδικά.
- Διατίθενται πλήρεις συνδρομές ή μεμονωμένα τεύχη, για να διαλέγετε αυτό που θέλετε.
- Συγχρονίστε τη βιβλιοθήκη σας στη στιγμή με άλλες κινητές συσκευές ή τον οικιακό υπολογιστή σας.

Διαβάστε αυτό που σας αρέσει, οποτεδήποτε κι οπουδήποτε.

Βρείτε μας στο Twitter (@zinio) ή στο Facebook (/zinio), ή επισκεφτείτε το blog Zinio στη διεύθυνση blog.zinio.com.

Πληροφορίες υποστήριξης

help@zinio.com
http://www.zinio.com/help

SONY

Evernote

Το Evernote μετατρέπει το tablet σε επέκταση του μυαλού σας.
Το Evernote είναι μια εύχρηστη, δωρεάν εφαρμογή που σας βοηθάει να θυμάστε τα πάντα με το tablet σας. Οργανωθείτε, αποθηκεύστε τις ιδέες σας και βελτιώστε την παραγωγικότητά σας. Το Evernote σας επιτρέπει να κάνετε σημειώσεις, να τραβήξετε φωτογραφίες, να φτιάξετε λίστες με πράγματα που πρέπει να κάνετε, να ηχογραφήσετε φωνητικές υπενθυμίσεις, ενώ για όλες αυτές τις σημειώσεις υποστηρίζεται απόλυτα η αναζήτηση, είτε είστε στο σπίτι, στη δουλειά, είτε στο δρόμο.

Χαρακτηριστικές δυνατότητες

- Συγχρονίστε όλες τις σημειώσεις σας στους υπολογιστές και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.
- Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε σημειώσεις κειμένου και λίστες εκκρεμοτήτων
- Αποθηκεύστε, συγχρονίστε και μοιραστείτε αρχεία
- Αναζητήστε για κείμενο μέσα σε εικόνες
- Οργανώστε σημειώσεις βάσει σημειωματάριων και ετικετών
- Στείλτε σημειώσεις με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποθηκεύστε tweet στο λογαριασμό σας στο Evernote
- Συνδέστε το Evernote με άλλες εφαρμογές και προϊόντα που χρησιμοποιείτε
- Μοιραστείτε σημειώσεις με φίλους και συναδέλφους μέσω του Facebook και του Twitter

Δυνατότητες έκδοσης με πληρωμή

- Μεταφέρετε τα σημειωματάρια εκτός διαδικτύου για να έχετε πρόσβαση σε αυτά από παντού
- Επιτρέψτε σε άλλους να επεξεργαστούν τα σημειωματάριά σας
- Προσθέστε κλείδωμα PIN στην εφαρμογή Evernote

Πληροφορίες υποστήριξης

Για πελάτες στη Γερμανία:
http://evernote.com/intl/de/contact/support/
Για πελάτες στη Γαλλία:
http://evernote.com/intl/fr/contact/support/
Για πελάτες στη Ρωσία:
http://evernote.com/intl/ru/contact/support/
Για πελάτες σε άλλες χώρες:
http://evernote.com/contact/support/

SONY

Crackle

Δείτε στο tablet ταινίες του Χόλιγουντ και τηλεοπτικά σόου, πλήρους διάρκειας και χωρίς περικοπές.
Είναι διαθέσιμες 250 ταινίες και πάνω από 1.000 τηλεοπτικά επεισόδια για το tablet, όλα κατά παραγγελία.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες υποστήριξης

http://www.crackle.com/support/help.aspx
android@crackle.com

SONY

Top HD Games - Gameloft

Πραγματοποιήστε λήψη παιχνιδιών υψηλής ποιότητας στο tablet, από τα κορυφαία HD Games, στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Gameloft. Επιλέξτε μεταξύ διάσημων τίτλων, όπως οι Asphalt 6, Real Football 2011 και N.O.V.A. 2 - Near Orbit Vanguard Alliance.

Πληροφορίες υποστήριξης

http://support.gameloft.com/
support@gameloft.com

- Ηνωμένο Βασίλειο
  0-808-234-8679 (08:00-17:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Γαλλία
  0-800-903-778 (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Γερμανία
  0-800-182-8613 (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Ισπανία
  900-868-529 (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Ιταλία
  39-0662-20-7635 (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Ρωσία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Σουηδία
  46-850-163-257 (09:00-17:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Νορβηγία
  47-241-595-12 (09:00-15:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Δανία
  45-72-27-42-22 (09:00-15:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Φινλανδία
  35-89-725-190-22 (09:00-15:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Ολλανδία
  31-20-51-74-737 (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Βέλγιο
  0800-773-85(Français), 0800-793-17(Αγγλικά) (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Αυστρία
  0800-296-458 (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Ελβετία
  0-800-838-654(Deutsch), 0-800-835-164(Français), 0-800-835-164(Αγγλικά) (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Πορτογαλία
  0-800-863-334 (08:00-17:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Τουρκία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Πολωνία
  48-22-398-73-03 (09:00-18:00 Δευτέρα-Παρασκευή)
- Βουλγαρία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- Τσεχία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Ελλάδα
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Ουγγαρία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Ρουμανία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Σλοβακία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Σλοβενία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Κροατία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

SONY

PlayMemories Online

Οι αναμνήσεις σας, πάντα μαζί σας.
Απολαύστε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας, στις αγαπημένες σας συσκευές, στη στιγμή!

Χαρακτηριστικά

- Λειτουργεί με πολλαπλές συσκευές
  Απολαύστε τις αγαπημένες σας αναμνήσεις στο έξυπνο τηλέφωνο, στο tablet, στον υπολογιστή, στην "BRAVIA" και στην "S-Frame".
- Εύκολο ανέβασμα
  Ανεβάστε φωτογραφίες και βίντεο χωρίς κόπο στο λογαριασμό σας στο PlayMemories Online και απολαύστε τα στις αγαπημένες σας συσκευές, στη στιγμή!
- Λειτουργεί με βίντεο
  Υποστηρίζει και βίντεο! Τα βίντεο μετατρέπονται αυτόματα για προβολή χωρίς καμία παρέμβαση σε όλες τις αγαπημένες σας συσκευές.
- Απλή χρήση
  Οι φωτογραφίες και τα βίντεο σας μετατρέπονται αυτόματα για όλες τις αγαπημένες σας συσκευές. Χωρίς κόπο, πολύ απλά.
- Κοινή χρήση με ασφάλεια
  Μοιραστείτε με ασφάλεια τις αγαπημένες σας αναμνήσεις με φίλους και οικογένεια χρησιμοποιώντας άλμπουμ και κάρτες.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
- Η υπηρεσία "PlayMemories Online" προσφέρει 5GB δωρεάν αποθηκευτικού χώρου για φωτογραφίες και βίντεο.

Πληροφορίες υποστήριξης

- Ηνωμένο Βασίλειο
  0844-8466-555
  http://www.sony.co.uk/support/en/topics/landing/playmemories
- Γαλλία
  01-55-90-34-34
  http://www.sony.fr/support/fr/topics/landing/playmemories
- Γερμανία
  030-58-58-12345
  http://www.sony.de/support/de/topics/landing/playmemories

Xperia Link

Μπορείτε να συνδέσετε το tablet στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία tethering του έξυπνου τηλεφώνου Xperia(TM)*. Οι ρυθμίσεις tethering του έξυπνου τηλεφώνου μπορούν να πραγματοποιηθούν από το tablet μέσω τηλεχειρισμού, έτσι ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο με το έξυπνο τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.

* Χρειάζεστε έξυπνο τηλέφωνο Xperia(TM) με δυνατότητα tethering και την εφαρμογή "Xperia Link".

SONY

Xperia Games

Το Xperia Games blog είναι το σημείο ενημέρωσης για όλα τα τελευταία νέα για παιχνίδια για το τηλέφωνο Xperia(TM) ή το Xperia(TM) Tablet S. Κάθε εβδομάδα σαρώνουμε τα τσαρτ για να βρούμε τα καλύτερα παιχνίδια και να σας μεταφέρουμε τα νέα, τις κριτικές και τις συνεντεύξεις, για να βρείτε τους τίτλους που θα λατρέψετε. Έτσι, είτε σας αρέσει να σκοτώνετε εξωγήινους ή απλά την ώρα σας, είτε θέλετε δράση με μπόλικες δόσεις αδρεναλίνης, είτε λίγη χαλαρή διασκέδαση με τους φίλους σας, τσεκάρετε το Xperia Games!

Πληροφορίες υποστήριξης

http://www.sonymobile.com/global-en/support/contact-us/

- Ηνωμένο Βασίλειο
  +44 08705 237 237
- Ιρλανδία
  1850 545 888
- Γερμανία
  +49 (0) 180 534 2020
- Γαλλία
  +33 (0)9 69 32 21 21
- Ιταλία
  +39 (0)6 48895206
- Ισπανία
  +34 902 180 576
- Αυστρία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ιστοσελίδας
- Ελβετία
  +41 (0)848 824 040
- Βέλγιο
  +32 (0)2 745 16 11
- Ολλανδία
  +31 (0)900 8998318
- Πορτογαλία
  +351 808 204 466
- Ρωσία
  8 800 100 8022
- Βουλγαρία
  Υποστήριξη μόνο μέσω ιστοσελίδας
- Τσεχία
  +420 844 550 055
- Ελλάδα
  +30 801 11 810 810
- Ουγγαρία
  +36 1 880 47 47
- Πολωνία
  +48 22 22 77 444
- Ρουμανία
  +40 21 401 0401

- Σλοβακία
  +421 2 544 364 43
- Ουκρανία
  +380 44 590 1515
- Καζακστάν
  Υποστήριξη μόνο μέσω ιστοσελίδας
- Σλοβενία
  0800 81291
- Κροατία
  +385 (0) 62 000 000
- Τουρκία
  +90 212 473 77 77
- Δανία
  +45 3331 2828
- Φινλανδία
  +358 (0) 9 299 2000
- Νορβηγία
  +47 815 00 840
- Σουηδία
  +46 (0)13 24 45 00

SONY

Skype

Πραγματοποιήστε δωρεάν βιντεοκλήσεις Skype προς Skype και τηλεφωνικές κλήσεις στις τιμές του Skype, ενώ είστε εν κινήσει.
Πραγματοποιήστε δωρεάν φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις με οποιονδήποτε στο Skype, είτε χρησιμοποιούν Android ή υπολογιστή, ενώ θα στέλνετε άμεσα μηνύματα στους φίλους και στην οικογένειά σας.

Χαρακτηριστικά

- Τα άμεσα μηνύματα Skype προς Skype, οι βιντεοκλήσεις και οι φωνητικές κλήσεις είναι δωρεάν* για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.
- Πραγματοποιήστε κλήσεις χαμηλού κόστους και στείλετε SMS, προς κινητά τηλέφωνα ή επίγειες γραμμές, από το Android.
- Στείλετε φωτογραφίες, βίντεο και αρχεία, σε οποιαδήποτε από τις επαφές σας.
- Απολαύστε ήχο υψηλής ποιότητας όταν καλείτε οποιονδήποτε στο Skype.
- Μιλήστε πρόσωπο με πρόσωπο ή δείξτε αυτά που βλέπετε με μπροστά και πίσω κάμερες.

* Ενδέχεται να υπάρχουν χρεώσεις δεδομένων παρόχου. Συνιστούμε τη χρήση συνδρομής απεριόριστων δεδομένων ή σύνδεσης Wi-Fi.

Πληροφορίες υποστήριξης

http://support.skype.com/

SONY

OfficeSuite Viewer

Προβάλλετε και μοιραστείτε αρχεία και επισυνάψεις Microsoft Word, Excel και PowerPoint και PDF στο tablet με μία, ολοκληρωμένη και πλήρη λύση γραφείου σε κινητό περιβάλλον. Το λογισμικό χρησιμοποιεί τις πιο ευρέως διαδεδομένες μορφές εγγράφων και περιλαμβάνει περιήγηση αρχείων και ενσωμάτωση με τα Google Docs, DropBox, Box και SugarSync για να διαχειριστείτε τα τοπικά και απομακρυσμένα αρχεία σας και τις επισυνάψεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το OfficeSuite Pro αποτελεί μια απαραίτητη εφαρμογή παραγωγικότητας, προσφέροντας τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις εφαρμογές εγγράφων, οπουδήποτε, ανά πάσα στιγμή.

Πληροφορίες υποστήριξης

http://www.mobisystems.com/support.html
support@mobisystems.com

SONY

AccuWeather

Το AccuWeather παρέχει προβλέψεις καιρού για 2,7 εκατομμύρια τοποθεσίες, υποστηρίζει 27 γλώσσες και έχει περιγραφικά γραφικά για τον καιρό, που θα εμφανιστούν στο tablet σας. Με GPS και διαδραστικούς Google Maps, αυτή η δωρεάν εφαρμογή πρόγνωσης καιρού κάνει εύκολη τη λήψη λεπτομερών και ενημερωμένων προβλέψεων και νέων από το πιο έγκυρο όνομα στο χώρο των καιρικών προγνώσεων.
Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, widget αρχικής σελίδας, ραντάρ με γραφικά, δορυφόρο, εξειδικευμένες προγνώσεις δραστηριοτήτων και υγείας, επιλογές εμφάνισης, και πολλά περισσότερα:

- Ραντάρ με γραφικά για τη Βόρειο Αμερική, διαδραστικά Google Maps με δορυφορικές εικόνες για περιοχές σε όλο τον κόσμο και ενημερωμένα, τηλεοπτικής ποιότητας, βίντεο πρόγνωσης καιρού.
- Ειδοποιήσεις ακραίων καιρικών για συμβάντα όπως χιονοπτώσεις, πάγο, βροχή, ανέμους και καταιγίδες.
- Ωριαίες προβλέψεις για τις επόμενες 24 ώρες, συν προβλέψεις ημέρας και νύχτας για τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες.
- Λεπτομέρειες που περιλαμβάνουν ποσοστά και τιμές υγρασίας, ορατότητας, πίεσης, σημείου δρόσου, υετού και ακόμα ακτινοβολία UV, ταχύτητα ανέμου και ριπών, κατεύθυνση ανέμου και ώρες ανατολής και δύσης ηλίου.
- RealFeel - Το κατοχυρωμένο σύστημα πρόγνωσης καιρού του AccuWeather που λαμβάνει υπόψη πολλαπλές καιρικές συνθήκες για να καθορίσει την αίσθηση που προκαλεί η τοπική θερμοκρασία, που ενδέχεται να είναι θερμότερη ή ψυχρότερη από την πραγματική θερμοκρασία, ανάλογα με αυτές τις συνθήκες.
- Ειδικές προβλέψεις δραστηριοτήτων και υγείας, καθώς και συνθήκες για συγκεκριμένες δραστηριότητες και αθλήματα σε εξωτερικούς χώρους, όπως γκολφ, ψάρεμα και τρέξιμο, και προβλέψεις σχετικά με την υγεία, όπως προβλέψεις για τη γρίπη και τις ημικρανίες.
- AccuWeather widget για την αρχική σελίδα του tablet που οδηγούν κατευθείαν στην πλήρη εφαρμογή.

Σημείωση

- Άδειες χρήσης εφαρμογής AccuWeather
  http://www.accuweather.com/en/privacy
  http://www.accuweather.com/en/legal

Πληροφορίες υποστήριξης

(814) 235-8650
http://www.accuweather.com/en/contact
support@accuweather.com

SONY

Vkontakte

Επίσημη εφαρμογή για το VK.com, το εργαλείο πολλαπλών δυνατοτήτων για επικοινωνία και εύρεση φίλων. Χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης: ροή νέων και φίλων, κοινή χρήση φωτογραφιών και θέσεων, προσωπικά μηνύματα και ομαδικές συνομιλίες, μουσική, προφίλ χρηστών, φωτογραφικά άλμπουμ, συγχρονισμός επαφών, widget.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες υποστήριξης

http://vk.com/support?act=new

SONY

WildTangent Games

Παίξτε παιχνίδια με τον δικό σας τρόπο! Από το Fruit Ninja μέχρι το Reckless Racing, ανακαλύψτε τον καλύτερο τρόπο για να έχετε πρόσβαση και να παίξετε κορυφαία παιχνίδια, όλα από ένα σημείο, με την εφαρμογή WildTangent Games. Διαθέσιμη σε όλα τα Xperia(TM) Tablet ή στο Sony Select, για να παίζετε αυτό που θέλετε, όποτε θέλετε!

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες υποστήριξης

http://www.wildtangent.com/AppPages/support/index.aspx

SONY

ivi.ru

Η εφαρμογή για τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα δωρεάν Ρωσικού κινηματογράφου ivi.ru σας ανοίγει την πόρτα στον κόσμο των ταινιών, κινουμένων σχεδίων, σειρών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Για όλο το περιεχόμενο πραγματοποιείται ροή ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε καμία λήψη. Η ηλεκτρονική ροή είναι διαθέσιμη μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi.

- Χιλιάδες ταινίες, κινούμενα σχέδια και προγράμματα, όλα ηλεκτρονικά.
- Βαθμολογίες ivi.ru, IMDb και Kinopoisk
- Αλλαγή ποιότητας βίντεο ανάλογα με τη σύνδεση.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες υποστήριξης

+7 495 276-0631
http://www.ivi.ru/info/-/faq/
support@ivi.ru

SONY

Yandex.Mail

Το Yandex.Mail στην τσέπη σας!

Εκμεταλλευτείτε όλες τις λειτουργίες του Yandex.Mail με το tablet. Στείλετε μηνύματα και μιλήστε σε chat όπου κι αν βρίσκεστε. Λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις για νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία και μηνύματα chat.

Με την εφαρμογή Yandex.Mail μπορείτε να:

- Στείλετε και λάβετε μηνύματα με επισυνάψεις.
- Χρησιμοποιήσετε ειδοποιήσεις push για να μην χρειάζεται να ελέγχετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο μη αυτόματα.
- Μοιραστείτε τη θέση σας με φίλους χρησιμοποιώντας το Yandex.Maps.
- Πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα μηνύματά σας.
- Ομαδοποιήσετε τα μηνύματα βάσει θέματος.
- Φιλτράρετε μηνύματα βάσει ετικέτας, για παράδειγμα "Μη διαβασμένα" ή "Με επισήμανση".
- Χρησιμοποιήσετε το Yandex.Chat IM με συγχρονισμένη κινητή συσκευή και ιστορικό chat υπολογιστή.
- Διαχειριστείτε το Yandex.Mail για ταχυδρομικές θυρίδες με τομέα.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες υποστήριξης

http://feedback.yandex.ru/?from=mobmail

Yandex.Search

Το Yandex.Search είναι η απάντηση σε όλες σας τις ερωτήσεις. Η εφαρμογή ανιχνεύει αυτόματα τη φύση της ερώτησής σας και σας δίνει στιγμιαία την απάντηση, κατευθείαν στην οθόνη σας.

Μπορείτε να λάβετε άμεσα αποτελέσματα για πρόσφατες ειδήσεις και προγνώσεις καιρού, εικόνες και φωτογραφίες, καθώς και διευθύνσεις και επιχειρήσεις. Δεν θα βρείτε μόνο αυτό που ψάχνετε, αλλά θα εξοικονομήσετε και χρόνο και χρήμα σε χρεώσεις δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Αγγίξτε απλά την οθόνη σας εάν θέλετε να δείτε τα τυπικά μας αποτελέσματα αναζήτησης.

Όλα τα αποτελέσματα έχουν βελτιστοποιηθεί για κινητές συσκευές και η προβολή είναι άνετη ακόμα και στις πιο μικρές οθόνες.

Σημείωση

- Αυτή η εφαρμογή ή υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Πληροφορίες υποστήριξης

http://feedback.yandex.ru/mobyandex/

Εμπορικά σήματα

- Οι ονομασίες "Xperia" και "Xperia Tablet" είναι εμπορικά σήματα της Sony Mobile Communications AB.
- Τα "Clear Phase", "Clear Bass" και "xLOUD" αποτελούν εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το "Reader" και το λογότυπο "Reader" αποτελούν εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Sony Electronics Inc., Sony and the Sony logo are trademarks of Sony Corporation.
  All other trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.
- Τα "PlayMemories Online" και "Sony Select" αποτελούν εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το λογότυπο "Sony Entertainment Network" και το "Sony Entertainment Network" αποτελούν εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
- Το Google, η πλατφόρμα Android, η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Gmail, το Google+, η υπηρεσία εντοπισμού θέσης Google Latitude, η υπηρεσία χαρτών Google, ο κατάλογος επιχειρήσεων Google Places, το Google Search, η υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων Google, η υπηρεσία μετάφρασης Google, η υπηρεσία ηλεκτρονικής αποθήκευσης Google Drive, η υπηρεσία Google Books και η κοινότητα βίντεο YouTube αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc.
- Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
  (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
  (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A
  VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://MPEGLA.COM
- Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG Inc. και τυχόν χρήση αυτού του συμβόλου από τη Sony τελεί υπό άδεια.
- “Crackle” and the Crackle logo are trademarks of Crackle, Inc.
- Το Evernote και το λογότυπο ελέφαντα Evernote αποτελούν εμπορικά σήματα της Evernote Corporation.
- Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.
- (C) 2011 Gameloft. All rights reserved. Gameloft and the Gameloft logo are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.
- iWnn (C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Reserved.
- Αυτό το λογισμικό βασίζεται εν μέρη σε έργο της Independent JPEG Group.
- Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και οι πατέντες παρέχονται με άδεια από τις Fraunhofer IIS και Thomson.
- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΝΑ
  (α) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG4 ("MPEG4 VIDEO") ΚΑΙ/Ή
  (β) ΑΠΟΚΟΔΙΚΩΠΟΙΗΣΕΙ MPEG4 VIDEO ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Ή ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ
  ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ MPEG4 VIDEO. ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ Ή ΥΠΟΝΝΟΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΒΛΕΠΕ HTTP://MPEGLA.COM
- (C) 2012 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA, the NVIDIA logo and Tegra are trademarks and/or

registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.

- Το SD και τα λογότυπα SDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.

- TinyURL is a trademark or registered trademark of TinyURL, LLC.
- Twitpic is a trademark or registered trademark of Twitpic, Inc.
- The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.
- ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΦΕΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΝΑ
  (α) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ VC-1 ("VC-1 VIDEO") ΚΑΙ/Ή
  (β) ΑΠΟΚΟΔΙΚΩΠΟΙΗΣΕΙ VC-1 VIDEO ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΒΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ/Ή ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ VC-1 VIDEO.
  ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ Ή ΥΠΟΝΝΟΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΒΛΕΠΕ HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Το Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED, καθώς και τα WPA, WPA2 και Wi-Fi Protected Setup αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Yfrog is a trademark or registered trademark of ImageShack Corp.
- (C) 2001-2011 Zinio LLC. - San Francisco - New York - London - Barcelona - Taipei - All rights reserved.
- Microsoft, Outlook, Exchange and ActiveSync are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
  “Microsoft Exchange ActiveSync” in the Implementation user interface where appropriate “Microsoft(R) Exchange ActiveSync(R)” for any printed material (including packaging, literature, marketing materials and advertising)
- (C) 2012 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
- TrackID(TM) is powered by Gracenote(TM) Mobile MusicID(TM). Gracenote, Mobile MusicID, and Video Explore are trademarks or registered trademarks of Gracenote, Inc.
- The product utilizes Japanese handwriting recognition technology, LaLaStroke provided by TOSHIBA Corporation.
  LaLaStroke is a trademark of TOSHIBA Corporation.
- (R) MobiSystems 2012
- RealFeel(R) - AccuWeather’s proprietary weather forecasting system that takes into account multiple weather conditions to determine how the local temperature actually feels, which may be warmer or colder than the temperature depending on these conditions.
- The Skype name, associated trade marks and logos and the “S” logo are trade marks of Skype or related entities.
- ivi is a trademark of Ivi.ru, LLC. All rights reserved.
- The “VKontakte” logo and “VKontakte” are trademarks of «V Kontakte» Ltd.
- (C)2012 WildTangent, Inc. All Rights Reserved.
- Οι όροι HDMI και High-Definition Multimedia Interface και ο λογότυπος HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Άλλα ονόματα συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Σε αυτό το εγχειρίδιο δεν προσδιορίζονται οι σημάνσεις (TM) ή (R).

SONY

Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα	Android (TM)	
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής φορητών συσκευών NVIDIA(R) Tegra(R) 3	
	Συχνότητα λειτουργίας	Μέγιστη 1,4 GHz (Λειτουργία 1 πύρινα), Μέγιστη 1,3 GHz (Λειτουργία MultiCore)
Κύρια μνήμη	Μέγεθος μνήμης (εγκατεστημένη)	1 GB
Οθόνη	Μέγεθος οθόνης/ ανάλυση	23,8 cm (9,4”) WXGA (1280 × 800)
	Τύπος	Έγχρωμη TFT LCD
Αποθήκευση	Συνολική χωρητικότητα	SGPT121*: 16 GB SGPT122*: 32 GB SGPT123*: 64 GB SGPT131*: 16 GB SGPT132*: 32 GB SGPT133*: 64 GB
Είσοδοι και έξοδοι	Θύρα πολλαπλών χρήσεων	Ναι
	Υποδοχή ακουστικών	Στέρεο, mini υποδοχή × 1 (λειτουργεί ως μονοφωνική υποδοχή μικροφώνου)
Ασύρματο LAN	IEEE 802.11a/b/g/n	
Λειτουργία GPS	Ναι	
Τεχνολογία Bluetooth(R)	Πρότυπο Bluetooth(R) έκδοση 3.0	
Λειτουργία τηλεχειριστήριου υπερύθρων	Ναι	
Υποδοχές επέκτασης	Υποδοχή κάρτας μνήμης SD × 1	
Υποστηριζόμενη κάρτα μνήμης SD	SD, SDHC, SDHC UHS-I	
Ηχείο	Ενσωματωμένα ηχεία	
Μικρόφωνο	Ενσωματωμένο μονοφωνικό ηχείο	
Κάμερα (μπροστά)	1 M pixel	
Κάμερα (πίσω)	8 M pixel	
Παρεχόμενα αξεσουάρ	Καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος,	
Διαστάσεις κύριας μονάδας	Πλάτος (mm)	239,8 mm
	Πλάτος (in)	9,45 in
	Ύψος (H1) (mm)	8,8 mm
	Ύψος (H1) (in)	0,35 in
	Ύψος (H2) (mm)	11,85 mm
	Ύψος (H2) (in)	0,47 in
	Βάθος (D1) (mm)	174,4 mm
	Βάθος (D1) (in)	6,87 in
	Βάρος κύριας μονάδας (g)	SGPT12*: 570 g SGPT13*: 585 g

Βάρος κύριας μονάδας		
	Βάρος κύριας μονάδας (lb)	SGPT12*: 1,26 lb SGPT13*: 1,29 lb

* Ορισμένα μοντέλα δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

Οι λειτουργίες και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Το tablet δεν ενεργοποιείται.

Η μπαταρία ενδέχεται να έχει ιδιαίτερα χαμηλή ισχύ.

- Συνδέστε το tablet με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου) και φορτίστε την μπαταρία.

Το tablet ενδέχεται να είναι πλήρως απενεργοποιημένο.

- Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το tablet.

Όταν το tablet χρησιμοποιεί τροφοδοσία που παρέχεται από την πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το tablet με το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου).

- Όταν το tablet είναι τοποθετημένο στη βάση (πωλείται χωριστά), βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το tablet με τη βάση, τη βάση με το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου).

Εάν δεν απενεργοποιήσατε σωστά το tablet, ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία του ελεγκτή τροφοδοσίας ρεύματος λόγω αποτυχίας στο πρόγραμμα. Επαναφέρετε το tablet πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για περίπου 10 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το tablet [Πληροφορίες].

Το tablet αργεί να εκκινηθεί.

Όταν εκκινείτε το tablet από κατάσταση απενεργοποίησης, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρόνο για να ενεργοποιηθεί.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το tablet με το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου).

Εάν η θερμοκρασία του tablet αυξηθεί σε περιπτώσεις όπως κατά τη χρήση εφαρμογών (Browser, Email, Camera ή αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής), η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται. Εάν αυξηθεί η θερμοκρασία, τερματίστε τις εφαρμογές που εκτελούνται. Η μπαταρία θα αρχίσει να φορτίζει όταν το tablet επιστρέψει σε κανονική θερμοκρασία.

Το tablet δεν υποστηρίζει τη φόρτιση μπαταρίας μέσω σύνδεσης USB σε υπολογιστή ή φορτιστή.

Η ένδειξη φόρτισης δεν εμφανίζεται.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει καλά το tablet με το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων, το καλώδιο USB για θύρα πολλαπλών χρήσεων με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (τροφοδοσία ρεύματος) με έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος (πρίζα τοίχου).

Το tablet δεν υποστηρίζει τη φόρτιση μπαταρίας μέσω σύνδεσης USB από υπολογιστή ή φορτιστή του εμπορίου που δεν προτείνεται από τη Sony. Φορτίστε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που προτείνει η Sony.

Η κατανάλωση μπαταρίας αυξάνεται.

Η μπαταρία ενδέχεται να έχει φθαρεί.

- Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις/εξυπηρέτησης που αναγράφεται στην εγγύηση για την αντικατάσταση της μπαταρίας.

Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει.

Η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει αργά (κάθε 3 δευτερόλεπτα) όταν η ισχύς μπαταρίας που απομένει είναι 15% ή λιγότερο. Συνδέστε το tablet και φορτίστε την μπαταρία [Πληροφορίες].

- Η ένδειξη φόρτισης δεν αναβοσβήνει για όσο το tablet είναι απενεργοποιημένο, ακόμα και αν η ισχύς μπαταρίας που απομένει είναι 15% ή λιγότερο.

Όταν η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει γρήγορα (κάθε 0,5 δευτερόλεπτα), το tablet ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή. Διακόψτε τη χρήση του tablet και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις/εξυπηρέτησης που αναγράφεται στην εγγύηση.

Η θερμοκρασία του tablet και του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος αυξάνεται κατά τη διάρκεια χρήσης ή φόρτισης του tablet.

Η αύξηση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια χρήσης ή φόρτισης του tablet είναι αναμενόμενη και δεν θα επηρεάσει τις επιδόσεις του tablet.

Το tablet ενδέχεται να απενεργοποιηθεί για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση υπερθέρμανσης, Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε το tablet σε δροσερό σημείο μέχρι να κρυώσει.

Εάν το tablet ζεσταθεί υπερβολικά, ενδέχεται να χρειάζεται επισκευή. Απενεργοποιήστε το tablet και διακόψτε τη χρήση του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και του tablet. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις/εξυπηρέτησης που αναγράφεται στην εγγύηση.

Η οθόνη είναι σκοτεινή.

Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινότητα οθόνης του tablet δεν είναι στο χαμηλότερο επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της μπαταρίας που απομένει είναι επαρκής.

Προσέξτε να μην καλύπτετε τον αισθητήρα φωτός περιβάλλοντος.

Η οθόνη ενδέχεται να φαίνεται σκοτεινή εάν χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους ημέρα με ηλιοφάνεια.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει την αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.

- Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Προβολή] - [Φωτεινότητα] - [Αυτόματη φωτεινότητα] για να αφαιρέσετε το τικ και να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

SONY

Ορισμένα σημεία στην οθόνη δεν εμφανίζονται σωστά.

Σε σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να δείτε μικρά μαύρα σημεία στην οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία [Πληροφορίες].

Δεν ανιχνεύεται συσκευή Bluetooth(R).

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth του tablet.

- Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Bluetooth] και στη συνέχεια ρυθμίστε το [Bluetooth] σε [ΕΝΕΡΓΗ].

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η συσκευή Bluetooth με την οποία πραγματοποιείτε σύζευξη.

Όταν αγγίζετε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Bluetooth] και στη συνέχεια αγγίζετε [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ] κάτω δεξιά της οθόνης, μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να μην ανιχνεύεται αμέσως. Πιθανοί λόγοι είναι ο αριθμός συσκευών γύρω από το tablet, η απόσταση από τη συσκευή, το περιβάλλον και οι συνθήκες σήματος.

- Φέρετε τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη όσο πιο κοντά γίνεται στο tablet και προσπαθήστε ξανά.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε σύζευξη είναι ανιχνεύσιμη.

- Η λειτουργία Bluetooth της εμπορικά διαθέσιμης συσκευής Bluetooth με την οποία πραγματοποιείτε σύζευξη θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη σε ανιχνεύσιμη κατάσταση.
- Όταν επανασυνδέετε αποσυνδεδεμένη συσκευή Bluetooth με την οποία το tablet έχει συνδεθεί στο παρελθόν, συνδέστε τη συσκευή Bluetooth ξανά αφού αναιρέσετε τη σύζευξη και στη συσκευή Bluetooth και στο tablet.

Το tablet γίνεται αργό ή δεν αποδίδει όπως θα αναμενόταν.

Το tablet ενδέχεται να γίνει πιο αργό όταν το χρησιμοποιείτε σε θερμό ή ψυχρό περιβάλλον. Χρησιμοποιήστε το tablet σε μέρος με κατάλληλη θερμοκρασία, όσο αυτό είναι δυνατό.

Εάν το tablet γίνει αργό ή δεν αποδίδει όπως θα αναμενόταν, ενδέχεται να βελτιωθεί εάν το απενεργοποιήσετε μία φορά και το ενεργοποιήσετε ξανά.

Εάν η περιοχή αποθήκευσης δεδομένων του tablet έχει γεμίσει, το tablet ενδέχεται να μην αποδίδει όπως θα αναμενόταν.

- Απεγκαταστήστε τυχόν εφαρμογές που δεν χρειάζεστε.

Το tablet δεν λειτουργεί.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα για να προκαλέσετε την απενεργοποίηση του tablet και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά [Πληροφορίες].

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις/εξυπηρέτησης που αναγράφεται στην εγγύηση εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα.

Απαιτείται επαναφορά του tablet.

Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά] - [Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων] και στη συνέχεια αγγίξτε [Επαναφορά tablet] στο κάτω μέρος του μενού στα δεξιά.

- Όλα τα δεδομένα στην περιοχή αποθήκευσης δεδομένων διαγράφονται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών λογαριασμού Google, των δεδομένων συστήματος και των ρυθμίσεων και τυχόν δεδομένων εφαρμογών των οποίων έχετε πραγματοποιήσει λήψη.
- Συνιστάται η πραγματοποίηση αντιγράφου ασφαλείας σημαντικών δεδομένων διότι δεν είναι δυνατή η ανάκτηση δεδομένων χρήστη μετά από τη διαγραφή τους.
- Το tablet επανεκκινείται αυτόματα.

Ο ήχος από το ηχείο είναι αλλοιωμένος.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου αναπαραγωγής.

Βεβαιωθείτε ότι το tablet είναι επαρκώς φορτισμένο.

Εάν απενεργοποιηθούν τα εφέ ήχου, ο ήχος ενδέχεται να βελτιωθεί.

Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Ήχος] - [xLOUD(TM)] ή [Clear Phase(TM)] για να αφαιρέσετε το τικ από το κουτάκι για αυτή τη ρύθμιση.

Η φωτεινότητα της οθόνης είναι ασταθής.

Όταν έχετε επιλέξει η φωτεινότητα οθόνη να ρυθμίζετε αυτόματα, η φωτεινότητα της οθόνης θα προσαρμοστεί ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.

- Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Προβολή] - [Φωτεινότητα] - [Αυτόματη φωτεινότητα] για να αφαιρέσετε το τικ και να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

Η φωτεινότητα της οθόνης δεν ρυθμίζεται.

Όταν η φωτεινότητα της οθόνης έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μη αυτόματα.

- Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Προβολή] - [Φωτεινότητα] - [Αυτόματη φωτεινότητα] για να αφαιρέσετε το τικ και να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.

Η φωτεινότητα της οθόνης δεν προσαρμόζεται αυτόματα, όπως θα αναμενόταν.

Όταν έχετε επιλέξει την αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, η οθόνη δεν θα γίνει πιο σκοτεινή όταν γίνει πιο φωτεινή. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Η φωτεινότητα θα επιστρέψει στην κανονική ένταση όταν πιέσετε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε την οθόνη (μετάβαση σε κατάσταση αναμονής) και το πιέσετε ξανά για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.

Η οθόνη εξαφανίζεται/γίνεται σκοτεινή απότομα.

Η οθόνη μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση μπαταρίας.

- Η οθόνη ενεργοποιείται ξανά όταν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης.
- Όταν θέλετε να αλλάξετε το χρόνο πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης, αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Προβολή] - [Απουσία δραστηριότητας] σε αυτή τη σειρά προκειμένου να ρυθμίσετε το χρόνο.
- Εάν ρυθμίσετε το χρόνο σε μεγαλύτερο διάστημα πριν από την απενεργοποίηση, η μπαταρία θα καταναλώνεται πιο γρήγορα.

Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί όπως θα αναμενόταν.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά την οθόνη αφής [Πληροφορίες].

Εάν η οθόνη αφής έχει υποστεί ζημιά (γρατζουνιές, κτλ.) επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις/εξυπηρέτησης που αναγράφεται στην εγγύηση.

Εάν η οθόνη αφής δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε το tablet και ενεργοποιήστε το ξανά.

- Εάν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το tablet, πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ενεργοποίησης για 10 δευτερόλεπτα για να προκαλέσετε την απενεργοποίηση του tablet και ενεργοποιήστε το ξανά [Πληροφορίες].

Έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά της ημερομηνίας και ώρας.

Όταν η ισχύς μπαταρίας που απομένει είναι πολύ χαμηλή, ενδέχεται να παρατηρηθεί επαναφορά της ημερομηνίας και ώρας.

- Φορτίστε την μπαταρία και ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και ώρα.

Θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο αγγίγματος (ήχος λειτουργίας).

Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Ήχος] - [Ήχοι αφής] για να αφαιρέσετε το τικ και να απενεργοποιήσετε τον ήχο αγγίγματος.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί VOL – (Ένταση ήχου) του tablet μέχρι να ελαχιστοποιηθεί η ένδειξη έντασης ήχου στην οθόνη και να αναστραφεί το εικονίδιο.

Η οθόνη δεν περιστρέφεται όταν γυρίζετε το tablet.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την περιστροφή της οθόνης. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Θέλετε να απενεργοποιήσετε την περιστροφή οθόνης.

Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Προβολή] - [Αυτόματη περιστροφή οθόνης] για να αφαιρέσετε το τικ και να απενεργοποιήσετε την περιστροφή οθόνης.

Θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης/να χρησιμοποιήσετε το tablet χωρίς το κλείδωμα της οθόνης.

Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Ασφάλεια] - [Κλείδ.οθόν.] και στη συνέχεια αγγίξτε [Κανένα] για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος.

Ο ήχος από το ενσωματωμένο ηχείο διακόπτεται όταν περιστρέφεται η οθόνη.

Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν η οθόνη περιστρέφεται κατά τη χρήση του ενσωματωμένου ηχείου. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

SONY

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση ή η αναπαραγωγή αρχείου.

Το αρχείο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο.

Βεβαιωθείτε ότι η μορφή αρχείου των δεδομένων υποστηρίζεται από το tablet [Πληροφορίες].

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο έχει μορφή που υποστηρίζεται από την εφαρμογή.

SONY

Το βίντεο διακόπτεται/αναπαράγεται μη φυσιολογικά/δεν είναι σε συγχρονισμό με τον ήχο.

Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο έχει μορφή που υποστηρίζεται από την εφαρμογή [Πληροφορίες].

Απενεργοποιήστε το tablet και ενεργοποιήστε το ξανά.

Το αρχείο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο.

Βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελούνται στο παρασκήνιο εφαρμογές που έχουν μεγάλες απαιτήσεις επεξεργαστή.

SONY

Δεν είναι δυνατή η λήψη σημάτων GPS από το tablet ή απαιτείται πολύς χρόνος για την ανίχνευση θέσης.

Μετακινηθείτε σε περιοχή με καλή λήψη σημάτων GPS και ανεμπόδιστη θέα του ουρανού [Πληροφορίες].

SONY

Τα αποτελέσματα της ανίχνευσης θέσης GPS είναι διαφορετικά από την πραγματική θέση.

Μετακινηθείτε σε περιοχή με καλή λήψη σημάτων GPS και ανεμπόδιστη θέα του ουρανού [Πληροφορίες].

SONY

Οι φωτογραφίες και οι ταινίες που τραβήχτηκαν με την κάμερα είναι θολές.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία ή βρωμιά στο φακό ή το κάλυμμα της κάμερας.

SONY

Η εφαρμογή Remote control δεν πραγματοποιεί εκμάθηση ορισμένων χειρισμών.

Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκμάθηση από το tablet ορισμένων χειρισμών τηλεχειριστήριου, ανάλογα με το τηλεχειριστήριο. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Η θύρα δεδομένων υπερύθρων του tablet ενδέχεται να μην είναι στραμμένη προς αυτή του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη θέση της θύρας δεδομένων υπερύθρων του tablet [Πληροφορίες] και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά να αντιστοιχήσετε τις θύρες δεδομένων υπερύθρων του tablet και του τηλεχειριστήριου σε απόσταση περίπου 1 εκατοστού.

SONY

Ορισμένες εφαρμογές δεν εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα.

Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν τη γλώσσα που είναι επιλεγμένη στις ρυθμίσεις γλώσσας του tablet και εμφανίζονται σε διαφορετική γλώσσα.

Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση ορισμένων εφαρμογών.

Δεν είναι δυνατή η απεγκατάσταση (διαγραφή) ορισμένων εφαρμογών. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία του tablet ή σφάλμα στην εφαρμογή.

SONY

Εμφανίζεται ιστοσελίδα για κινητά τηλέφωνα ή έξυπνα τηλέφωνα.

Ορισμένες ιστοσελίδες ενδέχεται να εμφανίζονται σε διάταξη για κινητά τηλέφωνα ή έξυπνα τηλέφωνα.

SONY

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο ή να πραγματοποιήσετε φωνητικές κλήσεις μέσω διαδικτύου.

Χρησιμοποιήστε τηλεφωνία διαδικτύου ή φωνητικές κλήσεις μέσω διαδικτύου με σύνδεση Wi-Fi.

Το tablet δεν συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi.

- Αγγίξτε [Apps & Widgets] - [Ρυθμίσεις] - [Wi-Fi] με αυτή τη σειρά και στη συνέχεια ρυθμίστε το [Wi-Fi] σε [ΕΝΕΡΓΗ].

Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν παρεμποδίζει το σήμα μεταξύ συσκευών και οι συσκευές δεν είναι πολύ μακριά μεταξύ τους [Πληροφορίες].

Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Έλεγχος Wi-Fi [Πληροφορίες].

Ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύνδεση εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις καναλιού του σημείου πρόσβασης.

Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ρυθμισμένα τα στοιχεία [Δίκτυο SSID] και [Ασφάλεια] του σημείου πρόσβασης.