

SONY® STR-DH820

4-266-499-11(1) (BG)




За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация.



Ръководство за бърза настройка

Sony Corporation © 2011

1 Инсталиране и свързване на високоговорителите





* Не можете да използвате едновременно задните съраунд и предните високи високоговорители.



Кабелите, използвани за връзката, не са включени в комплекта.

2


Свързване на друго оборудване



Кабелите, използвани за връзката, не са включени в комплекта.

3

Подготовка на приемника



I/⏻ : включено/в готовност


* Формите на захранващия кабел за променлив ток (проводник към електрическата мрежа) и извода за променлив ток се различават според областта.

4


Използване на AUTO CALIBRATION



Не забравяйте да изберете конфигурацията на високоговорителите, преди да извършите автоматично калибриране.



Функцията за автоматично калибриране започва.



* За подробности за кодовете за грешки прегледайте „Списък със съобщения след измерване на автоматичното калибриране“ в раздела „Използване на AUTO CALIBRATION“ в инструкциите за експлоатация.

