

SONY[®]

Kotiteatterijärjestelmä

Aloitusopas



HT-XT1

Käyttöönotto


1	Pakkauksen sisältö	3
2	Asentaminen	4
3	Liitännät	6
4	Järjestelmän virran kytkeminen	8
5	Äänen kuunteleminen	9

Perustoiminnot


	Äänitehosteista nauttiminen	10
	Äänen kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista	12

Lisätietoja muista toiminnoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

1 Pakkauksen sisältö




Aktiivikaiutin (1)



Kauko-ohjain (1)



R03 (koko AAA) -paristot (2)



Optinen digitaalikaapeli televisioon (1)



Aloitusopas (tämä kirja) (1)






Käyttöohjeet (1)

2 Asentaminen




Huomautuksia

- Pidä huoli, ettei bassokaiutin ole kosketuksissa mihinkään.
- Sijoita TV-jalusta järjestelmän keskelle niin, ettei mikään osa siitä ulotu järjestelmän piirin ulkopuolelle.
- Älä altista järjestelmän lasikantaa iskuille.




Kauko-ohjaimen käyttöönotto

1.



1. Käännä kauko-ohjain selkäpuoli ylöspäin ja liu'uta kansi pois.


2.



2. Vedä paristotilan kansi ylös ja aseta paristotilaan kaksi AAA-koon paristoa kuvan osoittamalla tavalla.


3 Liitännät

Television liittäminen



Jos liitettävässä televisiossa ei ole optista äänilähtöliitäntää, liitä HDMI-kaapeli (lisävaruste, tyyppiä High Speed) ARC-merkinnällä varustettuun HDMI-tuloliitäntään. Jos ARC-merkinnällä varustettuun HDMI-tuloliitäntään on liitetty toinen laite, irrota kyseinen laite ja liitä tämä järjestelmä.

Televisioiden ja muiden laitteiden liittäminen




Käyttämällä tätä liitântätapaa voit nauttia entistä tehokkaammasta tilaäänestä.

A HDMI-kaapeli (lisävaruste, tyyppiä High Speed)
Jos television HDMI-tuloliitännässä ei ole ARC-merkintää, käytä liitântöjä **A** ja **B**.



C HDMI-kaapeli (lisävaruste, tyyppiä High Speed)
Jos se on liitetty televisioon, irrota se ja liitä se järjestelmään.

4 Järjestelmän virran kytkeminen



- 1 Liitä verkkovirtajohto.
- 2 Paina kauko-ohjaimen I/O (virta/valmiustila) -painiketta tai koske järjestelmän I/O (virta/valmiustila) -kosketuspainiketta.
Järjestelmän näyttöön tulee valo.
- 3 Kytke liitettyyn laitteeseen virta.

5 Äänen kuunteleminen



Television äänen kuunteleminen

- 1 Valitse TV-tulo painamalla kauko-ohjaimen INPUT-painiketta tai koskettamalla järjestelmän INPUT-kosketuspainiketta toistuvasti.
- 2 Säädä äänenvoimakkuutta kauko-ohjaimen VOL-painikkeella.


Muun tulolaitteen kuin television äänen kuunteleminen

Paina kauko-ohjaimen INPUT-painiketta tai kosketa järjestelmän INPUT-kosketuspainiketta toistuvasti, kunnes haluamasi tulolaite näkyy näytössä.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Asennus on valmis! Nauti!



Äänitehosteista nauttiminen

Voit ottaa äänitehosteen käyttöön painamalla kauko-ohjaimen äänitehostepainiketta toistuvasti ja valitsemalla haluamasi tilan katsomalla samalla näyttöä.

SOUND FIELD: Tuloäänelle sopivat tehosteet.	CLEARAUDIO+	Laitte valitsee automaattisesti äänilähteelle sopivan ääniasetuksen.
	STANDARD	Vastaa jokaista lähdettä.
	MOVIE	Puhe on selkeää, ääni on tehokasta ja todenmukaista.
	SPORTS	Selostus on selkeää, kannustushuudot kuuluvat tiläänä ja äänet ovat todenmukaisia.
	GAME	Äänet ovat tehokkaita ja todenmukaisia, sopii pelien pelaamiseen.
	MUSIC	Äänet toistetaan musiikkiohjelmille, Blu-ray Disc -musiikkilevyille tai DVD-levyille sopivalla tavalla.
	P.AUDIO (kannettava audio)	Äänet toistetaan DSEE-tekniikalla* kannettavalle musiikkisoittimelle sopivalla tavalla.

VOICE: Selkeyttää keskustelujen ääntä.	TYPE1	Normaali
	TYPE2	Keskustelua korostetaan.
	TYPE3	Keskustelua korostetaan ja vanhusten vaikeasti kuulemia kohtia voimistetaan.
NIGHT: Ääni toistetaan pienellä voimakkuudella, äänenlaadusta ja keskustelujen selkeydestä kuitenkaan tinkimättä.	ON	Ottaa yötilatoiminnon käyttöön.
	OFF	Poistaa yötilatoiminnon käytöstä.



* DSEE on lyhenne sanoista Digital Sound Enhancement Engine, joka on Sonyn itsenäisesti kehittämä korkean taajuusalueen korjaus- ja äänenlaadun palautustekniikka.

Äänen kuunteleminen BLUETOOTH-laitteista

BLUETOOTH-laitteiden rekisteröiminen





Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän ja laitteen välille

- 1 Kosketa PAIRING-kosketuspainiketta.
LED-merkkivalo  vilkkuu nopeasti BLUETOOTH-pariliitoksen muodostuksen aikana.
- 2 Aseta BLUETOOTH-laitte pariliitostilaan ja valitse "SONY:HT-XT1".
Jos salausavainta pyydetään, kirjoita 0000.
- 3 Varmista, että LED-merkkivalo  syytyy. (Yhteys on muodostettu.)


Vihje

Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, näyttöön tulee ladattavaa sovellusta koskeva suositus sen mukaan, minkä laitteen olet liittänyt. Toimimalla ohjeiden mukaan voit ladata SongPal-sovelluksen, jonka avulla voit käyttää järjestelmää. Lisätietoja SongPalista saat laitteen mukana toimitettujen käyttöohjeiden kohdasta "Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimien tai tablet-laitteen avulla (SongPal)".

Rekisteröidyn laitteen äänen kuunteleminen

- 1 Kosketa järjestelmän INPUT-kosketuspainiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy BT AU.
LED-merkkivalo  vilkkuu, kun BLUETOOTH-pariliitosta yritetään muodostaa.
- 2 Valitse BLUETOOTH-laitteesta "SONY:HT-XT1".
- 3 Varmista, että LED-merkkivalo  syytyy. (Yhteys on muodostettu.)
- 4 Aloita äänentoisto liitetyssä BLUETOOTH-laitteessa olevalla musiikkiohjelmistolla.

Yhden kosketuksen liitäntä (NFC-toiminto)



1 Lataa ja asenna NFC Easy Connect -sovellus älypuhelimeesi ja käynnistä se.



2 Kosketa järjestelmän N-merkkiä älypuhelimella.

3 Varmista, että LED-merkkivalo (sininen) syttyy. (Yhteys on muodostettu.)

• Yhteensopivat laitteet

Älypuhelimet, tablet-laitteet ja musiikkisoittimet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto
(Käyttöjärjestelmä: Android™ 2.3.3 tai uudempi, paitsi Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)