


Adapter za nastavek

Navodila za uporabo

SL

ADP-MAA
ADP-AMA

© 2012 Sony Corporation



Pred uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za morebitno kasnejšo uporabo.

Ta enota je adapter za večmesniško dodatno opremo in dodatno opremo s samodejnim zaklepanjem.

ADP-MAA ni Multi Interface Shoe

To enoto uporabite za priključitev dodatne opreme s samodejnim zaklepanjem na kamero¹, ki ima na voljo nastavek za priključitev večmesniške dodatne opreme.

*¹Digitalni fotoaparati z izmenljivi objektiv, digitalni fotoaparati ali digitalna HD videokamera z izmenljivimi objektiv.

ADP-AMA Auto-lock Accessory Shoe

To enoto uporabite za priključitev večmesniške dodatne opreme na kamero², ki ima na voljo nastavek za dodatno opremo s samodejnim zaklepanjem. To enoto lahko uporabite z vso Sonyjevo opremo, ki ima na voljo nastavek za dodatno opremo.

*²Digitalni fotoaparati z izmenljivimi objektiv ali digitalni fotoaparati ali digitalna HD videokamera z izmenljivimi objektiv.

OPOZORILO

Da bi zmanjšali nevarnost požara ali električnega udara, enote ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Enoto shranjujte izven dosega otrok, ker ga lahko po nesreči pogoltnejo.



Opadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k

preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

< Opomba kupcem v državah z EU direktivami >

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0045 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

A Posamezni deli

ADP-MAA

1 Nastavek za dodatno opremo s samodejnim zaklepanjem

2 Tipka za zaklenitev

ADP-AMA

1 Nastavek za večmesniško dodatno opremo

2 Tipka za sprostitve

B Uporaba enote

ADP-MAA

Pred namestitvijo te enote na kamero iz te enote odstranite del **Ⓐ**, kot je prikazano na sliki **B**. (po uporabi del **Ⓐ** ponovno namestite na enoto).

ADP-AMA

To enoto namestite na kamero, kot je prikazano na sliki **B**. Pri odstranitvi enoto potisnite naprej in pri tem držite tipko za sprostitve **Ⓐ**. (glejte sliko **C**).

Opombe

- Bodite pozorni, da tipke za zaklenitev po zaklenitvi ne obračate na silo (ADP-MAA).
- To enoto do konca potisnite v nastavek za večmesniško dodatno opremo na kameri (ADP-MAA).
- Pri namestitvi to enoto potisnite do konca na nastavek za dodatno opremo s samodejnim zaklepanjem, dokler ne zaslišite, da enota zaskoči (ADP-AMA).
- Te enote ne uporabljajte skupaj z dvema ali tremi adapterji. Sony v tem primeru ne zagotavlja ustreznega delovanja te enote.

Več informacij o modelih kamer, ki so združljivi s to enoto, lahko najdete na Sonyjevi spletni strani ali pa se o tem posvetujete z vašim prodajalcem ali pooblaščenim lokalnim serviserjem opreme Sony. Sony ne zagotavlja delovanja te enote skupaj z dodatno opremo drugih proizvajalcev.

Tehnični podatki

Mere	Okrog 26 mm × 20,1 mm × 26 mm (ADP-MAA)
	Okrog 26 mm × 22,4 mm × 28 mm (ADP-AMA)
	(š/v/g)
	(brez izstopajočih delov)
Masa	Okrog 12 g (ADP-MAA)
	Okrog 15 g (ADP-AMA)
Delovne temperature	0 °C do 40 °C

Priložena oprema

ADP-MAA

Adapter (ADP-MAA) (1), pokrov priključka (za namestitev na to enoto) (1), tiskana dokumentacija

ADP-AMA

Adapter (ADP-AMA) (1), tiskana dokumentacija

Pridržujemo si pravico do spremembe oblike in tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila.