

BDV-L800/
BDV-L800M



©2011 Sony Corporation


Læs denne vejledning, hvis du skal montere højttalerne på væggen. / Lue tämä ohje, jos asennat kaiuttimet seinälle. / Läs den här guiden om du ska installera högtalarna på väggen.

- Bred et tæppe eller lignende ud på gulvet for at beskytte gulvet, mens du samler højttalerne.
- Du må ikke holde om fronthøjttalerens øverste "kappedel", når du monterer den.
- Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges.
- Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer, osv.

- Levitä lattialle kangas, ettei lattia vahingoitu, kun asennat kaiuttimia.
- Kun asennat etukaiutinta, älä pidä kiinni kaiuttimen yläosaa peittävästä rakenteesta.
- Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
- Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä tai luonnonmullistuksesta.

- Lägg ut en duk på golvet så att det inte skadas när du monterar högtalarna.
- Håll inte i den främre högtalarens övre utskjutande del när du monterar den.
- Information om väggmaterial och lämpliga skruvar kan du få i bygghandeln eller av en installatör.
- Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna bör inte fästas direkt i gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga. Fäst dem i stället i en balk som sedan fästs på väggen. Installera högtalarna på en lodrät och plan vägg på den plats där förstärkningen har fästs.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor och skador som orsakats av felaktig montering, svaga väggar eller felaktigt iskruvade skruvar, naturkatastrofer m.m.

Nødvendige komponenter / Tarvittavat varusteet / Nödvändiga delar





Fronthøjttalere: 2 Højttalerstativer: 2 Skruer (sølv): 2
Etukaiuttimet: 2 Kaiutinjalustat: 2 Ruuvit (hopeiset): 2
Främre högtalare: 2 Högtalarstativ: 2 Skruvar (silver): 2

Find fire skruer (medfølger ikke), der passer til hullet på bagsiden af hver højttaler.

Tarvitset neljä ruuvia (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana oleviin reikiin.


Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar hålen på baksidan av varje högtalare.




Hul på bagsiden af højttaleren /
Kaiuttimen takana oleva reikä /
Hål på baksidan av högtalaren

Montering / Asennus / Installation


1




2




3




4




5



6




7



8

Fastgør skruerne (medfølger ikke) i væggen. / Kiinnitä ruuvit (lisävaruste) seinään. / Fäst skruvarna i väggen.



9

