

- Nemojte izlagati slušalice opterećenjima ili pritisku jer se mogu izobličiti tijekom duljeg pohranjivanja.
- Tijekom dugotrajne uporabe ili pohranjivanja, jastučići mogu izgubiti svoju mekoću.

Stereo slušalice

Upute za uporabu

MDR-D333LW

© 2007 Sony Corporation

Uporaba slušalica (pogledajte sliku A)

Stavite slušalicu s oznakom "RIGHT" na desno uho, a slušalicu s oznakom "LEFT" na lijevo uho.

Rasklapanje i sklapanje slušalica

Pogledajte sliku B.

Izvlačenje kabela (pogledajte sliku C)

Kod izvlačenja kabela, nemojte prejako pritiskivati slušalice. Povlačenjem utikača može se oštetiti kabel.

Napomena

Nemojte nasilno povlačiti kabel dalje od oznake kraja kabela.

Namatanje kabela

Držeći kabel, pritisnite tipku za namatanje kabela u smjeru strelice na slici. Namatanje kabela vršite nakon što skinete i sklopite slušalice. Pridržavajte kabel dok se ne namota u potpunosti.

Tipka za namatanje kabela ne radi dok nosite slušalice ili dok su slušalice rasklopljene. Nemojte silom pritiskivati tipku.

Ako se namatanje kabela prekine

Izvucite kabel oko 50 cm i ponovno pritisnite tipku kao što je prikazano strelicom na slici.


Napomena

Nemojte namatati kabel dok nosite slušalice jer bi vam kabel ili utikač mogli udariti u lice.

Spajanje

Ove slušalice se mogu spojiti u uređaj sa stereo mini priključnicom.

Kod izravnog spajanja na Network WALKMAN®*.



Kod spajanja na MD uređaj WALKMAN®/CD WALKMAN®/WALKMAN® daljinski upravljač sa stereo mini priključkom.

* "WALKMAN" i "WALKMAN" logotip su zaštićeni znakovi tvrtke Sony Corporation.


Mjere opreza

- Slušanje uz veliku jačinu zvuka može utjecati na vaš sluh. Radi sigurnosti u prometu, nemojte koristiti slušalice tijekom upravljanja vozilom ili vožnje biciklom.


A



B



C



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.