

SONY® STR-DH720

Průvodce rychlým nastavením

4-262-413-11(1) (CZ)




Další informace naleznete v návodu k obsluze.




Sony Corporation © 2011

1

Instalace a připojení reproduktorů





* Nelze současně používat zadní prostorové reproduktory a přední výškové reproduktory.



Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky.

2


Připojení dalších zařízení



Kabely pro připojení nejsou součástí dodávky.

3

Příprava receiveru




I/☰ : zapnuto/pohotovostní režim


* Tvar síťového kabelu a zásuvky se liší podle oblasti.

4


Použití funkce AUTO CALIBRATION



Ujistěte se, že jste před provedením automatické kalibrace zvolili správné rozmístění reproduktorů.



Spustí se funkce automatické kalibrace.



* Další informace o chybových kódech naleznete v sekci „Seznam zpráv po provedení automatické kalibrace“ v kapitole „Použití AUTO CALIBRATION“ v návodu k obsluze.

