

Digitaalinen HD- videokameratallennin

HDR-AS15/AS10

Tämän laiteohjelmiston tarjoamat uudet ominaisuudet ja niiden toiminnot on kuvattu tässä.

Katso lisätietoja laitteesi käyttöoppaasta ja käsikirjasta.

Merkkiääni



Voit ottaa äänimerkkitoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tee asetus valitsemalla ensin [SETUP] [ASETUKSET].

- 1 Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta ja näytä [SETUP] [ASETUS], paina sitten ENTER-painiketta.
- 2 Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta ja näytä [BEEP] (Äänimerkki), ja paina sitten ENTER-painiketta.
- 3 Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta, valitse asetus ja paina sitten ENTER-painiketta.

	Kaikki toimintoäänet ovat käytössä.
	Toimintoäänet kuuluvat vain seuraavista toiminnoista. • Virta kytketään päälle • Tallennus alkaa. • Tallennus pysäytetty • Suljinta painettu • Pois käytöstä oleva asetus valittiin tai tapahtui virhe
	Kaikki toimintoäänet ovat pois käytöstä.
	Palaa [BEEP]-valikkoon.



Voit valita sopivan kuvanlaadun kuvausolosuhteen mukaan.
Tee asetus valitsemalla ensin [SETUP] [ASETUKSET].

- 1 Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta ja näytä [SETUP] [ASETUS], paina sitten ENTER-painiketta.
- 2 Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta ja näytä [SCENE] [OTOS], ja paina sitten ENTER-painiketta.
- 3 Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta, valitse asetus ja paina sitten ENTER-painiketta.

	Kuvaa kuvia vakiolaadulla
	Kuvaa kuvia vedenalaiseen kuvaukseen sopivalla kuvanlaadulla.
	Palaa [SCENE] [OTOS] -valikkoon.

Tallennus-tila

Asetus-
näyttö



Voit asettaa videokuvauksen kuvaresoluution ja ruutunopeuden. Tee asetus valitsemalla ensin [SETUP] [ASETUKSET].

- 1 Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta ja näytä [SETUP] [ASETUS], paina sitten ENTER-painiketta.
- 2 Paina ENTER-painiketta, kun [VIDEO] (Tallennustila) on näkyvissä.
- 3 Paina NEXT [SEURAAVA] -painiketta, valitse tallennustila ja paina sitten ENTER-painiketta.

	Näyttö	Tallennettu kuva	Resoluutio	Kuvauksen ruutunopeus	Toiston ruutunopeus
		Korkein resoluutio / tasainen kuva, joka on tallennettu 2× kuvanopeudella	1920×1080	60p	60p
		Korkein tarkkuus	1920×1080	30p	30p
		Korkea tarkkuus	1280×720	30p	
		Hidastettu kuva, joka on tallennettu 2× ruutunopeudella	1280×720	60p	
		Superhidastettu kuva, joka on tallennettu 4× ruutunopeudella	1280×720	120p	
		Vakioresoluutio	640×480	30p	
		Palaa [VIDEO]-valikkoon.			

Huomautuksia

- Jatkuvan videon kuvausaika on noin 13 tuntia.
[SLOW] [HIDAS] -tilassa se on noin 6,5 tuntia.
[SSLOW] [SHIDAS] -tilassa se on noin 3 tuntia.
- Jos valitse [SSLOW] [SHIDAS] -tilassa, SteadyShot ei ole käytettävissä, vaikka SteadyShot-asetus on [ON] [PÄÄLLÄ].
- Audiota ei tallenneta kuvauksen aikana seuraavissa tilanteissa:
 - [SSLOW] [SHIDAS] (720 120P), [SLOW] [HIDAS] (720 60P) on asetettu.
- Kun tallennustilaksi on asetettu [VGA], katsomiskulma on kapeampi verrattuna muihin tallennustiloihin.