

SONY[®]

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

Οδηγός έναρξης



HT-XT1

Εγκατάσταση


1	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
2	Εγκατάσταση	4
3	Σύνδεση	6
4	Ενεργοποίηση του συστήματος	8
5	Ακρόαση ήχου	9

Βασικοί χειρισμοί

	Απόλαυση των εφέ ήχου	10
	Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH	12

Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης για περισσότερες πληροφορίες για άλλες δυνατότητες.

1 Περιεχόμενα συσκευασίας



Ενεργό ηχείο (1)



Τηλεχειριστήριο (1)



Μπαταρίες R03 (μέγεθος AAA) (2)



Οπτικό ψηφιακό καλώδιο για τηλεόραση (1)



Οδηγός έναρξης (το παρόν φυλλάδιο) (1)






Οδηγίες χρήσης (1)

2 Εγκατάσταση




Σημειώσεις

- Προσέχετε το υπογούφερ να μην έρχεται σε επαφή με τίποτα.
- Τοποθετήστε την τηλεόραση στο κέντρο του συστήματος, έτσι ώστε κανένα τμήμα της να μην προεξέχει πέραν της περιμέτρου του συστήματος.
- Μην ασκείτε δύναμη στο γυάλινο πάνω μέρος του συστήματος.




Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου

1.



1. Στρέψτε το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου προς τα πάνω και σύρετε το καπάκι προς τα κάτω.


2.



2. Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα του διαμερίσματος των μπαταριών και εισαγάγετε με τον προσανατολισμό που φαίνεται στην εικόνα δύο μπαταρίες AAA.


3 Σύνδεση

Σύνδεση με τηλεόραση



Εάν η τηλεόραση που θα συνδεθεί δεν είναι εξοπλισμένη με ακροδέκτη οπτικής εξόδου ήχου, συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται, τύπου Υψηλής Ταχύτητας) στον ακροδέκτη εισόδου HDMI με την ετικέτα «ARC». Εάν ο ακροδέκτης εισόδου HDMI με την ετικέτα «ARC» είναι συνδεδεμένος σε άλλη συσκευή, αποσυνδέστε αυτήν τη συσκευή και συνδέστε αυτό το σύστημα.

Όταν συνδέετε με τηλεόραση και άλλες συσκευές



Τηλεόραση



Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™ κ.λπ.



Αυτή είναι μια σύνδεση για να απολαμβάνετε τον ήχο surround πιο αποτελεσματικά.


A Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται, τύπου Υψηλής Ταχύτητας)

Εάν ο ακροδέκτης εισόδου HDMI στην τηλεόραση δεν φέρει την ετικέτα «ARC», εκτελέστε συνδέσεις και **A** και **B**.

C Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται, τύπου Υψηλής Ταχύτητας)



Εάν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση, αποσυνδέστε το και συνδέστε το στο σύστημα.

4 Ενεργοποίηση του συστήματος



- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
- 2 Πατήστε το κουμπί I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή) στο τηλεχειριστήριο ή ακουμπήστε το πλήκτρο I/⏻ (ενεργοποίηση/αναμονή) στο σύστημα.
Ανάβει η οθόνη του συστήματος.
- 3 Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.

5 Ακρόαση ήχου



Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης

- 1 Πατήστε το κουμπί INPUT στο τηλεχειριστήριο ή ακουμπήστε το πλήκτρο INPUT στο σύστημα επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την είσοδο «TV».
- 2 Πατήστε το κουμπί VOL στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.


Για να ακούσετε ήχο από μια συσκευή εισόδου εκτός της τηλεόρασης

Πατήστε το κουμπί INPUT στο τηλεχειριστήριο ή αγγίξτε το πλήκτρο INPUT στο σύστημα επαναλαμβανόμενα έως ότου στην οθόνη ενδείξεων εμφανιστεί η επιθυμητή συσκευή εισόδου.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε! Απολαύστε!



Απόλαυση των εφέ ήχου

Για να ρυθμίσετε ένα εφέ ήχου, πατήστε ένα από τα κουμπιά εφέ ήχου στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ενώ ελέγχετε την οθόνη ενδείξεων.


SOUND FIELD: Εφέ που να είναι κατάλληλα για την είσοδο ήχου.	CLEARAUDIO+	Η ρύθμιση του κατάλληλου ήχου επιλέγεται αυτόματα για την πηγή ήχου.
	STANDARD	Αντιστοιχεί σε κάθε πηγή.
	MOVIE	Ο διάλογος είναι καθαρός και ο ήχος είναι δυνατός και ρεαλιστικός.
	SPORTS	Ο σχολιασμός είναι καθαρός, οι ζητωκραυγές ακούγονται ως ήχος surround και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί.
	GAME	Οι ήχοι είναι δυνατοί και ρεαλιστικοί, κατάλληλοι για παιχνίδι.
	MUSIC	Οι ήχοι αναπαράγονται ώστε να ταιριάζουν σε ένα μουσικό πρόγραμμα, δίσκους Blu-ray μουσικής ή DVD.
	P.AUDIO (Φορητός ήχος)	Οι ήχοι αναπαράγονται ώστε να ταιριάζουν σε φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής χρησιμοποιώντας DSEE*.

VOICE: Βοηθά στο να είναι πιο καθαροί οι διάλογοι.	TYPE1	Βασικός
	TYPE2	Είναι τονισμένο το φάσμα των διαλόγων.
	TYPE3	Το φάσμα των διαλόγων είναι τονισμένο και τα μέρη του φάσματος που δύσκολα διακρίνονται από τους ηλίκιωμένους είναι ενισχυμένα.
NIGHT: Ο ήχος παράγεται σε χαμηλή ένταση με ελάχιστη απώλεια πιστότητας και καθαρότητας των διαλόγων.	ON	Ενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.
	OFF	Απενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.

* Το ακρώνυμο DSEE σημαίνει Μηχανή Ενίσχυσης Ψηφιακού Ήχου, μια τεχνολογία αντιστάθμισης υψηλού φάσματος και αποκατάστασης λεπτού ήχου που έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα από την Sony.

Ακρόαση ήχου από συσκευές BLUETOOTH

Όταν καταχωρείτε συσκευές BLUETOOTH



Για να κάνετε σύζευξη του συστήματος με τη συσκευή (Σύζευξη)

- 1 Ακουμπήστε το πλήκτρο PAIRING.
Η ενδεικτική λυχνία LED  αναβοσβήνει γρήγορα κατά τη σύζευξη BLUETOOTH.
- 2 Θέστε τη συσκευή BLUETOOTH σας στη λειτουργία σύζευξης κι επιλέξτε το «SONY:HT-XT1».
Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε το «0000».
- 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED  ανάβει. (Η σύνδεση έχει εδραιωθεί.)

Συμβουλή

Μόλις εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα εμφανιστεί μια υπόδειξη που θα συστήνει ποια εφαρμογή να κατεβάσετε, ανάλογα με το ποια συσκευή έχετε συνδέσει.


Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται, μπορείτε να κατεβάσετε μια εφαρμογή που καλείται «SongPal», η οποία θα σας επιτρέψει να χειριστείτε αυτό το σύστημα.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Έλεγχος του συστήματος χρησιμοποιώντας smartphone ή συσκευή tablet (SongPal)» στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης για λεπτομέρειες σχετικά με το «SongPal».

Για ακρόαση του ήχου της καταχωρημένης συσκευής

- 1 Αγγίξτε το πλήκτρο INPUT στο σύστημα επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το «BT AU».
Η ενδεικτική λυχνία LED  αναβοσβήνει όσο επιχειρείται σύζευξη BLUETOOTH.
- 2 Στη συσκευή BLUETOOTH, επιλέξτε το «SONY:HT-XT1».
- 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED  ανάβει. (Η σύνδεση έχει εδραιωθεί.)
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με το λογισμικό μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Όταν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC)



1 Κατεβάστε, εγκαταστήστε και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής «NFC Easy Connect» στο smartphone σας.



2 Ακουμπήστε την ένδειξη N αυτού του συστήματος με το smartphone.

3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία LED (μπλε) ανάβει. (Η σύνδεση έχει εδραιωθεί.)

• Συμβατές συσκευές

Smartphones, tablets και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC (ΛΣ: Android™ 2.3.3 ή μεταγενέστερο εκτός του Android 3.x)



* 4 4 8 7 1 9 5 2 1 * (2)