


Άλλες λειτουργίες

Αναζήτηση περιεχομένου



Μπορείτε να επιλέξετε τον στόχο αποτελεσμάτων από τη λίστα.

- 1 Πατήστε το σύμβολο  **Αναζήτηση** (βλέπε εξώφυλλο).
- 2 Εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί (π.χ. **Πίνακας Ελέγχου**) στο πλαίσιο Αναζήτησης.
- 3 Πατήστε το αγαπημένο σας εικονίδιο, εφαρμογή, κτλ. από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση από ορισμένες εφαρμογές, όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

Αναστολή ή τερματισμός λειτουργίας



- 1 Πατήστε το σύμβολο  **Ρυθμίσεις** (βλέπε εξώφυλλο).
- 2 Πατήστε  **Ενέργεια**, έπειτα πατήστε **Αναστολή λειτουργίας**, **Τερματισμός** ή **Επανεκκίνηση**.

Εναλλαγή εφαρμογών



Σύρετε τον δείκτη από την αριστερή πλευρά προς το κέντρο.

Περισσότερα για τον τρόπο χρήσης των Windows 8.1

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη **Βοήθεια και υποστήριξη των Windows** ή στο **Help+Tips**.

- 1 Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη **Έναρξη** για να ανοίξετε την οθόνη **Εφαρμογές**.
- 2 Πατήστε το **Βοήθεια και υποστήριξη** ή το **Help+Tips** στη λίστα εφαρμογών.

Τα στιγμιότυπα οθόνης σε αυτόν τον οδηγό είναι παραδείγματα στα Αγγλικά. Το περιεχόμενο στον παρόν εγχειρίδιο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Η ονομασία Windows και το λογότυπο Windows είναι είτε σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Στο παρόν εγχειρίδιο, δεν εμφανίζονται τα σύμβολα TM ή (R).



SONY®

Windows 8.1 Πρώτα βήματα

Νέα Οθόνη και Μενού Έναρξη

Οθόνη Έναρξη

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για τις εφαρμογές, την επιφάνεια εργασίας και τους ιστότοπους που χρησιμοποιείτε περισσότερο.


- **Χειρισμός από την οθόνη αφής**
Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο  **Έναρξη**.
- **Με πληκτρολόγιο**
Πατήστε το πλήκτρο  (Windows).



Συμβολομενού

Αναζητήστε εφαρμογές και αρχεία, μοιραστείτε περιεχόμενο, αναπαραγάγετε περιεχόμενο σε άλλες συσκευές ή εκτυπώστε και ρυθμίστε τον Η/Υ σας.

- **Χειρισμός από την οθόνη αφής**
Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα μέσα, ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης.



- **Με ποντίκι/επιφάνεια αφής**
Τοποθετήστε τον δείκτη στην πάνω δεξιά γωνία και ύστερα κινηθείτε προς τα κάτω.



- **Με πληκτρολόγιο**
Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο  (Windows) και το πλήκτρο **C**.



Πλακίδια

Πατήστε ένα πλακίδιο για να εκκινήσετε μια εφαρμογή και να προσαρμόσετε την οθόνη **Έναρξη** προσθέτοντας και αναδιατάσσοντας πλακίδια.

Χρήση εφαρμογών

Άνοιγμα της λίστας των εφαρμογών



- **Χειρισμός από την οθόνη αφής**


Σύρετε το δάκτυλό σας στην οθόνη **Έναρξη**.

- **Με ποντίκι/επιφάνεια αφής**

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ⏴ στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης **Έναρξη**.

Θα εμφανιστεί η λίστα εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή VAIΟ. Μπορείτε να καρφισώσετε τις εφαρμογές στην οθόνη **Έναρξη** για εύκολη πρόσβαση.

Άνοιγμα του μενού των εφαρμογών



- **Χειρισμός από την οθόνη αφής**

Σύρετε το δάκτυλό σας από την κάτω/άνω πλευρά της οθόνης προς την άνω/κάτω.

- **Με ποντίκι/επιφάνεια αφής**

Κάντε δεξί κλικ μέσα σε μια εφαρμογή.

Προβολή εφαρμογών που εκτελούνται



- **Χειρισμός από την οθόνη αφής**

Σύρετε τον δείκτη προς τα μέσα από την αριστερή άκρη έως ότου εμφανιστεί ένα μικρό εικονίδιο εφαρμογής και έπειτα σύρετε το εικονίδιο πίσω προς τα αριστερά.

- **Με ποντίκι/επιφάνεια αφής**

Τοποθετήστε το δείκτη στην άνω αριστερή γωνία και στη συνέχεια κινηθείτε προς τα κάτω.



Κλείσιμο εφαρμογών



1 Όταν είναι ανοιχτή μια εφαρμογή, τοποθετήστε τον δείκτη στο πάνω κεντρικό τμήμα της οθόνης.

2 Σύρετε την εφαρμογή προς το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να εξαφανιστεί από την οθόνη.

Χρήση του Internet

Σύνδεση σε Wi-Fi® (Ασύρματο LAN)




1 Πατήστε το σύμβολο ⚙️ **Ρυθμίσεις** (βλέπε εξώφυλλο).

2 Πατήστε το 📶 (εικονίδιο του δικτύου).

3 Επιλέξτε το ασύρματο δίκτυό σας από τη λίστα και πατήστε **Σύνδεση**.

Άνοιγμα ιστοτόπων



Εισαγάγετε μια διεύθυνση URL ή μια λέξη-κλειδί σε αυτό το πλαίσιο.

1 Στην οθόνη **Έναρξη**, πατήστε το πλακίδιο του **Internet Explorer**.

2 Εισαγάγετε ένα URL ή λέξη-κλειδί για να αναζητήσετε ιστοσελίδες.

3 Για να ανοίξετε μία νέα καρτέλα, σύρετε το δάκτυλό σας από την κάτω/άνω πλευρά της οθόνης προς την άνω/κάτω για να ανοίξετε το μενού εφαρμογών και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο ⊕.

Μπορείτε επίσης να βρείτε τον παραδοσιακό **Internet Explorer** στην επιφάνεια εργασίας.

Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store



Προσθέστε εφαρμογές από το **Windows Store**.

1 Συνδεθείτε στο Internet χρησιμοποιώντας είτε Wi-Fi ή καλώδιο LAN.

2 Πατήστε το πλακίδιο **Store** στην οθόνη **Έναρξη** και, στη συνέχεια, αναζητήστε και εγκαταστήστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές.

Λογαριασμός Microsoft

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Microsoft για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του **Windows Store**.

Για τον τρόπο δημιουργίας και τις δυνατότητες ενός λογαριασμού Microsoft, ανατρέξτε στη **Βοήθεια και υποστήριξη των Windows** (βλ. πίσω σελίδα).