

SONY®

Zvukový panel

Príručka pri spustení



HT-CT370

Inštalácia


1	Obsah balenia	4
2	Inštalácia	5
3	Pripojenie	6
4	Zapnutie systému	8
5	Počúvanie zvukového signálu	9

Základné operácie


	Reprodukovanie zvukových efektov	10
	Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH	12

Informácie o ďalších funkciách nájdete v dodanom Návide na používanie.


1 Obsah balenia



Panelový reproduktor (1)




Hlbokotónový reproduktor (1)



Diaľkový ovládač (1)




Batérie R6 (veľkosti AA) (2)



Optický digitálny kábel na televízor (1)



Podložky pod hlbokotónový reproduktor (4)



Konzoly na montáž na stenu (2)
a skrutky (2)





Príručka pri spustení
(táto príručka) (1)



Návod na použitie (1)

Nastavenie diaľkového ovládača

Vytiahnite kryt batérií a vložte dve batérie typu AA podľa orientácie na obrázku.




2 Inštalácia



Ak uprednostňujete...

Inštalovať hlbokotónový reproduktor vodorovne

- Hlbokotónový reproduktor umiestnite tak, aby sa logo SONY nachádzalo vpredu na ľavej strane.




Inštalovať panelový reproduktor na stenu

Informácie o ďalších funkciách nájdete v dodanom Návode na používanie.


3 Pripojenie

Pripojenie televízora



Ak televízor, ktorý chcete pripojiť, nie je vybavený optickým zvukovým výstupným terminálom, pripojte kábel HDMI (typ High Speed, ktorý nie je súčasťou dodávky) k vstupnému terminálu HDMI s označením ARC. Ak je vstupný terminál HDMI s označením ARC pripojený k inému zariadeniu, odpojte toto zariadenie a pripojte tento panelový reproduktor.

Pripojenie televízora a iných zariadení




Toto pripojenie slúži na účinnejšiu reprodukciu priestorového zvuku.

A HDMI kábel (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)
Ak vstupný terminál HDMI na televízore nemá označenie ARC, pripojte káble **A** a **B**.


C HDMI kábel (typ High Speed, nie je súčasťou dodávky)
Ak je pripojený k televízoru, odpojte ho a pripojte ho k panelovému reproduktoru.

4 Zapnutie systému



- 1 Zapojte sieťové šnúry (napájacie káble).
- 2 Stlačte tlačidlo I/⏻ (zapnúť/pohotovostný režim).
Displej sa rozsvieti.
- 3 Presvedčte sa, či na hlbokotónovom reproduktore svieti na zeleno indikátor zapnutia alebo pohotovostného režimu. Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný. Pozrite si časť Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk v kapitole Riešenie problémov v dodanom návode na používanie.
- 4 Zapnite pripojené zariadenie.

5 Počúvanie zvukového signálu



Vybraté vstupné zariadenie

Prehrávanie zvuku televízora

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla (vstup) na diaľkovom ovládači alebo tlačidla INPUT na panelovom reproduktore vyberte vstup TV.
- 2 Stlačením tlačidla (hlasitosť) na diaľkovom ovládači alebo tlačidla VOL na panelovom reproduktore nastavte hlasitosť.


Reprodukcia zvuku z iného vstupného zariadenia ako televízora

Opakovane stláčajte tlačidlo (vstup) na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo INPUT na panelovom reproduktore, až kým sa na displeji nezobrazí požadované vstupné zariadenie.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Nastavenie sa dokončilo! Prajeme príjemný zážitok.



Reprodukovanie zvukových efektov

Ak chcete nastaviť zvukový efekt, stlačením niektorého tlačidla zvukových efektov na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný režim a pozerajte sa pritom na displej.


SOUND FIELD: efekty vyhovujúce zvukovému vstupu.	CLEARAUDIO+	Pre zdroj zvuku sa automaticky vyberie vhodné nastavenie zvuku.
	STANDARD	Vyhovuje každému zdroju.
	MOVIE	Dialógy sú zreteľné a zvuk je silný a realistický.
	SPORTS	Komentár je zreteľný, povzbudzovanie počuť ako priestorový zvuk a zvuky sú realistické.
	GAME	Zvuky sú silné a realistické, vhodné na hranie hier.
	MUSIC	Zvuky sa prehrávajú podľa príslušného hudobného programu, hudobných diskov Blu-ray Discs alebo DVD.
	P.AUDIO (Prenosné zvukové zariadenie)	Zvuky sa prehrávajú tak, aby vyhovovali prenosnému prehrávaču hudby využívajúcej technológiu DSEE*.

VOICE: Pomáha jasnejšej zrozumiteľnosti dialógov.	TYPE1	Štandardné
	TYPE2	Zdôrazňuje sa rozsah dialógu.
	TYPE3	Zdôrazňuje sa rozsah dialógu a zosilnia sa časti dialógu, ktoré majú problém rozpoznať starší ľudia.
NIGHT: Zvuk sa reprodukuje pri nízkej hlasitosti s minimálnou stratou kvality a zreteľnosti dialógov.	ON	Slúži na zapnutie funkcie nočného režimu.
	OFF	Slúži na vypnutie funkcie nočného režimu.

* DSEE znamená Digital Sound Enhancement Engine, čo je technológia, ktorá koriguje vysoký rozsah a obnovuje slabý zvuk a ktorú nezávisle vyvinula spoločnosť Sony.

Počúvanie zvukového signálu zo zariadení BLUETOOTH

Pri registrácii (párovaní) zariadení BLUETOOTH



Služi na párovanie systému so zariadením (párovanie)

- 1 Stlačte tlačidlo **PAIRING**.
Počas párovania BLUETOOTH rýchlo bliká indikátor .
- 2 Nastavte zariadenie BLUETOOTH do režimu párovania a vyberte možnosť SONY:HT-CT370.
Ak sa požaduje prístupový kód, zadajte kód 0000.
- 3 Presvedčte sa, či svieti indikátor . (Pripojenie sa vytvorilo.)

Tip

Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa zobrazí hlásenie s odporúčanou aplikáciou na prevzatie podľa typu pripojeného zariadenia.


Podľa zobrazených pokynov môžete prevziať aplikáciu s názvom SongPal, ktorá vám umožní ovládať tento systém.

Podrobné informácie o aplikácii SongPal nájdete v časti Ovládanie systému pomocou smartfónu alebo tabletu (SongPal) v dodanom návode na používanie.

Prehrávanie zvuku zaregistrovaného zariadenia

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **INPUT** zobrazíte položku **BT AU**.
Pri pokuse o spárovanie BLUETOOTH bliká indikátor .
- 2 Vyberte možnosť SONY:HT-CT370 na zariadení BLUETOOTH.
- 3 Presvedčte sa, či svieti indikátor . (Pripojenie sa vytvorilo.)
- 4 Spustíte prehrávanie zvuku pomocou hudobného softvéru v pripojenom zariadení BLUETOOTH.

Pri pripojení jediným dotykom (NFC)



1 Prevezmite, nainštalujete a spustíte aplikáciu „NFC Easy Connect“ v smartfóne.



- 2 Smartfónom sa dotknite značky N na panelovom reproduktore.
- 3 Presvedčte sa, či svieti indikátor (modrý). (Pripojenie sa vytvorilo.)

- Kompatibilné zariadenia

Smartfóny, tablety a hudobné prehrávače so zabudovanou funkciou NFC
(OS: Android™ 2.3.3 alebo novší s výnimkou systému Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)