




Eesti keel

Kaameraga jäädvustatud piltide mitmekesisemaks kasutamiseks installige rakendus PlayMemories Home.

- Saate importida oma arvutisse liikumatuid pilte ja AVCHD filme ning neid seal taasesitada.
- Võite laadida alla järgmise tarkvara või sirvida spikrit, tehes järgmist. Ühendage kaamera arvutiga → käivitage PlayMemories Home → klõpsake suvandit [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Saate taasesitada ja redigeerida mitmesugusel moel RAW-vormingus salvestatud pilte ning salvestada pildid arvutisse.
 - **Remote Camera Control (ainult ühilduvatel seadmetel)**
Kui ühendate kaamera arvutiga, saate arvutiga kaamera seadistusi muuta, pildistada jne.
 - **Spikker**
Võite vaadata kaamera funktsioonide üksikasjalikke kirjeldusi.

Latviski

Lai atļautu daudzpusīgāku ar kameru ūzņemto attēlu lietošanu, instalējiet PlayMemories Home.

- Attēlus un AVCHD filmas joprojām varat importēt savā datorā un atskaņot.
- Veicot šīs darbības, varat lejupielādēt tālāk norādīto programmatūru vai pārlūkot palīdzības norādījumus: savienojiet kameru ar datoru → palaidiet PlayMemories Home → noklikšķiniet uz [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Varat atskaņot un rediģēt attēlus, kas ierakstīti RAW formātā, veicot dažādas korekcijas, un saglabāt attēlus datorā.
 - **Remote Camera Control (tikai saderīgām ierīcēm)**
Savienojot kameru ar datoru, ar datora palīdzību varat veikt kameras iestatīšanas, ūzņemšanas un citas darbības.
 - **Palīdzības norādījumi**
Varat skatīt detalizētus kameras funkciju aprakstus.

Lietuvių

Norėdami įvairiau panaudoti fotoaparatu užfiksuotas nuotraukas, įsidiekite „PlayMemories Home“.

- Nuotraukas ir AVCHD filmus galite importuoti į savo kompiuterį ir juos atkurti.
- Atsisųsti toliau nurodytą programinę įrangą arba naršyti pagalbinį vadovą galite atlikdami toliau nurodytą procedūrą: prijunkite fotoaparatą prie savo kompiuterio → paleiskite „PlayMemories Home“ → spustelėkite [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Galite atkurti ir redaguoti RAW formatu įrašytus vaizdus, atlikdami įvairias korekcijas, o tada įrašyti juos savo kompiuteryje.
 - **Remote Camera Control (tik suderinamuose įrenginiuose)**
Prijungę fotoaparatą prie kompiuterio, kompiuteriu galite atlikti fotoaparato nustatymų, fotografavimo ir kitus veiksmus.
 - **Pagalbinis vadovas**
Galite ieškoti išsamaus fotoaparato funkcijų aprašo.

Slovenščina

Če želite fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom, uporabljati na več načinov, namestite programsko opremo »PlayMemories Home«.

- Fotografije in filme AVCHD lahko uvozite v računalnik in jih nato predvajate.
- Z naslednjim postopkom lahko prenesete naslednjo programsko opremo ali prebrskate »Vodnik za pomoč«: Fotoaparat priključite na računalnik → zaženite programsko opremo »PlayMemories Home« → kliknite možnost [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Predvajate in urejate lahko fotografije, ki so bile posnete v formatu RAW, tako da jim dodajate različne popravke, nato pa jih shranite v računalnik.
 - **Remote Camera Control (samo za združljive naprave)**
Če fotoaparat priključite na računalnik, lahko z njim urejate nastavitve fotoaparata, izvajate funkcije fotografiranja itd.
 - **Vodnik za pomoč**
Vsebuje podrobne opise funkcij fotoaparata.

Hrvatski

Da biste omogućili raznovrsniju uporabu slika snimljenih fotoaparatom, instalirajte „PlayMemories Home“.

- Možete uvesti fotografije i filmove u formatu AVCHD na računoalo i reproducirati ih.
- Možete preuzeti sljedeći softver ili pretražiti “Vodič za pomoć” na sljedeći način: Spojite fotoaparat na računoalo → pokrenite „PlayMemories Home” → kliknite [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Možete reproducirati i urediti slike snimljene u formatu RAW s raznim ispravcima i spremiti slike na računoalo.
 - **Remote Camera Control (samo za kompatibilne uređaje)**
Spajanjem fotoaparata na računoalo možete postaviti postavke na fotoaparatu i izvršiti radnje snimanja i sl. koristeći računoalo.
 - **Vodič za pomoć**
Možete pogledati detaljne opise funkcija fotoaparata.

Bosanski

Da biste omogućili raznovrsniju upotrebu slika snimljenih kamerom, instalirajte “PlayMemories Home”.

- Možete uvesti fotografije i filmove u formatu AVCHD na računar i reproducirati ih.
- Možete preuzeti sljedeći softver ili pretražiti “Vodič za pomoć” na sljedeći način: Povežite kameru na računar → pokrenite “PlayMemories Home” → kliknite [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Možete reproducirati i urediti slike snimljene u formatu RAW s raznim ispravcima i spremiti ih na računar.
 - **Remote Camera Control (samo za kompatibilne uređaje)**
Povezivanjem kamere na računar možete postaviti postavke na kameri i izvršiti radnje snimanja i sl. koristeći računar.
 - **Vodič za pomoć**
Možete pogledati detaljne opise funkcija kamere.

Srpski

Da biste omogućili svestraniju upotrebu slika snimljenih fotoaparatom, instalirajte „PlayMemories Home“.

- Možete da uvezete fotografije i AVCHD filmove u računar i reprodukujete ih.
- Možete da preuzmete sledeći softver ili pregledate „Vodič za pomoć” tako što ćete izvesti sledeći postupak: Povežite fotoaparat na računar → pokrenite „PlayMemories Home” → kliknite na [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Slike snimljene u RAW formatu možete da reprodukujete i izmenite raznim korekcijama i da ih sačuvate na računar.
 - **Remote Camera Control (samo za kompatibilne uređaje)**
Kada povežete fotoaparat na računar, možete izvesti podešavanja fotoaparata, upravljati snimanjem itd. koristeći računar.
 - **Vodič za pomoć**
Možete da pogledate detaljne opise funkcija fotoaparata.

Македонски

За да овозможите сестрана употреба на снимките со фотоапаратот, инсталирајте „PlayMemories Home“.

- Може да увезете слики и филмови AVCHD на компјутерот и да ги репродуцирате.
- Може да го преземете следниот софтвер или да прелистате по „Водич за помош” со изведување на следната постапка: Поврзете го фотоапаратот со компјутерот →, отворете „PlayMemories Home” →, кликнете [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Може да репродуцирате и уредувате слики што се снимени во форматот RAW со различни поправки и зачувајте ја сликата на компјутерот.
 - **Remote Camera Control (само за компатибилни уреди)**
Со поврзување на фотоапаратот на компјутерот може да изведувате поставки на фотоапаратот и операции на снимање итн. користејќи го компјутерот.
 - **Водич за помош**
Може да погледнете во деталните описи на функциите на фотоапаратот.

Shqip

Për një përdorim më praktik të fotove të shkrepura me kamerën, instaloni “PlayMemories Home”.

- Fotot statike dhe filmat AVCHD mund t'i importoni dhe t'i luani në kompjuter.
- Mund të shkarkoni softuerin e mëposhtëm ose të shfletoni “Udhëzuesin e ndihmës” duke kryer procedurën si vijon: Lidhni kamerën me kompjuterin → hapni “PlayMemories Home” → shtypni [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Mund të luani dhe të redaktoni fotot e regjistruara në format RAW, me korrigjime të ndryshme, dhe t'i ruani në kompjuter.
 - **Remote Camera Control (vetëm për pajisje që e mbështesin)**
Nëse e lidhni kamerën me kompjuterin, mund t'i caktoni cilësimet dhe veprime të shkrepjes nëpërmjet kompjuterit.
 - **Udhëzuesi i ndihmës**
Mund t'i referoheni përshkrimeve të hollësishme të funksioneve të kamerës.

Български

За по-разнообразна употреба на изображенията, заснети с фотоапарата, инсталирайте „PlayMemories Home“.

- Можете да импортирате неподвижни изображения и AVCHD видеоклипове в компютъра си и да ги възпроизвеждате.
- Можете да изтеглите следния софтуер или да прегледате Помощното ръководство (Help Guide), като изпълните следната процедура: Свържете фотоапарата към компютъра → стартирайте „PlayMemories Home” → щракнете върху [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Можете да възпроизвеждате и редактирате изображения, записани във формат RAW, с множество корекции, както и да запаметявате изображения в компютъра си.
 - **Remote Camera Control (само за съвместими устройства)**
Като свържете фотоапарата към компютъра, можете да променят настройките на фотоапарата, да извършвате операции за снимане и др. с помощта на компютъра.
 - **Помощно ръководство (Help Guide)**
Можете да преглеждате подробните описания на функциите на фотоапарата.

Română

Pentru o utilizare mai flexibilă a imaginilor capturate cu camera, instalați aplicația „PlayMemories Home”.

- Puteți importa imaginii statice și filme AVCHD pe computer pentru redarea ulterioară a acestora.
- Puteți descărca software-ul următor sau puteți răsfoi „Ghidul de ajutor”, efectuând procedura următoare: Conectați camera la computer → lansați „PlayMemories Home” → faceți clic pe [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Puteți reda și edita imaginii înregistrate în format RAW cu diverse corecții și puteți salva imaginile pe computer.
 - **Remote Camera Control (doar pentru dispozitive compatibile)**
În cazul în care conectați camera la computer, puteți configura setările camerei și puteți utiliza camera pentru filmare și fotografiere etc. cu ajutorul computerului.
 - **Ghid de ajutor**
Puteți consulta descrierile detaliate ale funcțiilor camerei.

Ελληνικά

Για πιο ευέλικτη χρήση των φωτογραφιών που τραβάτε με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή, εγκαταστήστε το «PlayMemories Home».

- Μπορείτε να εισαγάγετε στατικές εικόνες και ταινίες AVCHD στον υπολογιστή σας και να τις αναπαραγάγετε.
- Μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω λογισμικό ή να περιηγηθείτε στον «Οδηγό βοήθειας», ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας → ανοίξτε το «PlayMemories Home» → επιλέξτε [Notifications].
 - **Image Data Converter**
Μπορείτε να αναπαραγάγετε και να επεξεργαστείτε εικόνες εγγεγραμμένες σε μορμά RAW με διάφορες διορθώσεις, και να αποθηκεύσετε τις εικόνες στον υπολογιστή σας.
 - **Remote Camera Control (μόνο για συμβατές συσκευές)**
Συνδέοντας τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στη φωτογραφική μηχανή, να εκτελέσετε λειτουργίες λήψης κ.λπ. μέσω του υπολογιστή σας.
 - **Οδηγός βοήθειας**
Μπορείτε να ανατρέξετε σε αναλυτικές περιγραφές των λειτουργιών της φωτογραφικής μηχανής.

