

SONY®

Sound Bar

Vodič za početak



HT-ST9

Postavljanje


1	Sadržaj paketa	4
2	Postavljanje	5
3	Povezivanje TV-a	6
4	Povezivanje drugih uređaja	8
5	Uključivanje sustava	9
6	Jednostavno postavljanje	10
7	Slušanje zvuka	11

Pojedinosti o mrežnoj vezi, funkciji NFC i ostalim funkcijama potražite u priloženim uputama za upotrebu.




Upute za upotrebu


1 Sadržaj paketa




Tanki zvučnik (1)



Rešetkasti okvir (1)




Subwoofer (1)




Daljinski upravljač (1)



Baterije R03
(veličine AAA) (2)



Optički digitalni kabel za TV (1)



Stalci* (2) i vijci* (2)

* U uputama za upotrebu saznajte kako
upotrebljavati ove predmete.




Vodič za početak (ova knjižica) (1)



Upute za upotrebu (1)


Postavljanje daljinskog upravljača



2 Postavljanje



Napomena Postavite tanki zvučnik tako da se zvučnik na prednjoj strani ne može dotaknuti.



Postavljanje tankog zvučnika na zid
Pogledajte priložene upute za upotrebu.

Pričvršćivanje rešetkastog okvira
Pogledajte priložene upute za upotrebu.



3 Povezivanje TV-a

Je li HDMI ulazni terminal na TV-u označen s „ARC“?


NE

DA


Ako TV nije označen s „ARC“



Optički digitalni kabel*1




HDMI kabel
(velike brzine)*2




*1 Priloženo.

*2 Nije priloženo.

Ako je TV označen s „ARC“



HDMI kabel
(velike brzine)*2




*2 Nije isporučeno.

Savjet Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, spojite HDMI priključak kompatibilan s HDCP-om 2.2. Pojediniosti potražite u odjeljku „Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima” u priloženim uputama za upotrebu.

4 Povezivanje drugih uređaja

Povezivanje Blu-ray Disc™ uređaja za reprodukciju, kablenskog uređaja ili satelitskog tunera itd.




*2 Nije isporučeno.

Prilikom spajanja još jednog uređaja na TV isključite drugi uređaj iz TV-a te spojite novi uređaj na tanki zvučnik.


Savjet Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, spojite HDMI priključak kompatibilan s HDCP-om 2.2. Pojediniosti potražite u odjeljku „Prikaz 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima” u priloženim uputama za upotrebu.

5 Uključivanje sustava



- 1 Spojite kabele za napajanje.
- 2 Pritisnite gumb I / ⏻ (uključeno/pripravnost) na tankom zvučniku.
Zaslon će zasvijetliti.
- 3 Provjerite svijetli li indikator za uključeno/pripravnost na subwooferu zeleno.
Ako ne svijetli zeleno, bežični prijenos nije aktiviran.
Pogledajte odjeljak „Nema zvuka iz subwoofera.” u poglavlju „Rješavanje problema” u priloženim uputama za upotrebu.
- 4 Uključite priključeni uređaj.


6 Jednostavno postavljanje



- 1 Uključite TV.
- 2 Prilikom povezivanja sustava s TV-om prebacite postavku ulaza TV-a na onu za HDMI ulazni priključak TV-a na koji je spojen HDMI kabel.
- 3 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču ovog sustava.
- 4 Pritisnite $\leftarrow/\rightarrow$ da biste odabrali [OK], a zatim pritisnite $\oplus$ za izvođenje jednostavnog postavljanja.
- 5 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ za odabir stavke, a zatim pritisnite $\oplus$ prema uputama na TV zaslonu.
- 6 Kada se poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Dovršeno je početno jednostavno postavljanje.) prikaže na TV zaslonu, odaberite [Finish] (Završi).
Tanki zvučnik spreman je za upotrebu.

Savjet Na zaslonu se prikazuju upute na jeziku koji ste odabrali u ovom koraku.

7 Slušanje zvuka



Slušanje zvuka TV-a

- 1 Pritisnite HOME.
- 2 Pritisnite da biste odabrali [TV], a zatim pritisnite .
Možete upotrijebiti i gumb INPUT.
- 3 Pritisnite gumb +/- kako biste prilagodili jačinu zvuka.

Za uživanje u ulaznom uređaju osim TV-a

Pritisnite za odabir željenog ulaza.

Možete odabrati sljedeće ulaze.

[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]

Savjet Na zaslonu se prikazuju upute na jeziku koji ste odabrali u koraku „6 Jednostavno postavljanje“.

Postavljanje je dovršeno! Uživajte!



* 4 5 5 8 4 9 6 2 1 * (1)