




Vakiovarusteet




Huomautuksia

- Älä aseta mitään kosketuksiin pohjassa olevan bassokaiuttimen kanssa.
- Sijoita TV-jalusta järjestelmän keskelle niin, ettei mikään osa siitä ulotu järjestelmän reunojen ulkopuolelle.
- Älä aseta järjestelmän päälle yli 30 kg:n painoisia esineitä. Sellaiset voivat vahingoittaa järjestelmää.
- Älä aseta mitään metalliesineitä 5 cm:ä lähemmäs järjestelmän vasenta puolta, kun käytät BLUETOOTH-toimintoa. Seurauksena voi olla äänen katkeaminen.


1 Television liittäminen

Onko televisiossa on optinen digitaaliliitäntä?


KYLLÄ




Optinen digitaalikaapeli (sisältyy toimitukseen)



EI




HDMI-kaapeli (lisävaruste)




Huomautuksia

- Kun käytät HDMI-kaapelia, liitä televisio ARC-merkinnällä varustettuun HDMI-liitäntään. Muussa tapauksessa ääntä ei toisteta.
- Kun liität television ARC-merkinnällä varustettuun HDMI-liitäntään, valitse oikealla kuvatus vaiheen 4 jälkeen valikosta [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI]. (Katso lisätietoja käyttöohjeen kohdasta Asetusnäytön käyttäminen.)

2 Kauko-ohjaimen käyttöönotto




3 Järjestelmän virran kytkeminen



- 1 Liitä verkkovirtajohto.
- 2 Paina I/ON (virta/valmiustila) -painiketta. Näyttöön tulee valo.

4 Äänen kuunteleminen



Paina INPUT-painiketta toistuvasti, kunnes näytössä näkyy liitäntä, johon liität television vaiheessa 1. Säädä äänenvoimakkuutta painamalla (äänenvoimakkuus) -painiketta.

Asennus on valmis!
Nauti!

Perehdy laitteen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin, joissa on lisätietoja BLUETOOTH-yhteydestä, USB:stä ja muista toiminnoista.



Käyttöohjeet