

Скоба за монтаж

Инструкции

BG

©2013 Sony Corporation



* 4 4 8 0 4 9 7 1 1 * (1)

GMD-D100

Български

Съобщение за потребителите: Следната информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония
Относно съвместимостта с продуктите на ЕС: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия

Списък с части 1

Пазете ключовете за освобождаване ② за бъдеща употреба, тъй като са нужни и за отстраняването на основното устройство от автомобила ви.

Внимание

Работете със скобата ① внимателно, за да не нараните пръстите си.

Поставяне на скобата и основното устройство 2

Поставяне в таблото:

1 Поставете скобата ① в таблото.

2 Извийте зъбците навън за по-добър захват.

3 Поставете устройството върху скобата ①.

Забележки

- Преди монтиране се уверете, че захватите на двете страни на скобата ① са извити 3,5 мм навътре. Ако захватите са прави или огънати навън, основното устройство няма да бъде монтирано здраво и може да изскочи (2-1).
- Извийте тези зъбци навън за по-добър захват, ако е нужно (2-2).

Отстраняване на основното устройство 3

1 Поставете двата ключа за освобождаване ② едновременно, докато щракнат.

2 Дръпнете ключовете за освобождаване, за да свалите основното устройство.

3 Плъзнете основното устройство извън поставката.

Спецификации

Размери: прибл. 182 мм × 111 мм × 101 мм (ш/в/д)

Тегло: прибл. 260 г

Съдържание на комплекта:
скоба за монтаж (1)
ключове за освобождаване (2)
инструкции (това ръководство) (1)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

