

## Βραχίονας ανάρτησης

Οδηγίες

EL

©2013 Sony Corporation



\* 4 4 8 0 4 9 7 1 1 \* (1)

GMD-D100

### Αγγλικά

Ειδοποίηση για τους πελάτες: Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία  
Για συμμόρφωση προϊόντων ΕΕ:  
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία

### Κατάλογος εξαρτημάτων 1

Φυλάξτε τα κλειδιά απασφάλισης ② για μελλοντική χρήση καθώς είναι επίσης χρήσιμα εάν αφαιρέσετε την κύρια μονάδα από το αυτοκίνητό σας.

### Προσοχή

Χειριστείτε το στήριγμα ① προσεκτικά για να αποφύγετε να τραυματίσετε τα δάχτυλά σας.

### Τοποθέτηση του βραχίονα και της κύριας μονάδας 2

Τοποθέτηση στο ταμπλό:

- 1 Τοποθετήστε το βραχίονα ① μέσα στο ταμπλό.
- 2 Λυγίστε τις προεξοχές προς τα έξω για καλή σύνδεση.
- 3 Τοποθετήστε τη μονάδα στο βραχίονα ①.

### Σημειώσεις

- Πριν την τοποθέτηση, φροντίστε ότι οι προεξοχές ασφάλισης και στις δύο πλευρές του βραχίονα ① είναι λυγισμένες προς τα μέσα κατά 3,5 mm. Εάν οι προεξοχές ασφάλισης είναι ευθείες ή λυγισμένες προς τα έξω, η κύρια μονάδα δεν θα εγκατασταθεί με ασφάλεια και ενδέχεται να βγει εκτός θέσης (2-1).
- Λυγίστε αυτές τις προεξοχές προς τα έξω για να επιτύχετε μια σταθερή προσάρτηση, εάν απαιτείται (2-2).

### Αφαίρεση της κύριας μονάδας 3

- 1 Εισαγάγετε και τα δύο πλήκτρα απασφάλισης ② ταυτόχρονα έως ότου κουμπώσουν.
- 2 Τραβήξτε τα κουμπιά απασφάλισης για να εκτοπίσετε την κύρια μονάδα.
- 3 Σύρετε την κύρια μονάδα εκτός της στερέωσης.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:

Περίπου 182 mm × 111 mm × 101 mm (π/υ/β)

Βάρος: Περίπου 260 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Βραχίονας στερέωσης (1)
- Κλειδί απασφάλισης (2)
- Οδηγίες (το παρόν εγχειρίδιο) (1)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

