

Beépítőkeret

Útmutató

HU

©2013 Sony Corporation



GMD-D100

Magyar

Megjegyzés a vásárlók számára: A következő információk csak az EU-irányelveket alkalmazó országokban értékesített készülékekre érvényesek.

Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
EU-s jogszabályok szerinti képviselő:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Alkatrészek listája 1

Őrizze meg a kioldópálcákat ②, mert a jövőben is szükség lehet rájuk, ha ki kell szerelni a főegységet a járműből.

Figyelem!
Óvatosan kezelje a beépítőkeretet ①, mert ellenkező esetben megsérülhetnek az ujjai.

A beépítőkeret és a főegység beszerelése 2

Beszerelés a műszerfalba:

- 1 **Helyezze a beépítőkeretet ① a műszerfal belsejébe.**
- 2 **Hajtsa kifelé a karmokat, hogy a beépítőkeret szorosan illeszkedjen.**
- 3 **Helyezze el a főegységet a beépítőkeretben ①.**

Megjegyzések

- A főegység elhelyezése előtt ellenőrizze, hogy a szorítók a beépítőkeret ① mindkét oldalán 3,5 mm-re, befelé hajlanak-e. Ha a szorítók a konzol síkjában állnak vagy kifelé hajlanak, a főegység rögzítése nem lesz biztonságos, és a készülék kicsúszhat a műszerfalból (2-1).
- Ha szükséges, hajtsa kifelé ezeket a karmokat, hogy a beépítőkeret szorosan illeszkedjen (2-2).

A főegység kivétele 3

- 1 **Illessze be mindkét kioldópálcát ② egyidejűleg, kattanásig.**
- 2 **Húzza kifelé a kioldópálcákat a főegység kimozdításához.**
- 3 **Csúsztassa ki a főegységet a keretből.**


Műszaki adatok

Méret: Kb. 182 mm × 111 mm × 101 mm (sz/ma/mé)
Tömeg: Kb. 260 g
A csomag tartalma:
Beépítőkeret (1 db)
Kioldópálca (2 db)
Útmutató (ez a dokumentum) (1 db)

A kivétel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

1

①



②




×2


2

1

Nagyobb, mint 182 mm




2




3

Műszerfal




3

1



2



3

