

SONY[®]

Μπάρα ήχου

Οδηγός έναρξης



HT-ST9

Εγκατάσταση


1	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
2	Τοποθέτηση	5
3	Σύνδεση τηλεόρασης	6
4	Σύνδεση άλλων συσκευών	8
5	Ενεργοποίηση του συστήματος	9
6	Εκτέλεση της εύκολης διαμόρφωσης	10
7	Ακρόαση του ήχου	11

Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης αναφορικά με λεπτομέρειες για τη σύνδεση δικτύου, τη λειτουργία NFC, άλλες λειτουργίες.




Οδηγίες χρήσης


1 Περιεχόμενα συσκευασίας




Μπάρα ηχείων (1)



Διχτυωτό πλαίσιο (1)




Υπογούφερ (1)




Τηλεχειριστήριο (1)



Μπαταρίες R03
(μεγέθους AAA) (2)



Οπτικό ψηφιακό καλώδιο
για τηλεόραση (1)



Βάσεις* (2) και βίδες* (2)

* Ανατρέξτε στις Οδηγίες χρήσης για το πώς να χρησιμοποιείτε αυτά τα στοιχεία.




Οδηγός έναρξης
(το παρόν φυλλάδιο) (1)



Οδηγίες χρήσης (1)


Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου



2 Τοποθέτηση



Σημείωση Τοποθετήστε τη μπάρα ηχείων με τρόπο που αποτρέπει τυχόν άγγιγμα της μονάδας ηχείων που βρίσκεται μπροστά από τη μπάρα ηχείων.



Για να στερεώσετε τη ράβδο ηχείου σε τείχο
Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης.

Για να τοποθετήσετε το διχτυωτό πλαίσιο
Ανατρέξτε στις παρεχόμενες Οδηγίες χρήσης.



3 Σύνδεση τηλεόρασης

Φέρει ο ακροδέκτης εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας σήμανση «ARC»;


OXI

ΝΑΙ


Όταν η τηλεόρασή σας δεν φέρει σήμανση «ARC»



Οπτικό ψηφιακό καλώδιο*1



Καλώδιο HDMI
(Τύπου υψηλής ταχύτητας) *2




*1 Παρέχεται.

*2 Δεν παρέχεται.


Συμβουλή

- Όταν μια άλλη συσκευή συνδέεται με την τηλεόραση, αποσυνδέστε την από την τηλεόραση κι έπειτα συνδέστε την με τη μπάρα ηχείων (σελίδα 8).
- Για να απολαύσετε προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα περιεχόμενο 4K, συνδέστε τη συμβατή με HDCP 2.2 υποδοχή HDMI. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή περιεχομένου 4K που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα» στις παρεχόμενες Οδηγίες λειτουργίας.

Όταν η τηλεόρασή σας φέρει σήμανση «ARC»




Καλώδιο HDMI
(Τύπου υψηλής ταχύτητας) *2



*2 Δεν παρέχεται.

4 Σύνδεση άλλων συσκευών

Σύνδεση συσκευής Blu-ray Disc™, αποκωδικοποιητή καλωδιακής ή δορυφορικού δέκτη κ.λπ.




*2 Δεν παρέχεται.

Όταν μια άλλη συσκευή συνδέεται με την τηλεόραση, αποσυνδέστε την από την τηλεόραση κι έπειτα συνδέστε την με τη μπάρα ηχείων.


Συμβουλή Για να απολαύσετε προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα περιεχόμενο 4K, συνδέστε τη συμβατή με HDCP 2.2 υποδοχή HDMI. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Προβολή περιεχομένου 4K που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα» στις παρεχόμενες Οδηγίες λειτουργίας.

5 Ενεργοποίηση του συστήματος



- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) της μπάρας ηχείων και του υπογούφερ.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 3 Πατήστε το I/⏻ (ενεργό/σε αναμονή) στη μπάρα ηχείων.
Ανάβει η οθόνη.
- 4 Επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία ενεργό/σε αναμονή του υπογούφερ ανάβει πράσινο.
Εάν όχι, η ασύρματη μετάδοση δεν ενεργοποιείται.
Ανατρέξτε στην παράγραφο «Δεν ακούγεται ήχος από το υπογούφερ.» στην ενότητα «Αντιμέτωπη προβλημάτων» στις παρεχόμενες οδηγίες χρήσης.
- 5 Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή.

6 Εκτέλεση της εύκολης διαμόρφωσης



- 1 Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο αυτού του συστήματος. Εμφανίζεται η οθόνη εύκολης διαμόρφωσης [Easy Setup].

Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη εύκολης διαμόρφωσης [Easy Setup]


Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, αλλάξτε τη ρύθμιση εισόδου τηλεόρασης στην υποδοχή εισόδου HDMI στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα.

- 2 Πατήστε $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ για να επιλέξετε ένα στοιχείο και μετά πατήστε \oplus για να εκτελέσετε εύκολη διαμόρφωση.
- 3 Μόλις εμφανιστεί το [Easy Initial Settings are complete.] στην οθόνη της τηλεόρασης, επιλέξτε το [Finish]. Εμφανίζεται το αρχικό μενού.

Συμβουλή

- Οι οδηγίες επί της οθόνης εμφανίζονται στη γλώσσα που επιλέξατε σε αυτό το βήμα.
- Μπορείτε επίσης να επιλέξετε [Easy Setup] από το [Setup] στο αρχικό μενού.

7 Ακρόαση του ήχου



Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης

- 1 Επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Η οθόνη αλλάζει σε οθόνη εκπομπής τηλεόρασης και ο ήχος της τηλεόρασης ακούγεται από το σύστημα. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πατώντας \triangleleft +/- στο τηλεχειριστήριο του συστήματος.

Αν ο ήχος της τηλεόρασης δεν εκπέμπεται από το σύστημα

Πατήστε επαναλαμβανόμενα INPUT στο τηλεχειριστήριο του συστήματος έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη [TV] στην πρόσοψη της μπάρας ηχείων.

Για να απολαύσετε μια συσκευή εισόδου εκτός της τηλεόρασης

- 1 Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο του συστήματος. Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Πατήστε $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ για να επιλέξετε την επιθυμητή είσοδο. Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες εισόδους: [TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)