

SONY®

Sound Bar zvučnik

Vodič za početak



HT-ST9

Podešavanje


1	Sadržaj pakovanja	4
2	Postavljanje	5
3	Povezivanje sa TV-om	6
4	Povezivanje sa drugim uređajima	8
5	Uključivanje sistema	9
6	Obavljanje procedure Easy Setup	10
7	Slušanje zvuka	11

Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu da biste dobili informacije o mrežnom povezivanju, funkciji NFC i drugim funkcijama.




Uputstvo za upotrebu


1 Sadržaj pakovanja




Bar zvučnik (1)



Rešetka (1)




Subwoofer (1)




Daljinski upravljač (1)



Baterije R03
(veličina AAA) (2)



Digitalni optički kabl za TV (1)



Postolja* (2) i šrafovi* (2)

* Pogledajte uputstvo za upotrebu da biste saznali kako da koristite ove predmete.




Vodič za početak (ova knjiga) (1)



Uputstvo za upotrebu (1)


Podešavanje daljinskog upravljača



2 Postavljanje



Napomena Instalirajte Bar zvučnik tako da bude sprečeno dodirivanje jedinice zvučnika na prednjoj strani Bar zvučnika.



Postavljanje Bar zvučnika na zid
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.

Postavljanje rešetke
Pogledajte isporučeno uputstvo za upotrebu.


3 Povezivanje sa TV-om

Da li je HDMI ulazni priključak na vašem TV-u obeležen sa „ARC“?

NE

DA

Kada TV nije obeležen sa „ARC“




*¹ Isporučen.

*² Nije isporučen.


Savet

- Kada je drugi uređaj povezan sa TV-om, iskopčajte ga iz TV-a i povežite ga sa Bar zvučnikom (stranica 8).
- Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, povežite uređaj sa HDCP 2.2-kompatibilnim HDMI priključkom. Za detalje, pogledajte odeljak „Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima” u isporučenom uputstvu za upotrebu.

Kada je TV obeležen sa „ARC”




HDMI kabl
(velike brzine prenosa) *2



*2 Nije isporučen.

4 Povezivanje sa drugim uređajima

Povezivanje Blu-ray Disc™ plejera, kablovskog prijemnika ili satelitskog prijemnika itd.




*2 Nije isporučen.

Kada je drugi uređaj povezan sa TV-om, iskopčajte ga iz TV-a i povežite ga sa Bar zvučnikom.


Savet Da biste uživali u 4K sadržaju zaštićenom autorskim pravima, povežite uređaj sa HDCP 2.2-kompatibilnim HDMI priključkom. Za detalje, pogledajte odeljak „Gledanje 4K sadržaja zaštićenog autorskim pravima” u isporučenom uputstvu za upotrebu.

5 Uključivanje sistema



- 1 Priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom Bar zvučnika i subwoofera.
- 2 Uključite TV.
- 3 Pritisnite dugme I /  (uključivanje/stanje mirovanja) na Bar zvučniku.
Displej će početi da svetli.
- 4 Proverite da li indikator uključivanja/stanja mirovanja na subwooferu svetli zelenom bojom.
Ako ne svetli, bežični prenos nije aktiviran.
Pogledajte odeljak „Ne čuje se zvuk iz subwoofera“ u poglavlju „Rešavanje problema“ u isporučenom uputstvu za upotrebu.
- 5 Uključite povezani uređaj.

6 Obavljanje procedure Easy Setup



- 1 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču sistema.
Prikazuje se ekran [Easy Setup].


Ako se ekran [Easy Setup] ne prikaže.

Koristeći daljinski upravljač TV-a, prebacite podešavanje TV ulaza na onaj za HDMI ulazni priključak na koji je sistem povezan.

- 2 Pritisnite /// da biste izabrali stavku, a zatim pritisnite da započnete Easy Setup.
- 3 Kada se prikaže poruka [Easy Initial Settings are complete.], izaberite [Finish].
Prikazaće se glavni meni.

- Savet**
- Uputstva na ekranu se prikazuju na jeziku koji ste izabrali u ovom koraku.
 - Možete da izaberete i funkciju [Easy Setup] u odeljku [Setup] u glavnom meniju.

7 Slušanje zvuka



Slušanje zvuka sa TV-a

- 1 Izaberite željeni program korišćenjem daljinskog upravljača TV-a. Ekran se prebacuje na ekran televizijsko emitovanje i TV zvuk se emituje sa sistema. Prilagodite jačinu zvuka pritiskajući $\triangleleft +/-$ na daljinskom upravljaču sistema.

Ako se TV zvuk ne emituje sa sistema

Pritiskajte INPUT na daljinskom upravljaču sistema dok se na prednjem displeju Bar zvučnika ne prikaže [TV].

Slušanje zvuka sa nekog drugog ulaznog uređaja osim TV-a

- 1 Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču sistema. Prikazaće se glavni meni.
- 2 Pritisnite $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ da izaberete željeni ulaz. Možete da izaberete sledeće ulaze.
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]



* 4 5 5 8 4 9 6 2 2 * (2)