


BRAVIA


KDL-75W855C (FWL-75W855C) / 65W855C (FWL-65W855C)  
KDL-65W859C / 65W858C / 65W857C




© 2015 Sony Corporation 4-559-929-11(1)




\*Само за одредени региони/сопја.




1



2




3




Видете во "Безбедносни информации" во упатството за употреба пред да го пренесувате ТВ.



A







B





Поврзување на антена или кабелска антена (A), со кабли/сателитски сет топ боксе (B). Изберете HDMI или SCART поврзување.  
\* STB со функција за снимање поврзете во TV. Дополнително за кабелски прием во  $\Delta$ .  
\*\* Достапноста на сателитска антена зависи од вашиот ТВ.




**Интернет** поврзување безжично (A), жичано (користете категорија 7 LAN кабели) (B). Видете во упатството испорачано со рутерот во дотерување на рутерот.



**Инсталација** Не ги спојувајте во куп главниот кабел заедно со другите кабели.



**Вклучете** го ТВ и направете почетно дотерување



[http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/tv/caep1/h_eu/)

**Упатство за употреба:** Информации како да ги користите карактеристики на ТВ. Достапни на двата ТВ и на интернет.



[http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h\\_eu/](http://rd1.sony.net/help/tv/caep2/h_eu/)

**Водич за дотерување на Android ТВ:** Достапно на интернет.