

Mbi Help Guide

Shqip

Si të instaloni dhe lexoni Help Guide

Instaloni “Help Guide” në kompjuterin tuaj. Aty ka informacione themelore për përdorimin e Walkman-it tuaj dhe ueb faqen e mbështetjes së konsumatorit si dhe përmbajtjen për transferim të muzikës në Walkman.

- 1Lidheni Walkman-in tuaj me kompjuter të kyçur.
- 2Hapeni dosjet më poshtë dhe klikoni dy herë në skedarin për ekzekutim në Walkman.
 - Windows 7 ose më të vjetër: [Start] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 - Windows 8: [Start screen] – [Desktop] – [File Explorer] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 - Windows 8.1: [Desktop] – [File Explorer] – [This PC] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 - Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].
- 3Ndiqni udhëzimet në ekran për të kompletuar instalimin.
- 4Për të lexuar Help Guide, klikoni dy herë në ikonën ose shkurtesën që është krijuar në kompjuterin tuaj.

Këshillë

- Nëse [USB connected] paraqitet në ekran, prekni [Turn on USB storage] për të lidhur Walkman-in tuaj.
- Nëse keni ndryshuar llojin e lidhjes USB në rregullim tjetër përveç MSC modit, ndryshoni modin në MSC sërisht duke prekur [Connected as USB Storage] në panelin e njoftimeve, që mund të gjeni duke tërhequr shiritin e statusit në maje të ekranit.