

Prodotto

Batteria Zinc Air

Nome modello	IEC	Tensione nominale (V)	Capacità nominale (mAh)	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Peso (g)
PR10-D6A	PR70	1,4	75	5,8	3,6	0,3
PR13-D6A	PR48	1,4	265	7,9	5,4	0,83
PR312-D6A	PR41	1,4	145	7,9	3,6	0,58
PR675-D6A	PR44	1,4	605	11,6	5,4	1,85

Informazioni tecniche

Manuale dell'utente

Conservazione

Non riporre le batterie Zinc Air in frigo. Per una conservazione ottimale, riporre le batterie nella confezione originale e conservare in un luogo asciutto a una temperatura compresa tra 10 e 30 °C. Non esporre le batterie a temperature superiori ai 50 °C, come in un'auto al sole. Non piegare la confezione per evitare di danneggiare il sigillo di garanzia.

Modalità d'uso

Le batterie Zinc Air non sono ricaricabili e sono alimentate dall'ossigeno presente nell'aria. Una linguetta mantiene la pila a bottone ermeticamente sigillata. Una volta rimossa la linguetta, l'ossigeno penetra all'interno e la pila è attivata. Pertanto, è importante rimuovere la linguetta solo quando desideri usare la batteria. Una volta rimossa la linguetta, attendi dieci secondi prima di chiudere lo scomparto della batteria.

Contatto con pelle o metallo

Evitare il contatto tra una batteria attivata e oggetti metallici, poiché le batterie potrebbero logorarsi o causare un corto circuito. Le pile a bottone sono sensibili al contatto con il grasso naturale che riveste la pelle. Se questo dovesse entrare in contatto con la pila, potrebbe rallentare il flusso di corrente. Pertanto, è consigliabile maneggiare la batteria dalla linguetta.

Riciclaggio e smaltimento

Le batterie per apparecchi acustici usate devono essere rimosse quanto prima dal dispositivo una volta scariche. Ti preghiamo di aiutarci a proteggere l'ambiente e di non gettare le batterie usate assieme ai rifiuti domestici indifferenziati. Le batterie primarie possono essere smaltite tramite i normali canali di riciclaggio locali, salvo ove proibito da normative in vigore. Come tutte le batterie, le batterie per apparecchi acustici non devono essere bruciate né incenerite.

Informazioni di sicurezza

Misure di sicurezza per la gestione delle batterie

Inserire sempre le batterie in modo corretto, rispettando il diagramma di polarità (+ e -) riportato sulle batterie e nell'apposito scomparto

Non mandare le batterie in corto circuito.

Non ricaricare le batterie.

Non forzare lo scarico delle batterie.

Non utilizzare le batterie assieme a batterie nuove o di altro tipo o marchio.

Le batterie scariche devono essere immediatamente rimosse dall'apposito scomparto e opportunamente smaltite.

Non riscaldare le batterie.

Non saldare direttamente sulle batterie.

Non smontare le batterie.
Non deformare le batterie.
Non bruciare le batterie.
Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
Non consentire ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto.
Non sigillare e/o modificare le batterie.
Conservare le batterie nuove nella confezione originale lontano da oggetti metallici. Una volta aperta la confezione, non mischiare le batterie con altri modelli.
Rimuovere le batterie dallo scomparto quando l'apparecchio non è in uso per un periodo prolungato di tempo salvo ove necessario in caso di emergenza.

Imballaggio

La confezione deve essere adatta a prevenire danni meccanici durante le operazioni di trasporto, gestione e immagazzinamento. I materiali e il design della confezione devono essere selezionati in modo da prevenire il verificarsi di contatti elettrici inavvertiti e di corrosione dei terminali e in modo da tutelare l'ambiente.

Gestione dei cartoni delle batterie

La gestione inappropriata dei cartoni delle batterie potrebbe comportare il danneggiamento delle stesse, incidere sulle prestazioni elettriche del prodotto e provocare dispersione di liquidi, esplosione o incendio.

Esposizione e conservazione

--

Le batterie devono essere conservate in luogo fresco, asciutto e ben ventilato.
I cartoni delle batterie non devono essere impilati a più strati (o non devono superare il carico specificato).
Quando le batterie sono conservate in magazzino o esposte in negozio, non devono essere esposte alla luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato e non devono essere esposte alla pioggia.
Mantenere le confezioni di batterie nuove in ordine per evitare possibili danni meccanici e/o corto circuito tra le batterie.
Per una conservazione ottimale, le batterie devono essere conservate a una temperatura compresa tra +10 °C e +25 °C e mai superiore ai +30 °C. Evitare di esporre per un periodo prolungato a livelli di umidità estremi (oltre il 95% e al di sotto del 40% di umidità relativa) per evitare possibili danni alle batterie e alla confezione. Pertanto, le batterie non devono essere conservate in prossimità di radiatori o caldaie né esposte alla luce diretta del sole.
Anche se le batterie possono essere conservate a temperatura ambiente, è consigliabile la conservazione a temperature più basse contestualmente all'adozione di apposite misure di sicurezza. Le batterie devono essere conservate in apposite confezioni protettive (come buste in plastica sigillate o simili) al fine di evitare l'insorgere di condensazione nella fase in cui sono nuovamente riportate a temperatura ambiente.

Trasporti

Durante le operazioni di trasporto, le confezioni delle batterie devono essere disposte in modo da ridurre il rischio di caduta dall'alto. Le confezioni non devono essere impilate a un'altezza che potrebbe comportare danni alle confezioni posizionate in basso. Le confezioni devono essere protette dagli agenti atmosferici.

Smaltimento

Non smontare le batterie.
Non bruciare le batterie se non in condizioni di sicurezza.
Le batterie primarie possono essere smaltite tramite i normali canali di riciclaggio locali, salvo ove proibito da normative in vigore.

Laddove sia prevista la raccolta di batterie usate, tenere presente i punti riportati di seguito.

▼Conservare le batterie in un contenitore non conduttivo.

▼Conservare le batterie scariche in un luogo ben ventilato. Poiché alcune batterie usate potrebbero contenere una carica residua, possono essere soggette a corto circuito, cariche o scariche forzate, rilasciando idrogeno. Se i contenitori per la raccolta non sono opportunamente ventilati, l'idrogeno potrebbe accumularsi ed esplodere in presenza di una fonte di combustione.

▼Non mischiare le batterie raccolte con altri materiali. Poiché alcune batterie usate potrebbero contenere una carica residua, possono essere soggette a corto circuito, cariche o scariche forzate. In tal caso, la conseguente emissione di calore potrebbe incendiare rifiuti infiammabili come rifiuti sporchi di olio, carta o legno e provocare un incendio.

▼Provvedere a proteggere i terminali delle batterie usate, con particolare attenzione per le batterie a elevato voltaggio, al fine di evitare corto circuiti, cariche o scariche forzate, ad esempio coprendo i terminali delle batterie con del nastro isolante.

▼La mancata osservanza delle presenti misure potrebbe provocare fuoriuscita di liquidi, incendio e/o esplosione.

Istruzioni per l'uso

Selezionare sempre le batterie dalle dimensioni e dal voltaggio adatto all'uso. Conservare le informazioni fornite con l'attrezzatura per il corretto utilizzo delle batterie per riferimento futuro.

Sostituire tutte le batterie di un dispositivo contemporaneamente.

Ripulire i contatti delle batterie e dell'apparecchio prima di installare le batterie.

Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente rispettando il diagramma di polarità (+ e -).

Rimuovere le batterie dallo scomparto quando non in uso per un periodo prolungato di tempo.

Rimuovere le batterie scariche quanto prima.

Domande frequenti

Come si conservano le batterie Zinc Air?

Conserva le batterie Zinc Air a una temperatura compresa tra 10 e 30 °C in un luogo asciutto e all'interno della confezione originale. Non conservare le batterie in frigo e non esporre le batterie a temperature superiori ai 50 °C, come in un'auto al sole. Non piegare la confezione per evitare di danneggiare il sigillo di garanzia.

Perché le batterie hanno una linguetta?

Le batterie Zinc Air sono alimentate con l'ossigeno presente nell'aria. La linguetta sigilla il foro per l'ingresso dell'aria nella batteria. Le batterie Zinc Air vengono attivate per l'uso dopo circa dieci secondi dalla rimozione della linguetta.

Non rimuovere la linguetta prima dell'utilizzo con l'apparecchio acustico. Anche reinserendo la linguetta la batteria resta in uso.

Quanto dura il ciclo di vita delle batterie?

Il ciclo di vita delle batterie Zinc Air varia a seconda dell'uso giornaliero e del tipo di apparecchio acustico.

Perché dalle batterie per apparecchio acustico fuoriescono liquidi?

Se la batteria è mantenuta all'asciutto, non si verificano fuoriuscite di liquidi. Non lasciare le batterie inserite all'interno dell'apparecchio acustico più del necessario.

Perché le batterie per apparecchio acustico si dilatano?

Le batterie Zinc Air possono dilatarsi se, una volta scariche, vengono lasciate nell'apparecchio completamente scariche. Inoltre, possono dilatarsi anche in ambienti umidi.

Cosa fare se le batterie vengono inghiottite?

Se qualcuno inghiotte le batterie, richiedi assistenza medica quanto prima.

Come smaltire le batterie?

Rimuovi le batterie usate dall'apparecchio quanto prima. Smaltisci le batterie in base alle normative locali in vigore. Come per le altre batterie, i prodotti Zinc Air non devono essere incendiati né bruciati.

Contatto

Assistenza clienti
Sony Energy Customer Service
BP80075, 68153 Ribeauville Cedx - France

Nome e indirizzo del produttore

Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JAPAN