

Personal Audio
System

Návod k obsluze
Návod na použití



SRS-XB2 * 4 5 8 7 0 4 4 2 1 * (1)

Průvodce nápovědou
(webový dokument pro počítač / chytrý telefon)
Obsahuje podrobné informace o přístroji:
způsob připojení BLUETOOTH apod.

Pomocník
(webový dokument pre počítače alebo smartfóny)
Obsahuje podrobné informácie o jednotke,
spôsobe pripojenia BLUETOOTH a podobne.




http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb2/h_zz/

Nabíjení přístroje
Nabíjanie jednotky

Poprvé nabijte baterii.
Prvýkrát nabite batériu.


Poznámka
Nejprve připojte napájecí adaptér vhodný pro vaši zemi/oblast. Napájecí adaptér je třeba do zdičky zcela zasunout tak, aby zaklapl.

Poznámka
Najprv k sieťovému adaptéru pripojte zástrčku vhodnú pre vašu krajinu alebo región. Zástrčku úplne zasunúte do sieťového adaptéru, až kým nezacvakne.




Připojení BLUETOOTH
Pripojenie BLUETOOTH

1 Nastavte přístroj do režimu párování.
Nastavte jednotku do režimu párovania.




* Při prvním použití přístroje není krok ② třeba provádět.
* Pri prvom použití jednotky nie je krok č. ② potrebný.

2 Párování přístroje s chytrým telefonem / zařízením iPhone.
Spárujte jednotku so smartfónom alebo zariadením iPhone.



N Připojení jedním dotykem (NFC)
Pripojenie jedným dotykem (NFC)




Poslech
Počúvanie

Spustte přehrávání.
Spustite prehrávanie.




Upravte hlasitost.
Upravte hlasitosť.




Poslech ze dvou přístrojů (funkce přidání reproduktoru – dvojitý režim / stereofonní režim)
Počúvanie pomocou dvoch jednotiek (funkcia pridania reproduktora – duálny režim/stereofónny režim)

1 Příprava pro dva přístroje SRS-XB2.
Příprava pre dve jednotky SRS-XB2.



A Přístroj A/Jednotka A




B Přístroj B/Jednotka B



2 Nastavte přístroj **A** a poté **B**.
Nastavte jednotku **A** a potom jednotku **B**.



3 Připojte chytrý telefon / iPhone k přístroji **A**, přičemž se rozsvítí kontrolka **B**.
Pripojte smartfón alebo zariadenie iPhone k jednotke **A** s rozsvieteným indikátorom **B**.



* Ve výchozím nastavení je vybrán dvojitý režim.
* Predvolené nastavenie je duálny režim.

Přepnutí do dvojitého/stereofonního režimu (levý kanál / pravý kanál)
Prepínanie duálneho režimu a stereofónneho režimu (L kanál/P kanál)

