



# 1

## Установка и подключение акустических систем (АС)

Шаги 2 – 3 приводятся на обороте.



Пример 5.1-канальной конфигурации акустических систем



Многоканальный AV-ресивер


### Руководство по вводу в эксплуатацию

EAC

STR-DN1070

**Комплектация:**

- Пульт ДУ (1)
- Батарейки R03 (типа AAA) (2)
- Калибровочный микрофон (1)
- Проволочная FM-антенна (1)





**Также потребуется (в комплект не входит):**


- Кабели подключения акустических систем
- Кабели HDMI\*1
- Монофонический аудиокабель
- Кабель LAN\*2
- Оптический цифровой кабель\*2

\*1 Рекомендуется использовать высококачественные высокоскоростные кабели HDMI с Ethernet.

\*2 В зависимости от выбранной схемы подключения эти кабели могут не потребоваться.




## 2 Соединение с телевизором и другими аудиовизуальными устройствами, подключение проволочной FM-антенны




### Подключение к сети

– При использовании проводного соединения




– При использовании беспроводного соединения




## 3 Простая настройка (Easy Setup) и начало воспроизведения


1 Подключите кабель питания переменного тока к электрической розетке, затем нажмите кнопку (питание) для включения AV-ресивера.



2 Установите калибровочный микрофон на высоте ушей слушателя в месте обычного прослушивания.



3 Включите телевизор, затем выберите на нем вход, к которому подключен ресивер.




Автоматически откроется экран простой настройки (Easy Setup).

#### Совет

Если экран Easy Setup не откроется автоматически или к нему необходимо получить доступ вручную, нажмите кнопку HOME на пульте ДУ, чтобы вывести на экран домашнее (главное) меню, затем выберите [Easy Setup].

4 Для проведения простой настройки ([Easy Setup]) следуйте выводимым на экран инструкциям.



По завершении настройки нажмите кнопку на пульте ДУ, чтобы выйти из режима настройки.

#### Примечание

Во время проведения калибровки акустические системы воспроизводят очень громкое звучание, и уровень громкости не регулируется. Будьте внимательны, чтобы не помешать соседям и не напугать присутствующих в комнате маленьких детей.

5 Нажмите одну из кнопок для выбора источника входного сигнала, который хотите использовать для прослушивания или просмотра. Затем включите на выбранном источнике режим воспроизведения.



#### Примечание

При просмотре контента в формате 4K/60p обратитесь к разделу «Настройка формата сигнала HDMI» в прилагающейся Инструкции по эксплуатации.