

Nosilec za namestitev aktivne kamere na krmilo

Navodila za uporabo

SL

©2012 Sony Corporation <http://www.sony.net/>

VCT-HM1

A

1

3

4

2

A B C

Profil

Natisnjene kode A, B ali C

1

1

2

3

4

Podložka

Zaščitni papir

2

3

Pogled od spredaj

1

2

3

Nosilec

Prilagoditveni list

4

A

B

Vijak za pritrditev kamere

Držalo za pritrditev kamere

Vodoodporno ohišje

Vijak za pritrditev kamere

Držalo za pritrditev kamere

B

C

1

2

3

4

Nosilec

Pritrdilna blazina

Prilagoditveni list

Krmilo

D

Prikaz končane namestitve nosilca na krmilo

Prikaz iz smeri

A

Pritrdilna blazina

Prilagoditveni list

B

C

