

SONY®

Suport pentru boxe

Manual de instrucțiuni

RO

WS-IZ1000F

© 2010 Sony Corporation

Măsuri de precauție

Înregistrarea proprietarului

Numărul serial și cel ce simbolizează modelul sunt notate în partea din spate a subwooferului.

Notați numărul serial în spațiul care-i este rezervat în continuare.

Specificați aceste numere ori de câte ori apălați la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.

Număr model WS-IZ1000F

Număr serial _____

Notă pentru clienți : următoarele informații sunt valabile numai pentru echipamentele comercializate în țări în care se aplică Directivele Uniunii Europene

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apălați la adresele menționate în documentele de garanție sau de service furnizate separat.

Acest suport este destinat exclusiv modelului de boxe BDV-IZ1000W. Utilizarea pentru alte produse sau în alte scopuri decât cele specificate poate duce la defecțiuni sau răniri.

În legătură cu siguranța

- Acest suport se folosește exclusiv în interior.
- Asigurați-vă că utilizați suportul numai pe suprafețe plane, orizontale.

În legătură cu poziționarea suportului


Fiți atenți când așezați suportul pe suprafețe care au fost special tratate (cu ceară, ulei, lac etc) deoarece acestea se pot mătui sau decolora.

Pentru curățarea suportului


Curățați suportul folosind o bucată de pânză moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți materiale abrazive sau solvenți, cum ar fi tiner, benzină, alcool

Dacă aveți orice întrebări sau probleme legate de acest suport, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.


Elemente componente



Elemente componente furnizate împreună cu suportul pentru boxe.



Elemente componente furnizate împreună cu boxele tip BDV-IZ1000W.



Mai întâi alegeți locul unde doriți să instalați cele 2 suporturi pentru boxele de surround sau pentru cele frontale.

* Boxa SURROUND R (boxă surround dreapta) : cu tub gri
Boxa SURROUND L (boxă surround stânga) : cu tub bleu

Boxa FRONT R (boxă frontală dreapta) : cu tub roșu
Boxa FRONT L (boxă frontală stânga) : cu tub alb


⚡ Când asamblați boxele, acoperiți podeaua cu un material, pentru a o proteja.

Asamblare


La pasul 1 puteți alege unghiul de poziționare a boxelor : vertical sau înclinat.

1


Poziționare
verticală




Poziționare
înclinată




3



2



4




Potrivești tubul și eticheta în funcție de culoare.

4

Specificații

5




Dimensiuni (aprox.): 200 × 810 × 230 mm

Masă (aprox.): 2,5 kg

Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.

6



SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.