

3 Mënyra Kryetari


Udhëzime

SQ

Specifikimet	
XS-FB1330 Altoparlant	Koaksiale 3 mënyra: Woofër 13 cm (5 1/4 in) Iloji kon Tweeter 2.5 cm (1 in) Iloji i balancuar dome Super Tweeter 0.6 cm 1/4 in) dome type
Short-term Fuqia maksimale ¹⁾	240 W ²⁾
Fuqia	35 W ²⁾
CEA 2031 RMS pushtet	35 W
Rezistencë e plotë të vlerësuarat	4 Ω
Output Niveli i presionit të zhurmës	89±2 dB (1 W, 1 m) ²⁾
Varg efektive frekuencave	60 – 24,000 Hz ²⁾
Masë	Rreth 480 g (1 lb 1 oz) për kryetar
Pajisje furnizuar	Pjesë për instalimin
XS-FB1030 Altoparlant	Koaksiale 3 mënyra: Woofër 10 cm (4 in) Iloji kon Tweeter 2.5 cm (1 in) Iloji i balancuar dome Super Tweeter 0.6 cm 1/4 in) dome type
Short-term Fuqia maksimale ¹⁾	220 W ²⁾
Fuqia	30 W ²⁾
CEA 2031 RMS pushtet	30 W
Resistance e plotë të vlerësuarat	4 Ω
Output Niveli i presionit të zhurmës	89±2 dB (1 W, 1 m) ²⁾
Varg efektive frekuencave	75 – 24,000 Hz ²⁾
Masë	Rreth 390 g (14 oz) për kryetar
Pajisje furnizuar	Pjesë për instalimin
Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.	
¹⁾ "Short-term fuqia maksimale" mund të referohet si "Peak pushteti".	
²⁾ Testimi i kushti: IEC 60268-5 (2003-05)	

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm aplikohet vetëm për pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen direktivat e BE-së
Prodhuës: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhshmërinë e produktit të BE-së: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

XS-FB1330/XS-FB1030



Masat paraprake

- Mos përdorni në mënyrë të vazhdueshme sistemin gjatë përtej kapacitetit kulmin trajtimin e energjisë.
- Mbari kaseta të regjistruara, watches, dhe kartat e kreditit personale duke përdorur magnetike kodim larg nga sistemi drejtues për t'i mbrojtur ato nga dëmet e shikaktuara nga magnet në folësit.
- Ju lutem vini re në vijim kur instalimi i njësjve; ndryshe mosfunksionim dhe / ose përqekësim në cilësinë e zërit mund të rezultojë.
 - Mos prek diafragmave dhe / ose kone altoparlantëve me dorë ose me mjete.
 - A nuk e vënë gishtat nëpër vrima të kornizës.
 - Mos bjerë objekte të huaja në njësitë.

Nëse ju nuk mund të gjeni një vend të përshtatshëm në rritje, konsultohuni me shitësin tuaj makinë apo shitësin më të afërt Sony para në rritje.

Rritje

Pjesë lista

Para rritje

Një thellësi prej të paktën 45 mm (1 13/16 in) * 1/43 mm (1 13/4 in) * 2 është e nevojshme për montim i skuqur. Të matur thellësinë e zonës ku ju jeni në malin folësin, dhe të sigurojë që folësi nuk është penguar ndonjë komponente të tjera të makinave. Mbjatj keto në mendje kur zgjedh një vend në rritje:

- Sigurohuni që asgjë nuk është e penguar rreth vendndodhjes rritje e derës (e përparme apo e pasme), ku ju jeni në malin folësin.
- Një vrimë për montim tashmë mund të jetë prerë nga panelin e brendshme të derës (e përparme apo e pasme). Në këtë rast, ju duhet të modifikoni bordit vetëm.
- Nëse ju jeni të ngrejë këtë sistem Gjuha në derën (e përparme apo e pasme), sigurohuni se terminalet Gjuha, kornizë apo magnet nuk do të ndërhijë me ndonjë pjesë të brendshme, të tilla si mekanizëm dritare në derë (kur ju të hapur ose të mbyllur dritare), etj
- Gjithashtu sigurohuni që grilë folësi nuk prek ndonjë pajisje të brendshme, të tilla si cranks dritare, dyer trajton, krah qëndron, xhepat dyer, llambat apo vende etj.
- Nëse ju jeni të ngrejë këtë sistem Gjuha në tabaka e pasme, sigurohuni që terminalet Gjuha, kornizë apo magnet nuk prek ndonjë pjesë të brendshme të makinave, të tilla si burimet bar rrotullim (kur të hapur ose të mbyllur kapakun trungu), etj
- Gjithashtu sigurohuni që grilë folësi nuk prek ndonjë pajisje të brendshme, të tilla si ripat e sigurimit, kreu qëndron, dritat e qendrës së frenave, mbulon brendshme të wipers pasme, perde apo ajrit, etj

*1 XS-FB1330
*2 XS-FB1030

Rritje nga brendshme e makinave

1

Të shënojë 4 vrima rufe në qjell dhe të bëjnë ato 3.2 mm (5/32 në) në diametër.

Njësi: mm (in)

2

Kablio Black-shiritë

Përforcues pushtet, etj

*1 Shënim
Kur liruar ①, të shtyjë poshtë në mënyrë të vendosur kapur dhe lirim ② kujdes. Nëse forca e teprët është përdorur, dëmtim të folësit ose kablo terminal mund të rezultojë.

*2 Kablio të të bardhë - Gjuha e majtë
Kablio të gri e - Gjuha drejta

3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Sheshtë montimi (flush instaluar me sipërfaqen e dash)

XS-FB1330

Njësi: mm (in)

XS-FB1030

ø 91 (3 1/4)

Kjo Gjuha mund të jetë bërë për të përshtaten në pothuajse çdo lloj të makinave duke hequr tabs rritje. Përdorni qërshtë apo pincë, etj për të shkurtuar ose të parakohshme dy nga skedat në rritje jashtë në mënyrë që ajo është edhe me buzë e kuadrit drejtues siç ilustrohet.

Shënim
Pas heqjes tabs në rritje, të trajtojë kornizë Gjuha me kujdes, si skajet mund të jenë të mprehta.

2