


Звуковая панель
Руководство пользователя


HT-CT380/CT381/CT780

Поставляемые аксессуары



1 Подключение

Подключение телевизора



- A Оптический цифровой кабель (входит в комплект поставки)
- B Кабель HDMI® (высокоскоростной, не входит в комплект)

Если телевизор не оснащен оптическим разъемом аудиовыхода, подсоедините кабель HDMI® B (высокоскоростной, не входит в комплект) к входному разъему HDMI® с пометкой ARC. Если к входному разъему HDMI® с маркировкой ARC на телевизоре подключено другое устройство, отключите это устройство от телевизора и подключите его к разъему HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) панели динамиков.


Совет (Только для HT-CT780)

Для просмотра контента в формате 4K с защитой авторских прав подключите разъем HDMI®, совместимый с HDCP 2.2. Дополнительные сведения см. в прилагаемых инструкциях по эксплуатации в разделе «Просмотр контента в формате 4K с защитой авторских прав».

Примечание.

Если используется только кабель HDMI®, подключайте его к разъему HDMI® с маркировкой ARC как на телевизоре, так и на панели динамиков. В противном случае звук с телевизора не будет выводиться.

Подключение других устройств




- A Оптический цифровой кабель (входит в комплект поставки)
- B Кабель HDMI® (высокоскоростной, не входит в комплект)
- C Кабель HDMI® (высокоскоростной, не входит в комплект)

Это подключение обеспечивает более эффективное воспроизведение окружающего звука. Если на входном разъеме HDMI® телевизора нет маркировки ARC, подключите оптический цифровой кабель A в дополнение к кабелю HDMI® B (высокоскоростной, не входит в комплект). Если к телевизору подключены другие устройства, отключите их кабели HDMI® C (высокоскоростной, не входит в комплект) от входных разъемов HDMI® телевизора и подключите их к разъемам HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) панели динамиков.

2 Настройка пульта дистанционного управления




3 Включение системы



- 1 Подключите кабели питания переменного тока. Включается дисплей.
- 2 Нажмите кнопку I/⏻ (вкл/режим ожидания). Убедитесь, что индикатор включения/режима ожидания на сабвуфере горит зеленым цветом. Если индикатор горит, это означает, что беспроводное соединение между панелью динамиков и сабвуфером установлено. Если индикатор не включается, беспроводная связь не установлена. См. подраздел «Звучание сабвуфера в беспроводном режиме» в разделе «Устранение неполадок» прилагаемых инструкций по эксплуатации.

4 Прослушивание звука



Нажмите кнопку INPUT несколько раз, пока на экране не отобразится необходимое устройство ввода. Затем нажмите кнопку (громкость), чтобы изменить громкость.


Настройка завершена. Приятного прослушивания!

Дополнительные сведения о режиме прослушивания звука и других возможностях см. в инструкциях по эксплуатации.



Прослушивание музыки с устройства, подключенного по BLUETOOTH

Регистрация устройства BLUETOOTH




Сопряжение системы с устройством BLUETOOTH

- 1 Нажмите кнопку PAIRING на панели динамиков. Во время сопряжения с устройством BLUETOOTH индикатор BLUETOOTH быстро мигает (■).
- 2 Включите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH, выполните поиск устройств и выберите свою систему (HT-CT380, HT-CT381 или HT-CT780). Если запрашивается секретный код, введите 0000.
- 3 Убедитесь, что горит индикатор BLUETOOTH (■). Соединение установлено.

Прослушивание музыки на зарегистрированном устройстве

- 1 Нажмите несколько раз INPUT, пока не отобразится надпись [BT]. Во время выполнения сопряжения с устройством BLUETOOTH индикатор BLUETOOTH мигает (■).
- 2 На устройстве BLUETOOTH выберите свою систему (HT-CT380, HT-CT381 или HT-CT780).
- 3 Убедитесь, что горит индикатор BLUETOOTH (■). Соединение установлено.
- 4 Начните воспроизведение на BLUETOOTH-устройстве.

Подключение одной кнопкой (NFC)



- 1 Загрузите, установите и запустите приложение NFC Easy Connect на своем смартфоне.
- 2 Коснитесь отметки N Mark на звуковой панели смартфоном.



- 3 Убедитесь, что горит индикатор BLUETOOTH (■). Соединение установлено.
- Совместимые устройства: Смартфоны, планшеты и музыкальные плееры со встроенной функцией NFC (ОС: Android™ 2.3.3 и выше за исключением Android 3.x)



SongPal

Специальное приложение для этой модели доступно как в Google Play™, так и в App Store.

Выполните поиск SongPal и загрузите бесплатное приложение, чтобы узнать больше о доступных удобных функциях.