

Λειτουργική μονάδα πλοήγησης

Οδηγίες

EL

Αρχείο ιδιοκτήτη

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στη βάση της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται στη συνέχεια. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθμούς σε κάθε επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.

Αριθ. μοντέλου XA-NV400

Αρ. σειράς _____

©2016 Sony Corporation



* 4 6 8 8 3 1 6 1 1 * (1)






XA-NV400

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για αντιπροσώπους και εγκαταστάτες
Φροντίστε να παραδώσετε αυτό το χαρτί στον πραγματικό πελάτη αυτού του προϊόντος.



Το Λογότυπο «SD» είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.



Ελληνικά

Η πινακίδα στοιχείων που αναφέρει την τάση λειτουργίας κ.λπ. βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος.


CE

Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου: <http://www.compliance.sony.de/>

Η εγκυρότητα της σήμανσης ΕΚ περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).

Ειδoποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων ΕΕ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.

Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Αποποίηση ευθύνης σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη

Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους.

Προφυλάξεις

- Μην αποσυναρμολογείτε ή μετατρέπετε τη μονάδα.
- Μην εγκαθιστάτε σε τοποθεσίες που παρεμβάλλονται με τη λειτουργία των αερόσακων.
- Μην τοποθετήσετε τα καλώδια κάτω από κάποια βίδα ή ανάμεσα σε κινούμενα μέρη (π.χ. ράγες καθίσματος).
- Αποφύγετε να τοποθετείτε την ενότητα σε περιοχές που εκτίθενται σε σκόνη, ρύπους, υπερβολικές δονήσεις ή υψηλή θερμοκρασία, όπως απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως ή σε σημεία κοντά σε αγωγούς θερμότητας.
- Όταν συνδέετε/αποσυνδέετε τη μονάδα πλοήγησης, απενεργοποιήστε την ανάφλεξη του αυτοκινήτου ή τη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτη AV) για να αποτρέψετε δυσλειτουργία.
- Η τροποποίηση των δεδομένων στην κάρτα SD προκαλεί σοβαρά προβλήματα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Κατάλογος εξαρτημάτων 1

Οι αριθμοί στον κατάλογο αντιστοιχούν με εκείνους που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες.

Εισαγωγή μιας μνήμης δεδομένων χάρτη στη μονάδα πλοήγησης 2

Για να ενεργοποιήσετε τη χρήση της λειτουργίας πλοήγησης, απαιτείται εισαγωγή της μνήμης δεδομένων χάρτη 2.






Σύνδεση της μονάδας πλοήγησης 3

Συνδέστε την κεραία GPS 3 στη μονάδα πλοήγησης 1, έπειτα συνδέστε τη μονάδα πλοήγησης 1 και τη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (Δέκτη AV) με το καλώδιο ελέγχου 4.

Συνδέσεις τροφοδοσίας 4

- Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης σε ένα κοινό σημείο γείωσης.
- Μην τοποθετήσετε τα καλώδια κάτω από κάποια βίδα ή ανάμεσα σε κινούμενα μέρη (π.χ. ράγες καθίσματος).
- Πριν την πραγματοποίηση συνδέσεων, απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα.
- Συνδέστε το κίτρινο και το κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας αφού συνδεθεί το καλώδιο γείωσης.

- 1 Προς τον ακροδέκτη ισχύος +12 V που ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης ανάφλεξης τίθεται στη θέση παρελκομένου**
Εάν δεν υπάρχει θέση παρελκομένου, συνδεθείτε στον ακροδέκτη ισχύος +12 V (μπαταρία) που είναι ενεργός συνεχώς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρώτα συνδέσει το μαύρο καλώδιο γείωσης σε ένα κοινό σημείο γείωσης.
- 2 Προς τον ακροδέκτη ισχύος +12 V που είναι ενεργοποιημένος ανά πάσα στιγμή**
Φροντίστε να συνδέσετε τη μαύρη γείωση πρώτα.
- 3 Σε ένα κοινό σημείο γείωσης**
Πρώτα συνδέστε το μαύρο καλώδιο γείωσης, έπειτα συνδέστε το κίτρινο και το κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας.

6**1****2****7****1****2****8****Ελληνικά****Εγκατάσταση της μονάδας πλοήγησης 6**

- Επιλέξτε προσεκτικά την τοποθεσία εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να μην παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία οδήγησης.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε τη μονάδα σε περιοχές που εκτίθενται σε σκόνη, ρύπους, υπερβολικές δονήσεις ή υψηλή θερμοκρασία, όπως απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως ή σε σημεία κοντά σε αγωγούς θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο υλικό στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση.

Εγκατάσταση στο ντουλαπάκι

Πριν από την εγκατάσταση, καθαρίστε την επιφάνεια του προσαρτήματος.

- 1 Επιλέξτε μια θέση στο ντουλαπάκι που σας επιτρέπει εύκολη εισαγωγή/εξαγωγή της μνήμης δεδομένων χάρτη 2 σε/από τη μονάδα 1.**
- 2 Συνδέστε τους συνδέσμους αγκίστρου 3 στη βάση της μονάδας και τους συνδέσμους βρόχου 3 στη θέση όπου η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί, έπειτα εγκαταστήστε τη μονάδα 1.**

Σημειώσεις

- Ελέγξτε ότι η μονάδα 1 είναι καλά στερεωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια δεν μαγκώνονται από οποιοδήποτε τμήμα του ντουλαπιού όταν ανοίγει ή κλείνει.

Εγκατάσταση της κεραίας GPS 7

- Επιλέξτε μια θέση όπου κανένα εμπόδιο δεν εμποδίζει τη δορυφορική λήψη GPS ώστε να επιτευχθεί καλύτερη λήψη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία GPS 6 δεν επηρεάζει τη λειτουργία του εξοπλισμού αυτοκινήτου.
- Ορισμένοι τύποι μπροστινού παρμπρίζ μπλοκάρουν τα ραδιοκύματα δορυφόρου GPS. Εάν η λήψη είναι κακή όταν η κεραία GPS 6 είναι εγκατεστημένη μέσα στο αυτοκίνητο, εγκαταστήστε την εξωτερικά.

1 Αποφασίστε τη θέση εγκατάστασης στον πίνακα οργάνων ή την πίσω θήκη και, στη συνέχεια, καθαρίστε το προάρτημα.

Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια όπου:

- η κεραία GPS 6 μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια.
- δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου στην πλευρά του επιβάτη.
- Η δορυφορική λήψη GPS δεν μπλοκάρεται από οτιδήποτε μέσα στο αυτοκίνητο ή τους υαλοκαθαριστήρες στο παρμπρίζ.

2 Τοποθετήστε το φύλλο στερέωσης 7, στη συνέχεια, τοποθετήστε την κεραία GPS 6 επάνω του.**Σημειώσεις**

- Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το φύλλο στερέωσης 7, διαφορετικά μπορεί να είναι κακή η λήψη σήματος.
- Μην εγκαταστήσετε την κεραία GPS 6 κοντά σε άλλη ηλεκτρική συσκευή, διαφορετικά η λήψη σήματος μπορεί να είναι ασταθής.
- Εάν η επιφάνεια του φύλλου στερέωσης 7 είναι κρύα, η ταινία δύο όψεων μπορεί να μην κολλάει σταθερά. Ζεστάνετε την επιφάνειά του με ένα πιστολάκι κ.λπ., πριν την εφαρμογή της ταινίας.
- Αν δεν υπάρχει επίπεδη επιφάνεια στην οποία να εγκαταστήσετε την κεραία GPS 6, λυγίστε το φύλλο στερέωσης 7 για να χωρέσει μια καμπύλη επιφάνεια πριν από την εγκατάσταση.

Εκτέλεση των αρχικών ρυθμίσεων

Κατά την εκκίνηση της μονάδας πλοήγησης για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης στη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτης AV).

- 1 Πατήστε [Language] για να ρυθμίσετε τη γλώσσα εμφάνισης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.**
- 2 Πατήστε [Keyboard] για να ρυθμίσετε τη γλώσσα όταν πατιέται το πληκτρολόγιο οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.**
- 3 Πατήστε [Time] για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση επιθυμητής ζώνης ώρας.**
- 4 Για να μεταβείτε στην οθόνη πλοήγησης, πατήστε το [< System].**

Τα ακόλουθα στοιχεία εγκατάστασης μπορούν να επιλεγούν επίσης:

- Το [Version] εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.
- Το [Reset system settings] διαγράφει τη ρύθμιση του ρολογιού και ορισμένα αποθηκευμένα περιεχόμενα.
- Το [Open source licenses] εμφανίζει τις άδειες ανοικτού κώδικα (άδειες).

Χρήση της λειτουργίας πλοήγησης

Χειριστείτε τη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτη AV) για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πλοήγησης.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία πλοήγησης**1 Πατήστε το HOME και, στη συνέχεια, πατήστε το [Navigation].**

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία πλοήγησης, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης και ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται.

Σημειώσεις

- Κατά τη λειτουργία πλοήγησης, δεν είναι διαθέσιμο το βίντεο USB.
- Η λειτουργία πλοήγησης δεν μπορεί να εκτελεστεί από το τηλεχειριστήριο.
- Η καθοδήγηση με φωνή μπορεί να παράγεται μόνο από τα μπροστινά ηχεία ανάλογα με τη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτη AV). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτη AV).

Για να μεταβείτε στην τρέχουσα πηγή παρασκηνίου

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το SOURCE έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή (Αναπαραγωγή ήχου, Δέκτης, AUX). Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτη AV). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με τη μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτη AV).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία αυτοκινήτου 12 V DC (αρνητική γείωση)

Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος: 1 A

Διαστάσεις (μονάδα) (8): Περίπου 140 mm x 75,6 mm x 27 mm (Π/Υ/Β)

Βάρος: Περίπου 220 g

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 45 °C

Περιεχόμενα πακέτου:

- Μονάδα πλοήγησης (1)
- Μνήμη δεδομένων χάρτη (1)
- Σύνδεσμος άγκιστρου και βρόχου (2)
- Καλώδιο σύνδεσης ισχύος (1)
- Καλώδιο ελέγχου (1)
- Κεραία GPS (1)
- Φύλλο στερέωσης (1)

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων**Η λειτουργία πλοήγησης δεν λειτουργεί σωστά.**

- Η σύνδεση ισχύος της μονάδας πλοήγησης δεν γίνεται σωστά.
 - Ελέγξτε ότι το καλώδιο σύνδεσης ισχύος είναι συνδεδεμένο σωστά στη μονάδα πλοήγησης.
- Η μονάδα πλοήγησης και η μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτη AV) δεν είστε συνδεδεμένες σωστά.
 - Ελέγξτε ότι η μονάδα πλοήγησης και η μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτη AV) είναι συνδεδεμένες με ένα καλώδιο ελέγχου με ασφάλεια.
- Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ανάφλεξη ξανά.

Η τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου σας δεν εμφανίζεται σωστά στο χάρτη.

- Η κεραία GPS μπορεί να είναι συνδεδεμένη λάθος.
 - Ελέγξτε ότι η κεραία GPS είναι καλά συνδεδεμένη.
- Η τοποθεσία της κεραίας GPS μπορεί να είναι ακατάλληλη.
 - Αλλάξτε την τοποθεσία της κεραίας GPS.

Εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν διατίθενται χάρτες».

- Η μνήμη δεδομένων χάρτη δεν μπορεί να εισαχθεί ή μπορεί να εισάγεται εσφαλμένα.
 - Εισαγάγετε τη μνήμη δεδομένων χάρτη σωστά.

Η ώρα του ρολογιού δεν είναι ακριβής.

- Η κεραία GPS μπορεί να είναι συνδεδεμένη λάθος.
 - Ελέγξτε ότι η κεραία GPS είναι καλά συνδεδεμένη.
- Η τοποθεσία της κεραίας GPS μπορεί να είναι ακατάλληλη.
 - Αλλάξτε την τοποθεσία της κεραίας GPS.
- Η ρύθμιση της ζώνης ώρας μπορεί να είναι ακατάλληλη.
 - Ελέγξτε ότι η ρύθμιση της ζώνης ώρας ταιριάζει με την περιοχή σας από το μενού ρύθμιση. Πατήστε [Menu] → [⊕ (setting)] → [System] → [Time].

Η μνήμη δεδομένων χάρτη δεν είναι η πιο πρόσφατη.

→ Για λεπτομέρειες σχετικά με την πιο πρόσφατη μνήμη δεδομένων χάρτη, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης.

Δεν ακούγεται η φωνή καθοδήγησης της λειτουργίας πλοήγησης.

- Η ένταση ήχου της μονάδας πλοήγησης και της μονάδας ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτης AV) μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.
 - Αυξήστε την ένταση ήχου της μονάδας πλοήγησης και η μονάδα ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτης AV) μέτρια.
- Η ένταση ήχου της μονάδας ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δέκτης AV) μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η καθοδήγηση φωνής παρέχεται.

Ιστοτόπος υποστήριξης

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης για αυτό το προϊόν, επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:

Πελάτες στις Η.Π.Α./Καναδά:

<http://esupport.sony.com/>

Πελάτες στην Ευρώπη:

<http://www.sony.eu/support>

Πελάτες στην Ασία και τον Ειρηνικό:

<http://www.sony-asia.com/section/support>

<http://www.sony-asia.com/caraudio/>

<http://www.sony.com/caraudio>