



Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu.

## Vodič za brzo postavljanje


DAV-TZ215/DAV-TZ715

### 1 Povezivanje zvučnika



Za DAV-TZ715 potreban je pribor za sastavljanje zvučnika. Pogledajte priloženi „Vodič za instaliranje zvučnika“.

#### Povezivanje kablova zvučnika na uređaj

Povežite kabl tako da obojena cjevčica odgovara boji naljepnice sa stražnje strane zvučnika.



Povežite kablove zvučnika tako da se podudaraju s bojom priključaka uz oznaku SPEAKERS (Zvučnici) na uređaju.





DAV-TZ215 je model korišten u svrhu ilustriranja.

### 2 Povezivanje TV/set-top box uređaja

U zavisnosti od priključka na vašem TV-u ili set-top box uređaju, izaberite odgovarajući način povezivanja audio i video uređaja.



#### Povezivanje video uređaja na TV



\* HDMI kabl velike brzine prijenosa priložen je samo uz određene modele/u određenim područjima.

#### Povezivanje zvuka s TV/set-top box uređaja

Ako ne koristite set-top box, pogledajte odjeljak „Povezivanje TV/set-top box uređaja“ u uputstvu za upotrebu.




# 3 Brzo postavljanje

## Napomena


Nemojte umetati disk prije nego što izvršite brzo postavljanje.

### 1 Povežite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom.

Oblik zidne utičnice razlikuje se, zavisno od područja.




### 2 Uključite napajanje glavnog uređaja i TV-a.



### 3 Izaberite odgovarajući ulaz na vašem TV-u tako da se prikaže „SONY Home Theatre System“.


### 4 Podesite svaku od sljedećih stavki pomoću ←/↑/↓/→ i ⊕.

Prikazane stavke se mogu razlikovati zavisno od područja.




# Slušanje zvuka TV-a na svim zvučnicima


### 1 Pritisnite TV.




### 2 Pritisnite SYSTEM MENU.





### 3 Pritisnite ↑/↓ da biste prikazali „SUR.SETTING“, a zatim pritisnite ⊕.




### 4 Pritisnite ↑/↓ da biste prikazali „PRO LOGIC“, a zatim pritisnite ⊕.




### 5 Pritisnite SYSTEM MENU za izlazak iz menija.




Izaberite jezik za prikaz na ekranu.



Izaberite odnos širine i visine slike povezanog TV-a.



Izaberite [ON] (Uključeno) kada povezujete glavni uređaj i TV pomoću HDMI kabla.



Izaberite raspored zvučnika.

